

日本語

使用上のご注意

曲転送について

本機をパソコンに接続して、SonicStageから曲を転送するときには、本機上の表示で「USB Connect」の上のアイコンが左右にアニメーション表示されている間、もしくは、SonicStage上で [転送状態] が「転送済み」から「-」になるまで、USB接続ケーブルを抜かないでください。

フォーマット(初期化)について

フォーマット (初期化) は、必ずネットワークウォークマン上かSonicStage上でおこなってください。

English

Note on using

On the transfer

When you transfer audio files from your computer to the Network Walkman using SonicStage, do not disconnect the USB cable while the icon above "USB Connect" on the Network Walkman display is animating, or until "Transferred" changes to "-" in [Status] of the SonicStage screen.

On the format

Be sure to format the built-in flash memory using SonicStage or the Menu mode on your Network Walkman.