

⚠ To prevent accidents and appliance damage, read the Operating and Installation Instructions before installation or use.

CAUTION: During the installation process, please be careful of sharp edges that can cause harm.

⚠ Pour prévenir les accidents et éviter d'endommager l'appareil, veuillez lire Instructions d'utilisation et d'installation avant l'installation ou l'utilisation.

AVERTISSEMENT : Durant l'installation, veuillez faire attention aux rebords tranchants qui pourraient vous blesser.

⚠ Antes de instalar y usar el aparato y con el fin de prevenir accidentes y daños al mismo, lea el Manual de uso y manejo correspondientes.

PRECAUCIÓN: Durante el proceso de instalación, tenga cuidado con los bordes afilados que pudieran ocasionar daños.

1

AE
- Air extraction mode
- Mode d'évacuation
- Modalidad de extracción de aire

RM
- Recirculation mode
- Mode de circulation d'air
- Modalidad de recirculación

2

DA 2698 1x
DA 2628 2x

3

DA 2698 2x
DA 2628 4x

4

2x T20

AE, RM → 6

AE, RM → 5

5 AE, RM

11x T20

4x T20

11x T20

6a

6b

6a AE RM

4x
1x

4x 0
4x M5x40
T25

6b AE, RM

2.

VORNE FRONT AVANT PARTE ANTERIORE FRONTAL
FRETE FRAM FORAN VOORKANT EDESSÄ

3.

4.

DA 2698 4x
DA 2628 4x

0mm
T 20

7 AE RM

8 RM

Miele DUU 151

Miele DUU 150

9