

Vacuum cleaner

Simple user manual

- For detailed instructions on installation and cleaning of the appliances, visit the Samsung website (<http://www.samsung.com>), go to Support > Support home, and then enter the model name.
- To check the product's model name, see the label enclosed with the product or attached to the product.
- Open a QR code scanner app and scan the QR code image attached to the product. You can access 'Product registration', 'Manual', and 'Customer support'.
- Figures and illustrations are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.



Scan this with your phone.

Safety information

- Congratulations on your new Samsung appliances. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliances. Read this manual thoroughly before using the appliances to ensure that you know how to safely and efficiently operate the features and functions that your new appliances offers.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage.**

Read the instructions

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

NOTE

Supplementary information that may be useful.

Safety information

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

General

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. **For use in Europe** : This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. **For use in UK** : If your appliance is fitted with a nonrewireable BS 1363 plug it must not be used unless an appropriately rated (ASTA approved to BS 1362) fuse is fitted in the carrier contained in the plug.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts of the vacuum and void your warranty.
7. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time.
8. This product is intended for household use only. (Do not use this product for other than its intended purposes.)
9. Do not allow children to ride on or play with the product. An injury or product damage may occur.

Safety information

Regulatory Notice

Wi-Fi / Bluetooth (BLE) models only

1. FCC Notice

WARNING

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is Subject to following two conditions:
 1. This device may not cause harmful interference, and
 2. This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.
- For product available in the USA/Canada market, only channel 1 ~ 11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

FCC STATEMENT:

- This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
- This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna
 - Increase the separation between the equipment and receiver
 - Connect the equipment into an outlet on a different circuit from that to which the receiver is connected
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

2. IC Notice

- The term "IC" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- For product available in the USA/Canada market, only channel 1 ~ 11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

- This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Open Source License Notice

- This device uses open source software. Open Source Licenses are available on the product menu.
- Tap "Settings > Network > Software Update > Legal Information" on the device for more details.

Safety information

Vacuum cleaner

- When assembling the vacuum, be careful not to catch your fingers or hands in the movement fold of the handle.
- Do not use the vacuum cleaner on a wet rug or floor.
- Do not use the product at the following places;
 - In a place where a burning candle or a desk lamp is placed on the floor.
 - In a place where heaters are turned on or unextinguished embers exist in an unattended fireplace or an ashtray etc.
 - In a place where there are combustible materials such as oil paint, paint thinner, mothproofing substances, gasoline, alcohol, thinner, ashtrays with unextinguished cigarettes, etc.
 - In a closed place filled with explosive or toxic vapor.
- Do not pick up the following things. Abnormal operation or product damage may occur.
 - A match or unextinguished ashes or cigarettes
 - Hard or sharp objects
 - Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner etc.)
 - Liquid such as water or beverage or pet's waste
 - Chalk powder
- If there is a gas leak or combustible spray such as a dust remover is used, do not touch the power outlet and open the window for ventilation.
 - An explosion or fire may occur.
- If the product makes a strange sound or emits a smell or smoke, turn off the product immediately, and then contact a Samsung service center.
 - Electric shock or fire may occur.
- When using the vacuum cleaner, be careful not to hurt yourself on the moving or spinning parts.
 - Keep your body parts (Hair, hands, etc.) from the spin brush or the spin disk.
- When cleaning the wall or ceiling, you should use both hands.
 - If you clean with one hand, you can damage your wrist or drop the vacuum and cause an injury or damage the vacuum.
- Do not use the vacuum cleaner on objects that can be easily scratched (monitors, stainless steel appliances, etc.).
- Sometimes the wheel of a brush can scratch the floor. Before using the vacuum cleaner, check the wheels of the brush.
 - If there is foreign matter on the wheel of the brush which cannot be removed easily, contact a Samsung service center.

- When the spin brush inside a brush is working, do not touch the brush.
 - Otherwise, your hand can be caught and it may cause an injury.
- Do not use the vacuum cleaner in direct sunlight or high heat.
- If excessive force is applied to an accessory with motor or foreign matter is caught in the spin brush (or spin disk), the accessory may stop working to protect the motor or the product. Turn the vacuum cleaner off, remove the foreign matter, and then turn it back on.
- Static electricity may occur depending on the humidity, temperature, or floor material, etc. in your home. If it happens repeatedly, contact a Samsung service center.
- Do not use the brush or tools in one spot for a long time because the floor may get damaged depending on its material.
- Do not use Pet Tool + in a small area for a long time and do not let Pet Tool + keep spinning in one place.
 - Damage may occur if used on sensitive materials
- Do not use Combination Tool on hard materials such as leather or wood while bristles are not extended.

Maintenance

- While using or after using the vacuum cleaner, you should lay the vacuum cleaner down or place it on the Clean Station to store.
 - The product may fall and an injury and severe product damage occur. In addition, you may not be compensated for the damage.
- Do not store the vacuum cleaner inside a car.
- Before removing foreign matter inside the product, turn off the product first.
 - If the product is on while you are removing the foreign matter, you can hurt yourself or damage the product.
- When cleaning the exterior of the product, turn off the product first and then wipe it with a dry towel. Do not spray water directly onto the product or wipe it with volatile materials such as benzene, thinner, or alcohol.
 - If water gets into the product and an error occurs, turn off the product and contact a Samsung service center.
- When cleaning the washable parts, do not use alkaline detergent, acid, industrial detergent, air freshener, acetic acid, etc.
 - Product damage such as plastic breakage, deformation, discoloration, printing deterioration, etc. may occur.

Safety information

Washable Parts		Dustbin, Washable Micro Filter, Fine Dust Filter, Spinning Cyclone Filter, Metal Mesh Grille Filter, dry cloth											
Non-washable parts		Premotor Filter and Fine Dust Filter of the Clean Station											
Acceptable detergent	Neutral	Dish washing detergent											
	Prohibited detergent	<table border="1"> <tr> <td>Alkaline</td> <td>Lox, mold cleaner, etc.</td> </tr> <tr> <td>Acid</td> <td>Paraffin oil, an emulsifier, etc.</td> </tr> <tr> <td>Industrial cleaners</td> <td>NV-I, PB-I, Opti, alcohol, acetone, benzene, thinner, etc.</td> </tr> <tr> <td>Air freshener</td> <td>Jet spray air fresheners (coffee flavor, herb, etc.)</td> </tr> <tr> <td>Oils</td> <td>Animal oils, vegetable oils</td> </tr> <tr> <td>Etc.</td> <td>Edible acetic acid, vinegar, glacial acetic acid, etc.</td> </tr> </table>	Alkaline	Lox, mold cleaner, etc.	Acid	Paraffin oil, an emulsifier, etc.	Industrial cleaners	NV-I, PB-I, Opti, alcohol, acetone, benzene, thinner, etc.	Air freshener	Jet spray air fresheners (coffee flavor, herb, etc.)	Oils	Animal oils, vegetable oils	Etc.
Alkaline	Lox, mold cleaner, etc.												
Acid	Paraffin oil, an emulsifier, etc.												
Industrial cleaners	NV-I, PB-I, Opti, alcohol, acetone, benzene, thinner, etc.												
Air freshener	Jet spray air fresheners (coffee flavor, herb, etc.)												
Oils	Animal oils, vegetable oils												
Etc.	Edible acetic acid, vinegar, glacial acetic acid, etc.												

- Storing the product in sunlight for long hours may cause parts of the product to deform or discolor. Therefore, store the product in the shade.
- After cleaning the dustbin, Spinning Cyclone Filter, Metal Mesh Grille Filter, or Washable Micro Filter with water, dry them in the shade.
 - When heat is applied, part deformation may occur.

Clean Station / Charging stand

- Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not pull the power cord and do not touch the power plug with wet hands.
 - Electric shock or fire may occur.
- Do not use extension cords or outlets with inadequately rated current.
- If there is dust, water, etc. on a pin or contact point of the power plug pin, wipe them carefully.
 - Abnormal operation or electric shock may occur.
- Do not use a damaged power plug, power cord, or loose power outlet.
 - Electric shock or fire may occur.
- Unplug the Clean Station/Charging stand from the outlet before servicing.
- Do not expose the Clean Station/Charging stand to high temperatures or allow moisture or humidity of any kind to come into contact with the Clean Station/Charging stand.
- Do not plug the Clean Station/Charging stand into a power source with the incorrect voltage. Do not plug the Clean Station/Charging stand into a multi-plug outlet or power strip.
 - Electric shock or fire may occur.
- If the power cord is damaged, have a Samsung authorized service center replace the power cord with a new power cord.
 - Electric shock or fire may occur.
- Make sure that the charging terminals of the vacuum cleaner and the Clean Station/Charging stand do not come into contact with a conductor such as a bracelet, watch, metal rod, nail, etc.
 - Product malfunction or electric shock may occur.
- As the Clean Station/Charging stand are designed for the use of Samsung Jet cordless vacuum cleaner only, do not use the Clean Station/Charging stand for other electronic appliances and other purposes. Severe damage to the Clean Station/Charging stand or fire may occur.
- Do not allow children to cling to or push the Clean Station/Charging stand.
 - Personal injury, product and floor damage may occur.
- Do not charge the product near a window, heater, toilet, bathroom, etc.

Safety information

- Do not attempt to open the Clean Station/Charging stand. Repairs should be only carried out by a qualified Samsung service center.
- Injury or product malfunction from incorrect installation of the Clean Station/Charging stand may not be compensated.
- Do not bend the power cord with excessive force or put heavy objects on the power cord.
 - Electric shock or fire may occur.
- Before unplugging or plugging in the Clean Station/Charging stand, turn off the vacuum cleaner and make sure that the pins of the power plug do not come into contact with your hands.
 - Fire or electric shock may occur.

Wall mount

- Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Unplug the wall mount from the outlet when not in use and before servicing.
- Use only the wall mount supplied by the manufacturer to recharge.
- Do not use with a damaged cord or plug.
- Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequately rated current.
- Do not charge a non-rechargeable battery.
- Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not mutilate or incinerate batteries as they will explode at high temperatures.
- Do not attempt to open the wall mount. Repairs should be only carried out by a qualified Samsung service center.
- Do not expose the wall mount to high temperatures or allow moisture or humidity of any kind to come into contact with the wall mount.

Battery

- As the battery is manufactured only for this product, do not use the battery for other electronic appliances or other purposes.
- When you purchase a new battery, make sure to check the model name and the genuine **SAMSUNG** logo.
 - Contact your nearest Samsung Electronics retailer or Samsung service center to purchase any consumable accessories.
- To protect the motor and the battery, the product may not operate when the temperature is lower than 5 °C or higher than 45 °C.
- Dispose of the dead battery in compliance with the local regulations.

WARNING

To remove the battery contact an authorised service centre. To obtain battery removal instructions please visit samsung.com/global/ecodesign_energy

You must not remove (or attempt to remove) the battery incorporated in this product on your own.

FOR YOUR OWN SAFETY, DO NOT ATTEMPT TO REMOVE THE BATTERY ON YOUR OWN OR DISPOSE OF IT IN FIRE. DO NOT DISASSEMBLE, CRUSH OR PUNCTURE THE BATTERY

Batteries, after use, should not be thrown in regular trash.

To avoid risks to human health and the environment, perform environmentally appropriate disposal in a Samsung Authorized Service.

Safety information

Wi-Fi / Bluetooth (BLE) models only

Wi-Fi	Frequency range	2412 - 2472 MHz
	Transmitter power (Max)	20 dBm
Bluetooth (BLE)	Frequency range	2402 - 2480 GHz
	Transmitter power (Max)	20 dBm

State of California Proposition 65 Warning

WARNING

Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.



For battery recycling go to call2recycle.org
or call 1-800-822-8837

Warranty

Warranty

SAMSUNG VACUUM CLEANER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER PURCHASER WITH PROOF OF PURCHASE AND/OR PROOF OF DELIVERY

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for the following limited warranty period, starting from the date of delivery to the original consumer purchaser:

One (1) year parts and labor

Digital Inverter motor (Part only) : Ten (10) years

Battery (Part only) : Two (2) years

This limited warranty is valid only on products purchased and used in the United States that have been installed, operated, and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG at the address or phone number provided below for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale and/or proof of delivery must be presented upon request to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center to receive warranty service.

During the applicable warranty period, a product will be repaired, replaced, or the purchase price refunded, at the sole option of SAMSUNG. SAMSUNG may use new or reconditioned parts in repairing a product, or replace the product with a new or reconditioned product. Replacement parts and products are warranted for the remaining portion of the original product's warranty or ninety (90) days, whichever is longer. All replaced parts and products are the property of SAMSUNG and you must return them to SAMSUNG.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship encountered in normal household, noncommercial use of this product and shall not cover the following: damage that occurs in shipment, delivery, installation, and uses for which this product was not intended; damage caused by unauthorized modification or alteration of the product; product where the original factory serial numbers have been removed, defaced, changed in any way, or cannot be readily determined; cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the product's finishes; damage caused by abuse, misuse, pest infestations, accident, fire, floods, or other acts of nature or God; damage caused by use of equipment, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG; damage caused by incorrect electrical line current, voltage, fluctuations and surges; damage caused by failure to operate and maintain the product according to instructions; in-home instruction on how to use your product; and service to correct installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing (i.e., house wiring, fuses, or water inlet hoses). The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be the customer's responsibility.

Visits by an authorized servicer to explain product functions, maintenance or installation are not covered by this limited warranty. Please contact SAMSUNG at the number below for assistance with any of these issues.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

LIMITATION OF REMEDIES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS PRODUCT REPAIR, PRODUCT REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE AT SAMSUNG'S OPTION, AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELING EXPENSES, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product. No warranty or guarantee given by any other person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on SAMSUNG.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road
Ridgefield Park, NJ 07660-2112
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/us/support

Warranty (CANADA)

Warranty (CANADA)

PLEASE DO NOT DISCARD. THIS PAGE REPLACES THE WARRANTY PAGE IN THE USE & CARE GUIDE

SAMSUNG Vacuum Cleaner

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) Year Parts and Labor.

Digital Inverter motor (Part only) : Ten (10) years

Battery (Part only) : Two (2) years

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in CANADA. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as Proof of purchase to SAMSUNG or SAMAUNG's authorized service center.

SAMSUNG will repair or replace this product, at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal household, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior or accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG which damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations, misuse and abuse by user. This limited warranty shall not cover cases of incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics Canada Inc.
2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) and www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)

SAMSUNG



DJ68-00919L-00

Aspirateur

Manuel d'utilisation simplifié

- Pour consulter les instructions détaillées d'installation et de nettoyage de l'appareil, consultez le site Web de Samsung (<http://www.samsung.com>), allez dans Assistance > accueil de la page Assistance, puis saisissez le nom du modèle.
- Pour vérifier le nom du modèle de votre appareil, reportez-vous à l'étiquette fournie avec l'appareil ou apposée dessus.
- Ouvrez une application de lecteur de code QR et scannez l'image du code QR apposée sur l'appareil. Vous pouvez aller dans « Enregistrement du produit », « Manuel » et « Assistance à la clientèle ».
- Les figures et illustrations sont fournies uniquement à titre de référence et elles peuvent être différentes de l'apparence réelle de l'appareil. La conception et les spécifications de l'appareil peuvent être modifiées sans préavis.



Scannez ce code avec votre téléphone.

Consignes de sécurité

- Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil Samsung. Le présent manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le présent manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser de manière sûre et efficace les fonctionnalités et fonctions que vous offre votre nouvel appareil.

Symboles de sécurité importants

Signification des symboles et icônes figurant dans le présent manuel d'utilisation :



AVERTISSEMENT

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer **des blessures corporelles graves voire mortelles et/ou des dégâts matériels.**



ATTENTION

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer **des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.**



Lisez les instructions

Après avoir lu le présent manuel, conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.



REMARQUE

Informations complémentaires pouvant s'avérer utiles.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment celles ci-après :

Généralités

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe** : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage de l'appareil et son entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. **Pour une utilisation au Royaume-Uni** : Si votre appareil est doté d'une fiche BS 1363 ne pouvant pas être recâblée, il ne doit pas être utilisé sauf si un fusible de calibre approprié (homologué BS 1362 par l'ASTA) est installé dans le support présent dans la fiche.
4. Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son centre de dépannage ou toute autre personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout risque.
6. Le non-respect de ces consignes risquerait d'endommager les composants internes de l'aspirateur et d'annuler votre garantie.
7. Ne laissez jamais l'aspirateur en marche sans surveillance.

Consignes de sécurité

8. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement. (N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues.)
9. Ne laissez pas les enfants monter sur l'appareil ou jouer avec. Ils risqueraient de se blesser ou d'endommager l'appareil.

Avis réglementaire

Modèles avec connexion Wi-Fi / Bluetooth (BLE) uniquement

1. Avis concernant la FCC



AVERTISSEMENT

- Tous les changements ou modifications non expressément approuvé(e)s par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
- Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.
- Pour le produit disponible sur le marché des USA/du Canada, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. La sélection des autres canaux est impossible.

DÉCLARATION DE LA FCC :

- Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un dispositif numérique de la classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
- Cet appareil génère, utilise, et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut provoquer des interférences nuisibles. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
 - Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur
 - Connecter l'appareil sur un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté
 - Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

- Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être coimplantés ni utilisés à proximité d'une autre antenne ou émetteur.

2. Notification IC

- Le terme « IC » précédant le numéro d'homologation radio signifie et uniquement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été atteintes. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 canadienne.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- Pour le produit disponible sur le marché des USA/du Canada, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. La sélection des autres canaux est impossible.

DÉCLARATION IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

- Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la norme IC RSS-102 pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être coimplantés ni utilisés à proximité d'une autre antenne ou émetteur.

Notification de licence de source libre

- Cet appareil utilise un logiciel de source libre. Les licences de source libre sont disponibles dans le menu du produit.
- Appuyez légèrement sur « Réglages > Réseau > Mise à jour logicielle > Legal Information (Information légale) » sur l'appareil pour plus de détails.

Consignes de sécurité

Aspirateur

- Lorsque vous assemblez l'aspirateur, faites attention à ne pas coincer vos doigts ou vos mains dans l'articulation de la poignée.
- N'utilisez pas l'aspirateur dans un sol ou tapis mouillé.
- N'utilisez pas l'appareil dans les endroits suivants :
 - Dans un endroit où une bougie allumée ou une lampe de bureau est placée sur le sol.
 - Dans un endroit où des radiateurs sont allumés ou là où des braises sont encore chaudes dans une cheminée ou un cendrier étant sans surveillance, etc.
 - En présence de substances inflammables tels que de la peinture à l'huile, du diluant à peinture, des substances antimites, de l'essence, de l'alcool, du diluant, un cendrier avec des cigarettes encore allumées, etc.
 - Dans un espace clos rempli de vapeurs explosives ou toxiques.
- N'aspirez pas les choses suivantes avec l'appareil. Un dysfonctionnement ou endommagement de l'appareil pourrait en découler.
 - Une allumette ou des braises/cigarettes encore chaudes
 - Des objets durs ou pointus
 - Des substances toxiques (javel, ammoniac, produit de débouchage, etc.)
 - Des liquides comme de l'eau ou des boissons, ou des excréments d'animaux domestiques
 - De la poudre de craie
- En cas de fuite de gaz ou d'utilisation de vaporisateurs inflammables tels qu'un dépoissier, ne touchez pas la prise murale et ouvrez la fenêtre pour aérer.
 - Il pourrait y avoir un risque d'incendie ou d'explosion.
- Si l'appareil émet un bruit ou une odeur étrange, ou encore de la fumée, éteignez-le immédiatement puis communiquez avec un centre de réparation Samsung.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.
- Lorsque vous utilisez l'aspirateur, faites attention à ne pas vous blesser avec les pièces mobiles ou rotatives.
 - Gardez les parties de votre corps (cheveux, mains, etc.) éloignées de la brosse rotative ou du disque rotatif.
- Lorsque vous nettoyez les murs ou le plafond, vous devez utiliser vos deux mains.
 - Si vous aspirez d'une seule main, vous risquez de vous faire mal au poignet ou de faire tomber l'aspirateur et donc de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur les objets qui peuvent se rayer facilement (écrans, appareils en acier inoxydable, etc.).
- Parfois, la roue d'une brosse peut rayer le sol. Avant d'utiliser l'aspirateur, vérifiez donc l'état des roues de la brosse.
 - Si la roue de la brosse présente des corps étrangers que vous avez du mal à enlever, communiquez avec un centre de réparation Samsung.

- Lorsque la brosse rotative à l'intérieur d'une brosse est en marche, ne touchez pas la brosse.
 - En cas de non-respect de cette consigne, votre main risque d'être happée et blessée.
- N'utilisez pas l'aspirateur sous la lumière directe du soleil ou par forte chaleur.
- Si une force excessive est appliquée sur un accessoire avec moteur ou si un corps étranger est coincé dans la brosse rotative (ou dans le disque rotatif), il se peut que la brosse s'arrête afin de protéger le moteur ou l'appareil. Éteignez l'aspirateur, retirez le corps étranger, puis rallumez-le.
- Une décharge d'électricité statique peut se produire selon l'humidité, la température, le revêtement de sol, etc. de votre maison. Si le problème se produit souvent, communiquez avec un centre de réparation Samsung.
- N'utilisez pas la brosse ou les outils au même endroit pendant une durée prolongée. Cela pourrait endommager le sol en fonction de la matière dont il est composé.
- N'utilisez pas l'outil pour poils d'animaux+ dans une zone de petite taille pendant une durée prolongée et ne laissez pas l'outil pour poils d'animaux+ tourner toujours au même endroit.
 - Il occasionnerait des dommages s'il est utilisé sur des matières sensibles.
- N'utilisez pas l'outil de combinaison sur des matières dures comme le cuir ou le bois lorsque les poils ne sont pas sortis.

Entretien

- Pendant ou après l'utilisation de l'aspirateur, déposez l'aspirateur ou rangez-le sur la Clean Station.
 - L'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures ou de sérieux dommages à l'appareil. En outre, vous risquez de ne pas être dédommagé pour les dommages.
- Ne rangez pas l'aspirateur à l'intérieur d'une voiture.
- Avant de retirer les corps étrangers à l'intérieur de l'appareil, pensez à d'abord éteindre l'appareil.
 - Si l'appareil est allumé lorsque vous retirez les corps étrangers, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
- Lorsque vous nettoyez l'extérieur de l'appareil, éteignez-le d'abord puis essuyez-le avec une serviette sèche. Ne vaporisez pas d'eau directement sur l'appareil et ne l'essuyez pas avec des substances volatiles telles que du benzène, du diluant ou de l'alcool.
 - Si de l'eau pénètre dans l'appareil et qu'une erreur survient, éteignez-le et communiquez avec un centre de réparation Samsung.
- Lorsque vous nettoyez les pièces lavables, n'utilisez pas de détergent alcalin, d'acide, de détergent industriel, d'assainisseur d'air, d'acide acétique, etc.

Consignes de sécurité

- Des dégâts matériels risquent de survenir (ex : rupture du plastique, déformation, décoloration, détérioration des écritures, etc.).

Pièces lavables		Réservoir de poussière, microfiltre lavable, filtre à poussière fine, filtre à cyclone rotatif, filtre à grille en maille métallique, chiffon sec
Pièces non lavables		Filtre de pré-moteur et filtre à poussière fine de la Clean Station
Détergent acceptable	Détergent neutre	Liquide vaisselle
Détergent non autorisé	Détergent alcalin	Oxygène liquide, nettoyeur anti-moisissures, etc.
	Détergent acide	Huile de paraffine, émulsifiant, etc.
	Détergents industriels	NV-I, PB-I, Opti, alcool, acétone, benzène, diluant, etc.
	Assainisseur d'air	Assainisseurs d'air à pulvérisation (senteur café, herbes, etc.)
	Huiles	Huiles animales ou végétales
	Autres	Acide acétique comestible, vinaigre, acide acétique glacial, etc.

- Ranger l'appareil à un endroit exposé aux rayons du soleil pendant de longues heures risque d'entraîner une déformation ou une décoloration des pièces de l'appareil. Par conséquent, rangez l'appareil à l'ombre.
- Après avoir nettoyé le réservoir de poussière, le filtre à cyclone rotatif, le filtre à grille en maille métallique ou le microfiltre lavable à l'eau, laissez-les sécher à l'ombre.
 - En cas d'exposition à une source de chaleur, les pièces risquent de se déformer.

Clean Station / Station de charge

- Ne tirez pas sur le cordon ; ne soulevez pas l'appareil par le cordon ; n'utilisez pas le cordon comme poignée ; ne fermez pas une porte sur le cordon ; ne tirez pas le cordon sur des rebords ou des angles tranchants. Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, attrapez la fiche et non le cordon.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez pas de rallonges ni de prises fournissant un courant nominal inadéquat.
- S'il y a de la poussière, de l'eau, etc. sur une broche ou un point de contact de la fiche d'alimentation, essuyez-les soigneusement.
 - Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement ou une électrocution.
- N'utilisez pas de fiche ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise mal fixée.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.
- Débranchez la Clean Station / station de charge de la prise avant toute opération d'entretien.
- N'exposez pas la Clean Station / station de charge à des températures élevées et évitez tout contact de la Clean Station / station de charge avec de l'humidité.
- Ne branchez pas la Clean Station / station de charge à une source électrique n'ayant pas la bonne tension. Ne branchez pas la Clean Station / station de charge à une multiprise ou à une rallonge.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un neuf dans un centre de réparation Samsung agréé.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.
- Assurez-vous que les bornes de charge de l'aspirateur et de la Clean Station / station de charge n'entrent pas en contact avec un élément conducteur tel qu'un bracelet, une montre, une tige métallique, un clou, etc.
 - Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement de l'appareil ou une électrocution.
- La Clean Station / station de charge étant conçue uniquement pour une utilisation avec l'aspirateur Jet sans fil de Samsung, n'utilisez pas la Clean Station / station de charge avec d'autres appareils électriques ou à d'autres fins. Cela pourrait entraîner un incendie ou de sérieux dommages sur la Clean Station / station de charge.
- Ne laissez pas les enfants s'accrocher à la Clean Station / station de charge ou la pousser.
 - Ils risqueraient de se blesser ou d'endommager l'appareil et le sol.

Consignes de sécurité

- Ne mettez pas l'appareil en charge près d'une fenêtre, d'un radiateur, de toilettes, d'une salle de bains, etc.
- N'essayez pas d'ouvrir la Clean Station / station de charge. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de réparation Samsung qualifié.
- Si vous n'installez pas la Clean Station / station de charge correctement, les blessures ou le dysfonctionnement de l'appareil qui en découleront ne pourront être dédommagés.
- Ne courbez pas le cordon d'alimentation en appliquant une force excessive et ne placez pas d'objets lourds dessus.
 - Cela pourrait engendrer une électrocution ou un incendie.
- Avant de débrancher ou de brancher la Clean Station / station de charge, éteignez l'aspirateur et assurez-vous que les broches de la fiche d'alimentation n'entrent pas en contact avec vos mains.
 - Il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.

Support mural

- N'utilisez pas la fiche polarisée avec une prise ou une rallonge non-polarisée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.
- Débranchez le support mural de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant toute opération d'entretien.
- Utilisez uniquement le support mural fourni par le fabricant pour recharger l'appareil.
- N'utilisez jamais de cordon ou de fiche endommagé(e).
- Ne tirez pas sur le cordon ; ne soulevez pas l'appareil par le cordon ; n'utilisez pas le cordon comme poignée ; ne fermez pas une porte sur le cordon ; ne tirez pas le cordon sur des rebords ou des angles tranchants. Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- N'utilisez pas de rallonges ni de prises fournissant un courant nominal inadéquat.
- Ne rechargez pas une batterie non rechargeable.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, attrapez la fiche et non le cordon.
- Ne détériorez pas les batteries et ne les faites pas brûler car elles risquent d'exploser à des températures élevées.
- N'essayez pas d'ouvrir le support mural. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de réparation Samsung qualifié.
- N'exposez jamais le support mural à des températures élevées et évitez tout contact avec de l'humidité.

Batterie

- Étant donné que la batterie est spécialement conçue pour cet appareil, ne l'utilisez pas pour d'autres appareils électroniques ou à d'autres fins.
- Lors de l'achat d'une batterie neuve, veillez à vérifier le nom du modèle et le logo **SAMSUNG** authentique.
 - Communiquez avec votre revendeur Samsung Electronics le plus proche ou avec un centre de réparation Samsung pour tout achat d'accessoires consommables.
- Pour protéger le moteur et la batterie, l'appareil ne peut pas fonctionner à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 45 °C.
- Éliminez la batterie vide conformément aux réglementations locales en vigueur.

AVERTISSEMENT

Pour retirer la batterie, communiquez avec un centre de réparation agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, veuillez vous rendre sur le site samsung.com/global/ecodesign_energy.

Vous ne devez pas retirer (ou tenter de retirer) par vous-même la batterie qui est intégrée à cet appareil.

POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER LA BATTERIE PAR VOUS-MÊME OU DE LA JETER AU FEU. NE DÉMONTÉZ PAS LA BATTERIE, NE L'ÉCRASEZ PAS ET NE LA PERCEZ PAS.

Vous ne devez pas jeter les batteries usagées dans une poubelle classique.

Afin d'éviter tout risque pour la santé humaine et pour l'environnement, effectuez une mise au rebut appropriée et dans le respect de l'environnement auprès d'un centre de réparation Samsung agréé.

Consignes de sécurité

Modèles avec connexion Wi-Fi / Bluetooth (BLE) uniquement

Connexion Wi-Fi	Plage de fréquences	2412 à 2472 MHz
	Puissance (maximale) de l'émetteur	20 dBm
Connexion Bluetooth (BLE)	Plage de fréquences	2402 à 2480 GHz
	Puissance (maximale) de l'émetteur	20 dBm

Avertissement de la proposition 65 de l'État de Californie

AVERTISSEMENT

Cancer et troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.



Pour connaître les procédures de recyclage de la batterie, rendez-vous sur call2recycle.org ou appelez le 1-800-822-8837.

Garantie (CANADA)

Garantie (CANADA)

VEUILLEZ NE PAS JETER. CETTE PAGE REMPLACE LA PAGE DE GARANTIE CONTENUE DANS LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.

Aspirateur SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'oeuvre pendant une période limitée de :

Un (1) an sur les pièces et la main-d'oeuvre

Moteur à inverseur numérique (une partie seulement) : Dix (10) ans

Batterie (une partie seulement) : Deux (2) ans

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'achat d'origine et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au CANADA. Pour se prévaloir du service de garantie, l'acheteur doit contacter SAMSUNG afin d'établir les procédures relatives au diagnostic et à l'intervention nécessaire. Pour être couverte par la garantie, la maintenance ne peut être effectuée que par un service technique agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service SAMSUNG agréé, l'acquéreur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation ou le remplacement du produit à ses frais tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au changement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toute pièce ou tout produit remplacé devient la propriété de SAMSUNG et doit lui être restitué. Les pièces et produits de rechange sont protégés pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, selon l'éventualité la plus éloignée. Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication relatifs aux matériaux ou à la main-d'oeuvre rencontré dans un ménage normal, et non commercial de ce produit et ne s'applique pas aux situations suivantes : tout dommage survenant au cours de l'expédition, la livraison et l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; problèmes causés par des infestations d'insectes une mauvaise utilisation et un abus par l'utilisateur ou autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, équipements, systèmes, appareils, services, pièces, fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, câblages externes ou connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acquéreur et non-respect des instructions de fonctionnement, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; La présente garantie limitée ne peut s'étendre aux cas d'alimentation ou de tension électrique incorrectes, d'ampoules inappropriées, d'installations électriques défectueuses, aux cas de demandes d'assistance pour information ou de résolutions d'erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE SUR CET APPAREIL, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ COMMERCIALE, DE CONTREFAÇON, OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UNE TIERCE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART DE SAMSUNG. SAMSUNG N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE DE REVENU, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER, OU EN CAS DE DOMMAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE LÉGALE SUR LAQUELLE REPOSE LA PLAINTÉ, ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTIE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. TOUT TYPE DE COMPENSATION EXIGÉE AUPRÈS DE SAMSUNG NE SAURA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES ALLÉGUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACQUÉREUR PREND EN CHARGE TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS CONCERNANT LA PERTE, LES DOMMAGES OU LES BLESSURES SUBIS PAR L'ACQUÉREUR ET LES BIENS DE CELUI-CI ET TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN RÉSULTANT DE L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRÉSENT APPAREIL. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certaines provinces et certaines juridictions n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc.
2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) et www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Mémo

Mémo

SAMSUNG



DJ68-00919L-00

Aspiradora

Manual del usuario simplificado

- Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación y limpieza de los electrodomésticos, visite el sitio web de Samsung (<http://www.samsung.com>), vaya a Soporte > inicio de Soporte y, luego, ingrese el nombre del modelo.
- Para verificar el nombre del modelo, consulte la etiqueta que viene con el producto o que está adherida al producto.
- Abra una aplicación de lectura de códigos QR y escanee la imagen del código QR adjunta al producto. Puede acceder a 'Registro del producto', 'Manual' y 'Atención al cliente'.
- Las figuras e ilustraciones se proporcionan solo como referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.



Escanee esto con su teléfono.

Información sobre seguridad

- Felicitaciones por la compra de sus nuevos electrodomésticos Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado de sus electrodomésticos. Lea este manual detenidamente antes de usar los electrodomésticos para asegurarse de aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones que ofrecen.

Símbolos de seguridad importantes

Los iconos y las señales que se incluyen en este manual del usuario significan lo siguiente:



ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar **lesiones físicas graves, la muerte o daños materiales**.



PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar **lesiones físicas o daños materiales**.



Lea las instrucciones

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.



NOTA

Información complementaria que puede ser de utilidad.

Información sobre seguridad

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones al utilizar su electrodoméstico, siga las instrucciones básicas que figuran a continuación:

General

1. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones por parte de un responsable de su seguridad sobre el uso del electrodoméstico.
2. **Para uso en Europa:** Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, con la vigilancia adecuada o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro de este electrodoméstico y comprenden los riesgos que implica.
Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben efectuar tareas de limpieza ni de mantenimiento sin vigilancia.
3. **Para uso en el Reino Unido:** Si su electrodoméstico está equipado con un enchufe BS 1363 no recableable, no debe usarse a menos que se instale un fusible con clasificación adecuada (aprobado por ASTA según BS 1362) en el soporte contenido en el enchufe.
4. Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicios o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
6. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños en los componentes internos de la aspiradora y anular la garantía.
7. Nunca deje la aspiradora en funcionamiento sin vigilancia.

- Este producto es solo para uso doméstico. (No utilice este producto para otra función que no sea el propósito previsto).
- No permita que los niños se suban al producto o jueguen con él. Podrían producirse lesiones personales o daños en el producto.

Aviso normativo

Solo modelos con Wi-Fi/Bluetooth (BLE)

1. Aviso para FCC



ADVERTENCIA

- Todos los cambios y modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento invalidará la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:
 - Este aparato no puede causar interferencia dañina, y
 - Este aparato debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.
- Producto disponible en el mercado de Estados Unidos/Canadá, sólo puede operarse el canal 1-11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

- Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites para los dispositivos digitales clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.
- Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
 - Reoriente o reubique la antena receptora
 - Aumente la distancia entre el equipo y el receptor
 - Conecte el equipo en una toma de un circuito diferente de aquel donde está conectado el receptor
 - Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

- Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este aparato y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con cualquier otra antena o transmisor.

2. Aviso IC

- El término "IC" antes del número de certificación de radio significa únicamente que se han cumplido las especificaciones técnicas de la Industria Canadiense. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencia y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.
- Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- Producto disponible en el mercado de Estados Unidos/Canadá, sólo puede operarse el canal 1-11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

- Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RSS-102 establecidos por la IC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este aparato y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con cualquier otra antena o transmisor.

Aviso de licencia de código abierto

- Este dispositivo utiliza software de código abierto. Las licencias de código abierto se encuentran disponibles en el menú del producto.
- Toque "Configuración" > Red > Actualización de software > Información legal" en el dispositivo para obtener más información.

Información sobre seguridad

Aspiradora

- Cuando instale la aspiradora, tenga cuidado de no lesionarse los dedos o las manos con el movimiento de la manija.
- No utilice la aspiradora en un tapete o piso húmedo.
- No utilice el producto en los siguientes lugares:
 - En un lugar con velas encendidas o lámparas de escritorio en el piso.
 - En un lugar con calefactores encendidos o con ascuas no extinguidas en chimeneas, ceniceros, etc.
 - En un lugar con materiales combustibles tales como pinturas al óleo, disolventes de pintura, sustancias antipolillas, gasolina, alcohol, disolvente, ceniceros con cigarrillos encendidos, etc.
 - En un lugar cerrado lleno de vapores tóxicos o explosivos.
- No aspire los siguientes elementos, de lo contrario, podría producirse un funcionamiento anómalo o daños en el producto:
 - Un fósforo o cenizas o cigarrillos encendidos
 - Objetos duros o cortantes
 - Materiales tóxicos (como blanqueador, amoníaco, limpiadores de cañerías, etc.)
 - Líquidos como agua o bebidas, o excrementos de mascotas
 - Polvo de tiza
- Si hay una fuga de gas o se utilizan aerosoles inflamables, tales como removedores de polvo, no toque el tomacorriente y abra las ventanas para ventilar.
 - Podría producirse una explosión o un incendio.
- Si oye un ruido extraño o siente olor a quemado o a humo proveniente del producto, desenchúfelo de inmediato y comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
 - Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Cuando utilice la aspiradora, tenga cuidado de no lesionarse con las piezas móviles o giratorias.
 - Mantenga las partes de su cuerpo (pelo, manos, etc.) alejadas del cepillo giratorio o del disco giratorio.
- Para limpiar la pared o el techo debe utilizar las dos manos.
 - Si limpia con una sola mano, puede lastimarse la muñeca o se le puede caer la aspiradora y sufrir lesiones o dañar el producto.
- No utilice la aspiradora para limpiar objetos que se rayan con facilidad (monitores, dispositivos de acero inoxidable, etc.).
- A veces la rueda de un cepillo puede rayar el piso. Antes de utilizar la aspiradora, revise las ruedas del cepillo.
 - Si hay materiales extraños en las ruedas que no se pueden eliminar con facilidad, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
- Cuando el cepillo giratorio dentro de un cepillo esté en funcionamiento, no lo toque.
 - De lo contrario, podría atraparle la mano y causarle lesiones.
- No use la aspiradora bajo la luz solar directa o a elevadas temperaturas.
- Si se ejerce una fuerza excesiva sobre un accesorio con motor o el cepillo giratorio (o disco giratorio) atrapa algún material extraño, es posible que el accesorio deje de funcionar con el fin de proteger el motor o el producto. Apague la aspiradora, retire el material extraño y enciéndala de nuevo.
- Puede producirse electricidad estática según la humedad, la temperatura, el material del piso, etc. en su hogar. Si ocurre con frecuencia, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
- No use el cepillo o las herramientas en un solo lugar durante mucho tiempo porque el piso puede dañarse dependiendo del material.
- No use el accesorio para mascotas + en un área pequeña por mucho tiempo y no deje que el accesorio para mascotas + quede girando en un solo lugar.
 - Pueden producirse daños si se utiliza en materiales sensibles.
- No utilice el accesorio combinado sobre materiales duros como cuero o madera mientras las cerdas no estén extendidas.

Mantenimiento

- Mientras usa la aspiradora o después de usarla, debe recostarla o colocarla en la estación de limpieza para guardarla.
 - El producto podría caerse y provocar lesiones personales o daños graves al producto. Además, es posible que no se le indemnice por los daños.
- No guarde la aspiradora dentro de un automóvil.
- Antes de remover materiales extraños del interior del producto, primero debe apagarlo.
 - Si el producto está encendido al retirar el material extraño, pueden producirse lesiones personales o daños en el producto.
- Para limpiar la parte externa del producto, primero apáguelo y, luego, límpielo con una toalla seca. No rocíe agua directamente sobre el producto ni lo limpie con materiales volátiles como benceno, solvente o alcohol.
 - Si ingresa agua en el producto y se produce una falla, apáguelo y comuníquese con el centro de servicio de Samsung.
- Para limpiar las piezas lavables, no use detergentes alcalinos, ácidos, detergentes industriales, ambientadores de aire, ácidos acéticos, etc.
 - Podrían producirse daños tales como rotura, deformación o decoloración del plástico, deterioro de la impresión, etc.

Información sobre seguridad

Piezas lavables		Contenedor de polvo, microfiltro lavable, filtro de polvo fino, filtro de la rejilla de malla de metal, con paño seco
Piezas no lavables		Filtro premotor y filtro de polvo fino de la estación de limpieza
Detergente admitido	Neutro	Detergente lavavajillas
Detergente prohibido	Alcalino	Oxígeno líquido, removedor de moho, etc.
	Ácido	Aceite de parafina, emulsionante, etc.
	Limpiadores industriales	NV-I, PB-I, Opti, alcohol, acetona, benceno, solvente, etc.
	Ambientador de aire	Aerosoles ambientadores de aire (aroma a café, hierba, etc.)
	Aceites	Aceites animales, aceites vegetales
	Etc.	Ácido acético comestible, vinagre, ácido acético glacial, etc.

- Dejar el producto al sol durante muchas horas puede causar deformación o decoloración en las piezas. Por lo tanto, guarde el producto a la sombra.
- Después de limpiar con agua el contenedor de polvo, el filtro de la rejilla de malla de metal o el microfiltro lavable, séquelos a la sombra.
 - La aplicación de calor puede provocar una deformación de las piezas.

Estación de limpieza / Soporte de carga

- No jale el cable ni lo utilice para trasladar la aspiradora, no lo utilice como asa, no lo aplaste con la puerta ni lo arrastre contra bordes o esquinas filosas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe jalando del cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable.
- No jale el cable de alimentación ni toque el enchufe con las manos mojadas.
 - Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice cables de extensión ni tomacorrientes con una corriente nominal inadecuada.
- Si hay polvo, agua, etc. en la clavija o en el punto de contacto del enchufe, límpielos con cuidado.
 - Podría producirse un funcionamiento anómalo o una descarga eléctrica.
- No utilice enchufes o cables de alimentación dañados ni tomacorrientes flojos.
 - Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Desenchufe la estación de limpieza/soporte de carga del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento.
- No exponga la estación de limpieza/soporte de carga a temperaturas altas ni permita que entre en contacto con ningún tipo de humedad.
- No conecte la estación de limpieza/soporte de carga a una fuente de alimentación con un voltaje inadecuado. No conecte la estación de limpieza/soporte de carga en un enchufe o toma múltiple.
 - Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Si el cable de alimentación está dañado, solicite su reemplazo por uno nuevo a un centro de servicio autorizado de Samsung.
 - Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de que los terminales de carga de la aspiradora y la estación de limpieza/soporte de carga no entren en contacto con un conductor como un brazaletes, un reloj, una varilla metálica, un clavo, etc.
 - Podría producirse un mal funcionamiento del producto o una descarga eléctrica.
- Dado que la estación de limpieza/soporte de carga se diseñó para su uso exclusivo con la aspiradora inalámbrica Samsung Jet, no use la estación de limpieza/soporte de carga para otros dispositivos electrónicos ni con otros propósitos. De lo contrario, podría producirse un incendio o daños importantes en la estación de limpieza/soporte de carga.
- No permita que los niños se agarren de la estación de limpieza/soporte de carga ni que la empujen.
 - Pueden producirse lesiones personales y daños al producto y al piso.
- No cargue el producto cerca de una ventana, un calentador, un aseo, un baño, etc.

Información sobre seguridad

- No trate de abrir la estación de limpieza/soporte de carga. Las reparaciones deben efectuarse únicamente en un centro de servicio calificado de Samsung.
- Es posible que no reciba ninguna indemnización por lesiones o mal funcionamiento del producto si estos derivan de la instalación incorrecta de la estación de limpieza/soporte de carga.
- No doble el cable de alimentación con una fuerza excesiva ni le coloque objetos pesados encima.
 - Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Antes de enchufar o desenchufar la estación de limpieza/soporte de carga, apague la aspiradora y asegúrese de no tocar las clavijas del enchufe con las manos.
 - Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Soporte de pared

- No modifique el enchufe polarizado para ajustarlo a un tomacorriente o cable de extensión no polarizados.
- No utilice en el exterior o sobre superficies húmedas.
- Desenchufe el soporte de pared del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- Para recargar, utilice solo el soporte de pared suministrado por el fabricante.
- No utilice la aspiradora si el cable o el enchufe está dañado.
- No jale el cable ni lo utilice para trasladar la aspiradora, no lo utilice como asa, no lo aplaste con la puerta ni lo arrastre contra bordes o esquinas filosas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No utilice cables de extensión ni tomacorrientes con una corriente nominal inadecuada.
- No cargue una batería no recargable.
- No desenchufe jalando del cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable.
- No rompa ni arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar a altas temperaturas.
- No trate de abrir el soporte de pared. Las reparaciones deben efectuarse únicamente en un centro de servicio calificado de Samsung.
- No exponga el soporte de pared a temperaturas altas ni permita que entre en contacto con ningún tipo de humedad.

Batería

- Dado que la batería se fabricó exclusivamente para este producto, no la utilice para otros dispositivos electrónicos ni con otros fines.
- Cuando compre una batería nueva, asegúrese de verificar el nombre del modelo y el logotipo **SAMSUNG** original.
 - Comuníquese con el distribuidor de Samsung Electronics o el centro de servicio de Samsung más cercano para adquirir cualquier accesorio consumible.
- Para proteger el motor y la batería, el producto no debe funcionar a una temperatura inferior a 5 °C o superior a 45 °C.
- Descarte la batería agotada de acuerdo con la normativa local.

ADVERTENCIA

Para retirar la batería, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Para obtener instrucciones sobre cómo retirar la batería, visite samsung.com/global/ecodesign_energy

No debe retirar (o intentar retirar) la batería incorporada en este producto por su cuenta.

POR SU PROPIA SEGURIDAD, NO INTENTE RETIRAR LA BATERÍA POR SU CUENTA NI LA ARROJE AL FUEGO PARA DESECHARLA. NO DESMONTE, APLASTE NI PERFORE LA BATERÍA

Las baterías, después de su uso, no deben desecharse en la basura común.

Para evitar riesgos a la salud humana y al medio ambiente, realice una eliminación adecuada desde el punto de vista medioambiental en un servicio autorizado de Samsung.

Información sobre seguridad

Solo modelos con Wi-Fi/Bluetooth (BLE)

Wi-Fi	Rango de frecuencia	2412 - 2472 MHz
	Potencia del transmisor (Máx.)	20 dBm
Bluetooth (BLE)	Rango de frecuencia	2402 - 2480 GHz
	Potencia del transmisor (Máx.)	20 dBm

Advertencia de la Proposición 65 del Estado de California



ADVERTENCIA

Cáncer y afecciones reproductivas - www.P65Warnings.ca.gov.



Para el reciclaje de la batería vaya a call2recycle.org
o llame al 1-800-822-8837

Garantía

Garantía

ASPIRADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL CON PRUEBA DE COMPRA Y/O ENTREGA

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra durante los siguientes períodos de garantía limitada, a partir de la fecha de entrega al comprador original:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra,

Motor inversor digital (solo la pieza): Diez (10) años

Batería (solo la pieza): Dos (2) años

La presente garantía limitada es válida únicamente para productos comprados y usados en Estados Unidos que fueron instalados, operados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones adjuntas o provistas con el producto. Para recibir el servicio técnico en garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG en la dirección o el teléfono que figuran más abajo con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Para recibir el servicio en garantía, debe presentarse la factura original de compra fechada y/o la prueba de entrega a solicitud de SAMSUNG o del centro de servicio autorizado de SAMSUNG.

Durante el periodo de garantía aplicable, el producto se reparará o se reemplazará, o se devolverá el importe de compra, a la entera discreción de SAMSUNG. SAMSUNG podrá usar piezas nuevas o reacondicionadas para la reparación del producto, o reemplazar el producto por un producto nuevo o reacondicionado. La vigencia de la garantía de las piezas y los productos reemplazados será por el período restante de la garantía original del producto o por un período de noventa (90) días, el que sea el más largo. Todas las piezas y los productos reemplazados son propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG.

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra que ocurran durante el uso normal y doméstico de este producto y no cubrirá lo siguiente: daños que ocurran durante el envío, entrega e instalación y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; daños causados por modificación o alteración no autorizada del producto; producto cuyos números de serie originales de fábrica fueron eliminados, desfigurados, alterados en algún modo o que no se puedan determinar fácilmente; daños cosméticos incluyendo rayones, hendiduras, abolladuras y otros daños al acabado del producto; daño causado por abuso o mal uso, plagas, accidente, incendio, inundación u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; daño causado por el uso de equipo, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG; daño causado por línea eléctrica o voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; daño causado por no operar y mantener el producto de acuerdo con las instrucciones; instrucción a domicilio acerca de cómo usar el producto; y servicio técnico para corregir una instalación que no cumpla con los códigos eléctricos o de plomería o corrección de cableado eléctrico o tuberías (es decir, cableado doméstico, fusibles o mangueras de entrada de agua). El costo de reparación o reemplazo bajo estas circunstancias excluidas será responsabilidad del cliente.

Las visitas de un proveedor de servicio técnico autorizado para explicar funciones, mantenimiento o instalación del producto no se cubren bajo esta garantía limitada. Comuníquese con Samsung al número que figura abajo para obtener ayuda con cualquiera de estos problemas.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERIODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LA LEY. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al periodo de vigencia de una garantía implícita, de tal forma que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO ES LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE COMPRA, A DISCRECIÓN DE SAMSUNG, CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, IMPREVISTOS O DERIVADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS, TIEMPO FUERA DEL TRABAJO, HOTELES Y/O COMIDAS EN RESTAURANTES, GASTOS DE REMODELACIÓN, PÉRDIDAS DE INGRESOS O GANANCIAS, INCAPACIDAD DE GENERAR AHORROS U OTROS BENEFICIOS INDEPENDIEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE EL RECLAMO, E INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto. Ningún aval o garantía otorgados por otra persona, compañía o corporación con respecto al presente producto revestirá carácter vinculante para SAMSUNG.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con SAMSUNG en:

Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road
Ridgefield Park, NJ 07660-2112
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/us/support

Nota

Nota

SAMSUNG

CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support



DJ68-00919L-00