



Installation Guide

Guía de instalación

Guide d'installation

1. IMPORTANT INSTRUCTIONS.....	4
1.1. Children safety	4
2. TECHNICAL REQUIREMENTS.....	4
2.1. Appliance features and installation requirements	4
2.2. Installation cutout features: panel ready columns	5
2.3. Installation cutout features: panel ready	7
2.4. Installation cutout features: cladded columns	9
2.5. Installation cutout features: cladded	11
3. PREPARING THE INSTALLATION	13
3.1. Transport to installation site and unpacking	13
3.2. Electrical and water connection	13
3.3. Energy: Alternatives and Home Automation	14
3.4. Leveling	15
4. CUTOUT DIMENSIONS.....	16
4.1. Cutout dimension for combined installation (for all models except XPro)	16
4.2. Flush installation with standard trims.....	16
5. PANELS MOUNTING.....	17
5.1. Overlay door panel layout	17
5.2. Overlay panels layout for appliance with one bottom-drawer	19
5.3. Overlay panel for column	20
5.4. Overlay panels layout for column with glass door.....	21
5.5. Panels dimensions: single bottom-drawer	22
5.6. Panel dimensions column models.....	23
5.7. Mounting panels to the door	24
5.8. Mounting panels to the drawer	24
6. INSTALLATION: BOTTOM COMPRESSOR MODELS	26
6.1. Built-in installation of single appliance	26
6.2. Built-in installation of two or more appliances	26
7. COMPLETING THE INSTALLATION	32
7.1. Anti-tipping safety assembly	32
7.2. Ventilation	33
7.3. Mounting the handles on cladded models.....	34
7.4. Post installation checklist.....	34
7.5. Start up	34

1. IMPORTANT INSTRUCTIONS 2. TECHNICAL REQUIREMENTS

Symbols used in the Guide:



Note

Tips for the correct use of the appliance



Important


Directions to avoid appliance damage



Warning

Directions to prevent injury

1.1. Children safety



If this appliance is replacing an existing appliance which must be removed or disposed of, make sure that it does not become a dangerous trap for children by cutting its power supply cable and rendering it impossible to close the door.



Dimensions in parentheses are in inches.
Weights in parentheses are in pounds.
Temperatures in parentheses are in Fahrenheit degrees.

	US- MEXICO
18"	FZU18L FZU18LX
24"	WCOU24L WCOU24LX
30"	RBMU30R RBMU30RX RSDU30R RSDU30RX FZU30L FZU30LX
36"	RBMU36R RBMU36RX RSDU36R RSDU36RX FZU36L FZU36LX

2.1. Appliance features and installation requirements

Weight with packaging	18" up to 150 kg (331 lb) 24" up to 170 kg (375 lb) 30" up to 190 kg (419 lb) 36" up to 200 kg (441 lb)
-----------------------	--

Voltage	110V 60Hz
---------	-----------

Power supply cable	90° Nema 5-15P
--------------------	----------------

Potable water supply pressure	from 0.05 MPa to 0.5 MPa (0.5 Bar - 5 Bar)
-------------------------------	---

PSI measurement	7.25psi - 72.5psi
-----------------	-------------------

Water connection	3/4" NPT (1/4" elbow adapter included)
------------------	---

Provided installation accessories	- Anti tipping kit - Lateral mounting clips - (10 pieces) - Overlay panel mounting kit - Water connection kit - 4 mm (1/8")
-----------------------------------	--

Additional equipment necessary	- Phillips head screwdriver - wood drill - 2.5 mm (1/8") bit for wood - 8 mm (3/8") bit for walls - 10 mm (3/8") bit for walls - 17 mm (11/16") wrench - 19 mm (3/4") wrench - 13 mm (1/2") socket to adjust the rear leveling legs - 2.5 mm hex key for installing handles
--------------------------------	---

Other provided accessories	- Cleaning kit
----------------------------	--

2.2. Installation cutout features: panel ready columns

A Minimum cutout height

2134 mm (84")

Cutout width

36": 914 mm (36")

30": 762 mm (30")

24": 610 mm (24")

18": 457 mm (18")

Minimum cutout depth


610 mm (24") + panel thickness for flush install

Area to be left clear for the anti-tipping brackets

127 mm (5") for both right and left sides

B Appliance height


2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")




2. TECHNICAL REQUIREMENTS

Door Swing Clearance

Minimum distance from the wall (hinge side)



! 90° hinges available to order as spare part.



2.3. Installation cutout features: panel ready

A Minimum cutout height

2134 mm (84")

Cutout width

36": 914 mm (36")

30": 762 mm (30")

Minimum cutout depth

610 mm (24") + panel thickness for flush install


Area to be left clear for the anti-tipping brackets

127 mm (5") for both right and left sides


B Appliance height

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")

A




B



2. TECHNICAL REQUIREMENTS

Door Swing Clearance


Minimum distance from the wall (hinge side)



36": 160 mm (6 1/4")
30": 125 mm (5")



90° hinges available to order as spare part.



2.4. Installation cutout features: cladded columns

A Minimum cutout height

2134 mm (84")

Cutout width

36": 914 mm (36")

30": 762 mm (30")

24": 610 mm (24")

18": 457 mm (18")

Minimum cutout depth



635 mm (25")

Area to be left clear for the anti-tipping brackets

127 mm (5") for both right and left sides

B Appliance height


2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")



2. TECHNICAL REQUIREMENTS

Door Swing Clearance

36": 1487 (58 ½")
30": 1336 (52 ⅝")
24": 1185 (46 ⅝")
18": 1034 (40 ¾")




Minimum distance from the wall (hinge side)

36": 139 (5 ½")
30": 103 (4 ⅛")
24": 89 (3 ½")
18": 63 (2 ½")



90° hinges available to order as spare part.



2.5. Installation cutout features: cladded

A Minimum cutout height

2134 mm (84")

Cutout width

36": 914 mm (36")

30": 762 mm (30")

Minimum cutout depth

635 mm (25")


Area to be left clear for the anti-tipping brackets

127 mm (5") for both right and left sides


B Appliance height

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")

A




B




2. TECHNICAL REQUIREMENTS

Door Swing Clearance

Minimum distance from the wall (hinge side)



! 90° hinges available to order as spare part.



3. PREPARING THE INSTALLATION


3.1. Transport to installation site and unpacking



The appliance is very heavy. Take maximum care during handling to avoid injury.



The appliance should always be transported in an erect position. Avoid at all costs leaning it on its front side.



Since this is a large and heavy appliance, before transporting the appliance, check the access to the location where it will be installed (door size, maneuvering space in stairwells, etc.).

The appliance is attached to the base of the packaging (pallet) through four bolts which can be removed using a 19 mm (3/4") wrench.

It is recommended to use a manual transporting device to move the appliance to the installation site, and only at this point to remove the base of the packaging.

The appliance should always be transported in an erect position.

If this is not possible, transport the appliance laying on its rear side.

Once at the installation site, the appliance, which is equipped with four wheels, can be taken off the pallet and positioned in the installation area.

Operate as follows:

- > Take off the four bolts securing [1] the appliance to the pallet by means of a 19 mm (3/4") wrench or socket.
- > Remove the fixing brackets [3] and [4].
- > To release the front fixing bracket [3], loosen the rear wheel adjusting bolt [2] by means of a 13 mm (1/2") wrench or socket. Avoid straining this bolt at its stop points one way or the other so as to

not damage the rear leveling system.

Ensure the front leveling legs are retracted so that all 4 wheels are able to contact the floor for easiest maneuvering.

> From the back of the unit and by means of a suitable, heavy duty hand trolley, take off the appliance and place it on the floor.

Be very careful to avoid any damage to floors. Delicate floors should be protected with plywood, hard cardboard or similar material panels.

3.2. Electrical and water connection



The Built-in filter cannot make it safe to drink any water which is not already suitable for human consumption.




The appliance should be connected only to a potable water supply system.



Do not use extension cords or adapters. Once the appliance is fully installed, connected to the water supply (if applicable) and operational, in the event that the water supply must be turned off, (touch the button  on control panel to disable the ice maker) before the main water is shut off to prevent the appliance from entering a 'NO WATER IN' alarm state.

• OVERHEAD VIEW •



Electrical or water connections located directly behind the appliance must be recessed. Do not put the water shut-off valve directly behind the appliance. It should be in an accessible location.

The appliances are delivered from the factory for operation at 110V-120V AC - 60Hz (US and Canada).

They are provided with a suitable supply cable and plug to be connected to an appropriate 15A socket providing an effective grounding.

3. PREPARING THE INSTALLATION

A dedicated 15A circuit breaker should also be installed and should be easily accessible so that it can be easily switched off before performing any installation or maintenance.

To connect to the water supply system (for appliances equipped with ice makers) a 1/4" waterline with accessible shut-off valve must be supplied.

The appliance is provided with a water adapter elbow which is suitable for the recommended water pressure and complies the applicable food and water regulations.


The water filter cartridge, which is provided with the appliance, should be installed according to the accompanying instructions. Please refer to water filter installation instructions contained in the water filter kit. The solenoid connection on the appliance is 3/4" diameter but is metric threaded (NPT). A standard garden hose threaded connector such as a braided stainless hose found at typical hardware stores will strip or damage the solenoid threads. It is recommended to use only the supplied 1/4" quick connect elbow adapter for connecting a 1/4" copper or polyethylene source water line to the appliance.




Do not use extension cords and/or multiple adapters for the power supply connection.

ELECTRICAL AND WATER SUPPLY BEHIND THE UNIT

BOTTOM COMPRESSORS UNIT



TOP COMPRESSORS UNIT



3.3. Energy: Alternatives and Home Automation

If energy is supplied through an alternative energy power source (solar, geothermal, etc..) or if home automation systems are installed with carrier signals in the power lines, it may be necessary to install an isolation transformer (not supplied) to prevent interference with the appliance's electronics.

BOTTOM COMPRESSOR UNITS





fig.1 Back of appliance

Operate as follows:

- > Unwind the electric cable and connect it directly to the wall socket.
- > Make sure the appliance is in the Stand-by condition and that all lights are off; should it be not so press the Unit button to switch it off.
- > Connect the water cable behind the appliance [1].



TOP COMPRESSORS UNIT:




fig.2 Back of appliance

Operate as follows:

- > Unwind the electric cable and connect it directly to the wall socket.
- > Make sure the appliance is in the Stand-by condition and that all lights are off; should it be not so press the Unit button  to switch it off.





fig.3 Front of appliance

- > Firmly tighten with fingers - a tool / wrench should not be needed to make a proper seal. Turn on the water and ensure all connections are not leaking prior to pushing the unit into the opening.

3.4. Leveling

Adjust the appliance level by means of the front levelling feet and the rear adjustable wheels.




Operate as follows:

- > If necessary, remove the bottom plinth or grille (it is kept in position by magnets), adjust the height of the levelling feet **[1]** by means of a 17 mm (11/16") wrench.
 - > Then adjust the height of the rear wheels by turning the front adjusting bolts **[2]** clockwise (raise) or counter-clockwise as it may be required.
- Take care if using a power driver for this and lower the clutch to prevent damaging the leveling mechanism.
- > Remount the bottom plinth or grille.

4. CUTOUT DIMENSIONS


4.1. Cutout dimension for combined installation (for all models except XPro)



CORRECT SPACING BETWEEN APPLIANCES SHOWN LATER IN THIS MANUAL.

		A			
B		18"	24"	30"	36"
	18"	36"(914mm)	42"(1067mm)	48"(1220mm)	54"(1372mm)
	24"	42"(1067mm)	48"(1220mm)	54"(1372mm)	60"(1520mm)
	30"	48"(1220mm)	54"(1372mm)	60"(1520mm)	66"(1676mm)
	36"	54"(1372mm)	60"(1524mm)	66"(1676mm)	72"(1829mm)

4.2. Flush installation with standard trims



A- KCLITU: Lateral connection Kit (included)

5.1. Overlay door panel layout

The dimensions of the panels are indicated in the table and drawings on subsequent pages. Nevertheless, according to the requirements for aligning with other kitchen structures, the door panel can be higher than the upper edge of the refrigerator door.

The panels must be mounted using special brackets which attach to adjustable devices provided on the door and drawer and with brackets that anchor and adjust the panel's vertical direction.

Brackets and fixing screws are provided with the appliance and must be applied to the panel as indicated.




For shaker or framed panel styles, it may not be possible to affix the upper or lower leveling brackets.

Operate as follows:


To prepare the panels to be mounted on the appliance, follow these steps, working on the back of the panel.

Door Panel


> Draw a vertical center line on the panel from top to bottom [1].




> Starting from the bottom edge of the panel, mark the positioning of the brackets [2].




> Following the corresponding table, mark the external and then the internal hole [3].



> Position the brackets on each set of marks to make sure they are aligned [4], if you choose to drill small pilot holes for the screws pay special attention to not pass through the panel entirely. [5].





> Screw the brackets in place [6].



5. PANELS MOUNTING

➤ Prepare the appliance door for panel mounting by threading the shoulder bolts into the recessed receivers and the set screws into the other hole **[7]**. Ensure the end with the hex key socket is threaded into the door and not on the visible end. Thread this in far enough that it is flush with appliance door face so as not to interfere with hanging the panel. You will adjust these later.



Note


Shoulder bolt for hanging brackets on and for pulling panel in towards the appliance door.



Note

Set screw used to set depth / z-axis position of panel and to put opposing pressure at each fixing point to 'lock' panel in place.

5.2. Overlay panels layout for appliance with one bottom-drawer





	36"	30"
A	908 (35 3/4")	756 (29 3/4")
B	417 (16 3/8")	342 (13 1/2")
C	354.5 (14")	279.5 (11")
D	368 (14 1/4")	302 (11 7/8")




Dimension 'D' represents the safe zone for shaker / framed style panels to assure the mounting brackets can be affixed to an area of the panel with sufficient material to accept the screws.



Holes positions:




5.3. Overlay panel for column



Holes positions:




5.4. Overlay panels layout for column with glass door




	24"	18"
A	604 (23 3/4")	451 (17 3/4")
B	275 (10 7/8")	200 (7 7/8")

Door window dimensions:



Holes positions:




5. PANELS MOUNTING

5.5. Panels dimensions: single bottom-drawer

Panels can have thickness ranging between 18 mm (3/4") and 28 mm (1-1/8"). Door panels can have a maximum weight 23 kg (51 lbs) and drawer panels may be a maximum weight of 11kg (25 lbs). Exceeding these weights could void your warranty for any service issues which can be attributed to overweight panels.

The hinging mechanism on SMEG appliances is considered to be `Zero-clearance`. The door and drawer widths specified below assume the minimum cutout width is being used and a 3.5mm (1/8") reveal is desired around the panels. Adjust your panel dimensions accordingly to your own design criteria considering your cutout width and your reveal. Minimum reveal / gap should not be less than 1.5mm (1/16").

SERIES	DOOR/DRAWER WIDTH A	DOOR CUTOUT WIDTH B
36"	908 (35 3/4")	627 (24 3/4")
30"	756 (29 3/4")	477 (18 3/4")



Example:
84" cutout height
36" cutout width
4" toe kick height
1/8" gap desired all around

Door panel:
Width: 35-3/4"
Height: 54-3/4"
Drawer panel:
Width: 35-3/4"
Height: 84"-1/8"-54-3/4"-1/8"-4"=25"
If you want a 6" toe kick height then your bottom drawer panel height would be 23"



5.6. Panel dimensions column models

Panels with width ranging between 19 mm (3/4") and 28 mm (1 1/8").

Door panels with weight max of 34 kg (75 lb). Exceeding these weights could void your warranty for any service issues which can be attributed to overweight panels.

The hinging mechanism on SMEG appliances is considered to be `Zero-clearance`. The door and drawer widths specified below assume the minimum cutout width is being used and a 3.5mm (1/8") reveal is desired around the panels. Adjust your panel dimensions accordingly to your own design criteria considering your cutout width and your reveal. Minimum reveal / gap should not be less than 1.5mm (1/16").

SERIES	DOOR WIDTH A	DOOR GLASS WINDOW WIDTH B
36"	908 (35 3/4")	-
30"	756 (29 3/4")	-
24"	604 (23 3/4")	327 (12 7/8")
18"	451 (17 3/4")	177 (6 7/8")



5. PANELS MOUNTING


5.7. Mounting panels to the door




Once all brackets and small brackets have been applied to the panels, you can begin installing the bottom drawer.

> Hook the panel to the fixing devices starting from the top aligning brackets **[6]**.


> At this point, alignment between the panel and adjacent cabinets can be adjusted using the alignment brackets and small brackets **[7]** and **[8]**.



> Vertical alignment: tighten or loosen the screw in the brackets to raise or lower the panel **[9]**.



> Depth alignment: working from the inside of the door, after lifting up the magnetic seal on the handle side and rotating the plastic covers on the hinge side, adjust the panel position in the Z-direction by adjusting the shoulder bolts and setscrews with the 4mm hex key in conjunction with each other finally locking each mounting position in place **[10 & 11]**.



Once the front panel has been adjusted, check that the gasket has been repositioned correctly to assure the door/drawer are closing correctly and avoid operational errors of the unit..

The product handle is not included in the appliance packaging, but it has to be bought separately. For handle installation, please refer to the instruction included in handle's package.

5.8. Mounting panels to the drawer




Note


Once all brackets and handles have been applied to the panels, you can begin installing the bottom drawer..

Operate as follows:


> Partially tighten the screw to the receiver **[1]**.




> Hook the bottom drawer panel starting from the adjustment bolts on the bottom **[2]**.



> It is now possible to align panels to adjacent cabinets in height using the lower alignment bolts and brackets, **[3]** tightening or untightening the screws into position as needed. With the screw slightly tightened, move the panel sideways manually to align it to the other panels on the unit or other adjacent structures. Set the bottom adjustment bolts using the lock nut once you are happy with the height alignment.



> Depth alignment: working from the inside of the drawer, after lifting up the magnetic seal or rotating the cover plate where necessary, adjust the panel position in the Z-direction by adjusting the shoulder bolts and setscrews with the 4mm hex key in conjunction with each other finally locking each mounting position in place **[4 & 5]**.




6. INSTALLATION: BOTTOM COMPRESSOR MODELS

6.1. Built-in installation of single appliance

For a built-in installation, to cover gaps between the appliance and the adjacent cabinets and affix the appliance to the cabinetry, use the supplied 10 x bracket kit.

Operate as follows:


> Push the appliance into the installation cutout [1].




> Always mount front panel on door before pushing the unit into its final position inside the cutout or structure.

> Check the levelling of the appliance, adjusting its feet and wheels to correct it.


> Secure the appliance to the adjacent cabinets using the 10 x spacer brackets. [2]. To make this operation easier keep the door open.



> Mount the bracket covers: first insert them laterally and then push firmly until a "click" is heard [3].



Side profiles mounting:



A Plastic connecting brackets

B Profile trim cover

6.2. Built-in installation of two or more appliances


> The central profile is provide with freezer and wine cellar columns.



Plastic covering frames are provided for closing gaps between the appliance and the adjacent cabinets.

Operate as follows:


> Position the appliances in front of the installation area, leaving enough space to operate at their back [1].



> Access the back of the appliances to mount the joining brackets: fix one side of the top and lower brackets to one of the appliances and subsequently to the other [2].

2

BOTTOM COMPRESSOR UNITS




TOP COMPRESSOR UNITS

2

BOTTOM COMPRESSOR UNITS

TOP COMPRESSOR UNITS



6. INSTALLATION: BOTTOM COMPRESSOR MODELS


IMPORTANT: the appliances must be level with one another.

1 – Attach both units to each other at the front using the 5 plastic brackets to hold the units together using two screws per bracket from opposite sides.

2 – Align the units so that the spacing between them is consistent. Note, in some cases, such as putting a column beside a bottom-freezer model there will be a slight difference in depth (5mm (1/4")).

3 – Once the gap is consistent on all edges, secure the brackets. If the gap between the units is not even, doors will not align properly.

Gap measurements vary according to the types of units installed. Please refer to the table below for correct gap measurements.




6. INSTALLATION: BOTTOM COMPRESSOR MODELS

EN


Distance between units (A+B)					
C		A			
		18"	24"	30"	36"
B	18"	7/8" (22 mm)	15/16" (23.5 mm)	1" (24.5 mm)	1" (25.5 mm)
	24"	15/16" (23.5 mm)	1" (25 mm)	1" (26 mm)	1 1/16" (27 mm)
	30"	1" (24.5 mm)	1" (26 mm)	1 1/16" (27 mm)	1 1/8" (28 mm)
	36"	1" (25.5 mm)	1 1/16" (27 mm)	1 1/8" (28 mm)	1 1/8" (29 mm)

Once the appliances have been adjusted and properly levelled, loosen the two screws holding the sealing plate in position.

Lower the plate until flush with the floor, and re-tighten the screws. This will ensure optimized airflow through the condenser necessary for proper operation.




> Next join them at the front attaching the plastic connecting brackets with the supplied screws **[3]**. It is suggested to use two screws for connecting each bracket; one from each side **[4]**.




6. INSTALLATION: BOTTOM COMPRESSOR MODELS


> Finish off by mounting the central profile cover onto the central profiles, by pushing it until a click is heard **[5]**.



> Mount the covering frames onto the profiles, first insert them laterally and then push firmly until a "click" is heard **[8]**.



> Once completed, push the units into their final position **[6]**.




Take care as appliances will be front-heavy and may tip before they are secured to the adjacent furniture.

Always mount front panels on door before pushing the unit into its final position inside the cutout or structure.

> Check the levelling of the appliance, adjusting its feet and wheels to correct it.

> Secure the appliance to the adjacent cabinets by fixing with the supplied brackets on the appliance **[7]**. To make this operation easier keep the door open.

Side and central profiles mounting:



A - Plastic connecting brackets

B - Profile trim cover (side)

C - Profile trim cover (central)

7. COMPLETING THE INSTALLATION

7.1. Anti-tipping safety assembly




If the appliance(s) is not connected through the side profile trims to secured cabinetry you must install the anti-tip brackets to ensure the product does not fall forward during use and cause damage or injury. Failing to secure the appliance(s) securely will void any warranty claim attributable to a tipping situation.


Operate as follows:

> The brackets should be applied as illustrated using the provided screws. If using the anti-tip brackets, lag into wood framing or concrete - drywall will not hold the weight of appliance. Place a bracket on the top of the appliance in correspondence to the fixing holes and against the wall [1].


1



> Mark up the holes position on the wall [2].





**BOTTOM COMPRESSORS
UNIT**




**TOP COMPRESSORS
UNIT**


> Drill the wall with an 8 mm (3/8") bit and insert the expansion plug [3].



> Reposition the bracket and fix it first to the cabinet and then to the wall [4].



**BOTTOM COMPRESSORS
MODEL**



**TOP COMPRESSORS
MODEL**




In order to use the anti-tip brackets on the top compressor models, it will be necessary to temporarily remove the top, metal ceiling / shield to access the bolting points for the brackets.


7.2. Ventilation

PANEL READY AND CLADDED MODELS


A forced air system assures ventilation through a grille, secured to the unit with magnetic plates, positioned in the lower front part of the unit **[1]**.



If the kitchen cabinet includes a kickplate, it must be placed in a way to ensure optimal airflow **[2]**.




In case of placing a kickplate differently from picture **[2]**, the kickplate must have vents / openings at least of an area equal to 50% of the area delimited by A and B dimensions in picture **[3]**.



	36 "	30 "	24 "	18 "
A	860 (33 7/8")	740 (29 1/8")	560 (22")	410 (16 1/8")
B	> 100 (4")			
C	10 (3/8")			

The condenser must to be cleaned on a regular basis. In order to do that, the front grille has to be accessible **[4]**.



7. COMPLETING THE INSTALLATION

7.3. Mounting the handles on cladded models




Note

To mount the handles onto the door and the drawer operate as follows:

Operate as follows:


> Insert the handle ends onto the supports already installed on the door and the drawer [1].

1



> Screw in the set screws available on the handle [2].

2



The screws must be tightened in by means of a 2.5 mm (1/8") hex key or driver.

7.4. Post installation checklist

- ✓ Check that the front levelling feet have been properly installed.
- ✓ Check that the connection to the water system does not have any leaks and that the shut-off valve is easily accessible.
- ✓ Check that the electrical connection is correctly installed and that the socket and / or breaker are easily accessible.

✓ Check the perfect alignment of the appliance with adjacent structures.

✓ Check that all adhesive tape and external or internal temporary protective devices have been removed.

✓ Check the perfect closing of the doors and the smooth sliding of the drawers and shelves.

7.5. Start up

> To turn on all the appliance compartments, press the Unit @ button for three seconds. The display will show the message "Initial test" for approximately 2 minutes. After this phase the compressors will start up and remain on until the compartment set temperatures are achieved.

> If the appliance is provided with an Ice Maker, prior to switching it on make sure that the water filter cartridge is installed (unless water supply source is already filtered by other means such as reverse osmosis).



> Purge air from the water lines by performing the 'Manual Clean' function from the Menu->Functions->Water Filter options. You may need to complete this sequence several times until you stop hearing air sputtering from the ice maker fill tube (Refer to your Use & Care Manual).

> Once you are satisfied that the system is purged of air switch the Ice Maker on in the ice maker menu item  of the appliance functions. Please refer to the Use & Care Manual for more details.

> For further information about the appliance operation, refer to the User Manual.



If at the first start messages appear, such as Fridge too warm, Freezer too warm, or sound signals are activated, it means that the appliance has already previously started the cooling process.

If this is the case, deactivate any possible acoustic signals by pressing the Alarm button, close the door and wait until the set temperature is reached. Allow the appliance to run / cool for at least 24 hours. If the set temperatures have not been achieved by 24 hours contact service.



It is necessary to let the unit reach the correct temperature before foods are stored inside.

SMEG is constantly researching new way to improve the features and the design of their products, therefore models are often upgraded and revised.

ÍNDICE

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE	37
1.1. Para la seguridad de los niños	37
 2. REQUISITOS TÉCNICOS.....	37
2.1. Características del equipo y requisitos de instalación	37
2.2. Características del hueco de instalación: columnas integrable	38
2.3. Características del hueco de instalación: integrable	40
2.4. Características del hueco de instalación: columna con puerta.....	42
2.5. Características del hueco de instalación: con puerta	44
 3. PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN	46
3.1. Transporte al lugar de instalación y desembalaje	46
3.2. Conexiones eléctrica y del agua	46
3.3. Energía: renovables y sistemas domóticos.....	47
3.4. Nivelación	48
 4. MEDIDAS DEL HUECO	49
4.1. Medidas del hueco para instalación combinada (para todos los modelos excepto X-Pro)	49
4.2. Instalación a ras con los embellecedores estándar	49
 5. MONTAJE DE LOS PANELES.....	50
5.1. Preparación del panel decorativo de la puerta.....	50
5.2. Preinstalación de los paneles decorativos para frigoríficos de un cajón.....	52
5.3. Diseño de paneles decorativos para columna.....	53
5.4. Diseño de paneles decorativos para columna con puerta de cristal.....	54
5.5. Medidas de los paneles de los modelos con un cajón	55
5.6. Medidas de los paneles para los modelos de columna.....	56
5.7. Montaje de los paneles en la puerta.....	57
5.8. Montaje de los paneles y al cajón.....	57
 6. INSTALACIÓN: MODELOS DE COMPRESOR INFERIOR.....	59
6.1. Instalación empotrada de un solo aparato	59
6.2. Instalación empotrada de dos o más aparatos	59
 7. FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN	65
7.1. Montaje de la seguridad antivuelco	65
7.2. Ventilación.....	66
7.3. Montaje de las manillas.....	67
7.4. Lista de verificación posterior a la instalación	67
7.5. Puesta en marcha.....	67

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

2. REQUISITOS TÉCNICOS

Símbolos utilizados en esta guía:



Nota

recomendaciones para utilizar correctamente el aparato



Importante


Información para evitar daños al aparato



Advertencia

Información para evitar lesiones personales

1.1. Para la seguridad de los niños



En caso de sustitución del equipo por otro ya existente que se ha de eliminar, comprobar que este último no represente un peligro para los niños. Cortar el cable de alimentación y desmontar la puerta para impedir su cierre y evitar el riesgo de atrapamiento.



Las medidas en pulgadas se expresan entre paréntesis. Los pesos en libras se expresan entre paréntesis. Las temperaturas en grados Fahrenheit se expresan entre paréntesis.

	US- MEXICO
18"	FZU18L FZU18LX
24"	WCOU24L WCOU24LX
30"	RBMU30R RBMU30RX RSDU30R RSDU30RX FZU30L FZU30LX
36"	RBMU36R RBMU36RX RSDU36R RSDU36RX FZU36L FZU36LX

2.1. Características del equipo y requisitos de instalación

Peso con embalaje	18" hasta 150 kg (331 lb)
	24" hasta 170 kg (375 lb)
	30" hasta 190 kg (419 lb)
	36" hasta 200 kg (441 lb)

Tensión de alimentación	110V 60Hz
-------------------------	-----------

Cable de alimentación	90° Nema 5-15P
-----------------------	----------------

Presión de alimentación del agua potable	de 0,05 MPa a 0,5 MPa (0.5 Bar - 5 Bar)
--	---

Medición de PSI	7.25psi - 72.5psi
-----------------	-------------------

Conexión del agua	3/4" NPT (incluido adaptador de codo de 1/4")
-------------------	--

Accesorios de instalación incluidos	- Kit antivuelco - Grapas de montaje lateral - (10 piezas blancas) - Kit de montaje de paneles - Kit de conexión del agua - Llave Allen de 4 mm (1/8")
-------------------------------------	---

Equipo adicional necesario	- Destornillador Phillips - Taladro para madera - Broca de 2,5 mm (1/8") para madera - Broca de 8 mm (3/8") para paredes - Broca de 10 mm (3/8") para paredes - Llave de 17 mm (11/16") - Llave de 19 mm (3/4") - Vaso de 13 mm (1/2") para ajustar la nivelación trasera piernas - Llave hexagonal de 2,5 mm para instalando manijas
----------------------------	---

Otro accesorios incluidos	- Kit de limpieza
---------------------------	-------------------

2. REQUISITOS TÉCNICOS

2.2. Características del hueco de instalación: columnas integrable

A Altura mínima del hueco

2134 mm (84")

Anchura del hueco

36": 914 mm (36")

30": 762 mm (30")

24": 610 mm (24")

18": 457 mm (18")

Profundidad mínima del hueco



610 mm (24") + grosor del panel para instalación a ras

Àrea que debe dejarse libre para los soportes antivuelco

127 mm (5") para los lados derecho e izquierdo

B Anchura


2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")



Espacio
con puerta abierta

Distancia mínima de la
pared (lado de la bisagra)


36": 1489 (58 5/8")
30": 1338 (52 5/8")
24": 1187 (46 3/4")
18": 1036 (40 3/4")



36": 158 (6 1/4")
30": 132 (5 1/4")
24": 108 (4 1/4")
18": 82 (3 1/4")



Bisagras de 90° disponibles
bajo pedido como repuesto.



2. REQUISITOS TÉCNICOS

2.3. Características del hueco de instalación: integrable

A Altura mínima del hueco

2134 mm (84")

Anchura del hueco

36": 914 mm (36")

30": 762 mm (30")

Profundidad mínima del hueco



610 mm (24") + grosor del panel para instalación a ras

Àrea que debe dejarse libre para los soportes antivuelco

127 mm (5") para los lados derecho e izquierdo

B Appliance height

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")

A**B**

2. REQUISITOS TÉCNICOS


ES

**Espacio
con puerta abierta**

**Distancia mínima de la pared (lado
de la bisagra)**

36": 1489 mm (58 5/8")
30": 1338 mm (52 5/8")

992 (39")




36": 160 mm (6 1/4")
30": 125 mm (5")



Bisagras de 90° disponibles
bajo pedido como repuesto.

610 (24")
560 (22")



10 (3/8")

36": 913 mm (36")
30": 761 mm (30")

2. REQUISITOS TÉCNICOS

2.4. Características del hueco de instalación: columna con puerta

A Altura mínima del hueco

2134 mm (84")

Anchura del hueco

36": 914 mm (36")

30": 762 mm (30")

24": 610 mm (24")

18": 457 mm (18")

Profundidad mínima del hueco



635 mm (25")

Àrea que debe dejarse libre para los soportes antivuelco

127 mm (5") para los lados derecho e izquierdo

B Anchura

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")




2. REQUISITOS TÉCNICOS

ES

**Espacio
con puerta abierta**

**Distancia mínima de la pared (lado
de la bisagra)**


36": 1487 (58 ½")
30": 1336 (52 ⅝")
24": 1185 (46 ⅝")
18": 1034 (40 ¾")



36": 139 (5 ½")
30": 103 (4 ⅛")
24": 89 (3 ½")
18": 63 (2 ½")



Bisagras de 90° disponibles
bajo pedido como repuesto.



2. REQUISITOS TÉCNICOS

2.5. Características del hueco de instalación: con puerta

A Altura mínima del hueco

2134 mm (84")

Anchura del hueco

36": 914 mm (36")

30": 762 mm (30")

Profundidad mínima del hueco



635 mm (25")

Área que debe dejarse libre para los soportes antivuelco

127 mm (5") para los lados derecho e izquierdo

B Anchura

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")


A**B**

2. REQUISITOS TÉCNICOS


ES

**Espacio
con puerta abierta**

**Distancia mínima de la pared (lado
de la bisagra)**



Bisagras de 90° disponibles bajo pedido como repuesto.



3. PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN


3.1. Transporte al lugar de instalación y desembalaje



El aparato es muy pesado. Prestar la máxima atención al manipularlo para evitar lesiones.



El aparato siempre se debe transportar en posición vertical. Evite a toda costa apoyarlo en su parte delantera.



Dado que se trata de un aparato grande y pesado, antes de desplazar el aparato, examinar el acceso al lugar donde se instalará (tamaño de la puerta, espacio de maniobra en las escaleras, etc.).

El aparato está asegurado a la base del embalaje (palé) por medio de cuatro pernos que se pueden quitar utilizando una llave de 19 mm (3/4").

Se recomienda utilizar un dispositivo de transporte manual para trasladar el aparato al lugar de instalación, y solo entonces retirar la base del embalaje. El aparato siempre debe transportarse en posición vertical. Si no fuese posible, entonces el aparato se debe transportar tumbado en su parte trasera. Una vez en el lugar de instalación, el aparato, que está equipado con cuatro ruedas, se puede retirar del palé y colocar en el punto de instalación previsto.

Proceder como sigue:

- > Quitar los cuatro pernos [1] que aseguran el aparato al palé utilizando una llave o una carraca de vaso de 19 mm (3/4").
- > Retirar las escuadras de fijación [3] y [4].
- > Para soltar la escuadra de fijación delantera [3], aflojar el tornillo de ajuste de la rueda trasera [2]

utilizando una llave o una carraca de vaso de 13 mm (1/2"). Evitar forzar, de una forma u otra, este perno en sus puntos de tope para no dañar el sistema de nivelación trasera. Asegurarse de que las patas de nivelación delanteras estén retraídas de manera que las 4 ruedas queden en contacto con el suelo y así poder maniobrar más fácilmente.

> Desde la parte trasera de la unidad y utilizando una carretilla de mano adecuada y de alta resistencia, retirar el aparato y colocarlo en el suelo. Prestar mucha atención para evitar cualquier daño a los suelos. Es necesario proteger los suelos delicados con paneles de madera contrachapada, cartón duro o materiales similares.

3.2. Conexiones eléctrica y del agua



El filtro incorporado no puede hacer potable agua que no sea ya apta para el consumo humano




El filtro incorporado no puede hacer potable agua que no sea ya apta para el consumo humano



No utilizar cables alargadores ni adaptadores. Una vez que el aparato esté completamente instalado, conectado al suministro de agua (si corresponde) y en funcionamiento, en caso de que sea necesario cortar el suministro de agua, (pulsar el icono  en el panel de control para desactivar la Máquina de hielo) antes de cerrar el agua principal para evitar que el aparato entre en un estado de alarma de "AUSENCIA DE AGUA".

• VISTA ARRIBA •



Las conexiones eléctricas o de agua ubicadas directamente detrás del aparato deben estar empotradas. No coloque la válvula de cierre de agua directamente detrás del aparato. Debe estar en un lugar accesible.

Los aparatos salen de fábrica para funcionar con una tensión de la red eléctrica de 110 V-120 V CA - 60 Hz (EE.UU. y Canadá). Están provistos de un cable de alimentación y de un enchufe adecuados para conectarlos a una toma de corriente de 15 A con una conexión a tierra efectiva.


También debe instalarse un interruptor automático de 15 A dedicado, fácilmente accesible para poder aislar sin dificultad el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de instalación o de mantenimiento. Para conectar el aparato a la red de abastecimiento de agua (para los aparatos equipados con Máquina de hielo) se debe disponer de un tubo de acometida del agua de 1/4" con una llave de paso fácilmente accesible. El aparato está provisto de un codo adaptador para la alimentación del agua, adecuado para la presión del agua recomendada y conforme con la normativa vigente en materia de alimentos y agua. El cartucho de filtro del agua, que se suministra con el aparato, debe instalarse según las instrucciones que lo acompañan. Consultar las instrucciones de instalación del filtro del agua que figuran en el kit de filtro del agua. La conexión de la válvula de solenoide en el aparato tiene un diámetro de 3/4" pero su rosca es métrica (NPT). Un conector roscado estándar para manguera de jardín, así como un tubo trenzado reforzado de acero inoxidable como el que se encuentra habitualmente en las ferreterías, pueden destruir o dañar los filetes del solenoide. Se recomienda utilizar únicamente el adaptador de codo de conexión rápida de 1/4" suministrado para conectar al aparato una línea de alimentación del agua de cobre o de polietileno de 1/4".




No utilizar cables alargadores ni/o adaptadores múltiples para la conexión a la red eléctrica.

CONEXIONES ELÉCTRICA Y DEL AGUA DETRÁS DEL APARATO

BOTTOM COMPRESSORS UNIDAD



TOP COMPRESSORS UNIDAD



3.3. Energía: renovables y sistemas domóticos

Si la energía se suministra a través de una fuente de energía renovable (solar, geotérmica, etc.) o si se instalan sistemas domóticos con señales portadoras en las líneas eléctricas, puede ser necesario instalar un transformador de aislamiento (no suministrado) para evitar interferencias con la electrónica del aparato.

BOTTOM COMPRESSORS UNIDAD:





fig.1 Parte trasera del aparato

Proceder como sigue:

- > Desenrollar el cable eléctrico y conectarlo directamente a la toma de corriente en la pared.
- > Asegurarse de que el aparato esté en Stand-by y que todas las luces estén apagadas; en caso contrario, pulsar el icono ⏻ para apagar el aparato.
- > Conectar el tubo del agua al aparato en su parte trasera [1].



3. PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

TOP COMPRESSORS UNIDAD:




fig.2 Parte de atrás del equipo

Realizar lo siguiente:

- > Desenrollar el cable eléctrico y conectarlo directamente a la toma de la pared.
- > Comprobar que el equipo esté en Stand by y que las luces estén apagadas; si no lo están, pulsar el botón Unit para apagar el equipo.
- > Conectar el tubo de agua a la conexión rosca-
da de la base del equipo [1], como muestra
la figura 3.





fig.3 Frontal del equipo

- > Apretar firmemente con los dedos, no deber-
ían necesitarse herramientas ni llaves para
conseguir un sellado adecuado. Abrir la llave
del agua y, antes de empujar la unidad en el
abertura, asegurarse no hay pérdidas en los
empalmes.

3.4. Nivelación


Ajustar el nivel del aparato actuando sobre las patas niveladoras delanteras y las ruedas regulables traseras.



Proceder como sigue:

- > Si fuese necesario, retirar el zócalo inferior o la rejilla (está sujeta en posición por imanes), ajustar la altura de las patas niveladoras [1] utilizando una llave de 17 mm (11/16").
 - > Seguidamente ajustar la altura de las ruedas traseras girando los pernos de ajuste delanteros [2] en sentido horario (subir) o en el sentido contrario, según corresponda.
- Prestar atención si se utiliza una herramienta eléctrica y bajar la potencia para evitar dañar el mecanismo de nivelación.
- > Montar de nuevo en su sitio el zócalo o la rejilla.


4.1. Medidas del hueco para instalación combinada (para todos los modelos excepto X-Pro)



ESPACIO CORRECTO ENTRE LOS APARATOS QUE SE MUESTRAN MÁS ADELANTE EN ESTE MANUAL.

	A				
B		18"	24"	30"	36"
	18"	36"(914mm)	42"(1067mm)	48"(1220mm)	54"(1372mm)
	24"	42"(1067mm)	48"(1220mm)	54"(1372mm)	60"(1520mm)
	30"	48"(1220mm)	54"(1372mm)	60"(1520mm)	66"(1676mm)
	36"	54"(1372mm)	60"(1524mm)	66"(1676mm)	72"(1829mm)

4.2. Instalación a ras con los embellecedores estándar



A - KCLITU: Kit de unión lateral (incluido)

5. MONTAJE DE LOS PANELES

5.1. Preparación del panel decorativo de la puerta

Las medidas de los paneles se indican en la tabla y en los dibujos de las páginas siguientes. Sin embargo, según los requisitos para alinearse con otras estructuras de la cocina, el panel de la puerta puede ser más alto que el borde superior de la puerta del refrigerador.

Los paneles deben montarse utilizando soportes especiales que se fijan a dispositivos ajustables previstos en la puerta y en el cajón y con escuadras que bloquean y ajustan verticalmente el panel.

Los soportes y los tornillos de fijación se suministran con el aparato y deben aplicarse al panel como se indica.




Para los estilos de panel enmarcado o de coctelera, puede no ser posible fijar la parte superior o inferior soportes de nivelación

Proceder como sigue:


Para preparar los paneles que se montarán en el aparato, seguir estos pasos, actuando sobre la parte trasera del panel.

Panel de la puerta


> Dibujar una línea central vertical de arriba a abajo en el panel [1].




> Empezando por el borde inferior del panel, marcar la posición de los soportes [2].




> Siguiendo la tabla correspondiente, marcar el agujero externo y luego el interno [3].




> Colocar las escuadras en cada grupo de marcas para asegurarse de que estén alineados [4], si se decide taladrar unos pequeños agujeros piloto para los tornillos prestar especial atención a no atravesar el panel por completo [5].



> Atornillar las escuadras en su sitio [6].




> Preparar la puerta del aparato para el montaje del panel, enroscando los pernos de hombro en los receptores empotrados y los tornillos de presión en el otro agujero **[7]**. Asegurarse de que el extremo con el casquillo hexagonal esté enroscado en la puerta y no en el extremo visible. enroscarlo lo suficiente para que esté al ras de la cara de la puerta del aparato para no interferir con la suspensión del panel. Se podrán ajustar más adelante.



5. MONTAJE DE LOS PANELES

5.2. Preinstalación de los paneles decorativos para frigoríficos de un cajón





	36"	30"
A	908 (35 3/4")	756 (29 3/4")
B	417 (16 3/8")	342 (13 1/2")
C	354.5 (14")	279.5 (11")
D	368 (14 1/4")	302 (11 7/8")




La dimensión 'D' representa la zona segura para paneles de estilo vibrador/enmarcados para asegurar los soportes de montaje se pueden fijar a un área del panel con suficiente material para aceptar los tornillos.

Posiciones de los agujeros:



5.3. Diseño de paneles decorativos para columna





	36"	30"	24"	18"
A	908 (35 3/4")	756 (29 3/4")	604 (23 3/4")	451 (17 3/4")
B	418 (16 1/2")	343 (13 1/2")	275 (10 7/8")	200 (7 7/8")
D	368 (14 1/4")	302 (11 7/8")	235 (9 1/4")	158 (6 1/4")




La dimensión 'D' representa la zona segura para paneles de estilo vibrador/enmarcados para asegurar los soportes de montaje se pueden fijar a un área del panel con suficiente material para aceptar los tornillos.

Posiciones de los agujeros:




5. MONTAJE DE LOS PANELES

5.4. Diseño de paneles decorativos para columna con puerta de cristal




	24"	18"
A	604 (23 3/4")	451 (17 3/4")
B	275 (10 7/8")	200 (7 7/8")

Medidas de la ventana de la puerta:



Posiciones de los agujeros:




5.5. Medidas de los paneles de los modelos con un cajón

Los paneles pueden tener un espesor de entre 18 mm (3/4") y 28 mm (1-1/8").

Los paneles de la puerta pueden tener un peso máximo de 23 kg (51 libras) y los paneles de los cajones de 11kg (25 lbs). Superar estos pesos puede provocar la anulación de la garantía en caso de problemas en el funcionamiento atribuibles al sobrepeso de los paneles.

La bisagra de los electrodomésticos SMEG se considera de «cero juego». Para las anchuras de la puerta y del cajón especificadas a continuación se considera que se está utilizando el ancho mínimo y que se desea contar con una jamba de 3,5 mm (1/8 ") alrededor de los paneles. Ajuste las dimensiones de su panel según sus propios criterios de diseño, considerando la anchura del nicho y de la jamba. La jamba /separación mínima no debería ser inferior a 1,5 mm (1/16").

SERIE	ANCHURA PUERTA Y CAJÓN A	ANCHURA ORIFICIO PUERTA B
36"	908 (35 3/4")	627 (24 3/4")
30"	756 (29 3/4")	477 (18 3/4")



Ejemplo:

84" altura del nicho

36" anchura del nicho

4" altura del zócalo

1/8" separación deseada alrededor

Panel de la puerta:

Anchura: 35-3/4"

Altura: 54-3/4"

Panel del cajón:

Anchura: 35-3/4"

Altura: 84"-1/8"-54-3/4"-1/8"-4"=25"


Si desea una altura de zócalo de 6 ", la altura del panel del cajón inferior deberá ser de 23"

5. MONTAJE DE LOS PANELES

5.6. Medidas de los paneles para los modelos de columna

Paneles con un grosor que oscila entre 19 mm (3/4 ") y 28 mm (1 1/8 ").
Paneles de puerta con un peso máximo de 34 kg (75 lb)
Exceder estos pesos podría anular su garantía por cualquier problema de servicio que pueda atribuirse a paneles excesivamente pesados. El mecanismo de bisagra de los aparatos de SMEG se considera como de "espacio nulo". Los anchos de puerta y cajón especificados a continuación asumen que se utilice el ancho mínimo de hueco y se desee alrededor de los paneles un espacio de 3,5 mm (1/8") .
Ajustar las medidas de su panel según su propio criterio de diseño, considerando el ancho del hueco de que se dispone y el espacio libre deseado. El espacio/distancia libre mínimo no debe ser inferior a 1,5 mm (1/16").

SERIE	ANCHURA DE LA PUERTA - A	ANCHURA DE LA VENTANA DE VI- DRIO DE LA PUERTA - B
36"	908 (35 3/4")	-
30"	756 (29 3/4")	-
24"	604 (23 3/4")	327 (12 7/8")
18"	451 (17 3/4")	177 (6 7/8")




5.7. Montaje de los paneles en la puerta




Una vez que todos los soportes y escuadras están montados en los paneles, se puede empezar a instalar el cajón inferior.

> Enganchar el panel a los dispositivos de fijación empezando por los soportes de alineación superiores **[6]**.


> Ahora, se puede ajustar la alineación entre el panel y los muebles adyacentes usando los soportes de alineación y las escuadras **[7]** y **[8]**.



> Para la alineación vertical: apretar o aflojar el tornillo de los soportes para subir o bajar el panel **[9]**.



> Para la alineación de la profundidad: actuando desde el interior de la puerta, después de levantar la junta magnética en el lado del tirador y girando las tapas de plástico en el lado de las bisagras, ajustar la posición del panel en la dirección Z, ajustando los pernos de hombro y los tornillos de fijación con la llave hexagonal de 4 mm en conjunto entre ellos, y al final bloquear cada posición de montaje en su lugar. **[10 y 11]**.



Una vez ajustado el panel frontal, comprobar que la junta se ha colocado correctamente para asegurarse de que la puerta/cajón se cierre correctamente y se eviten errores de funcionamiento del aparato.

El tirador del producto no está incluido en el embalaje del aparato, debe comprarse por separado. Para instalar el tirador, consúltense las instrucciones incluidas en el paquete del tirador.


5.8. Montaje de los paneles y al cajón



Una vez que haya montado todos los soportes y mangos en los paneles, puede comenzar a instalar el cajón inferior.


Realizar lo siguiente:

> Apretar parcialmente los tornillos inferiores a los dispositivos de fijación **[1]**.




5. MONTAJE DE LOS PANELES

➤ Enganchar el panel al cajón empezando por las escuadras de regulación inferior **[2]**.




➤ Ahora puede alinear la altura de los paneles con los armarios adyacentes usando los pernos y soportes inferiores de alineación, **[3]** enroscando o desenroscando los tornillos en su posición según sea necesario. Con el tornillo ligeramente apretado, mueva el panel lateral y manualmente para alinearlos con los otros paneles de la unidad u otras estructuras adyacentes.

Ajustar los pernos de ajuste inferiores utilizando la tuerca de seguridad una vez que se haya obtenido la alineación deseada en altura.



➤ Alineación de la profundidad: desde el interior del cajón y después de levantar la junta magnética o girar la placa, si es necesario, ajuste la posición del panel en dirección Z regulando los pernos de hombro y los tornillos de fijación con una llave hexagonal de 4 mm, uno con otro hasta bloquear la posición de montaje **[4 y 5]**.




6.1. Instalación empotrada de un solo aparato


Para una instalación empotrada, para cubrir los huecos entre el electrodoméstico y los gabinetes adyacentes y fije el electrodoméstico al gabinete, use el 10 juegos de soportes

Proceder como sigue:


> Empujar el aparato en el hueco de instalación [1].




> Siempre se debe montar el panel frontal en la puerta antes de empujar el aparato a su posición final dentro del hueco o de la estructura.
> Revisar la nivelación del aparato, ajustando sus patas y ruedas para corregirla.
> Fije el aparato a los armarios adyacentes usando los 10 soportes espaciadores [2]. Para facilitar esta operación, mantener abierta la puerta.



> Monte las cubiertas del soporte: primero insertarlas lateralmente y luego empujar firmemente hasta que se oiga un "clic" [3].



Montaje de los perfiles laterales:



A Soportes de unión de plástico

B Tapa de perfil

6.2. Instalación empotrada de dos o más aparatos


> Se proporcionan el perfil central con las columnas de congelador y armario cava.



Se proporcionan marcos de cobertura de plástico especiales para cerrar los espacios entre el aparato y los muebles adyacentes.

Proceder como sigue:

> Colocar los aparatos delante del área de instalación, dejando suficiente espacio para poder actuar en su parte trasera [1].




> Acceder a la parte trasera de los aparatos para montar las escuadras de unión: fijar un lado de las escuadras superior e inferior a uno de los aparatos y posteriormente al otro [2].

6. INSTALACIÓN: MODELOS DE COMPRESOR INFERIOR

2

MODELOS DE COMPRESOR INFERIOR




COMPRESOR SUPERIOR

2

MODELOS DE COMPRESOR INFERIOR

COMPRESOR SUPERIOR




IMPORTANTE: los aparatos deben estar nivelados entre sí.

1 - Unir ambos aparatos entre sí en la parte delantera usando las 5 escuadras de plástico para mantener juntos los aparatos utilizando dos tornillos por soporte de lados opuestos.

2 - Ajustar las unidades en la parte trasera, de modo que los paneles laterales estén perfectamente paralelos entre sí. Hay unas marcas visuales que ayudan en la alineación 5mm (1/4").

3 - Cuando el espacio es parejo en todos los bordes, fijar las escuadras. Si el espacio entre los aparatos no es parejo, las puertas no se alinearán correctamente.


Las medidas del espacio varían según los tipos de aparato instalados. Consúltense la tabla siguiente para conocer las medidas correctas del espacio.



6. INSTALACIÓN: MODELOS DE COMPRESOR INFERIOR


Distancia entre los aparatos (A+B)					
C		A			
		18"	24"	30"	36"
B	18"	7/8" (22 mm)	15/16" (23.5 mm)	1" (24.5 mm)	1" (25.5 mm)
	24"	15/16" (23.5 mm)	1" (25 mm)	1" (26 mm)	1 1/16" (27 mm)
	30"	1" (24.5 mm)	1" (26 mm)	1 1/16" (27 mm)	1 1/8" (28 mm)
	36"	1" (25.5 mm)	1 1/16" (27 mm)	1 1/8" (28 mm)	1 1/8" (29 mm)

Una vez que los aparatos se hayan ajustado y nivelado correctamente, aflojar los dos tornillos que mantienen en posición la placa de sellado. Bajar la placa hasta que quede al ras del suelo, y volver a apretar los tornillos. Esto asegurará un flujo de aire optimizado a través del condensador, flujo de aire necesario para contar con un funcionamiento adecuado.




> A continuación, unirlos en la parte delantera fijando las escuadras de unión de plástico con los tornillos suministrados **[3]**.


Se sugiere utilizar dos tornillos para conectar cada paréntesis; uno de cada lado **[4]**.




> Terminar montando la tapa del perfil central sobre los perfiles centrales, empujándola hasta que se oiga un "clic" **[5]**.



> Montar las tapas en los perfiles, primero insertarlas lateralmente y luego empujar firmemente hasta que se oiga un "clic" **[8]**.



> Una vez completado, empujar los aparatos a su posición final **[6]**.



Prestar atención, ya que los aparatos serán pesados en la parte delantera y pueden volcarse antes de fijarlos a los muebles adyacentes.


Siempre se deben montar los paneles frontales en la puerta antes de empujar el aparato a su posición final dentro del hueco o de la estructura.

> Revisar la nivelación del aparato, ajustando sus patas y ruedas para corregirla.

> Fije el aparato a los armarios adyacentes fijándolo con los soportes suministrados en el aparato **[7]**. Para facilitar esta operación, mantener abierta la puerta.

6. INSTALACIÓN: MODELOS DE COMPRESOR INFERIOR

Montaje de los perfiles laterales y centrales:



A - Escuadras de unión de plástico

B - Tapa de perfil (lateral)

C - PTapa de perfil (central).


7.1. Montaje de la seguridad antivuelco




Si el o los aparatos no se unen mediante los perfiles laterales a los muebles asegurados, se deben instalar las escuadras antivuelco para garantizar que el aparato no caiga hacia delante al utilizarlo y cause daños o lesiones. El hecho de no fijar los aparatos de forma segura anulará cualquier reclamación de garantía atribuible a una situación de vuelco.

Proceder como sigue:


> Las escuadras se deben montar como se muestra, utilizando los tornillos suministrados. Si se utilizan las escuadras antivuelco, se debe amarrar a un bloque de madera o de hormigón - un simple panel de yeso no soportará el peso del aparato. Colocar una escuadra en la parte superior del aparato, coincidiendo con los agujeros de fijación y contra la pared [1].



> Marcar la posición de los agujeros en la pared [2].





COMPRESOR INFERIOR




COMPRESOR SUPERIOR


> Taladrar la pared con una broca de 8 mm (3/8'') y poner el taco de expansión [3].



> Reposicionar la escuadra y fijarla primero al armario y luego a la pared [4].



COMPRESOR INFERIOR



COMPRESOR SUPERIOR



Para utilizar las escuadras antivuelco en los modelos con el compresor arriba, será necesario retirar temporalmente la parte superior, el plafón/panel metálico superior para acceder a los puntos de atornillado de las escuadras.

7. FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN


7.2. Ventilación

MODELOS INTEGRABLES Y CON PUERTA


Un sistema de aire forzado asegura la ventilación a través de una rejilla, asegurada al aparato por medio de placas magnéticas, situada en la parte frontal inferior del aparato [1].



Si el mueble de cocina incluye un zócalo, se debe colocar de manera que se asegure un óptimo flujo de aire [2].




En caso de colocar un zócalo de manera diferente a la de la imagen [2], es necesario perforar el zócalo al menos en un área igual al 50 % del área delimitada por las medidas A y B de la imagen [3].



	36 "	30 "	24 "	18 "
A	860 (33 7/8")	740 (29 1/8")	560 (22")	410 (16 1/8")
B	> 100 (4")			
C	10 (3/8")			

Es necesario limpiar con regularidad el condensador. Para ello, se debe tener acceso a la rejilla frontal [4].




7.3. Montaje de las manillas




Las manillas se deben montar en los paneles decorativos de la puerta y el cajón antes de fijar los paneles al frigorífico.

Realizar lo siguiente:

> Introducir los separadores de la manilla en los dos pernos de la puerta y del cajón [1].

1

> Atornille los tornillos Allen disponibles en el mango [2].

2

Los tornillos deben apretarse con una llave hexagonal de 2,5 mm (1/8").

7.4. Lista de verificación posterior a la instalación

- ✓ Comprobar que las patas niveladoras delanteras estén instaladas correctamente.
- ✓ Comprobar que la conexión a la red del agua no presente fugas y que se acceda fácilmente a la llave de paso.
- ✓ Comprobar que la conexión eléctrica haya sido efectuada correctamente y que se acceda fácilmente al enchufe y/o al interruptor.

✓ Comprobar la perfecta alineación del aparato con las estructuras adyacentes.

✓ Comprobar que se hayan quitado todas las cintas adhesivas y los dispositivos de protección temporal externos o internos.

✓ Comprobar que las puertas se cierran perfectamente y que los cajones y los estantes se deslicen suavemente.

7.5. Puesta en marcha

> Para encender todos los compartimentos del aparato, pulsar el icono  durante tres segundos. En la pantalla se mostrará el mensaje "Prueba inicial" durante aproximadamente 2 minutos. Después de esta fase los compresores se pondrán en marcha y permanecerán encendidos hasta que en el compartimento se alcancen las temperaturas establecidas.

> Si el aparato está provisto de una Máquina de hielo, antes de encenderlo hay que asegurarse de que el cartucho de filtro del agua esté instalado (a menos que el suministro de agua ya esté filtrado por otros medios, como la ósmosis inversa).



> Eliminar el aire de las líneas del agua activando la función de "Limpieza manual" en las opciones de Menú->Funciones->Filtro del agua. Es posible que se tenga que efectuar esta secuencia varias veces hasta que no se oiga más aire salir por tubo de llenado de la Máquina de hielo (consúltese el manual de uso y mantenimiento).

> Una vez que esté satisfecho de que el sistema se haya purgado de aire encienda la máquina de hielo en la máquina de hielo elemento de menú de las funciones  del aparato. Por favor consulte el Manual de uso y cuidado para obtener más detalles.

> Para obtener más información sobre el

7. FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

funcionamiento del aparato, consultar el Manual del Usuario.



Si al primer encendido aparece mensajes, como Refrigerador demasiado caliente, Congelador demasiado caliente, o se activan las señales sonoras, quiere decir que el aparato ya ha empezado previamente el proceso de enfriamiento. En este caso, desactivar cualquier eventual señal sonora pulsando el icono Alarma, cerrar la puerta y esperar hasta que se alcance la temperatura establecida.

Deje que el aparato funcione / se enfríe durante al menos 24 horas. Si las temperaturas establecidas no han sido alcanzadas, contactar con un servicio de contacto las 24 horas.



Es necesario dejar que el aparato alcance la temperatura correcta antes de poner alimentos dentro.

SMEG investiga continuamente nuevas formas de mejorar las características y el diseño de sus productos, por lo que actualiza y revisa a menudo los modelos.

1. INDICATIONS IMPORTANTES	70
1.1. Pour la sécurité des enfants	70
2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	70
2.1. Caractéristiques de l'appareil et conditions requises pour l'installation	70
2.2. Caractéristiques de la niche d'installation: colonnes encastrables	71
2.3. Caractéristiques de la niche d'installation: produits encastrables	73
2.4. Caractéristiques de la niche d'installation: colonnes encastrables avec porte inox.....	75
2.5. Caractéristiques de la niche d'installation: produits encastrables avec porte inox	77
3. PRÉPARATION À L'INSTALLATION	79
3.1. Transport sur le lieu d'installation et déballage	79
3.2. Raccordements électrique et hydraulique.....	79
3.3. Énergies renouvelables et systèmes domotique	80
3.4. Mise à niveau.....	81
4. DIMENSIONS DE LA NICHE D'ENCASTREMENT	82
4.1. Niche d'encastrement pour installation combinée (pour tous les modèles sauf XPro).....	82
4.2. Montage à fleur avec des garnitures standard	82
5. MONTAGE DES PANNEAUX.....	83
5.1. Préparation des panneaux décoratifs pour la porte	83
5.2. Préparation des panneaux décoratifs pour Réfrigérateur avec un Grand bac	85
5.3. Préparation des panneaux décoratifs pour Réfrigérateur Column	86
5.4. Préparation des panneaux décoratifs pour Réfrigérateur Column avec porte vitrée	87
5.5. Panels dimensions: single bottom-drawer	88
5.6. Dimensions des panneaux - Modèles Column	89
5.7. Fixation des panneaux à la porte.....	90
5.8. Fixation des panneaux à la porte et au Grand bac.....	90
6. INSTALLATION: MODÈLES AVEC COMPRESSEURS EN DESSOUS.....	92
6.1. Encastrement appareil unique	92
6.2. Encastrement combinaison de deux appareils	92
7. ACHÈVEMENT DE L'INSTALLATION	98
7.1. Montage de la sécurité anti-renversement	98
7.2. Circulation de l'air	99
7.3. Montage des poignées sur le devant inoxydable	100
7.4. Liste de contrôle de fin d'installation	100

1. INDICATIONS IMPORTANTES

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Symboles utilisés dans le manuel :



Remarque

conseils pour une bonne utilisation de l'appareil



Important


Indications visant à éviter tout dommage de l'appareil



Attention

Indications visant à éviter toute blessure aux personnes

1.1. Pour la sécurité des enfants



Si cet appareil remplace un autre appareil déjà existant qui doit être mis de côté ou éliminé, veiller à ce que celui-ci ne devienne pas un dangereux piège pour les enfants, en coupant le câble d'alimentation et en démontant la porte afin de rendre impossible sa fermeture.



Les dimensions entre parenthèses sont en pouces. Les poids entre parenthèses sont en livres. Les températures entre parenthèses sont en °F.

	US- MEXICO
18"	FZU18L FZU18LX
24"	WCOU24L WCOU24LX
30"	RBMU30R RBMU30RX RSDU30R RSDU30RX FZU30L FZU30LX
36"	RBMU36R RBMU36RX RSDU36R RSDU36RX FZU36L FZU36LX

2.1. Caractéristiques de l'appareil et conditions requises pour l'installation

Poids avec emballage	18" max 150 kg (331 lb) 24" max 170 kg (375 lb) 30" max 190 kg (419 lb) 36" max 200 kg (441 lb)
----------------------	--

Tension d'alimentation	110V 60Hz
------------------------	-----------

Câble d'alimentation	90° Nema 5-15P
----------------------	----------------

Pression d'alimentation de l'eau potable	de 0.05 MPa à 0.5 MPa (0.5 Bar - 5 Bar)
--	--

Mesure PSI	7.25psi - 72.5psi
------------	-------------------

Tuyau d'alimentation de l'eau	3/4" NPT (adaptateur coudé de 1/4" inclus)
-------------------------------	---

Accessoires pour l'installation fournis	- Kit anti-renversement - Kit de raccordement latérale (10 pièces blancs) - Kit fixation des panneaux - Kit d'installation du filtre à eau - Clé à six pans de 4 mm (1/8")
---	--

Réglage de la hauteur des rouleaux arrière	- Tournevis cruciforme - Perceuse à bois - Pointe pour bois de 2.5 mm (1/8") - Pointe pour mur de 8 mm (3/8") - Pointe pour mur de 10 mm (3/8") - Clé ouverte de 17 mm (11/16") - Clé ouverte de 19 mm (3/4") - Douille de 13 mm (1/2") pour régler les pieds de nivellement arrière - Clé hexagonale de 2,5 mm pour installation des poignées
--	--

Accessoire	- Kit de nettoyage
------------	--------------------

2.2. Caractéristiques de la niche d'installation: colonnes encastrables



A Hauteur de la niche d'encastrement
2134 mm (84")

Largeur de la niche d'encastrement
36": 914 mm (36")
30": 762 mm (30")
24": 610 mm (24")
18": 457 mm (18")

Profondeur minimale de la niche d'encastrement
610 mm (24") + Épaisseur du panneau pour une installation affleurante

Espace à réserver aux équerres anti-renversement
127 mm (5") pour les côtés droit et gauche

B Hauteur de l'appareil
2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")




2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Encombrement
avec porte ouverte**

**Distance minimale du
mur (côté de la charnière)**


36": 1489 (58 5/8")
30": 1338 (52 5/8")
24": 1187 (46 3/4")
18": 1036 (40 3/4")



36": 158 (6 1/4")
30": 132 (5 1/4")
24": 108 (4 1/4")
18": 82 (3 1/4")



Charnières à 90° disponibles
sur commande comme pièce
de rechange



2.3. Caractéristiques de la niche d'installation: produits encastrables

A Hauteur de la niche d'encastrement

2134 mm (84")

Largeur de la niche d'encastrement

36": 914 mm (36")

30": 762 mm (30")

Profondeur minimale de la niche d'encastrement



610 mm (24") + Épaisseur du panneau pour une installation affleurante

Espace à réserver aux équerres anti-renversement

127 mm (5") pour les côtés droit et gauche

B Hauteur de l'appareil


2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")




2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Encombrement avec porte ouverte

Distance minimale du mur (côté de la charnière)



Charnières à 90° disponibles
sur commande comme pièce
de rechange



2.4. Caractéristiques de la niche d'installation: colonnes encastrables avec porte inox

A Hauteur de la niche d'encastrement

2134 mm (84")

Largeur de la niche d'encastrement

36": 914 mm (36")

30": 762 mm (30")

24": 610 mm (24")

18": 457 mm (18")

Profondeur minimale de la niche d'encastrement



635 mm (25")

Espace à réserver aux équerres anti-renversement

127 mm (5") pour les côtés droit et gauche

B Hauteur de l'appareil

2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")




2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Encombrement
avec porte ouverte**

**Distance minimale du
mur (côté de la charnière)**


36": 1487 (58 ½")
30": 1336 (52 ⅝")
24": 1185 (46 ⅝")
18": 1034 (40 ¾")



36": 139 (5 ½")
30": 103 (4 ⅛")
24": 89 (3 ½")
18": 63 (2 ½")



Charnières à 90° disponibles
sur commande comme pièce
de rechange



2.5. Caractéristiques de la niche d'installation: produits encastrables avec porte inox

A Hauteur de l'encastrement

2134 mm (84")

Largeur de l'encastrement

36": 914 mm (36")

30": 762 mm (30")

Profondeur minimale de l'encastrement



635 mm (25")

Espace à réserver aux équerres anti-renversement

127 mm (5") pour les côtés droit et gauche

B Hauteur de l'appareil



2120 mm (83 1/2") + 25 mm (1")



2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Encombrement
avec porte ouverte**

**Distance minimale du
mur (côté de la charnière)**




3.1. Transport sur le lieu d'installation et déballage



L'appareil est très lourd et peut avoir le barycentre dans la partie supérieure. Faire très attention durant la manipulation afin d'éviter tout risque de blessures.



Transporter l'appareil en position verticale. Éviter de manière absolue le transport sur la partie frontale.



S'agissant d'un appareil lourd et de grandes dimensions, avant de transporter l'appareil, s'informer sur les modalités d'accès au lieu où il sera installé (dimensions des portes, espaces de mouvement dans les escaliers, etc.). L'appareil est fixé à la base de l'emballage (palette) moyennant quatre boulons amovibles avec une clé de 19 mm (3/4").

Il est conseillé d'utiliser un transporteur manuel pour manutentionner l'appareil jusqu'à la zone où celui-ci sera installé et seulement alors retirer la base de l'emballage. L'appareil devrait toujours être transporté en position verticale. Si cela n'est pas possible, transporter l'appareil couché sur le dos. Une fois que l'on a atteint la zone prévue pour l'installation, enlever les emballages, faire descendre l'appareil de la palette emballages et faire descendre l'appareil de la palette.

Intervenir de la manière suivante:

- > Enlever les quatre boulons [1] qui fixent l'appareil à la palette en utilisant une clé ouverte de 19 mm (3/4").
- > Retirer les crochets de fixation [3] et [4].
- > Pour libérer le support de fixation avant [3], desserrer le boulon de réglage [2] et les roues arrière au moyen d'une clé ou douille de 13 mm

(1/2"). Éviter de forcer ce boulon dans son point de butée dans un sens ou dans l'autre afin d'éviter d'endommager le système de nivelage arrière. S'assurer que les pieds de nivellement avant sont rentrés afin que les 4 roues soient en contact avec le sol, pour faciliter toute manœuvre.

> De l'arrière de l'unité et au moyen d'un chariot diable de caractéristiques appropriées, retirer l'appareil et le poser sur le sol. Faire très attention afin d'éviter tout dommage au sol. Il faut protéger les sols particulièrement délicats avec de carton rigide ou un contreplaqué.

3.2. Raccordements électrique et hydraulique



Le filtre ne peut pas rendre potable de l'eau qui n'est pas destinée à la consommation alimentaire.




L'appareil doit être raccorder uniquement au système d'eau destinée à la consommation alimentaire.



Ne pas utiliser de rallonges électriques ou des adaptateurs.

Une fois l'appareil complètement installé, raccorder au réseau de l'eau (le cas échéant) et opérationnel, en cas de nécessité de couper l'alimentation d'eau, appuyer sur le bouton  sur le panneau de contrôle pour désactiver la fabrique à glaçons avant de fermer la conduite principale, afin d'éviter que se déclenche l'état d'alarme « NO WATER IN » (Absence d'eau) sur l'appareil.

• VUE DE DESSUS •



Raccordements électriques ou hydrauliques situés directement derrière l'appareil doit être encastré. Ne pas mettre le robinet d'arrêt d'eau valve directement derrière l'appareil. Il devrait être dans un endroit accessible

3. PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Les appareils sont livrés de l'usine pour une tension de secteur de 110V-120V AC - 60 Hz (États-Unis et Canada). Ils sont fournis avec un câble d'alimentation approprié et une fiche pour être connectés à une prise de 15 A assurant une mise à la terre efficace.

Il est recommandé d'installer un disjoncteur dédié de 15 A, facilement accessible, afin qu'il puisse être désactivé sans problèmes en cas d'opérations d'installation ou d'entretien.

Pour le raccordement au réseau de l'eau (en cas d'appareils équipés de fabrique à glaçons) une ligne d'eau de 1/4" avec une soupape de fermeture accessible doit être fournie.


L'appareil est livré avec un adaptateur coudé pour l'alimentation en eau, adapté à la pression recommandée de l'eau et conforme aux réglementations applicables en matière d'aliments et d'eau. La cartouche filtrante de l'eau, fournie avec l'appareil, doit être installée suivant les instructions qui l'accompagnent. Le raccordement solénoïde à l'appareil a un diamètre de 3/4", mais avec filetage métrique (NPT). Le connecteur fileté d'un tuyau d'arrosage standard ainsi qu'un tuyau en acier inox tressé pouvant être acheté dans une normale quincaillerie peuvent éliminer ou endommager les filetages magnétiques. Il est recommandé d'utiliser uniquement l'adaptateur coudé rapide de 1/4" pour le raccordement d'une ligne d'alimentation d'eau à l'appareil de 1/4" en cuivre ou en polyéthylène.




N'utiliser ni rallonges ni adaptateurs multiple pour le branchement.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE DERRIÈRE L'UNITÉ

COMPRESSEURS EN DESSOUS



COMPRESSEURS AU-DESSUS



3.3. Énergies renouvelables et systèmes domotique

Si l'alimentation est fournie par une source d'énergie alternative (solaire, géothermique, etc.) ou en cas d'installation de systèmes domotiques avec des signaux porteurs dans les lignes électriques, il peut être nécessaire d'installer un transformateur d'isolement (non fourni) afin de prévenir toute interférence avec le circuit électronique de l'appareil.

COMPRESSEURS EN DESSOUS





fig.1 Arrière de l'appareil

Intervenir de la manière suivante:

- > Dérouler le câble électrique et le brancher directement à la prise murale.
- > Contrôler que l'appareil soit en stand-by et que les voyants soient éteints; dans le cas contraire, appuyer sur la touche Unit pour éteindre l'appareil.
- > Raccorder le tuyau de l'eau au réfrigérateur dans la zone arrière [1].



COMPRESSEURS AU-DESSUS:




fig.2 Arrière de l'appareil

Intervenir de la manière suivante:

- > Dérouler le câble électrique et le brancher directement à la prise murale.
- > Contrôler que l'appareil soit en stand-by et que les voyants soient éteints; dans le cas contraire, appuyer sur la touche Unit  pour éteindre l'appareil.





fig.3 Avant de l'appareil

- > Raccorder le tuyau au robinet en utilisant les garnitures comprises à l'intérieur du Kit Utilisateur.

3.4. Mise à niveau

Mettre à niveau l'appareil en réglant les pieds et les roues arrière à la base de l'appareil.




Intervenir de la manière suivante:

- > Si nécessaire, déposer le socle ou la grille inférieure (il est fixé par des aimants), ajuster la hauteur des pieds de nivellement **[1]** au moyen d'une clé de 17 mm (11/16").
- > Ajuster ensuite la hauteur des roues arrière en tournant les boulons de réglage avant **[2]** en sens horaire (pour soulever) ou anti-horaire, selon le besoin. Faire attention en cas d'utilisation d'une visseuse électrique et réduire la puissance afin d'éviter d'endommager le système de nivellement.
- > Reposer le socle ou la grille inférieure.

4. DIMENSIONS DE LA NICHE D'ENCASTREMENT


4.1. Niche d'encastrement pour installation combinée (pour tous les modèles sauf XPro)



ESPACEMENT CORRECT ENTRE LES APPAREILS INDIQUÉ PLUS TARD DANS CE MANUEL.

		A			
B		18"	24"	30"	36"
	18"	36"(914mm)	42"(1067mm)	48"(1220mm)	54"(1372mm)
	24"	42"(1067mm)	48"(1220mm)	54"(1372mm)	60"(1520mm)
	30"	48"(1220mm)	54"(1372mm)	60"(1520mm)	66"(1676mm)
	36"	54"(1372mm)	60"(1524mm)	66"(1676mm)	72"(1829mm)

4.2. Montage à fleur avec des garnitures standard



A - KCLITU: Kit raccordement lateral (compris)

5.1. Préparation des panneaux décoratifs pour la porte

Les dimensions des panneaux sont indiquées dans le tableau et sur les dessins reportés cidessous.

Selon les exigences d'alignement avec d'autres meubles de la cuisine, le panneau de la porte du réfrigérateur peut être plus haut par rapport à la ligne supérieure de la porte.

Les panneaux sont montés moyennant des brides spéciales qui s'accrochent aux dispositifs de fixation réglables déjà prévus sur porte et grand bac et moyennant des équerres qui bloquent et règlent verticalement le panneau.

Brides, équerres et vis de fixation correspondantes sont fournies avec l'appareil et sont appliquées au panneau en suivant le schéma de perçage reporté ci-dessous ou en utilisant le gabarit de perçage prévu à cet effet et fourni.




Pour les styles de panneaux vibrants ou encadrés, il peut ne pas être possible de fixer les supports de nivellement supérieur ou inférieur

Intervenir de la manière suivante:


Pour appliquer les brides aux panneaux, procéder de la manière suivante. Il est recommandé de monter les équerres avant de monter la poignée.

Panneau de la porte


> Tracer une ligne qui divise verticalement le panneau en deux parties égales [1].




> Partant du bas du panneau, marquer la hauteur à laquelle pratiquer les trous (pour la distance des trous) [2].




> Suivre les données du tableau correspondant au modèle choisi, marquer d'abord le trou le plus externe et puis le plus interne [3].



> Positionner les équerres sur chaque série de marques pour vérifier qu'elles sont alignées [4], si on choisi de percer des petits trous de guidage pour les vis, il est recommandé de prêter particulière attention à ne pas traverser complètement l'épaisseur du panneau [5].




> Visser les équerres [6].




5. MONTAGE DES PANNEAUX

➤ Préparer la porte de l'appareil pour le montage des panneaux en enfilant les boulons à épaulement dans sections encastrées et les vis de pression dans l'autre trou **[7]**. Vérifier que l'extrémité avec la douille hexagonale est vissée dans la porte et pas dans la partie visible. Visser suffisamment jusqu'à les noyer dans la surface de la porte de l'appareil, afin d'éviter toute interférence avec l'accrochage du panneau. Il sera possible de les ajuster plus tard.



5.2. Préparation des panneaux décoratifs pour Réfrigérateur avec un Grand bac





	36"	30"
A	908 (35 3/4")	756 (29 3/4")
B	417 (16 3/8")	342 (13 1/2")
C	354.5 (14")	279.5 (11")
D	368 (14 1/4")	302 (11 7/8")




La dimension « D » représente la zone de sécurité pour les panneaux de style shaker / encadré afin de garantir que les supports de montage peuvent être fixés à une zone du panneau avec suffisamment de matériau pour accepter les vis.

Positionnement des trous:



5.3. Préparation des panneaux décoratifs pour Réfrigérateur Column





	36"	30"	24"	18"
A	908 (35 3/4")	756 (29 3/4")	604 (23 3/4")	451 (17 3/4")
B	418 (16 1/2")	343 (13 1/2")	275 (10 7/8")	200 (7 7/8")
D	368 (14 1/4")	302 (11 7/8")	235 (9 1/4")	158 (6 1/4")



La dimension « D » représente la zone de sécurité pour les panneaux de style shaker / encadré afin de garantir que les supports de montage peuvent être fixés à une zone du panneau avec suffisamment de matériau pour accepter les vis.

Positionnement des trous:



5. MONTAGE DES PANNEAUX

5.5. Panels dimensions: single bottom-drawer

Il est possible d'utiliser des panneaux avec des épaisseurs allant entre 18 (3/4") et 28 mm (1-1/8").


Les panneaux de porte avec un poids max de 23 kg (51 lbs) et

les panneaux de tiroir peuvent peser au maximum 11kg (25 lbs). Excéder ces poids pourrait annuler la garantie de tous les problèmes de services qui peuvent être attribués à des panneaux en surpoids.

Le mécanisme de charnière sur les appareils SMEG est considéré comme `zéro dégagement`.

Les largeurs de portes et de tiroirs spécifiées ci-dessous supposent la largeur de niche minimum est utilisé et une de 3,5 mm (1/8 ") révèlent l'on souhaite autour des panneaux. Ajuster les dimensions de votre écran en fonction de vos propres critères de conception compte tenu de la largeur de votre créneau et votre révèlent. Jeu minimum / écart ne doit pas être inférieure à 1,5 mm (1/16 ").

SÉRIE	LARGEUR DE LA PORTE ET DE TIROIR A	PORTE: LARGEUR DE LA COUPURE B
36"	908 (35 3/4")	627 (24 3/4")
30"	756 (29 3/4")	477 (18 3/4")



Exemples:

84" hauteur de l'encastrement

36" largeur de l'encastrement

4" hauteur de plinthe

1/8" distance désirée autour

Panneau porte:

Largeur: 35-3/4"

Hauteur: 54-3/4"

Drawer panel:

Largeur: 35-3/4"

Hauteur: 84"-1/8"-54-3/4"-1/8"-4"=25"

If you want a 6" toe kick height then your bottom drawer panel height would be 23"




5.6. Dimensions des panneaux - Modèles Column

Il est possible d'utiliser des panneaux avec des épaisseurs allant entre 19 mm (3/4") and 28 mm (1 1/8"). Les panneaux de porte avec un poids max de 34 kg (75 lb)

Excéder ces poids pourrait annuler la garantie de tous les problèmes de services qui peuvent être attribués à des panneaux en surpoids.

Le mécanisme de charnière sur les appareils SMEG est considéré comme `zéro dégagement`. Les largeurs de portes et de tiroirs spécifiées ci-dessous supposent la largeur de niche minimum est utilisé et une de 3,5 mm (1/8 ") révèle l'on souhaite autour des panneaux. Ajuster les dimensions de votre écran en fonction de vos propres critères de conception compte tenu de la largeur de votre créneau et votre révèlent. Jeu minimum / écart ne doit pas être inférieure à 1,5 mm (1/16 ").

SÉRIE	LARGEUR DE LA PORTE A	PORTE: LARGEUR DE LA COUPURE B
36"	908 (35 3/4")	-
30"	756 (29 3/4")	-
24"	604 (23 3/4")	327 (12 7/8")
18"	451 (17 3/4")	177 (6 7/8")



5. MONTAGE DES PANNEAUX


5.7. Fixation des panneaux à la porte




Après avoir appliqué les pattes de fixation et les équerres aux panneaux, commencer l'installation par le tiroir du bas.

> Accrocher le panneau aux dispositifs de fixation en insérant dans les crans d'alignement supérieurs **[6]**.


> Il est possible d'ajuster l'alignement du panneau par rapport aux meubles adjacents à l'aide des pattes et des équerres d'alignement **[7]** et **[8]**.



> Il est possible d'ajuster l'alignement du panneau par rapport aux meubles adjacents à l'aide des pattes et des équerres d'alignement **[9]** en vissant ou en dévissant la vis à l'équerre.



> Alignement en profondeur: en opérant de l'intérieur de la porte, après avoir soulevé le joint magnétique du côté de la poignée et en tournant les couvercles en plastique du côté de la charnière, ajuster la position du panneau dans la direction Z en ajustant les boulons à épaulement et les vis de pression en parallèle, au moyen de la clé hexagonale de 4 mm, et verrouiller finalement toutes les positions de montage en place **[10 et 11]**.



Une fois le panneau avant a été ajusté, vérifiez que le joint a été repositionné correctement pour assurer la porte/tiroir ferment correctement et éviter les erreurs opérationnelles de l'unité.

La poignée de la porte n'est pas compris dans l'emballage du produit. Il faut l'acheter à part. Pour l'installation du poignée, veuillez vous faire référence aux instructions compris dans l'emballage du poignée.


5.8. Fixation des panneaux à la porte et au Grand bac



Une fois installés tous les équerres et les poignées aux panneaux, vous pouvez à présent commencer à installer le tiroir du bas.


Intervenir de la manière suivante:

> Serrer les vis que partiellement aux fixations inférieures **[1]**.




> Fixer le panneau aux support du tiroir à partir des crans de la partie inférieure de réglage **[2]**.

2




> Il est maintenant possible d'aligner en hauteur les panneaux des meubles adjacents en utilisant les boulons et les équerres d'alignement inférieurs, **[3]** en serrant ou desserrant les vis en position selon le besoin. Avec les vis légèrement serrées, déplacer le panneau manuellement sur le côté pour l'aligner avec les autres panneaux de l'unité ou les autres structures adjacentes.

3



> Alignement en profondeur: en opérant de l'intérieur du tiroir, après avoir soulevé le joint magnétique ou avoir tourné, le cas échéant, la plaque de protection, ajuster la position du panneau dans la profondeur en ajustant les boulons à épaulement et les vis de pression en parallèle, au moyen de la clé hexagonale de 4 mm, et verrouiller finalement toutes les positions de montage en place **[4 et 5]**.




6. INSTALLATION: MODÈLES AVEC COMPRESSEURS EN DESSOUS

6.1. Encastrement appareil unique

Pour une installation encastrée, couvrir les espaces entre l'appareil et les armoires adjacentes et fixer l'appareil aux armoires, utilisez les 10 x kit de support.

Intervenir de la manière suivante:


> Pousser l'appareil dans la niche d'installation [1].



> Assemblez toujours le panneau frontal à la porte avant de placer l'appareil dans sa position définitive dans la niche ou la structure.

> Vérifier que les pieds et les roues arrière soient à niveau avant d'encastrer l'appareil.

> Fixez l'appareil aux armoires adjacentes à l'aide des 10 supports d'espacement. [2]. Pour effectuer facilement l'opération, garder la porte ouverte.



> Montez les profils latéraux sur l'appareil: insérez le latéralement puis poussez fermement jusqu'à ce qu'un "clic" entendu [3].





Schéma de montage profils latéraux:



A Bordure de connexion du profil

B Garniture de recouvrement du profil

6.2. Encastrement combinaison de deux appareils


> Le profile central est compris dans l'emballage du congélateur et cave à vins.



Des cadres de recouvrement en plastique sont prévus pour combler les espaces entre l'appareil et les armoires adjacentes.

Intervenir de la manière suivante:


> Positionner les appareils devant la niche en laissant un espace suffisant pour intervenir sur l'arrière des appareils [1].



> Passer à l'arrière des appareils pour le montage des équerres de connexion. Fixer un côté de l'équerre supérieure et inférieure, d'abord sur un des deux appareils et ensuite sur l'autre [2].

2


COMPRESSEURS EN DESSOUS




COMPRESSEURS AU-DESSUS

2

COMPRESSEURS EN DESSOUS



COMPRESSEURS AU-DESSUS



6. INSTALLATION: MODÈLES AVEC COMPRESSEURS EN DESSOUS

IMPORTANT: les appareils doivent être au même niveau


1 – Fixez les deux unités l'une à l'autre à l'avant, à l'aide des 5 supports en plastique blanc pour maintenir les unités ensemble.

2 – Ajustez les unités à l'arrière, de sorte que les panneaux latéraux soient parfaitement parallèles les uns aux autres. Il existe des indices visuels qui vous aideront à l'alignement.

3 – L'écart (C) entre les unités doit être le même à l'arrière, en haut et à l'avant. Mesurez l'écart sur tous les bords et ajustez s'il n'est pas égal.

4 – Une fois que l'écart est uniforme sur tous les bords, fixez les supports. Si l'écart entre les unités n'est pas uniforme, les portes ne s'aligneront pas correctement.


Les mesures d'écart varient selon les types d'unités installées. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les mesures d'écart correctes.



Distances entre unités (A+B)					
C		A			
		18"	24"	30"	36"
B	18"	7/8" (22 mm)	15/16" (23.5 mm)	1" (24.5 mm)	1" (25.5 mm)
	24"	15/16" (23.5 mm)	1" (25 mm)	1" (26 mm)	1 1/16" (27 mm)
	30"	1" (24.5 mm)	1" (26 mm)	1 1/16" (27 mm)	1 1/8" (28 mm)
	36"	1" (25.5 mm)	1 1/16" (27 mm)	1 1/8" (28 mm)	1 1/8" (29 mm)


Une fois les appareils réglés et correctement mis à niveau, desserrez les deux vis qui maintiennent la plaque d'étanchéité en place.

Abaissez la plaque jusqu'à ce qu'elle affleure le sol et resserrez les vis. Cela garantira un flux d'air optimisé à travers le condenseur, nécessaire au bon fonctionnement des appareils.




> Ensuite les accoupler sur le devant en fixant les deux profils avec les vis ou les rivets fournis **[3]**.

Il est suggéré d'utiliser deux vis pour connecter chaque support; un de chaque côté **[4]**.




6. INSTALLATION: MODÈLES AVEC COMPRESSEURS EN DESSOUS

> Fixer l'équerre supérieure/l'inférieure **[5]** d'abord sur un appareil et puis sur l'autre. Compléter en montant la corniche de couverture centrale en poussant avec force jusqu'au "clic".




facilement l'opération, garder la porte ouverte.

> Monter sur les profils les corniches de couverture, en les insérant latéralement et puis en poussant avec force jusqu'au "clic" (comme pour l'encastrement de l'appareil unique **[8]**).



> Une fois complétés les passages ci-dessus, poussez les appareils dans leur position définitive **[6]**.



Faire attention car les appareils ont la partie avant plus lourde et peuvent s'incliner avant qu'ils soient fixés aux meubles adjacents.

Assemblez toujours le panneau frontal à la porte avant de placer l'appareil dans sa position définitive dans la niche ou la structure.

> Vérifier que les pieds et les roues arrière soient à niveau avant d'encastrer l'appareil.

> Fixer chaque appareil aux meubles adjacents en vissant à ces derniers les profils latéraux, déjà montés sur les appareils **[7]**. Pour effectuer

7. ACHÈVEMENT DE L'INSTALLATION


7.1. Montage de la sécurité anti-renversement




Si l'appareil(s) n'est pas relié par les garnitures des profils latéraux au meuble, il est nécessaire d'installer les équerres anti-renversement afin d'éviter toute chute en avant du produit pendant l'utilisation, pouvant entraîner des dommages ou des blessures. Toute demande d'intervention en garantie liée à une situation de renversement sera nulle si l'appareil(s) n'est pas fixé solidement.

Intervenir de la manière suivante:


> Les équerres devraient être appliquées comme illustré, en utilisant les vis fournies. En cas d'utilisation des équerres anti-renversement, il est recommandé de les fixer dans des charpentes en bois ou en béton - les plaques de plâtre ne pourraient pas supporter le poids de l'appareil. Positionner un équerre sur la partie supérieure de l'appareil en correspondance des trous de fixation et contre le mur [1].



> Marquer la position des trous avec un crayon [2].





**COMPRESSEURS
EN DESSOUS**




**COMPRESSEURS
AU-DESSUS**


> Percer le mur avec une mèche de 8 mm (3/8\") et insérer la vis tamponnée [3].



> Replacer l'équerre et la fixer d'abord sur la partie supérieure du meuble et, ensuite, au mur [4].



**COMPRESSEURS
EN DESSOUS**



**COMPRESSEURS
AU-DESSUS**



Pour pouvoir utiliser les équerres anti-renversement sur des modèles avec le compresseur installé sur la partie supérieure, il est nécessaire de retirer temporairement la partie supérieure, le plafond métallique / panneau de protection, afin d'accéder aux points de boulonnage des équerres.


7.2. Circulation de l'air

MODELS ENCASTRABLES ET ENCASTRABLES AVEC PORTE INOX:


Un système à air forcé assure la ventilation à travers la grille, bien fixée à l'appareil par du plaqués magnétiques, positionnée la dans la partie inférieure de l'appareil [1].



Si l'aménagement de la cuisine prévoit une plinthe, cette dernière doit être placée d'une manière de garder un niveau d'aération optimal, comme expliqué dans le dessin [2].




Si la grille est positionnée différemment que le dessin [2], le coup de pied doit comporter des événements/ouvertures au moins d'une surface égale à 50% de la surface délimitée par les dimensions A et B dans l'image [3].



	36 "	30 "	24 "	18 "
A	860 (33 7/8")	740 (29 1/8")	560 (22")	410 (16 1/8")
B	> 100 (4")			
C	10 (3/8")			

Afin de nettoyer régulièrement le condenseur de la poussière, la grille doit toujours être accessible [4].



7. ACHÈVEMENT DE L'INSTALLATION

7.3. Montage des poignées sur le devant inoxydable




Pour fixer les poignées à la porte et au grand bac, intervenir comme indiqué.

Intervenir de la manière suivante:


> Insérer les écarteurs sur les deux goujons présents sur la porte et sur le grand bac [1].

1



> Serrer les vis de fixation disponibles sur la poignée [2].

2



Les vis doivent être serrées à l'aide d'une clé hexagonale ou tournevis de 2,5 mm (1/8").

7.4. Liste de contrôle de fin d'installation

- ✓ Contrôler que les pieds sont correctement installés.
- ✓ Contrôler que le raccordement à l'installation hydrique ne présente pas de fuites d'eau et que le robinet de fermeture est facilement accessible.
- ✓ Contrôler que le branchement électrique soit

correctement réalisé et que la fiche et l'interrupteur omnipolaire dédié soient facilement accessibles.

- ✓ Contrôler le parfait alignement de l'appareil avec les meubles adjacents.
- ✓ Contrôler que chaque ruban adhésif ou protection temporaire interne ou externe soit éliminé.
- ✓ Contrôler la parfaite étanchéité des portes et le coulissement des bacs et des clayettes.

7.5 Mise en marche

> Pour mettre en marche tous les compartiments de l'appareil, appuyer pendant 3 secondes sur la touche Unit .

Le message "initial test" apparaîtra pendant environ 2 minutes, ensuite les compresseurs seront actifs jusqu'à attendre la température prévue en usine par défaut.

> Si l'appareil est fourni avec un appareil à glaçons avant de le mettre en marche pour la première fois, veuillez vous assurer que la cartouche du filtre pour l'eau a bien été installée et effectuez un remplissage du circuit hydraulique.



- > Eliminez l'air des conduites d'eau en activant la fonction «Nettoyage manuel» du menu -> Fonctions-> Options de filtre à eau. Vous pourriez avoir besoin de répéter cette séquence plusieurs fois jusqu'à ce que vous arrêtez d'entendre l'air dans le remplissage de la machine à glaçons (Consulter le Mode d'emploi).
- > Une fois que vous êtes convaincu que le système est purgé d'air allumez la Machine à glaçons dans la machine à glaçons élément de menu  des fonctions de l'appareil. S'il vous plaît reportez-vous au manuel d'utilisation et

d'entretien pour plus de détails.

> Pour toute autre information concernant le fonctionnement de l'appareil, se référer au Mode d'emploi.



Si lors de la première mise en marche, mais apparaissent Fridge too warm, Freezer too warm ou signaux sonores, cela signifie que l'appareil a déjà commencé la procédure de refroidissement. Dans ce cas désactiver les éventuels messages sonores en effleurant la touche Alarm, refermer la porte et attendre que les températures programmées soient atteintes. Laissez l'appareil fonctionner/refroidir pendant au moins 24 heures. Si les températures réglées n'ont pas été atteints par le service de contact 24 heures sur 24.



Il faut laisser l'unité atteindre la température de fonctionnement vide et avec la porte fermée avant que les aliments sont stockés à l'intérieur.

SMEG est constamment à la recherche de nouvelles solutions pour améliorer les caractéristiques et le design de ses propres produits et se réserve le droit d'apporter continuellement des modifications à ses modèles.

