

KitchenAid®

STAND MIXER COPPER BOWL

KSM5SSBCB

OWNER'S MANUAL

EN	Owner's Manual	2
FR	Manuel du propriétaire	3
ES	Manual del propietario	4

PRODUCT SAFETY

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. Please refer to the basic Important Safeguards as outlined in the Owner's Manual and/or the online Product Guide for your Stand Mixer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is designed for household use only.

CARE AND CLEANING

IMPORTANT: Do not wash the Copper Bowl in the dishwasher. Copper Bowl is hand washable only.

1. Wash the Bowl with a damp cloth and warm soapy water, using a mild detergent. Rinse and dry thoroughly.
2. **Copper Bowl Exterior Care:** Copper is a natural material. Variation in color after use is expected, and this patina finish will vary for each bowl. If using a commercial copper cleaner to polish, follow manufacturer's directions and buff with a soft dry cloth.

IMPORTANT:

- Scrubbing too hard may scratch the copper finish.
- Avoid harsh or abrasive detergents.
- Do not use steel wool or steel scouring pads.

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours observer certaines précautions élémentaires. Vous référer aux consignes de sécurité importantes décrites dans le manuel de l'utilisateur et/ou le Guide du produit en ligne de votre batteur sur socle.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Ce produit est conçu pour un usage domestique seulement.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

IMPORTANT : Ne pas laver le bol en cuivre au lave-vaisselle. Le bol en cuivre ne peut être lavé qu'à la main.

1. Laver le bol avec un chiffon humide et de l'eau chaude savonneuse, en utilisant un détergent doux. Rincer et sécher soigneusement.
2. **Entretien de l'extérieur du bol en cuivre :** Le cuivre est une matière naturelle. Il faut s'attendre à des variations de couleur après l'utilisation. De plus, la patine varie d'un bol à l'autre. Si un nettoyant commercial est utilisé pour polir le cuivre, suivre les directives du fabricant et essuyer à l'aide d'un tissu doux et sec.

IMPORTANT :

- Le fini du cuivre pourrait être endommagé si l'on frotte trop fort.
- Éviter les détergents abrasifs ou puissants.
- Ne pas utiliser de tampons en laine d'acier.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad. Consulte las medidas de seguridad importantes básicas que se describen en el manual del propietario y/o la guía del producto en línea de su batidora de pedestal.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este producto fue diseñado únicamente para uso doméstico.

CUIDADO Y LIMPIEZA

IMPORTANTE: No lave el tazón de cobre en el lavavajillas. El tazón de cobre solo se lava a mano.

1. Lave el tazón con un paño húmedo y agua tibia y jabón, usando un detergente suave. Enjuague y seque completamente.
2. **Cuidado del exterior del tazón de cobre:** El cobre es un material natural. Se espera una variación de color después del uso y este acabado de pátina variará para cada cuenco. Si utiliza un limpiador de cobre comercial para pulir, siga las instrucciones del fabricante y pula con un paño suave y seco.

IMPORTANTE:

- Frotar demasiado fuerte puede rayar el acabado de cobre.
- Evite los detergentes fuertes o abrasivos.
- No utilice lana ni estropajos de acero.

NOTES

NOTES

NOTES

KitchenAid®

®/™ ©2024 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.