

**5280385/5280385SV****Digital Kitchen Scale****Balance de Cuisine Numérique****Báscula Digital de Cocina**

Thank you for purchasing a Taylor® digital kitchen scale. Your Taylor® scale is an example of superior design and craftsmanship. Please read this instruction manual carefully before use. Keep these instructions handy for future reference.

### **Battery Installation**

1. Use 2 AAA batteries (included). Remove any plastic wrap from the batteries before proceeding). Always replace all batteries at the same time; do not combine old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries. Do not dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. Remove the batteries if the scale will not be used for a long period of time.
2. Remove the battery compartment cover on the bottom of the scale.
3. Place the batteries into the battery compartments according to the “+” and “-” polarity symbols in the battery compartment.
4. Replace the battery compartment cover.

**NOTE:** Please recycle or dispose of batteries per local regulations.


**WARNING:** Batteries may pose a choking hazard. As with all small items, do not let children handle batteries. If swallowed, seek medical attention immediately.

**PRECAUTION:** Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Remove the batteries if the scale will not be used for a long period of time.

### **Low Battery**

Your Taylor® scale is equipped with a low battery indicator. A low battery symbol will appear in the upper left corner of the LCD screen or readings will grow dim or become irregular if the batteries need replacement.

### **General Weighing Operation**

1. Place the scale on a hard, level surface.
2. Press the “TARE/⏻” button to turn the scale on. The display will show “” and then zero when it is ready for use. If the display does not show zero, press the “TARE/⏻” button and wait a few seconds. The scale will reset (tare) to zero.
3. Your scale weighs in pounds/ounces (lb oz), grams (g), kilograms (kg), fluid ounces (fl.oz), and milliliters (mL). Press the “UNIT” button to change the units of measurement.
4. Place the item to be weighed on the center of the platform. The weight will display. As you add weight, the weight displayed increases.
5. The scale will turn off automatically within 1 minute of non-use or if there is no change in weight. To turn the scale off manually, press and hold the “TARE/⏻” button until the scale turns off.

## **Tare Operation**

You may wish to weigh ingredients in a bowl or other container (not included). In this case, you will need to tare, or offset, the weight of the bowl so that only the weight of the ingredients is displayed.

1. Choose a container that will safely balance on the platform without tipping or falling. Do not use a heavy container, as this might reduce the maximum capacity of the scale.
2. While the scale is off, place the empty container on the scale platform. Turn the scale on. The display will turn on and then show zero. The weight of the container has been zeroed out.
3. Add the ingredient to be weighed. The weight of the ingredient alone will display.
4. The weight of additional ingredients may be tared out as well. For example, if a recipe calls for ½ lb rice and ½ lb beans, place the rice into the bowl. Once the correct amount of rice is weighed, press “TARE/⏻” to reset the display to zero. Add the ½ lb of beans. Both ingredients have been accurately weighed in the same bowl.
5. When weights have been tared out, the display will show a negative number when the items are removed from the scale. To reset the scale back to zero for a new measurement, press “TARE/⏻” to reset the display to zero.

## **Precautions**

1. Clean exposed parts with a soft, slightly damp cloth. To remove stains, use a mild soap. Never use detergents, excess water, treated cloths, harsh cleaning agents, or sprays. Avoid contact with acids, such as citrus juices. DO NOT immerse the electronic scale in water or wash in a dishwasher.
2. Do not tamper with the scale’s internal components. Doing so will invalidate the warranty on this unit and may cause damage. The scale contains no user-serviceable parts.
3. Although your scale is designed to be maintenance-free, it contains sensitive electronic parts. Avoid rough treatment. Treat it with care to ensure the best performance.
4. This scale is intended for home/consumer use only. It is not intended for commercial or medical use.
5. This scale is designed to read weights up to 11 lb x 0.1 oz / 5kg x 1 g / 176 fl oz x 0.1 fl oz / 5000 mL x 1 mL. To prevent damage, do not place more than 11 lb / 5kg / 176 fl oz / 5000 mL on it.
6. Do not store scale where you store cleaning chemicals. The vapors from some household products may affect the electronic components of your scale. Do not store scale on its side.
7. This scale is an extremely sensitive weighing device. In order to prevent run down of the batteries, do not store anything on the scale.
8. Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Do not mix old and new batteries. Do not mix Alkaline, carbon-zinc (standard) or Nickel-Cadmium (rechargeable) batteries. Remove the batteries if the scale will not be used for a long period of time.
9. Unstable Warning: If different weights flash on the display, this indicates the scale is unstable. The scale will automatically turn off within one minute. Place the scale on a hard, level surface during use.
10. “O-LD = Overload Warning: Should “O-LD” appear on the display during a weighing, this indicates that the maximum weighing capacity has been exceeded. Remove the weight immediately; otherwise, permanent damage could occur.

**Party issuing Supplier's Declaration of Conformity &  
Responsible party – U.S. Contact information:**

Taylor Precision Products  
2311 W. 22<sup>nd</sup> Street, Suite 200  
Oak Brook, IL 60523

**Equipment:**

**Product Name:** Kitchen Scale

**Model No.:** 5280385 / 5280385SV

**Trade Name:** Taylor

We declare under our sole responsibility that the above referenced product has been tested according to FCC requirements and this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Caution:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**One (1) Year Limited Warranty**

Taylor® warrants this product to be free from defects in material or workmanship (excluding batteries) for one (1) year for the original purchaser from date of retail purchase. It does not cover damages or wear resulting from accident, misuse, abuse, commercial use, or unauthorized adjustment and/or repair. If service is required, do not return to retailer. Should this product require service (or replacement at our option), please pack the item carefully and return it prepaid, along with store receipt showing the date of purchase and a note explaining reason for return to:

**Taylor Precision Products  
2220 Entrada Del Sol, Suite A  
Las Cruces, New Mexico 88001 USA  
www.taylorusa.com  
Email: taylorusa@lifetimebrands.com**

There are no expressed warranties except as listed above. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

For additional product information, or warranty information outside the USA, please contact us through [www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com).

© 2021 Taylor Precision Products, a division of Lifetime Brands Inc. All rights reserved.

Made to our exact specifications in China.  
Not legal for trade.

5280385 CS 12.2020

Merci de votre achat d'une balance de cuisine électronique au Taylor®. Votre balance Taylor® est un exemple de design et de travail supérieurs. Veuillez lire attentivement votre manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions à portée de la main à titre de référence.

### **Installation des piles**

1. Utilisez 2 piles de AAA (incluses). Retirez tout emballage de plastique des piles avant de continuer). Remplacez toujours les 2 piles en même temps; ne mélangez pas vieilles et nouvelles piles. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou les rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.). Ne jetez pas les piles au feu car les piles pourraient exploser ou fuir. Veillez à retirer les piles de l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser pour une période prolongée.
2. Retirez le couvercle du compartiment de piles au bas de la balance.
3. Insérez les piles selon les symboles de polarité « + » et « - » dans le compartiment des piles.
4. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

**NOTE:** Pour le recyclage ou la mise au rebut des piles, assurez-vous de respecter les dispositions réglementaires de votre localité.


**AVERTISSEMENT:** Les piles peuvent présenter un risque de suffocation. Comme avec tous les petits objets, ne laissez pas les enfants manipuler les piles. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

**ATTENTION:** Ne jetez pas les piles usées dans le feu afin d'éviter tout risque d'explosion ou de fuite. Veillez à retirer les piles de l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser pour une période prolongée.

### **Pile faible**

Votre balance Taylor® est dotée d'un indicateur de pile faible. Un symbole de pile faible apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran à ACL or les relevés seront plus faibles ou irréguliers s'il faut remplacer les piles.

### **Fonctionnement Général de Pesée**

1. Placez la balance sur une surface dure et à niveau.
2. Appuyez sur le bouton «TARE/⏻» (tarage/⏻) pour mettre la balance en marche. L'affichage montrera «», puis montrera zéro lorsqu'elle est prête à utiliser. Si l'affichage ne présente pas zéro, appuyez sur le bouton «TARE/⏻» et attendez quelques secondes. La balance se réinitialisera à zéro.
3. Votre balance pèse en livres/onces (lb oz), grammes (g), kilogrammes (kg), onces liquides (fl.oz.) et millilitres (ml). Pour changer les unités de mesure, appuyez sur le bouton «UNIT» (unité).
4. Placez l'article à peser au centre de la plate-forme. Le poids sera affiché. En ajoutant du poids, le poids affiché augmente.
5. La balance s'éteindra automatiquement dans 1 minute d'inactivité ou s'il n'y a aucun changement de poids. Pour éteindre l'appareil manuellement, appuyez et tenez enfoncé sur le bouton «TARE/⏻» jusqu'à ce que la balance s'arrête.

## **Opération de Tarage**

Vous pouvez choisir de peser les ingrédients dans un bol ou dans un autre contenant (non inclus). Dans ce cas, vous devrez tarer, ou compenser, le poids du bol pour que seulement le poids des ingrédients soit affiché.

1. Choisissez un contenant qui se placera sans danger sur la plate-forme sans tomber ou culbuter. N'utilisez pas de contenant lourd, car cela pourrait réduire la capacité maximale de la balance.
2. Lorsque la balance est éteinte, placez le contenant vide sur la plateforme de la balance. Allumez la balance. L'affichage s'allumera, puis montrera zéro. Le poids du contenant est mis à zéro.
3. Ajoutez l'ingrédient à peser. Le poids de l'ingrédient seul sera affiché.
4. Le poids de tout ingrédient supplémentaire sera aussi taré. Par exemple, si une recette demande 227g ou ½lb de riz et 227g ou ½lb de haricots, placez le riz dans le bol. Lorsque la bonne quantité de riz est pesée, appuyez sur «TARE/⏻» (tarage/⏻) pour réinitialiser l'affichage à zéro. Ajoutez les 227g ou ½lb de haricots. Les deux ingrédients sont mesurés exactement dans le même bol.
5. Lorsque les poids sont tarés, l'affichage montrera un chiffre négatif lorsque les articles sont retirés de la balance. Pour remettre la balance à zéro pour une nouvelle mesure, appuyez sur «TARE/⏻» pour réinitialiser l'affichage à zéro.

## **Précautions**

1. Nettoyez les pièces exposées avec un chiffon doux, un peu humide. Pour retirer les taches, utilisez un savon doux. N'utilisez jamais de détergents, trop d'eau, chiffons traités, agents de nettoyage puissants ou sprays. Évitez tout contact avec les acides tels que les jus d'agrumes. NE plongez PAS la balance électronique dans l'eau et ne la lavez pas dans le lave-vaisselle.
2. Ne faussez aucun composant interne de la balance. Ceci annulera la garantie de ce produit et pourrait l'endommager. La balance ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
3. Bien que votre balance soit conçue pour être sans entretien, elle contient des pièces électroniques sensibles. Évitez toute mauvaise manipulation. Traitez-le avec soin pour assurer la meilleure performance.
4. Cette balance est réservée à une utilisation résidentielle/ consommateurs. Elle n'est pas prévue pour une utilisation commerciale ou médicale.
5. Cette balance est conçue pour lire les poids jusqu'à 11 livres x 0.1 onces / 5 kilogrammes x 1 gramme / 176 onces liquides x 0.1 onces liquides / 5000 millilitres x 1 millilitre. Pour éviter les dommages, n'y placez pas plus de 11 livres / 5 kilogrammes / 176 fl.oz / 5000 millilitres sur l'appareil.
6. Ne rangez pas la balance où vous placez les produits chimiques de nettoyage. Les vapeurs de certains produits domestiques peuvent affecter les composants électroniques de votre balance. Ne la rangez pas sur le côté.
7. Cette balance est un instrument de pesée extrêmement sensible. Pour éviter d'épuiser les piles, ne rangez rien sur la balance.
8. Ne vous débarrassez pas des piles en feu. Les piles peuvent exploser ou fuir. Ne mélangez pas vieilles et nouvelles piles. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou les nickelcadmium (rechargeables). Retirez les piles si la balance ne sera pas utilisée pendant un certain temps assez long.
9. Avertissement d'instable: Si différents poids clignotent sur l'affichage, cela indique que la balance est instable. La balance s'éteindra alors automatiquement en une minute. Placez la balance sur une surface dure et à niveau durant l'utilisation.
10. «O-LD» = Avertissement de surcharge. Si vous voyez apparaître «O=LD» à l'affichage en pesant, ceci indique que la capacité maximum de pesée est dépassée. Retirez le poids immédiatement sinon la balance pourrait être endommagée de manière permanente.

**Déclaration de conformité du fournisseur émetteur et Partie responsable- Coordonnées américaines:**

Taylor Precision Products  
2311 W. 22nd Street, Suite 200  
Oak Brook, IL 60523

**Équipement:**

**Nom du produit:** Balance de Cuisine  
**Numéro de modèle:** 5280385 / 5280385SV  
**Nom commercial:** Taylor

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit référencé ci-dessus a été testé conformément aux exigences de la FCC et que cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

**Attention:** Changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

**Remarque:** Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable. Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences perturbant les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception;
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- Brancher l'appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur;
- Consulter le fournisseur ou un technicien d'expérience en radio/télévision afin d'obtenir de l'assistance.

**Garantie limitée d'un (1) an**

Taylor® garantit que ce produit (à l'exclusion des piles) à un (1) an pour l'acheteur original contre les défauts de matériaux et de main d'œuvre à partir de la date d'achat au détail. Elle ne couvre pas les dommages ou l'usure suite à un accident, une mauvaise utilisation, tout abus, utilisation commerciale ou réglage interdit et/ou réparation interdite. Si l'appareil doit être réparé, ne le retournez pas au détaillant. Si ce produit doit être réparé (ou remplacement à notre discrétion), veuillez l'emballer avec soin et le retourner à frais prépayés avec la facture du magasin indiquant la date d'achat et une note expliquant la raison du retour à l'adresse suivante:

**Taylor Precision Products**  
**2220 Entrada Del Sol, Suite A**  
**Las Cruces, New Mexico 88001 USA**  
**www.taylorusa.com**  
**Email: taylorusa@lifetimebrands.com**

Il n'y a aucune garantie expresse sauf celle indiquée précédemment. Cette garantie vous donne des droits précis, mais vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Pour l'information supplémentaire sur le produit ou sur la garantie à l'extérieur des É.-U. veuillez nous contacter par [www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com).

Non légal pour le commerce

Gracias por comprar una Báscula digital de cocina de Taylor®. Su báscula Taylor® es un ejemplo de diseño y mano de obra superiores. Antes de usarla, sírvase leer con atención este manual de instrucciones. Guarde estas instrucciones en un lugar de fácil acceso para referencia futura.

### **Instalación de las Baterías**

1. Use 2 baterías "AAA" (incluyen. Quite el envoltorio de plástico de las baterías antes de continuar). Siempre cambie todas las baterías a la vez; no combine baterías nuevas y viejas. No mezcle baterías alcalinas, normales (carbón-cinc) o recargables (níquel-cadmio, ni-mh, etc). No tire las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o tener pérdidas. Retire las baterías si la báscula no se utilizará por un largo tiempo.

2. Abra el compartimento de las baterías, en la parte inferior de la báscula.

3. Coloque las baterías en el compartimento de las baterías, según lo indicado por los símbolos de polaridad "+" and "-" marcados en el compartimento de las baterías.

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías.

**NOTA:** Por favor, recicle o deseché las baterías con las regulaciones locales.

**ADVERTENCIA:** Las baterías pueden representar un peligro de asfixia. Como con todos los artículos pequeños, no deje que los niños manipulen las baterías. Si se ingiere, busque atención médica inmediata.

**PRECAUCIÓN:** No tire las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o tener pérdidas. Retire las baterías si la báscula no se utilizará por un largo tiempo.

### **Batería Baja**

Su báscula Taylor® está equipada con un indicador de batería baja. Un símbolo de batería baja aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD o las lecturas se volverán borrosas o irregulares.

### **Operación de Pesaje General**

1. Coloque la báscula en una superficie firme y plana.

2. Presione el botón "TARE/⏻" (tarar/⏻) para encender la báscula. La pantalla mostrará "0.0000" y luego mostrará cero cuando esté lista para usar. Si la pantalla no muestra cero, presione el botón "TARE/⏻" y espere unos segundos. La báscula volverá (tarar) a cero.

3. Su báscula pesa en libras/onzas (lb oz), gramos (g), kilogramos (kg), onzas fluidas (fl.oz.) y mililitros (ml). Para cambiar las unidades de medida, presione el botón "UNIT" (unidad).

4. Coloque el artículo que desea pesar en el centro de la plataforma. La pantalla mostrará el peso. A medida que agrega peso, el peso que se muestra aumenta.

5. La báscula se apagará automáticamente dentro de 1 minuto de inactividad o si no hay ningún cambio en el peso. Para apagar la báscula en forma manual, presione sin soltar el botón "TARE/⏻" hasta que la báscula se apague.

## **Operación de Tara**

Puede pesar ingredientes en un tazón o en otro recipiente (no incluido). En este caso, necesitará tarar o compensar el peso del recipiente, para que se muestre solamente el peso de los ingredientes.

1. Elija un recipiente que quede equilibrado sobre la plataforma en forma segura, sin tambalearse ni caerse. No utilice un recipiente pesado, ya que esto puede reducir la capacidad máxima de la báscula.
2. Mientras la báscula esté apagada, coloque el recipiente vacío en la plataforma de la báscula. Encienda la báscula. La pantalla se encenderá y luego mostrará cero. El peso del recipiente se puso en cero.
3. Agregue el ingrediente que desea pesar. Se mostrará el peso del ingrediente solo.
4. El peso de los ingredientes adicionales también se tarará. Por ejemplo, si una receta requiere  $\frac{1}{2}$  lb de arroz y  $\frac{1}{2}$  lb de frijoles, coloque el arroz en el recipiente. Una vez que se haya pesado la cantidad correcta de arroz, presione **"TARE/⏻"** (tarar/⏻) para reiniciar la pantalla a cero. Agregue la  $\frac{1}{2}$  lb de frijoles. Ambos ingredientes se han pesado en forma precisa en el mismo recipiente.
5. Cuando los pesos se hayan tarado, la pantalla mostrará un número negativo cuando los artículos se retiren de la báscula. Para reiniciar la báscula a cero para una nueva medición, presione **"TARE/⏻"** para reiniciar la pantalla a cero.

## **Precauciones**

1. Limpie las partes expuestas con un paño suave apenas húmedo. Para quitar las manchas, use un jabón suave. Nunca use detergentes, agua en exceso, telas tratadas, agentes limpiadores agresivos o atomizadores. Evite el contacto con ácido, como por ejemplo jugos de cítricos. NO sumerja la báscula electrónica en agua y no lo lave en un lavaplatos.
2. No manipule los componentes internos de la báscula. Hacerlo invalidará la garantía de esta unidad y puede causar daños. La báscula no contiene piezas reparables por el usuario.
3. Si bien su báscula fue diseñada para no necesitar mantenimiento, contiene piezas electrónicas sensibles. Evite el maltrato. Trátela con cuidado para asegurar el mejor rendimiento.
4. Esta báscula está concebida para uso doméstico o de consumo solamente. No está concebida para uso comercial ni médico.
5. Esta báscula está diseñada para leer pesos de hasta 11 lb x 0.1 oz / 5 kg x 1 g / 176 fl oz x 0.1 fl oz / 5000 mL X 1 mL. Para evitar el daño, no coloque más de 11 lb / 5kg / 176 fl oz / 5000mL sobre la misma.
6. No guarde la báscula donde guarda productos químicos de limpieza. Los vapores de algunos de los productos del hogar pueden afectar los componentes electrónicos de su báscula. No guarde la báscula sobre su lado.
7. Esta báscula es un dispositivo de pesaje extremadamente sensible. A fin de evitar quedarse sin baterías, no guarde nada sobre la báscula.
8. No tire las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o tener pérdidas. No mezcle baterías viejas y nuevas. No mezcle baterías alcalinas, carbón-cinc (normales) o níquel-cadmio (recargables). Retire las baterías si la báscula no se utilizará por un largo tiempo.
9. Advertencia de inestable: Si diferentes pesos parpadean en la pantalla, esto indica que la báscula es inestable. La báscula se apagará automáticamente en un minuto. Coloque la báscula en una superficie firme y plana durante el uso.
10. "O-LD" = Advertencia de sobrecarga. Si "O-LD" aparezca en la pantalla mientras se está pesando, esto indica que la capacidad máxima de peso se han excedido. Retire el peso de inmediato; de lo contrario se ocasionará un daño permanente.

**Parte que emite la Declaración de conformidad del proveedor y parte responsable- Información de contacto de Estados Unidos**

Taylor Precision Products  
2311 W. 22nd Street, Suite 200  
Oak Brook, IL 60523

**Equipo:**

**Nombre del product:** Báscula de Cocina  
**Número de modelo:** 5280385 / 5280385SV  
**Nombre comercial:** Taylor

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto mencionado anteriormente ha sido probado de acuerdo con los requisitos de la FCC y este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**Precaución:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**Nota:** Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B según lo establecido por la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagado el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie de orientación o de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico experimentado en radio y televisión para obtener ayuda.

**Garantía limitada por un (1) año**

Taylor® garantiza este producto contra defectos en los materiales y en la mano de obra (excepto las baterías) durante un (1) año para el comprador original a partir de la fecha de compra original. No cubre daños ni desgastes que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, abuso, uso comercial, ni ajustes y/o reparaciones no autorizadas. Si necesita mantenimiento, no la devuelva al vendedor minorista. Si este producto requiere mantenimiento (o cambio a nuestro entender), sírvase empacar el artículo cuidadosamente y envíelo con el franqueo pagado, junto con el recibo de la tienda en el que aparezca la fecha de compra y una nota explicando el motivo de la devolución a:

**Taylor Precision Products**  
**2220 Entrada Del Sol, Suite A**  
**Las Cruces, New Mexico 88001 USA**  
**www.taylorusa.com**  
**Email: taylorusa@lifetimebrands.com**

No existen garantías expresas excepto las enunciadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varíen de un estado a otro. Para obtener información adicional sobre el producto, o información de la garantía fuera de los EE.UU., sírvase contactarnos a través de [www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com).

© 2021 Taylor Precision Products, división de Lifetime Brands Inc. Todos los derechos reservados.

Fabricado en China según nuestras especificaciones exactas.

No es legal para uso comercial.