

SAMSUNG

Wall mount

Cautions when installing
Précautions d'installation
Precauciones de instalación
Cuidados durante a instalação
Pri namestitvi bodite previdni.
Takma önlemleri
Szerelési óvintézkedések
Przeostrogі dotyczące montażu
Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση
Предупреждения при монтиране
Mjere opreza prilikom montaže
Upozornění k montáži
Upozornenia týkajúce sa montáže
Atenționări la instalare
Mere opreza prilikom montiranja
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation
Aandachtspunten bij het plaatsen
Försiktighetsåtgärder vid montering
Forholdsregler ved montering
Forholdsregler ved montering
Varoitukset koskien asennusta
Precauzione durante l'installazione

Piesardzības mēri uzstādīšanas laikā
Atsargumo priemonės montuojant
Ettevaatusabinõud paigaldamisel
Kujdesi gjatë instalimit
Мерки на претпазливост при монтирањето
Hati-hati saat melakukan pemasangan
ข้อควรระวังเมื่อติดตั้ง
Các Lưu ý khi lắp đặt
တင်ဆင်သည့်အခါ သတိပြုရန်
安裝注意事項
설치시 주의사항
Avertissements concernant l'installation
Precauciones de instalación
Cuidados ao instalar
Меры предосторожности при установке
Застереження щодо встановлення
Орнату кезіндегі сақтық шаралары
О'рнатishdagi ehtiyot choralari
安裝注意事項
安裝注意事項



www.samsung.com

VA68-01065R-00




Cautions when installing

Model name : Wall mount

- Max. allowable TV weight (kg): 50
-
- Follow the manual step by step, starting with **STEP1**.
 - After long-term use of your TV, the wallpaper around (behind) it may discolor, depending on the installation environment and wall condition.
 - Due to the magnets in the wall mount, a snapping sound may occur when attaching or detaching the TV from the wall mount. This isn't a product defect and does not affect product performance.
 - The product can't be mounted if there is no minimum space available between the wall and TV's rear side. The separately purchased wall mount comes with a holder, which can extend the distance up to 15mm.
 - Wall mount installation is not possible with models to which cables are connected vertically. Make sure to check the rear design of the TV.
 - When installing the wall mount bracket, use the supplied components.
 - Make sure to confirm that the wall is stable. The TV may fall if the wall is weak.
 - The user's manual and the supplied wall-mount kit contents are applicable to walls made of common material (wood or concrete).
 - To install on other types of walls, use of special components or wall strengthening work is required. Make sure to entrust the installation to a professional.
 - When installing, removing or leveling the wall mount, exercise caution to ensure that an excessive force is not applied to the TV screen.
 - Check your TV's model series. Then use the appropriate preparation methods for the support frames using the appropriate screws. Otherwise, the TV may fall off the wall.
 - When installing or removing the wall mount bracket, ensure that the TV is off and at least two persons work together. If the TV size is 82" or larger, ensure that at least three persons work together.
 - Do not install on an excessively tilted wall. The TV may fall off the wall.
 - When installing/removing the wall mount, be careful to ensure that a cable is not damaged. Take extra care to not step on a cable.
 - The product or wall may become damaged if you use an excessive force when tightening screws.
 - Measured from rear end of the TV, the gap may vary depending on installation conditions and wall type.
 - When installing the wall mount, if the TV is too close to a wall, scratches may occur on the back of the TV or on a wall.
 - If you cannot adjust the horizontal level by using the horizontal adjustment function, check if the installation was done properly.




- The maximum leveling angle is 1–2 degrees. If leveling more than the maximum is required, re-install the wall mount bracket.
- Make sure to confirm that the hook on the wall mount has been inserted all the way in. If it is not inserted all the way in, the TV may fall off the wall.
- When removing the TV from the wall mount, first remove the cables to ensure the protection of the cables.
- When the TV is wall mounted, do not apply excessive force to the TV while connecting the cables.
- Do not penetrate the wall to install inside. The TV may become overheated and malfunction.
- When removing the TV from the wall, make sure 2 people lift it up together. Do not apply direct force on the display. If the TV size is 82" or larger, ensure that at least three persons work together.
- Be sure that the TV and wall mount stand are not hit with excessive force after installing the wall mount. The wall mount or TV may be damaged or the TV connection with the wall mount device may become unstable. In this case, reinstall the wall mount or consult an expert for assistance.
- Before the TV is wall mounted, connect and arrange all cables to the TV, including the power cord.
- Before or after wall-mounting the TV, refer to the manual to secure and arrange the cables.
- When installing the wall mount, make sure to use the supplied components and parts.
- To mount the TV close to the wall, use the cable securing holes on the rear of the TV to secure the cables.
 - Cables with a diameter of 5.7 mm or less can be prevented from coming off by fitting them into the cable securing holes and then attaching  material to secure them to the back of the TV.
- Using cables that are 7.5 mm or thicker may increase the gap between the TV and the wall.
- If longer screws than the standard size are used, the inside of the TV may become damaged.
 - Do not install the wall mount when the TV power is on. There is a risk of injury by electric shock.
- To maintain product performance and prevent malfunctions, do not install in the following locations.
 - Places where there is a risk of vibration or shock: The product may fall and be damaged.
 - Next to a sprinkler sensor: The sensor may detect the heat from the TV and sprinklers may start.
 - Near high-pressure cables: The TV may get interfered by high-pressure cable and the screen may not display correctly.
 - Near heaters: The TV may become overheated and malfunction.
 - Do not install anywhere other than a vertical wall.
 - Children may swallow a component or cause damage to the TV. Ensure that it is kept out of reach of children.
 - Do not penetrate the wall to install inside. The TV may become overheated and malfunction.

Précautions d'installation

Nom du modèle : Fixation murale

Français

- Poids maximal admissible du téléviseur (kg): 50
- Suivez les instructions pas-à-pas du guide, en commençant par l'STEP1.
- Après une utilisation prolongée de votre téléviseur, le papier peint autour (derrière) peut se décolorer, en fonction de l'environnement d'installation et de l'état du mur.
- En raison des aimants présents dans la fixation murale, un claquement peut se produire lorsque vous accrochez/débranchez le téléviseur de la fixation murale. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit et cela n'affecte en aucun cas ses performances.
- Le produit ne peut pas être monté s'il n'y a pas d'espace minimum disponible entre le mur et la face arrière du téléviseur. La fixation murale achetée séparément est livrée avec un support qui permet d'augmenter la distance jusqu'à 15mm.
- L'installation d'un support mural est impossible pour les modèles équipés de câbles branchés verticalement. Veuillez à vérifier la conception de l'arrière de votre téléviseur.
- Lors de l'installation du support de fixation murale, utilisez les composants fournis.
- Assurez-vous de vérifier que le mur est stable. Le téléviseur peut tomber si le mur est lâche.
- Le manuel d'utilisation et le contenu du kit de fixation murale fourni sont applicables aux murs en matériau courant (bois ou béton).
- Pour l'installation sur d'autres types de murs, l'utilisation de composants spéciaux ou des travaux de renforcement des murs sont nécessaires. Faites appel à un installateur professionnel.
- Lorsque vous installez, retirez ou mettez à niveau la fixation murale, faites attention à ne pas appliquer une force excessive sur l'écran du téléviseur.
- Vérifiez à quelle série votre modèle de téléviseur appartient. Respectez ensuite les méthodes de préparation appropriées pour les châssis de support et utilisez les vis adaptées. Sinon, le téléviseur pourrait tomber du mur.
- Lorsque vous installez ou retirez la fixation murale, assurez-vous que le téléviseur est éteint et qu'au moins deux personnes travaillent ensemble. Si la taille du téléviseur est de 82" ou plus, assurez-vous qu'au moins trois personnes travaillent ensemble.
- N'installez pas sur un mur extrêmement incliné. Le téléviseur pourrait tomber du mur.
- Lorsque vous installez/retirez la fixation murale, veillez à ce qu'aucun câble ne soit pas endommagé. Faites très attention à ne pas marcher sur un câble.
- Le produit ou le mur pourrait être endommagé si vous exercez une force excessive pour serrer les vis.
- Mesuré à partir de l'arrière du téléviseur, l'espace peut varier en fonction des conditions d'installation et du type de mur.
- Lors de l'installation d'un support mural, si le téléviseur est trop proche du mur, il est possible que cela provoque des rayures à l'arrière du téléviseur ou sur le mur.
- Si vous ne parvenez pas à stabiliser la position horizontale du téléviseur à l'aide de la fonction prévue à cet effet, assurez-vous que l'installation a été effectuée correctement.
- L'angle de nivellement maximal est de 1 à 2 degrés. Si vous devez niveler plus que le maximum, réinstallez le support de fixation murale.

- Assurez-vous de vérifier que le crochet sur la fixation murale a bien été inséré jusqu'au fond. S'il n'est pas inséré à fond, le téléviseur pourrait tomber du mur.
- Lorsque vous retirez le téléviseur de sa fixation murale, retirez d'abord les câbles pour assurer leur protection.
- Si le téléviseur est fixé au mur, n'exercez pas de pression excessive sur le téléviseur lorsque vous branchez les câbles.
- Ne creusez pas de niche dans le mur pour y installer le téléviseur. cela risquerait de provoquer une surchauffe et un dysfonctionnement du téléviseur.
- Pour détacher le téléviseur du mur, faites en sorte que deux personnes le portent ensemble. N'appliquez pas de force directement sur l'écran. Si la taille du téléviseur est de 82" ou plus, assurez-vous qu'au moins trois personnes travaillent ensemble.
- Veillez à ne pas exercer de pression excessive sur le téléviseur et le support mural après l'installation de ce dernier. Faute de quoi, vous risquez d'endommager le support mural ou le téléviseur, ou la fixation du téléviseur au support mural pourrait devenir instable. Le cas échéant, réinstallez le support mural ou contactez un expert pour obtenir de l'aide.
- Avant de fixer le téléviseur au mur, connectez tous les câbles au téléviseur, y compris le cordon d'alimentation.
- Avant ou après avoir fixé le téléviseur au mur, reportez-vous au guide pour disposer les câbles.
- Lors de l'installation du support mural, assurez-vous de bien utiliser les pièces et composants fournis.
- Pour fixer le téléviseur près du mur, utilisez les passages de câbles situés à l'arrière du téléviseur pour disposer les câbles.
 - Vous pouvez empêcher les câbles d'un diamètre de 5,7 mm ou moins de se détacher en les insérant dans les trous de fixation des câbles, puis en attachant le matériau  pour les fixer au dos du téléviseur.
- Si vous utilisez des câbles de 7,5 mm ou plus épais, l'espace entre le téléviseur et le mur peut être plus important.
- L'utilisation de vis plus longues que la taille standard peut endommager l'intérieur du téléviseur.
 - N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est allumé, afin de prévenir les risques de choc électrique.
- Afin de garantir des performances optimales et de prévenir les dysfonctionnements, n'installez pas le produit dans les endroits suivants :
 - Endroits susceptibles d'être soumis à des vibrations ou des chocs : le produit risquerait de tomber et de s'abîmer.
 - À côté d'un gicleur d'incendie : celui-ci pourrait détecter la chaleur émanant du téléviseur et commencer à libérer un flux d'eau.
 - À proximité de câbles à haute pression : de tels câbles pourraient perturber le téléviseur, et l'affichage de l'écran pourrait ne pas être correct.
 - À proximité de radiateurs : cela risquerait de provoquer une surchauffe et un dysfonctionnement du téléviseur.
 - L'appareil doit impérativement être installé sur un mur vertical.
 - Les enfants pourraient avaler un composant ou endommager le téléviseur. Veillez à ce qu'il soit tenu hors de portée des enfants.
 - Ne creusez pas de niche dans le mur pour y installer le téléviseur. cela risquerait de provoquer une surchauffe et un dysfonctionnement du téléviseur.

Precauciones de instalación

Nombre del modelo: Soporte mural

- Peso máx. admisible del televisor (kg): 50
- Siga el manual paso a paso, comenzando con STEP1.
- Después de un uso prolongado de su televisor, el papel tapiz que lo rodea (detrás de él) puede decolorarse, dependiendo del entorno de instalación y del estado de la pared.
- Debido a los imanes del soporte mural, es posible que se produzca un chasquido al colocar o retirar el televisor de este. Esto no es un defecto del producto y no afecta a su rendimiento.
- El producto no se puede montar si no existe un espacio mínimo disponible entre la pared y la parte posterior del televisor. El soporte mural que se adquiere por separado incluye un soporte que puede ampliar la distancia hasta 15 mm.
- No se puede instalar el soporte de pared con modelos cuyos cables se conectan verticalmente. Asegúrese de verificar el diseño posterior del televisor.
- Utilice los componentes suministrados para instalar la abrazadera del soporte mural.
- Compruebe que la pared sea estable. El televisor puede caerse si la pared es débil.
- El manual del usuario y el contenido del kit de soporte mural suministrados son aplicables a paredes de materiales habituales (madera u hormigón).
- Para la instalación en otros tipos de paredes, se requiere el uso de componentes especiales o trabajos de refuerzo. Asegúrese de confiar la instalación a un profesional.
- Al instalar, retirar o nivelar el soporte mural, tenga cuidado de no aplicar una fuerza excesiva a la pantalla del televisor.
- Compruebe la serie de su modelo de televisor. Luego aplique los métodos de preparación adecuados para los marcos de soporte y utilice los tornillos adecuados. De lo contrario, el televisor podría caerse de la pared.
- Al instalar o retirar la abrazadera del soporte mural, asegúrese de que el televisor esté apagado y de que al menos dos personas trabajen juntas. Si el tamaño del televisor es de 82 pulgadas o más, asegúrese de que al menos tres personas trabajen juntas.
- No realice la instalación en una pared excesivamente inclinada. El televisor podría caerse de la pared.
- Cuando instale/retire el soporte mural, tenga cuidado de no dañar los cables. Tenga mucho cuidado de no pisar ningún cable.
- El producto o la pared pueden dañarse si aplica una fuerza excesiva al apretar los tornillos.
- Midiendo desde la parte posterior del televisor, el espacio puede variar según las condiciones de instalación y el tipo de pared.
- Al instalar el soporte mural, si el televisor está demasiado cerca de la pared pueden producirse arañazos en el dorso del televisor o en la pared.
- Si no puede ajustar el nivel horizontal con la función de ajuste horizontal, compruebe si ha realizado la instalación correctamente.

- El ángulo máximo de nivelación es de 1–2 grados. Si se requiere nivelar por encima del máximo, vuelva a instalar la abrazadera del soporte mural.
- Asegúrese de que el gancho del soporte mural se haya insertado completamente. Si no se inserta completamente, el televisor podría caerse de la pared.
- Al retirar el televisor del soporte mural, quite primero los cables para garantizar su protección.
- Cuando el televisor esté montado en la pared, no aplique una fuerza excesiva sobre él mientras conecta los cables.
- No rebaje la pared para instalarlo dentro. El televisor podría sobrecalentarse y funcionar mal.
- Al retirar el televisor de la pared, levántelo entre 2 personas. No aplique fuerza directamente a la pantalla. Si el tamaño del televisor es de 82 pulgadas o más, asegúrese de que al menos tres personas trabajen juntas.
- Asegúrese de que el televisor y el soporte mural no reciban impactos excesivos una vez instalado el montaje mural. El soporte mural o el televisor pueden resultar dañados o la conexión del televisor con el dispositivo del montaje mural puede resultar inestable. En este caso, vuelva a instalar el soporte mural o consulte a un experto.
- Antes de montar el televisor en la pared, organice y conecte todos los cables al televisor, incluido el cable de alimentación.
- Antes o después de montar el televisor en la pared, consulte el manual para asegurar y organizar los cables.
- Asegúrese de utilizar los componentes y las piezas provistas al instalar el soporte de pared.
- Para montar el televisor cerca de la pared, utilice los agujeros de sujeción de los cables en la parte posterior del televisor para asegurarlos.
 - Se puede evitar que los cables con un diámetro de 5,7 mm o inferior se salgan encajándolos en los orificios de fijación de cables y luego colocando el material **EZ** para fijarlos a la parte posterior del televisor.
- El uso de cables de 7,5 mm o más de grosor puede aumentar la distancia entre el televisor y la pared.
- Si se utilizan tornillos más largos que el tamaño estándar, el interior del televisor podría dañarse.
 - No instale el soporte de pared con el televisor encendido. Podría sufrir lesiones por una descarga eléctrica.
- Para mantener las prestaciones del producto y prevenir un mal funcionamiento, no lo instale en los lugares siguientes.
 - Lugares con riesgo de vibraciones o golpes: El producto podría caer y resultar dañado.
 - Cerca de un sensor de rociado: El sensor podría detectar el calor del televisor y poner en marcha los rociadores.
 - Cerca de cables de alto voltaje: El televisor podría sufrir la interferencia del cable de alto voltaje y la pantalla no se visualizaría correctamente.
 - Cerca de radiadores: El televisor podría sobrecalentarse y funcionar mal.
 - Solo puede instalarse en una pared vertical, en ningún otro lado.
 - Los niños podrían tragarse un componente o causar daños en el televisor. Asegúrese de que esté fuera del alcance de los niños.
 - No rebaje la pared para instalarlo dentro. El televisor podría sobrecalentarse y funcionar mal.

Cuidados durante a instalação

Nome do modelo: Suporte para montagem na parede

- Peso máximo permitido do televisor (kg): 50
- Siga o manual passo a passo, começando pelo STEP1.
- Após uma utilização prolongada da TV, o papel de parede à sua volta (atrás) pode descolorar, dependendo do ambiente de instalação e do estado da parede.
- Devido aos ímãs no suporte de parede, pode ocorrer um som de estalido quando fixar ou retirar a TV do suporte de parede. Não se trata de um defeito do produto e não afeta o seu desempenho.
- O produto não pode ser montado se não existir o espaço mínimo entre a parede e a traseira do televisor. O suporte para montagem na parede adquirido separadamente vem acompanhado de um suporte que pode aumentar a distância até 15 mm.
- Não é possível instalar o suporte para montagem na parede com modelos que tenham os cabos ligados na vertical. Verifique o design da traseira do televisor.
- Ao instalar o apoio do suporte para montagem na parede, utilize os componentes fornecidos.
- Certifique-se de que confirma se a parede é estável. O televisor poderá cair se a parede for frágil.
- O manual de utilizador e o conteúdo do kit de suporte para montagem na parede fornecido aplicam-se a paredes feitas de materiais comuns (madeira ou betão).
- Para instalar noutros tipos de parede, é necessário utilizar componentes especiais ou fortalecer a parede. Certifique-se de que a instalação é efectuada por um profissional.
- Ao instalar, remover ou nivelar o suporte para montagem na parede, tenha cuidado para não exercer força excessiva no ecrã do televisor.
- Verifique a série do modelo do seu televisor. De seguida, prepare devidamente a instalação da estrutura de suporte utilizando os parafusos adequados. Caso contrário o televisor poderá cair da parede.
- Ao instalar ou remover o apoio do suporte para montagem na parede certifique-se de que o televisor está desligado e de que o procedimento é efectuado por, pelo menos, duas pessoas. Se o televisor for de 82" ou maior, certifique-se de que o procedimento é efectuado por, pelo menos, três pessoas.
- Não instale numa parede excessivamente inclinada. O televisor poderá cair da parede.
- Ao instalar/remover o suporte para montagem na parede, tenha cuidado para não danificar qualquer cabo. Tenha especial cuidado para não pisar qualquer cabo.
- O produto ou a parede podem ficar danificados se exercer força excessiva ao apertar os parafusos.
- Medido a partir da extremidade traseira do televisor, o espaço pode variar consoante as condições de instalação e o tipo de parede.
- A parte de trás do televisor ou a parede podem sofrer riscos, caso o televisor esteja muito próximo da parede durante a instalação do suporte.
- Se não conseguir nivelar horizontalmente o televisor, através da função de ajuste horizontal, verifique se a instalação foi correctamente efectuada.



- O ângulo máximo de nivelamento é de 1 a 2 graus. Se for necessário um nivelamento superior ao máximo, reinstale o apoio do suporte para montagem na parede.
- Certifique-se de que confirma que o gancho no suporte para montagem na parede foi inserido até ao fundo. Caso contrário, o televisor poderá cair da parede.
- Ao remover o televisor do suporte para montagem na parede, remova primeiro os cabos para garantir a proteção dos mesmos.
- Quando a TV estiver montada na parede, não aplique força excessiva na TV enquanto liga os cabos.
- Não fure a parede para o instalar no seu interior, porque o televisor pode sobreaquecer e avariar.
- A operação para levantar e retirar o televisor da parede deve ser sempre feita por 2 pessoas. Não faça força directamente no ecrã. Se o televisor for de 82" ou maior, certifique-se de que o procedimento é efetuado por, pelo menos, três pessoas.
- Certifique-se que o televisor e o suporte para montagem na parede não são sujeitos a pressão excessiva após a instalação do suporte para montagem na parede. O suporte para montagem na parede ou o televisor podem ficar danificados ou a ligação do televisor ao dispositivo de suporte para montagem na parede pode ficar instável. Neste caso, reinstale o suporte para montagem na parede ou contacte um técnico para obter assistência.
- Antes de montar a TV na parede, ligue e organize todos os cabos da TV, incluindo o cabo de alimentação.
- Antes ou depois de montar a TV na parede, consulte o manual para fixar e organizar os cabos.
- Durante a instalação do suporte para montagem na parede, utilize os componentes e peças fornecidos.
- Para montar a TV junto à parede, utilize os orifícios de fixação dos cabos na parte posterior da TV para fixar os cabos.
 - É possível evitar que os cabos com um diâmetro igual ou inferior a 5,7 mm se soltem ao encaixá-los nos orifícios de fixação dos cabos e, em seguida, ao fixar o material **EZ** para os prender à traseira da TV.
- A utilização de cabos com 7,5 mm ou mais de espessura pode aumentar o espaço entre a TV e a parede.
- Se utilizar parafusos mais compridos do que a dimensão padrão, poderá danificar o interior do televisor.
 - Não instale o suporte para montagem na parede com o televisor ligado. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos devido a choque elétrico.
- Para assegurar um bom desempenho e evitar avarias do produto, não o instale nos seguintes locais:
 - Sítios onde possam ocorrer vibrações ou impactos, porque o produto pode cair e ficar danificado.
 - Junto a um sensor de aspersor de incêndio, porque o sensor pode detectar o calor do televisor e ligar o aspersor.
 - Próximo de cabos de alta pressão, porque o televisor pode sofrer interferências dos cabos e a imagem ser afectada.
 - Próximo de aquecedores, porque o televisor pode sobreaquecer e avariar.
 - Não instale noutro sítio que não numa parede vertical.
 - As crianças podem engolir um componente ou causar danos ao televisor. Certifique-se de o manter fora do alcance das crianças.
 - Não fure a parede para o instalar no seu interior, porque o televisor pode sobreaquecer e avariar.




Pri namestitvi bodite previdni.

Ime modela: Stenski nosilec

- Najv. dovoljena teža televizorja (kg): 50
- Navodila upoštevajte po korakih, pri čemer začnite s STEP1.
- Po dolgotrajni uporabi televizorja se lahko tapeta okoli njega (za njim) razbarva, odvisno od okolja namestitve in stanja stene.
- Zaradi magnetov v stenskem nosilcu se lahko pri nameščanju ali odstranjevanju televizorja z nosilca zasliši zvok pokanja. To ne kaže na napako izdelka in ne vpliva na njegovo delovanje.
- Če med steno in zadnjim delom televizorja ni na voljo najmanjši potreben prostor, izdelka ni mogoče namestiti. Posebej kupljeni stenski nosilec ima držalo, ki lahko razdalja podaljša do največ 15 mm.
- Namestitev stenskega nosilca ni možna pri modelih, na katere so kabli priključeni navpično. Preverite zasnovo zadnje strani televizorja.
- Pri namestitvi konzole stenskega nosilca uporabite priložene dele.
- Prepričajte se, da je stena stabilna. Če je stena šibka, lahko televizor pade.
- Priročnik za uporabo in priloženi komplet stenskega nosilca se uporabljata za stene, izdelane iz običajnih materialov (les ali beton).
- Za namestitev na stene drugih vrst uporabite posebne dele ali pa stene ojačajte. Poskrbite, da delo izvede strokovnjak.
- Med nameščanjem, odstranjevanjem ali poravnavanjem stenskega nosilca bodite previdni, da zaslona televizorja ne obremenite s prekomerno silo.
- Preverite serijo modela televizorja. Podporni okvir primerno pripravite z ustreznimi vijaki. Sicer lahko televizor pade s stene.
- Med nameščanjem ali odstranjevanjem konzole stenskega nosilca poskrbite, da je televizor ugasnjen in da delo izvajata najmanj dve osebi. Če je televizor velik 82" ali večji, poskrbite, da delo izvajajo najmanj tri osebe.
- Ne nameščajte na pretirano poševno steno. Televizor lahko pade s stene.
- Med nameščanjem/odstranjevanjem stenskega nosilca bodite previdni, da ne poškodujete kabla. Bodite posebej previdni, da kabla ne pohodite.
- Če vijake privijete s prekomerno silo, se lahko izdelek ali stena poškodujeta.
- Merjeno od hrbtne strani televizorja se lahko razdalja razlikuje odvisno od pogojev namestitve in vrste stene.
- Če pri nameščanju stenskega držala televizor pritrdite preblizu steni, lahko opraskate hrbtno stran televizorja ali steno.
- Če vodoravne poravnave ne morete nastaviti s funkcijo za vodoravno nastavitve, preverite, ali ste opremo pravilno namestili.



- Največji kot poravnave je 1–2 stopinji. Če je potrebna večja poravnava, ponovno namestite konzolo stenskega nosilca.
- Poskrbite, da je kavelj na stenskem nosilcu vstavljen do konca. Če ni vstavljen do konca, lahko televizor pade s stene.
- Ob odstranjevanju televizorja s stenskega nosilca najprej odstranite kable, da jih zaščitite.
- Ko televizor nameščate na steno, nanj ob priklapljanju kablov ne pritiskajte prekomerno.
- Ne prebijte stene in ne nameščajte televizorja v steno. televizor se lahko prekomerno segreje in okvari.
- Pri odstranjevanju televizorja s stene morata televizor dvigniti 2 osebi hkrati. Ne uporabite sile neposredno na televizor. Če je televizor velik 82" ali večji, poskrbite, da delo izvajajo najmanj tri osebe.
- Preprečite, da bi po namestitvi stenskega držala na televizorju ali stojalu stenskega držala uporabili prekomerno silo. Stensko držalo in televizor se lahko poškodujeta oziroma povezava televizorja z napravo stenskega držala lahko postane nestabilna. V tem primeru znova namestite stensko držalo ali se za pomoč obrnite na strokovnjaka.
- Preden televizor namestite na steno, priključite in razporedite vse kable, vključno z napajalnim kablom.
- Pred namestitvijo televizorja na steno ali po njej si v priloženi oglejte navodila za pritrditev in razporeditev kablov.
- Pri nameščanju stenskega nosilca se prepričajte, da uporabljate priložene komponente in dele.
- Če želite televizor namestiti blizu stene, uporabite luknje za pritrditev kablov na zadnji strani televizorja.
 - Kable s premerom 5,7 mm ali manj lahko namestite tako, da jih vstavite v pritrdilne luknje za kable in jih z materialom  pritrdite na zadnjo stran televizorja.
- Če uporabite kable z debelino 7,5 mm ali več, lahko povečate razdaljo med televizorjem in steno.
- Če uporabite vijake, daljše od standardne velikosti, se lahko notranjost televizorja poškoduje.
 - Ne nameščajte stenskega nosilca, ko je TV vklopljen. Obstaja nevarnost poškodb zaradi električnega udara.
- Da zagotovite ustrezno delovanje izdelka in preprečite okvare, televizorja ne namestite na naslednja mesta.
 - Mesta, kjer obstaja nevarnost tresljajev ali udarca: izdelek lahko pade in se poškoduje.
 - V bližini senzorja škropilnikov: senzor lahko zazna vročino televizorja in sproži škropilnike.
 - Poleg kablov pod visokim tlakom: delovanje televizorja je moteno zaradi kablov pod visokim tlakom in zaslon morda ni prikazan pravilno.
 - V bližini grelnikov: televizor se lahko prekomerno segreje in okvari.
 - Televizor lahko namestite samo na navpično steno.
 - Otroci lahko pogoltnjeje dele ali poškodujejo televizor. Poskrbite, da jih hranite izven dosega otrok.
 - Ne prebijte stene in ne nameščajte televizorja v steno. televizor se lahko prekomerno segreje in okvari.



Takma önlemleri

Model adı: Duvar montajı

- Maks. izin verilen TV ağırlığı (kg): 50

- Kılavuzu adım adım izleyin ve **STEP1** ile başlayın.
- Uzun süre kullanıldıktan sonra, kurulum ortamına ve duvarın durumuna bağlı olarak, televizyonunuzun etrafındaki (arkasındaki) duvar kağıdı renk değiştirebilir.
- Duvar askısındaki miknatıslar nedeniyle, TV'yi duvar askısına takarken veya çıkarırken bir çarpma sesi oluşabilir. Bu bir ürün arızası değildir ve ürün performansını etkilemez.
- Duvar ve TV'nin arka tarafı arasında minimum alan yoksa ürün monte edilemeyebilir. Ayrıca satın alınan duvar montajı, mesafeyi 15 mm'ye kadar uzatabilen bir tutucu ile birlikte teslim edilir.
- Kabloların dikey olarak bağlandığı modellerde duvara montaj yapılmaz. TV'nin arka tasarımını kontrol ettiğinizden emin olun.
- Duvara montaj braketini takarken, verilen bileşenleri kullanın.
- Duvarın sağlam olduğundan emin olun. Duvar zayıfsa TV düşebilir.
- Kullanım kılavuzu ve birlikte verilen duvara montaj kitinin içeriği, yaygın malzemelerden (ahşap veya beton) yapılmış duvarlar için geçerlidir.
- Diğer duvar türlerine monte etmek için özel bileşenlerin kullanılması veya duvarın güçlendirilmesi gerekir. Kurulumu bir profesyonele yaptırdığınızdan emin olun.
- Duvar montajını takarken, çıkarırken veya seviyesini düzeltirken, TV ekranına aşırı kuvvet uygulanmamasına dikkat edin.
- TV'nizin model serisini kontrol edin. Sonra uygun vidaları kullanarak destek çerçeveleri için uygun hazırlama yöntemlerini kullanın. Aksi takdirde TV duvardan düşebilir.
- Duvara montaj braketini takarken veya çıkarırken TV'nin kapalı olduğundan ve işi en az iki kişinin yaptığından emin olun. TV boyutu 82 inç veya daha büyükse, işi en az üç kişinin yaptığından emin olun.
- Fazla eğimli bir duvara takmayın. TV duvardan düşebilir.
- Duvar montajını takarken/çıkarırken kabloların zarar görmemesine dikkat edin. Kablo'lara basmamak için çok dikkatli olun.
- Vidaları aşırı sıkarsanız ürün veya duvar hasar görebilir.
- Televizyonun arka ucundan ölçülen boşluk, montaj koşullarına ve duvar tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Duvar montajını takarken, TV duvara çok yakınsa TV'nin arkasında veya duvarsa çizilmeler oluşabilir.
- Yatay ayarlama işlevini kullanarak yatay düzeyi ayarlayamazsanız, kurulumun düzgün yapıp yapılmadığını kontrol edin.

- Maksimum seviye düzeltme açısı 1–2 derecedir. Seviyeyi düzeltirken maksimumdan daha fazla hareket ettirmek gerekiyorsa duvara montaj braketini yeniden takın.
- Duvar montajındaki kancanın sonuna kadar girdiğinden emin olun. Tamamen girmemişse TV duvardan düşebilir.
- TV'yi duvar montajından çıkarırken, kabloların korunmasını sağlamak için önce kabloları çıkarın.
- TV duvara monte edildiğinde, kabloları bağlarken TV'ye aşırı güç uygulamayın.
- Duvarın içine kurmak için duvarı delmeyin. TV aşırı ısınabilir ve arızalanabilir.
- TV'yi duvardan çıkarırken, 2 kişinin birlikte kaldırdığından emin olun. Ekranı doğrudan güç uygulamayın. TV boyutu 82 inç veya daha büyükse, işi en az üç kişinin yaptığından emin olun.
- Duvar montajını taktikten sonra TV'nin ve duvar montajı standına aşırı güçle vurulmadığından emin olun. Duvar montajı veya TV hasar görebilir veya duvar montajı cihazıyla TV bağlantısı hareketli hale gelebilir. Bu durumda, duvar montajını yeniden kurun veya yardım için bir uzmana başvurun.
- TV duvara monte edilmeden önce, güç kablosu da dahil olmak üzere tüm kabloları TV'ye bağlayın ve düzenleyin.
- TV'yi duvara monte etmeden önce veya ettikten sonra, kabloları sabitlemek ve düzenlemek için kılavuza bakın.
- Duvar montajını takarken, verilen bileşenleri ve parçaları kullandığınızdan emin olun.
- TV'yi duvara yakın monte etmek için, TV'nin arka kısmındaki kablo sabitleme deliklerini kullanarak kabloları sabitleyin.
 - Çapı 5,7 mm veya daha az olan kabloların çıkması, kabloları TV'nin arkasına sabitlemek için kablo sabitleme deliklerine takarak ve ardından **E2** malzemesi takarak önlenabilir.
- 7,5 mm veya daha kalın kablolar kullanmak, TV ile duvar arasındaki boşluğu artırabilir.
- Standart boyuttan daha uzun vidalar kullanılırsa TV'nin içi hasar görebilir.
 - TV'nin gücü açıkken duvar montajını takmayın. Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma riski vardır.
- Ürün performansını korumak ve arızaları önlemek için aşağıdaki konumlara kurmayın.
 - Titreşim veya darbe riski olan yerler: Ürün düşebilir ve hasar görebilir.
 - Yangın fiskiyesi sensörünün yakını: Sensör TV'den gelen ısıyı algılayabilir ve yangın fiskiyeleri çalışmaya başlayabilir.
 - Yüksek basınçlı kabloların yakını: TV yüksek basınçlı kabloyla etkileşebilir ve ekran düzgün gösteremeyebilir.
 - Isıtıcıların yakını: TV aşırı ısınabilir ve arızalanabilir.
 - Dikey duvar haricinde herhangi bir yere takmayın.
 - Çocuklar bir bileşeni yutabilir veya TV'ye zarar verebilir. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklandığından emin olun.
 - Duvarın içine kurmak için duvarı delmeyin. TV aşırı ısınabilir ve arızalanabilir.

Szerelési óvintézkedések

Típusnév: Falra szerelt

- Tv-készülék max. megengedett tömege (kg): 50
- Kövesse a kézikönyvet lépésről lépésre, ezzel kezdve: STEP1.
- A TV hosszú távú használata során a telepítési környezettől és a fal állapotától függően a készülék körül (mögött) elszíneződhet a tapéta.
- A fali tartó mágnesei miatt előfordulhat, hogy kattánó hang hallatszik, amikor a TV-t felhelyezik a fali tartóra vagy leválasztják róla. Ez nem jelenti a termék hibáját, és nem befolyásolja a működését.
- A termék nem rögzíthető, ha a minimális távolság nem áll rendelkezésre a fal és a TV hátoldala között. A külön megvásárolható fali konzol tartót is tartalmaz, amely akár 15 mm távolságra is kinyúlik.
- Nem lehetséges a fali konzolra való felszerelés az olyan modellek esetében, amelyekhez a kábelek függőlegesen csatlakoznak. Mindenképpen ellenőrizze a tévékészülék hátoldalának kialakítását.
- A fali konzol felszerelésekor használja a mellékelt alkatrészeket.
- Ellenőrizze, hogy a fal stabil-e. A TV leeshet, ha a fal gyenge.
- A felhasználói kézikönyv és a mellékelt falikonzol-készlet tartalma közösanyagból (fából vagy betonból) készült falakra vonatkozik.
- Más típusú falakra történő telepítéshez speciális alkatrészek vagy falerősítési munkák szükségesek. A telepítést mindenképpen bízza szakemberre.
- A fali konzol felszerelésénél, leszerelésénél vagy színtezésénél ügyeljen arra, hogy ne érje túlzott erőhatás a TV képernyőjét.
- Ellenőrizze a tv-készülék sorozatszámát. Ezután használja a tartókeretnek megfelelő előkészítési módszert a megfelelő csavarokkal együtt. Ellenkező esetben a TV leeshet a falról.
- A fali konzol felszerelésekor vagy eltávolításakor ellenőrizze, hogy a TV ki van-e kapcsolva, és legalább két ember dolgozik-e együtt. Ha a TV mérete 82" vagy nagyobb, győződjön meg arról, hogy legalább három ember dolgozik-e együtt.
- Ne telepítse túlságosan megdöntött falra. A TV leeshet a falról.
- A fali konzol felszerelésekor/eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a kábel ne sérüljön meg. Vigyázzon, hogy ne lépjen a kábelre.
- A készülék vagy a fal megsérülhet, ha túlzott erőt alkalmaz a csavarok meghúzásakor.
- A TV hátuljától mérve; a rés a telepítési körülményektől és a fal típusától függően eltérő lehet.
- Falra szereléskor, amennyiben a tv-készülék túl közel kerül a falhoz, karcolás keletkezhet a tv-készülék hátulján vagy a falon.
- Ha nem tudja beállítani a vízszintesnek megfelelő szintet a vízszintes beállítási funkcióval, ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a felszerelés.
- A maximális színtezési szög 1-2 fok. Ha a maximálisnál nagyobb színtezésre van szükség, szerelje vissza a fali tartókeretet.



- Győződjön meg arról, hogy a fali konzol kampója teljesen be van-e helyezve. Ha nincs teljesen behelyezve, a TV leeshet a falról.
- Amikor eltávolítja a TV-t a fali konzolról, először húzza ki a kábeleket a kábelek védelme érdekében.
- Ne fejtse ki túl nagy erőt a falra szerelt TV-re a kábelek csatlakoztatásakor.
- Ne vésson mélyedést a falba, hogy oda szerelje a készüléket. A tv-készülék túlmelegedhet és meghibásodhat.
- Ügyeljen rá, hogy a tv-készüléket 2 fő emelje le a fali tartóról. Ne érje közvetlen erőhatás a képernyőt. Ha a TV mérete 82" vagy nagyobb, győződjön meg arról, hogy legalább három ember dolgozik-e együtt.
- A fali tartó felszerelése után ügyeljen arra, hogy a tv-készüléket vagy a fali tartó állványát ne érje túlzott erőhatás. A fali tartó vagy a tv-készülék károsodhat, esetleg a tv-készülék és a fali tartó kapcsolata instabillá válhat. Ilyen esetben végezze el újra a fali tartó felszerelését vagy kérje szakember segítségét.
- Mielőtt felszerelné a TV-t a falra, csatlakoztassa és rendezze el a TV kábeleit, beleértve a tápkábelt is.
- A kábelek rögzítését és elrendezését illetően a TV falra szerelése előtt vagy után lapozza fel a kézikönyvet.
- A fali konzol felszerelések feltétlenül a mellékelt részegységeket és alkatrészeket használja.
- A TV falhoz közeli felszerelése esetén a TV hátulján található kábelrögzítő nyílások segítségével rögzítse a kábeleket.
 - Megakadályozhatja az 5,7 mm-nél kisebb átmérőjű vezetékek leválását, ha átfűzi azokat a kábelrögzítő nyílásokon, majd a rögzítővel **E2** rögzíti a TV hátoldalán.
- 7,5 mm-es vagy annál vastagabb kábelek használata esetén nagyobb lehet a TV és a fal közötti távolság.
- A szabványos méretnél hosszabb csavarok használata esetén megsérülhet a tévékészülék belseje.
 - Tilos a fali konzolt bekapcsolt tévékészülékre felszerelni: fennáll az áramütéssel okozott személyi sérülés kockázata.
- A termék teljesítményének fenntartása, továbbá az esetleges meghibásodások megelőzése érdekében a felszerelésnél kerülje el az alábbi helyeket:
 - Rezgésnek vagy ütődésnek kitett helyek: a készülék leeshet és megsérülhet.
 - Tűzjelző rendszer érzékelőjének közelében: az érzékelő észlelheti a tv-készülékből kiáramló hőt, és a tűzjelző rendszer beindulhat.
 - Magasfeszültségű kábelek közelében: a tv-készülékben zavart kelhetnek a magasfeszültségű kábelek, így torz lehet a kép.
 - Fűtőberendezések közelében: a tv-készülék túlmelegedhet és meghibásodhat.
 - Semmilyen más felületre ne szerelje fel, csak függőleges falra.
 - A gyermekek lenyelhetnek egy alkatrészt, vagy károsíthatják a tévét. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne érhessek el.
 - Ne vésson mélyedést a falba, hogy oda szerelje a készüléket. A tv-készülék túlmelegedhet és meghibásodhat.



Przestrogi dotyczące montażu

Nazwa modelu: Mocowanie ściennie

- Maks. dopuszczalna masa telewizora (kg): 50
- Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji, zaczynając od punktu **STEP1**.
- Zależnie od sposobu zamontowania telewizora i kondycji ściany długotrwałe użytkowanie telewizora może spowodować odbarwienie tapety wokół telewizora lub za nim.
- Uchwyt ścienny zawiera magnesy, dlatego podczas mocowania lub odłączania telewizora od uchwytu może być słyszalny odgłos trzaskania. Nie jest to wada urządzenia, a zjawisko nie wpływa na działanie telewizora.
- Produktu nie można zamontować, jeśli pomiędzy ścianą a tyłem telewizora nie ma wystarczającej przestrzeni. Do zakupionego oddzielnie uchwytu ściennego dołączony jest uchwyt, który umożliwi wydużenie odległości do 15 mm.
- Montaż uchwytu ściennego nie jest możliwy w przypadku modeli, do których kable są podłączone pionowo. Należy sprawdzić tylny panel telewizora.
- Podczas montażu wspornika do montażu na ścianie użyć dostarczonych elementów.
- Upewnić się, że ściana jest stabilna. Telewizor może spaść, jeśli ściana jest słaba.
- Instrukcja obsługi i zawartość dostarczonego zestawu do montażu naściennego dotyczą ścian wykonanych z powszechnie używanego materiału (drewno lub beton).
- Do montażu na innych typach ścian wymagane jest użycie specjalnych elementów lub prace wzmacniające ściany. Powierz montaż profesjonalistom.
- Podczas montażu, demontażu lub poziomowania uchwytu ściennego należy zachować ostrożność, aby nie przykładać nadmiernej siły do ekranu telewizora.
- Sprawdź serię swojego telewizora. Następnie zastosuj odpowiednie metody przygotowania ramek wspierających przy użyciu odpowiednich wkrętów. W przeciwnym razie telewizor może spaść ze ściany.
- Podczas montażu lub demontażu wspornika do montażu na ścianie upewnić się, że telewizor jest wyłączony i praca jest wykonywana przez co najmniej dwie osoby. Jeśli rozmiar telewizora wynosi 82 cale lub więcej, praca musi być wykonywana przez co najmniej trzy osoby.
- Nie instalować na nadmiernie pochylonej ścianie. Telewizor może spaść ze ściany.
- Podczas montażu/demontażu uchwytu ściennego należy uważać, aby nie uszkodzić kabla. Uważać, aby nie nadepnąć na kabel.
- Produkt lub ściana mogą ulec uszkodzeniu w przypadku użycia nadmiernej siły podczas dokręcania śrub.
- Odstęp mierzony od tylnej krawędzi telewizora może się różnić w zależności od warunków instalacji i rodzaju ściany.
- Jeśli podczas montażu uchwytu ściennego telewizor znajduje się zbyt blisko ściany, może dojść do zarysowania tyłu telewizora lub ściany.
- Jeśli nie można wyregulować poziomu przy użyciu funkcji regulacji poziomej, należy sprawdzić, czy montaż został przeprowadzony prawidłowo.
- Maksymalny kąt poziomowania wynosi 1–2 stopnie. Jeśli wymagane jest wypoziomowanie większe niż maksymalne, ponownie zainstalować wspornik do montażu ściennego.



- Upewnić się, że hak na uchwycie ściennym został wsunięty do końca. Jeśli nie jest włożony do końca, telewizor może spaść ze ściany.
- Zdejmując telewizor z uchwytu ściennego, najpierw odłączyć kable, aby zapewnić ich ochronę.
- Jeśli telewizor jest montowany na ścianie, to w trakcie podłączania kabli nie należy wywierać nadmiernej siły.
- Nie należy wykonywać wgłębień w ścianie, aby zainstalować telewizor wewnątrz nich. Telewizor może się przegrzewać, co może spowodować jego usterki.
- Podczas demontażu telewizora ze ściany pamiętaj, aby podnosiły go wspólnie 2 osoby. Nie wywieraj bezpośredniej siły na ekran. Jeśli rozmiar telewizora wynosi 82 cale lub więcej, praca musi być wykonywana przez co najmniej trzy osoby.
- Po zamontowaniu uchwytu ściennego zwróć uwagę, aby w telewizor i podstawę uchwytu nie uderzyć z nadmierną siłą. Można w ten sposób uszkodzić uchwyt ścienny lub telewizor, albo przyczynić się do braku stabilnego połączenia telewizora z uchwycem. W takim przypadku należy ponownie zamontować uchwyt ścienny lub skorzystać z pomocy specjalisty.
- Przed zamontowaniem telewizora na ścianie należy podłączyć do niego i odpowiednio rozprowadzić wszystkie przewody, w tym zasilający.
- Przed lub po zamontowaniu telewizora na ścianie należy prawidłowo rozprowadzić przewody zgodnie z instrukcją.
- Podczas montażu uchwytu ściennego należy upewnić się, że używane są dostarczone z nim elementy i części.
- Chcąc zamontować telewizor blisko ściany, należy poprowadzić kable przez specjalne otwory z tyłu urządzenia.
 - Kable o średnicy 5,7 mm lub mniejszej można zabezpieczyć przed wysunięciem, umieszczając je w otworach do mocowania kabli, a następnie przymocowując materiał **E2**, aby przymocować je do tylnej części telewizora.
- Używanie kabli o średnicy przekraczającej 7,5 mm może spowodować niezamierzone oddalenie telewizora od ściany.
- W przypadku użycia śrub dłuższych niż standardowe może dojść do uszkodzenia wnętrza telewizora.
 - Nie należy instalować uchwytu ściennego, gdy włączone jest zasilanie telewizora. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu i zapobiec jego awariom, nie należy montować go w poniższych miejscach.
 - Miejsca narażone na drgania lub wstrząsy: Produkt może upaść i poważnie się uszkodzić.
 - W pobliżu czujnika tryskaczy przeciwpożarowych: Czujnik może wykryć ciepło z telewizora i uruchomić tryskacze.
 - W pobliżu kabli wysokiego napięcia: Telewizor może być zaktócany przez kabel wysokiego napięcia, przez co obraz może nie być wyświetlany prawidłowo.
 - W pobliżu grzejników: Telewizor może się przegrzewać, co może spowodować jego usterki.
 - Nie należy montować w innym miejscu niż pionowa ściana.
 - Dzieci mogą potknąć jakiś element lub spowodować uszkodzenie telewizora. Należy zapewnić, aby był poza zasięgiem dzieci.
 - Nie należy wykonywać wgłębień w ścianie, aby zainstalować telewizor wewnątrz nich. Telewizor może się przegrzewać, co może spowodować jego usterki.






Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση

Όνομα μοντέλου: Επιτοίχια τοποθέτηση

- Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος τηλεόρασης (kg): 50
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο βήμα προς βήμα, ξεκινώντας από το STEP 1.
- Μετά από μακροχρόνια χρήση της τηλεόρασής σας, η ταπετσαρία γύρω (πίσω) από αυτήν ενδέχεται να αποχρωματιστεί, ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης και την κατάσταση του τοίχου.
- Λόγω των μαγνητών στη βάση στήριξης στον τοίχο, μπορεί να ακουστεί ήχος κουμπώματος όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε την τηλεόραση από τη βάση στήριξης στον τοίχο. Δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος και δεν επηρεάζει την απόδοσή του.
- Το προϊόν δεν μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο εάν δεν υπάρχει ελάχιστος διαθέσιμος χώρος μεταξύ του τοίχου και της πίσω πλευράς της τηλεόρασης. Η επιτοίχια βάση που αγοράζεται χωριστά συνοδεύεται από βάση, που μπορεί να επεκτείνει την απόσταση έως και 15 εκ.
- Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο με τα μοντέλα στα οποία τα καλώδια είναι συνδεδεμένα κατακόρυφα. Φροντίστε να ελέγξετε τη σχεδίαση του πίσω μέρους της τηλεόρασης.
- Κατά την εγκατάσταση της βάσης επιτοίχιας τοποθέτησης χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε ότι ο τοίχος είναι στέρεος. Αν ο τοίχος είναι αδύναμος, η τηλεόραση μπορεί να πέσει.
- Το εγχειρίδιο χρήστη και τα περιεχόμενα του παρεχόμενου κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης αφορούν τοίχους κατασκευασμένους από κοινά υλικά (ξύλο ή σκυρόδεμα).
- Για εγκατάσταση σε τοίχους άλλου τύπου, απαιτείται η χρήση ειδικών εξαρτημάτων ή η εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης του τοίχου. Φροντίστε οπωσδήποτε να αναθέσετε την εγκατάσταση σε επαγγελματία τεχνικό.
- Κατά την εγκατάσταση, αφαίρεση ή οριζόντιωση της συσκευής επιτοίχιας τοποθέτησης, δείξτε προσοχή ώστε να μην ασκηθεί υπερβολική δύναμη στην θόνη της τηλεόρασης.
- Ελέγξτε τη σειρά του μοντέλου τηλεόρασής σας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες μεθόδους προετοιμασίας για τα πλαίσια υποστήριξης με τις κατάλληλες βίδες. Διαφορετικά η τηλεόραση μπορεί να πέσει από τον τοίχο.
- Κατά την εγκατάσταση ή αφαίρεση της βάσης επιτοίχιας τοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη και ότι οι εργασίες εκτελούνται από ομάδα τουλάχιστον δύο ατόμων. Αν η τηλεόραση έχει μέγεθος 82" ή μεγαλύτερο, βεβαιωθείτε ότι οι εργασίες εκτελούνται από ομάδα τουλάχιστον τριών ατόμων.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε τοίχο που έχει υπερβολική κλίση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει από τον τοίχο.
- Κατά την εγκατάσταση/αφαίρεση της βάσης επιτοίχιας τοποθέτησης, προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά σε κάποιο από τα καλώδια. Δείξτε επιπλέον προσοχή ώστε να μην πατήσετε κάποιο καλώδιο.
- Αν χρησιμοποιήσετε υπερβολική δύναμη κατά το σφίξιμο των βιδών, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή στον τοίχο.
- Έχοντας γίνει μέτρηση από το πίσω άκρο της τηλεόρασης, το κενό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης και το είδος του τοίχου.
- Όταν εγκαθιστάτε το στηρίγμα τοποθέτησης στον τοίχο, αν η τηλεόραση είναι πολύ κοντά στον τοίχο, ενδέχεται να προκληθούν γρατσουνιές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή στον τοίχο.
- Αν δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την οριζόντιωση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία οριζόντιας προσαρμογής, ελέγξτε αν πραγματοποιήθηκε σωστά η εγκατάσταση.



- Η μέγιστη γωνία οριζοντίωσης είναι 1–2 μοίρες. Αν απαιτείται οριζόντιωση μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη, επαναλάβετε την εγκατάσταση της βάσης επιτοίχιας τοποθέτησης.
- Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε ότι το άγκιστρο που τοποθετείται επάνω στη βάση επιτοίχιας τοποθέτησης έχει εισαχθεί μέχρι το τέρμα της διαδρομής του. Αν δεν εισαχθεί μέχρι το τέρμα της διαδρομής του, η τηλεόραση μπορεί να πέσει από τον τοίχο.
- Κατά την αφαίρεση της τηλεόρασης από τη βάση επιτοίχιας τοποθέτησης, αφαιρέστε πρώτα τα καλώδια, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία τους.
- Όταν η τηλεόραση είναι τοποθετημένη στον τοίχο, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην τηλεόραση κατά τη σύνδεση των καλωδίων.
- Μην τρυπάτε τον τοίχο για να το εγκαταστήσετε στο εσωτερικό του. Η τηλεόραση ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να δυσλειτουργεί.
- Όταν αφαιρείτε την τηλεόραση από τον τοίχο, φροντίστε να τη σηκώσουν μαζί 2 άτομα. Μην ασκείτε δύναμη απευθείας στην οθόνη. Αν η τηλεόραση έχει μέγεθος 82" ή μεγαλύτερο, βεβαιωθείτε ότι οι εργασίες εκτελούνται από ομάδα τουλάχιστον τριών ατόμων.
- Αφού εγκαταστήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, φροντίστε να μη χτυπήσετε την τηλεόραση και τη βάση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο με υπερβολική δύναμη. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο ή στην τηλεόραση, ή ενδέχεται να γίνει ασταθής η σύνδεση μεταξύ της τηλεόρασης και του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε ξανά το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο ή ζητήστε βοήθεια από έναν ειδικό.
- Πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο, συνδέστε και τακτοποιήστε όλα τα καλώδια στην τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Πριν ή μετά την τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για να ασφαλίσετε και να τακτοποιήσετε τα καλώδια.
- Όταν εγκαθιστάτε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα και τα μέρη που παρέχονται.
- Για να τοποθετήσετε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, χρησιμοποιήστε τις οπές στερέωσης καλωδίων στο πίσω μέρος της τηλεόρασης για να ασφαλίσετε τα καλώδια.
 - Καλώδια με διάμετρο 5,7 mm ή μικρότερη μπορεί και να μην αποσυνδεθούν αν συνδεθούν στις οπές στερέωσης καλωδίων και τοποθετηθεί το υλικό  για να τα ασφαλίσει στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- Η χρήση καλωδίων πάχους 7,5 mm ή πιο χοντρών μπορεί να αυξήσει το κενό μεταξύ της τηλεόρασης και του τοίχου.
- Αν χρησιμοποιηθούν βίδες μεγαλύτερου μήκους από τις τυπικές διαστάσεις, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο εσωτερικό της τηλεόρασης.
 - Μην εγκαθιστάτε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
- Για να διατηρηθεί η απόδοση του προϊόντος και να αποτραπούν οι δυσλειτουργίες, μην το εγκαθιστάτε στις παρακάτω θέσεις.
 - Σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος κραδασμών ή κρούσης: Το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να υποστεί ζημιά.
 - Δίπλα σε αισθητήρα ψεκαστήρων: Ο αισθητήρας ενδέχεται να ανιχνεύσει τη θερμότητα από την τηλεόραση και να ενεργοποιήσει τους ψεκαστήρες.
 - Κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης: Το καλώδιο υψηλής τάσης ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση και ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά η εικόνα.
 - Κοντά σε θερμαντήρες: Η τηλεόραση ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να δυσλειτουργεί.
 - Μην εγκαθιστάτε πουθενά αλλού, εκτός από κατακόρυφους τοίχους.
 - Τα παιδιά μπορεί να καταπιούν κάποιο εξάρτημα ή να προκαλέσουν ζημιά στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση γίνεται σε σημείο όπου δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά.
 - Μην τρυπάτε τον τοίχο για να το εγκαταστήσετε στο εσωτερικό του. Η τηλεόραση ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να δυσλειτουργεί.

Предупреждения при монтиране

Име на модел: Стойка за стена

- Макс. разрешено тегло на телевизора (kg): 50
- Следвайте ръководството стъпка по стъпка, като започнете със STEP1.
- След продължителна употреба на телевизора тапетът около (зад) него може да се обезцвети, в зависимост от средата на монтаж и състоянието на стената.
- Поради магнитите в стенната стойка, при закрепване или откъчване на телевизора от стенната стойка може да се чуе щракащ звук. Това не е дефект на продукта и не влияе върху характеристиките на продукта.
- Продуктът не може да бъде монтиран, ако между стената и задната страна на телевизора няма минимално свободно пространство. Отделно закупуваната стенна стойка се доставя с държач, който може да увеличи разстоянието до 15 mm.
- Монтирането с конзола за окачване на стена не е възможно при модели, към които кабелите са свързани вертикално. Не забравяйте да проверите дизайна на задната част на телевизора.
- При монтирането на конзолата на стойката за стена използвайте доставените в комплекта компоненти.
- Уверете се, че стената е стабилна. Телевизорът може да падне, ако стената е слаба.
- Ръководството на потребителя и съдържанието на комплекта за стенен монтаж могат да се използват при стена, изработена от обичайни материали (дърво или бетон).
- За да монтирате на други видове стени, използвайте специални компоненти или е необходимо да укрепите и подсилите стената. Уверете се, че сте възложили монтажа на специалист.
- При монтиране, отстраняване или нивелиране на стойката за стена телевизионният екран не трябва да се подлага на прекомерно голяма сила.
- Проверете моделите от вашата серия телевизори. След това използвайте правилния метод за поддържащите рамки, като използвате правилните винтове. В противен случай телевизорът може да падне от стената.
- При монтиране или отстраняване на конзолата за стенен монтаж, се уверете, че телевизорът е изключен и работите се изпълняват поне от две лица. Ако размерът на телевизора е 82" или по-голям, работите трябва да се изпълняват поне от три лица.
- Не монтирайте върху силно наклонена стена. Телевизорът може да падне от стената.
- При монтиране/демонтиране на стойката за стена, внимавайте да не повредите кабел. Внимавайте да не стъпвате върху кабел.
- Продуктът или стената може да се повредят, ако прилагате голямо усилие при затягането на винтовете.
- Измерено от задния край на телевизора междината може да е различна в зависимост от условията на монтаж и типа на стената.
- При монтиране на стенната конзола, ако телевизорът е твърде близо до стена, гърбът му може да се одраска.
- Ако не можете да регулирате хоризонталното ниво, като използвате функцията за хоризонтално регулиране, проверете дали монтирането е извършено правилно.


- Максималният ъгъл на нивелиране е 1–2 градуса. Ако се изисква нивелиране по-голямо от максималното, монтирайте повторно конзолата на стойката за стена.
- Куката на стойката за стена трябва да бъде вкарана докрай. Ако не е влязла докрай, телевизорът може да падне от стената.
- Когато сваляте телевизора от стойката за стена, отстранете първо кабелите, за да ги предпазите.
- Когато телевизорът е монтиран на стена, не прилагайте прекомерна сила към телевизора, докато свързвате кабелите.
- Не монтирайте във вътрешността на стената. Телевизорът може да прегрее и да се стигне до неизправност.
- Свалянето на телевизора от стената трябва да се извършва от двама души. Не прилагайте директна сила върху дисплея. Ако размерът на телевизора е 82" или по-голям, работите трябва да се изпълняват поне от три лица.
- Внимавайте да не ударят с прекомерна сила телевизора и стенната конзола при монтиране. Стенната конзола или телевизорът могат да се повредят, устройството на стенната конзола да стане нестабилно. В този случай монтирайте повторна стенната конзола или се консултирайте със специалист.
- Преди телевизорът да бъде монтиран на стена, свържете и подредете всички кабели към телевизора, включително захранващия кабел.
- Преди и след като телевизорът бъде монтиран на стената, направете справка с ръководството, за да закрепите и подредите кабелите.
- Когато монтирате конзолата за окачване на стена, уверете се, че използвате предоставените компоненти и части.
- За да монтирате телевизора близо до стената, използвайте отворите за закрепване на кабелите на гърба на телевизора, за да ги закрепите.
 - Кабелите с диаметър 5,7 mm или по-малко могат да бъдат предпазени от излизане, като се поставят в отворите за закрепване на кабелите и след това се прикрепи **E2**, за да се закрепят към задната част на телевизора.
- Използването на кабели с диаметър 7,5 mm или по-дебели може да увеличи отстоянието между телевизора и стената.
- Ако се използват по-дълги винтове от стандартния размер, вътрешността на телевизора може да се повреди.
 - Не монтирайте конзолата за окачване на стена, когато телевизорът е включен. Съществува опасност от нараняване при токов удар.
- За да поддържате качеството на работа на продукта и предотвратите неизправности, не го монтирайте на следните места.
 - Места с риск от вибрации или удари: Продуктът може да падне и да се повреди.
 - До сензор на спринклер: Сензорът може да се задейства от отделяната от телевизора топлина и да стартира спринклера.
 - Близо до кабели с високо напрежение: Може да има интерференция от кабели с високо напрежение, които да повлияят на екрана на телевизора.
 - Близо до отоплителни уреди: Телевизорът може да прегрее и да се стигне до неизправност.
 - Не монтирайте на никакви други места освен вертикална стена.
 - Децата може да погълнат някой от компонентите или да повредят телевизора. Уверете се, че са на недостъпно за деца място.
 - Не монтирайте във вътрешността на стената. Телевизорът може да прегрее и да се стигне до неизправност.

Mjere opreza prilikom montaže

Naziv modela: Zidni nosač

- Maksimalna dopuštena masa televizora (kg): 50
- Slijedite upute u priručniku korak po korak, počevši od STEP1.
- Nakon dugotrajne uporabe televizora, tapeta oko (iza) njega može promijeniti boju, ovisno o okruženju u kojem je postavljen i stanju zida.
- Zbog magneta u zidnom nosaču, tijekom pričvršćivanja televizora na nosač ili odvajanja s njega može se čuti zvuk pucketanja. Ovo nije nedostatak proizvoda i ne utječe na performanse proizvoda.
- Proizvod se ne može postaviti ako između zida i stražnje strane televizora nema minimalnog slobodnog prostora. Zidni nosač koji se kupuje zasebno isporučuje se uz držač koji može povećati udaljenost do 15 mm.
- Montaža zidnog stalka nije moguća na modelima čiji su kabeli povezani okomito. Ne zaboravite provjeriti izgled stražnje strane televizora.
- Prilikom postavljanja držača za zidni nosač upotrijebite isporučene dijelove.
- Svakako provjerite stabilnost zida. Televizor može pasti ako je zid slab.
- Korisnički priručnik i isporučeni sadržaj kompleta zidnog nosača primjenjuju se na zidovima izrađenim od uobičajenog materijala (drvo ili beton).
- Za ugradnju na druge vrste zidova potrebno je upotrijebiti specifične dijelove ili ojačati zidove. Montažu svakako povjerite stručnjaku.
- Prilikom montaže, uklanjanja ili niveliranja zidnog nosača, pripazite da na zaslon televizora ne primjenjujete prekomjernu silu.
- Provjerite seriju modela televizora. Nakon toga obavite odgovarajuću pripremu za potporne okvire pomoću odgovarajućih vijaka. U suprotnom televizor može pasti sa zida.
- Prilikom montaže ili uklanjanja držača za zidni nosač, pobrinite se da televizor bude isključen i da najmanje dvije osobe rade zajedno. Ako je televizor veličine 82" ili veći, pobrinite se da najmanje tri osobe rade zajedno.
- Nemojte montirati na zidovima koji su previše nagnuti. Televizor može pasti sa zida.
- Prilikom postavljanja/uklanjanja zidnog nosača pripazite da se kabel ne ošteti. Dobro pripazite da ne stanete na kabel.
- Ako vijke zatežete prekomjernom silom, proizvod ili zid mogu se oštetiti.
- Mjereno od stražnjeg kraja televizora razmak se može razlikovati ovisno o uvjetima ugradnje i vrsti zida.
- Ako je televizor prilikom montaže zidnog nosača preblizu zidu, na stražnjoj strani televizora ili zidu mogu nastati ogrebotine.
- Ako ne možete prilagoditi vodoravnu razinu pomoću funkcije vodoravne prilagodbe, provjerite je li montaža pravilno izvedena.
- Maksimalni kut niveliranja je 1 – 2 stupnja. Ako je potrebno veće niveliranje od maksimalnog, ponovno montirajte držač za zidni nosač.




- Obavezno provjerite je li kuka na zidnom nosaču do kraja umetnuta. Ako nije umetnuta do kraja, televizor može pasti sa zida.
- Kad uklanjate televizor sa zidnog nosača, najprije uklonite kabele kako biste ih zaštitili.
- Kada je TV montiran na zid, tijekom spajanja kabela na TV nemojte primjenjivati prekomjernu silu.
- Nemojte probijati zid kako biste montirali s druge strane. Televizor se može pregrijati i pokvariti.
- Prilikom uklanjanja televizora sa zida pobrinite se da ga podignu dvije osobe. Nemojte pritiskati zaslon. Ako je televizor veličine 82" ili veći, pobrinite se da najmanje tri osobe rade zajedno.
- Pripazite da televizor i zidni nosač prejako ne pritisnete nakon montiranja zidnog nosača. Zidni nosač ili televizor mogli bi se oštetiti ili bi veza televizora i zidnog nosača mogla postati nestabilna. U tom slučaju ponovno montirajte zidni nosač ili zatražite pomoć stručnjaka.
- Prije montaže TV-a na zid, spojite i rasporedite sve kabele na TV, uključujući kabel za napajanje.
- Prije nego što završite montažu TV-a na zid ili nakon završetka montaže, u priručniku potražite način za pričvršćivanje i raspoređivanje kabela.
- Pri montaži zidnog stalka pobrinite se da upotrebljavate isporučene komponente i dijelove.
- Kako biste TV montirali blizu zida, upotrijebite otvore za pričvršćivanje kabela na stražnjoj strani TV-a kako biste pričvrstili kablove.
 - Ispadanje kabela promjera 5,7 mm ili manjih može se spriječiti njihovim umetanjem u otvore za pričvršćivanje kabela, a zatim pričvršćivanjem  radi učvršćivanja kabela straga na TV uređaju.
- Uporaba kabela debljine 7,5 mm ili debljih može povećati razmak između TV-a i zida.
- Ako se upotrebljavaju vijci koji su dulji od standardnih, može doći do oštećenja unutrašnjosti televizora.
 - Nemojte montirati zidni stalak kad je televizor uključen. Postoji rizik od ozljede strujnim udarom.
- Kako biste održali performanse proizvoda i spriječili kvarove, televizor nemojte montirati na sljedećim mjestima.
 - Tamo gdje postoji rizik od vibracija ili udara: proizvod bi mogao pasti i oštetiti se.
 - Pokraj senzora za prskalicu: senzor bi mogao otkriti toplinu iz televizora i aktivirati prskalicu.
 - Blizu kabela visokog pritiska: na televizor može utjecati kabel visokog pritiska i zaslon se možda neće pravilno prikazati.
 - Blizu grijača: Televizor se može pregrijati i pokvariti.
 - Nemojte montirati televizor na mjestima koja nisu okomiti zidovi.
 - Djeca mogu progutati dio ili oštetiti televizor. Obavezno ga držite izvan dohvata djece.
 - Nemojte probijati zid kako biste montirali s druge strane. Televizor se može pregrijati i pokvariti.



Upozornění k montáži

Název modelu : Montáž na stěnu

- Max. přípustná hmotnost televizoru (kg) : 50
- Postupujte krok za krokem podle příručky – začněte krokem STEP1.
- Po dlouhodobém používání televizoru může tapeta kolem něho (za ním) změnit barvu v závislosti na prostředí instalace a stavu zdi.
- Kvůli magnetům v nástěnném držáku se při připevňování nebo odpojování televizoru od nástěnného držáku může ozývat praskavý zvuk. Nejedná se o vadu produktu a neovlivňuje to jeho výkon.
- Produkt nemontujte, pokud mezi stěnou a zadní stranou televizoru není požadovaný minimální prostor. Samostatně zakoupený nástěnný držák je dodáván s držákem, který může prodloužit vzdálenost až o 15 mm.
- Montáž na stěnu není možná u modelů, ke kterým se připojují kabely svisle. Podívejte se, jak vypadá televizor zezadu.
- Při montáži držáku pro montáž na stěnu použijte dodané komponenty.
- Přesvědčte se, zda je stěna stabilní. Pokud by byla stěna slabá, televizor by mohl spadnout.
- Návod a obsah dodané soupravy pro montáž na stěnu se vztahují k montáži do běžných materiálů (dřevo nebo beton).
- Montáž na jiné typy stěn vyžaduje speciální komponenty nebo zpevnění stěny. Montáž svěřte do rukou odborníka.
- Při montáži, demontáži nebo vyrovnávání držáku dbejte zvýšené opatrnosti a nevyvíjejte na obrazovku televizoru nadměrnou sílu.
- Zkontrolujte modelovou řadu vašeho televizoru. Potom vhodným způsobem připravte nosné rámy s použitím odpovídajících šroubů. Televizor by mohl jinak ze stěny spadnout.
- Při instalaci nebo demontáži držáku pro montáž na stěnu musí být televizor vypnutý a všechny úkony by měly být prováděny nejméně dvě osoby. U televizorů, které mají úhlopříčku 82" nebo větší, je vyžadována spolupráce minimálně tří osob.
- Držák nemontujte na stěnu s příliš velkým sklonem. Televizor by mohl ze stěny spadnout.
- Při montáži/demontáži držáku pro montáž na stěnu dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelu. Dávejte si pozor, abyste kabel nepřišlápli.
- Přílišné dotažení šroubů může mít za následek poškození výrobku nebo stěny.
- Mezera naměřená od zadního konce televizoru se může lišit podle podmínek instalace a typu stěny.
- Pokud je při montáži držáku na zeď televizor příliš blízko ke stěně, může se poškrábat zadní strana televizoru nebo stěna.
- Pokud nejde upravit vodorovné vyrovnání s použitím funkce pro vodorovné seřízení, zkontrolujte, zda byla montáž provedena správně.

- Maximální vyrovnávací úhel je 1–2 stupně. Pokud by držák vyžadoval vyrovnání o větší úhel, montáž proveďte znovu.
- Háček na držáku musí být zasunutý celý. V opačném případě by televizor mohl ze stěny spadnout.
- Při demontáži televizoru z držáku začněte kabely. Předejdete tím jejich poškození.
- Když je televizor připevněn na stěně, při připojování kabelů na něj netlačte nadměrnou silou.
- Nevytvářejte otvor ve zdi pro montáž. Televizor se může přehřát a přestat fungovat.
- Když se televizor demontuje ze stěny, musí ho držet 2 osoby. Na obrazovku se nesmí přímo tlačit. U televizorů, které mají úhlopříčku 82" nebo větší, je vyžadována spolupráce minimálně tří osob.
- Po namontování držáku na zeď dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu do televizoru či držáku na zeď. Může dojít k poškození držáku na zeď nebo televizoru, případně k destabilizaci spojení držáku na zeď a televizoru. V takovém případě držák na zeď demontujte a požádejte o pomoc odborníka.
- Před montáží televizoru na stěnu připojte k televizoru všechny kabely, včetně napájecího kabelu, a uspořádejte je.
- Před montáží televizoru na stěnu, nebo po ní, se řiďte pokyny pro zajištění a uspořádání kabelů v příručce.
- Při montáži držáku na stěnu používejte dodané komponenty a součásti.
- Chcete-li televizor namontovat blízko ke stěně, použijte k zajištění kabelů otvory pro upevnění kabelů na zadní straně televizoru.
 - Kabely o průměru 5,7 mm nebo menším lze zajistit proti vytažení tak, že je vložíte do otvorů pro upevnění kabelů a následně je pomocí materiálu  připevníte k zadní straně TV.
- Použití kabelů o průměru 7,5 mm nebo větším může zvětšit mezeru mezi televizorem a stěnou.
- Při použití šroubů delších, než je standardní rozměr, může dojít k poškození vnitřku televizoru.
 - Montáž držáku na stěnu neprovádějte, když je televizor zapnutý. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Aby byla zajištěna správná funkce výrobku a zabránilo se jeho poruchám, nemontujte ho na následujících místech.
 - Na místech, kde hrozí vibrace nebo nárazy: Výrobek může spadnout nebo se poškodit.
 - V blízkosti snímače protipožárního systému: Snímač může detekovat teplo vyzařované televizorem a může se spustit protipožární systém.
 - V blízkosti kabelů s vysokým napětím: Televizor může být rušen kabelem s vysokým napětím. Obraz se pak nemusí zobrazovat správně.
 - V blízkosti topení: Televizor se může přehřát a přestat fungovat.
 - Montáž neprovádějte na jinou než svislou stěnu.
 - Dávejte pozor, aby žádnou z komponent nespokly děti, a aby si nehrály v blízkosti televizoru. Mohlo by dojít k jeho poškození. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Nevytvářejte otvor ve zdi pro montáž. Televizor se může přehřát a přestat fungovat.



Upozornenia týkajúce sa montáže


Názov modelu : Systém na upevnenie na stenu

- Maximálna povolená hmotnosť televízora (kg) : 50

- Postupujte podľa návodu krok za krokom, prvým krokom je STEP1.
- Po dlhodobom používaní televízora môže tapeta okolo televízora (za ním) vyblednúť (v závislosti od prostredia inštalácie a stavu steny).
- Kvôli magnetom v držiaku na stenu sa pri nasadzovaní televízora na držiak na stenu/ jeho snímaní z držiaku na stenu môže ozývať praskavý zvuk. Toto nie je chyba výrobu a neovplyvňuje to jeho výkon.
- Produkt nie je možné namontovať, ak medzi stenou a zadnou stranou TV nie je k dispozícii minimálny priestor. Samostatne predávaný nástenný držiak sa dodáva s podperou, ktorá sa môže vysunúť až o 15 mm.
- Montáž držiaka na stenu nie je možná v prípade modelov, ktoré majú zvisle pripojené káble. Skontrolujte zadnú konštrukciu televízora.
- Na montáž konzoly na upevnenie na stenu použite dodané súčiastky.
- Nezabudnite sa uistiť, že je stena pevná. Ak stena nie je pevná, televízor by mohol spadnúť.
- Používateľskú príručku a dodané súčasti súpravy na upevnenie na stenu je možné použiť na steny z bežných materiálov (drevo alebo betón).
- Na montáž na iné druhy stien je potrebné použiť špeciálne pomôcky alebo spevniť danú stenu. Realizáciu montáže zverte profesionálovi.
- Pri montáži, odstraňovaní alebo vyrovnávaní systému na upevnenie na stenu postupujte opatrne, aby ste na televízor nepôsobili nadmernou silou.
- Skontrolujte model série vášho televízora. Následne pomocou vhodných metód prípravy a skrutiek namontujte podpornú konzolu. V opačnom prípade by televízor mohol spadnúť zo steny.
- Pri montáži alebo odstraňovaní konzoly na upevnenie na stenu dbajte na to, aby bol televízor vypnutý a prácu vykonávali spoločne aspoň dve osoby. Pri montáži televízora s uhlopriečkou 82 palcov alebo viac zabezpečte, aby prácu vykonávali aspoň tri osoby spoločne.
- Systém neupevňujte na stenu s nadmerným sklonom. Televízor by zo steny mohol spadnúť.
- Pri montáži alebo odstraňovaní systému na upevnenie na stenu dajte pozor, aby neprišlo k poškodeniu kábla. Dajte mimoriadny pozor na to, aby ste nestúpili na kábel.
- V prípade uťahovania skrutiek nadmernou silou môže prísť k poškodeniu výrobku alebo steny.
- V závislosti od podmienok montáže a typu steny sa môže medzera nameraná od zadnej strany televízora líšiť.
- Ak je pri montáži nástenného držiaka televízor príliš blízko pri stene, na zadnej strane televízora alebo na stene sa môžu objaviť škrabance.
- Ak nemôžete upraviť horizontálnu úroveň pomocou funkcie horizontálneho nastavenia, skontrolujte, či ste montáž vykonali správne.
- Uhol naklonenia je možné upraviť maximálne o 1 – 2 stupne. Ak potrebujete naklonenie upraviť o viac než túto maximálnu hodnotu, konzolu na upevnenie na stenu je nutné namontovať opätovne.





- Nezabudnite skontrolovať, či je háčik na systéme na upevnenie na stenu úplne zasunutý. Ak nie je úplne zasunutý, televízor by mohol zo steny spadnúť.
- Pri odstraňovaní televízora zo systému na upevnenie na stenu najprv odstráňte káble, aby ste predišli ich poškodeniu.
- Keď je televízor namontovaný na stene, pri pripájaní káblov naň netlačte nadmernou silou.
- Nevykonávajte žiadne úpravy steny s cieľom montáže produktu do steny. Televízor sa môže prehriať a môže dôjsť k jeho poruche.
- Pri odpájaní televízora od steny zabezpečte, aby televízor dvíhali 2 osoby. Nevyvíjate priamy tlak na displej televízora. Pri montáži televízora s uhlopriečkou 82 palcov alebo viac zabezpečte, aby prácu vykonávali aspoň tri osoby spoločne.
- Zaisťte, aby sa televízor a nástenný držiak po montáži nástenného držiaka nadmerne nezaťažovali. Hrozí riziko poškodenia nástenného držiaka alebo televízora, prípadne môže dôjsť k narušeniu stability pripojenia televízora a nástenného držiaka. V takomto prípade znova namontujte nástenný držiak alebo sa so žiadosťou o pomoc obráťte na odborníka.
- Pred montážou televízora na stenu pripojte a usporiadajte všetky káble k televízoru (vrátane napájacieho kábla).
- Pred namontovaním/po namontovaní televízora na stenu si pozrite návod, ako zabezpečiť a usporiadať káble.
- Pri montáži držiaka na stenu použite priložené komponenty a diely.
- Ak chcete televízor namontovať blízko steny, na upevnenie káblov použite otvory na zadnej strane televízora.
 - Odpojeniu káblov s priemerom 5,7 mm alebo menej môžete zabrániť tak, že ich zasuniete do otvorov na upevnenie káblov a potom pripevníte materiál , aby ste ich upevnili k zadnej strane TV.
- Použitie káblov s priemerom 7,5 mm alebo hrubších môže zväčšiť medzeru medzi televízorom a stenou.
- Ak sa použijú dlhšie skrutky než skrutky štandardnej dĺžky, môže dôjsť k poškodeniu vnútorných častí televízora.
 - Držiak na stenu nemontujte, keď je televízor zapnutý. Hrozí riziko zranenia spôsobeného zásahom elektrickým prúdom.
- Za účelom zachovania výkonu produktu a zabránenia nesprávnemu fungovaniu neinštalujte produkt na nasledujúce miesta.
 - Miesta, na ktorých existuje riziko vzniku vibrácií alebo nárazov: Produkt môže spadnúť a poškodiť sa.
 - Vedľa snímača protipožiarneho zariadenia: Snímač môže lokalizovať teplo televízora a môže dôjsť k spusteniu protipožiarneho zariadenia.
 - V blízkosti vysokonapäťových káblov: Vysokonapäťové káble môžu rušiť televízor v dôsledku čoho nemusí obrazovka fungovať správne.
 - V blízkosti ohrevných zariadení: Televízor sa môže prehriať a môže dôjsť k jeho poruche.
 - Produkt montujte len na zvislú stenu.
 - Deti by mohli prehlnúť niektorú súčiastku alebo poškodiť televízor. Udržiavajte mimo dosahu detí.
 - Nevykonávajte žiadne úpravy steny s cieľom montáže produktu do steny. Televízor sa môže prehriať a môže dôjsť k jeho poruche.




Atenționări la instalare

Nume model : Suport de perete

- Greutate maximă admisibilă televizor (kg): 50
- Urmați manualul pas cu pas, începând cu STEP1.
- După utilizarea pe termen lung a televizorului, tapetul din jurul (din spatele) acestuia se poate decolora, în funcție de mediul de instalare și de starea peretelui.
- Având în vedere faptul că suportul de perete este prevăzut cu magneți, este posibil să se audă o pocnitură la atașarea sau detașarea televizorului de pe suportul de perete. Acesta nu este un defect al produsului și nu afectează performanța acestuia.
- Produsul poate fi instalat numai dacă între perete și partea din spate a televizorului este lăsată o anumită distanță. Suportul de perete achiziționat separat include un accesoriu cu ajutorul căruia puteți mări distanța cu până la 15 mm.
- Instalarea cu suportul de perete nu este posibilă în cazul modelelor la care cablurile sunt conectate pe verticală. Asigurați-vă că verificați designul din spatele televizorului.
- Atunci când montați consola pe perete, utilizați componentele furnizate.
- Verificați dacă peretele este stabil. Televizorul ar putea cădea dacă peretele este instabil.
- Manualul de utilizare și componentele furnizate în kitul de montare pe perete se aplică în cazul pereților fabricați din materiale obișnuite (lemn sau beton).
- Pentru montarea pe alte tipuri de pereți, utilizați componente speciale sau consolidați pereții, dacă este necesar. Asigurați-vă că suportul este montat de un profesionist.
- Atunci când montați, demontați sau asigurați orizontalitatea suportului de perete, procedați cu prudență pentru a vă asigura că nu aplicați o forță excesivă asupra ecranului TV.
- Verificați seria modelului televizorului dvs. Apoi, utilizați metodele adecvate de pregătire a cadrelor de suport, utilizând șuruburile corespunzătoare. În caz contrar, televizorul ar putea cădea de pe perete.
- Atunci când montați sau demontați consola de pe perete, asigurați-vă că televizorul este oprit și că acesta este manipulat de cel puțin două persoane. Dacă televizorul este mai mare de 82", asigurați-vă că acesta este manipulat de cel puțin trei persoane.
- A nu se instala pe pereți foarte înclinați. Televizorul ar putea cădea de pe perete.
- Atunci când montați/demontați suportul de perete, verificați dacă nu sunt deteriorate cablurile. Fiți în special atenți să nu călcați pe cabluri.
- Produsul sau peretele s-ar putea deteriora dacă folosiți forță excesivă la strângerea șuruburilor.
- Măsurată din partea din spate a televizorului, distanța poate varia în funcție de condițiile de instalare și de tipul peretelui.
- La instalarea suportului de montaj pe perete, dacă televizorul este prea apropiat de perete, pot apărea zgârieturi pe partea din spate a televizorului sau pe perete.
- Dacă nu puteți regla nivelul orizontal prin utilizarea funcției de reglare orizontală, verificați dacă instalarea s-a efectuat corespunzător.
- Unghiul maxim de orizontalitate este de 1-2 grade. Dacă este necesar un unghi mai mare, montați din nou consola pe perete.



- Verificați dacă cârligul suportului de perete a fost introdus până la capăt. În caz contrar, televizorul ar putea cădea.
- Atunci când îndepărtați televizorul din suportul de perete, deconectați mai întâi cablurile, pentru a asigura protecția acestora.
- Când televizorul este montat pe perete, nu aplicați forță excesivă asupra televizorului atunci când conectați cablurile.
- Nu perforați perețele pentru a instala televizorul în interiorul peretelui. Televizorul se poate supraîncălzi și poate suferi defecțiuni.
- Când desprindeți televizorul de pe perete, asigurați-vă că acesta este ridicat de 2 persoane. Nu aplicați forță direct pe afișaj. Dacă televizorul este mai mare de 82", asigurați-vă că acesta este manipulat de cel puțin trei persoane.
- Aveți grijă ca televizorul și suportul de perete să nu fie afectate de o forță excesivă după instalarea suportului de perete. Suportul de perete se poate deteriora sau conexiunea televizorului la suportul de perete poate deveni instabilă. În acest caz, montați la loc suportul de perete sau consultați un expert pentru asistență.
- Înainte de montarea televizorului pe perete, aranjați și conectați toate cablurile la televizor, inclusiv cablul de alimentare.
- Înainte sau după ce televizorul este montat pe perete, consultați manualul pentru a fixa și a aranja cablurile.
- Când instalați suportul de perete, asigurați-vă că utilizați componentele și piesele furnizate.
- Pentru a monta televizorul aproape de perete, fixați cablurile folosind orificiile dedicate din spatele televizorului.
 - Cablurile cu un diametru de 5,7 mm sau mai mic pot fi fixate pentru a nu se desprinde, introducându-le în orificiile de fixare a cablurilor și apoi atașând materialul  pentru a le fixa pe partea din spate a TV-ului.
- Utilizarea cablurilor de 7,5 mm sau mai groase poate mări distanța dintre televizor și perete.
- Dacă utilizați șuruburi mai mari decât dimensiunea standard, interiorul televizorului se poate deteriora.
 - Nu instalați suportul de perete când televizorul este alimentat. Există riscul de rănire prin electrocutare.
- Pentru a menține performanțele produsului și a preveni defecțiunile, nu instalați în următoarele locații.
 - Locații unde există pericol de vibrații sau șocuri: Produsul poate cădea sau se poate deteriora.
 - În apropierea unui senzor de aspersor: Senzorul poate detecta căldura televizorului și este posibil ca aspersoarele să pornească.
 - În apropierea cablurilor de înaltă tensiune: Televizorul poate fi afectat de interferențe de la cablurile de înaltă tensiune și este posibil ca ecranul să nu se afișeze corespunzător.
 - În apropierea radiatoarelor: Televizorul se poate supraîncălzi și poate suferi defecțiuni.
 - Nu instalați televizorul pe alte suprafețe decât un perete vertical.
 - Există riscul înghițirii componentelor sau deteriorării televizorului de către copii. Nu le lăsați la îndemâna copiilor.
 - Nu perforați perețele pentru a instala televizorul în interiorul peretelui. Televizorul se poate supraîncălzi și poate suferi defecțiuni.



Mere opreza prilikom montiranja

Naziv modela : Zidni nosač

- Maksimalna dozvoljena težina televizora (kg) : 50
- Pratite priručnik korak po korak, počevši od **STEP1**.
- Nakon dugotrajne upotrebe televizora, pozadina oko (iza) može da promeni boju, u zavisnosti od okruženja instalacije i stanja zida.
- Zbog magneta u zidnom nosaču, može se čuti pucketanje kada se televizor pričvršćuje na zidni nosač ili odvaja od zidnog nosača. Ovo nije nedostatak proizvoda i ne utiče na njegove performanse.
- Proizvod nije moguće montirati ako nije omogućena minimalna razdaljina između zida i zadnje strane televizora. Zidni nosač koji se kupuje posebno se isporučuje uz držač koji može da poveća tu razdaljinu za najviše 15 mm.
- Instalacija pomoću nosača za zid nije moguća sa modelima na koje su kablovi povezani vertikalno. Obavezno proverite dizajn zadnje strane televizora.
- Prilikom montiranja konzole zidnog nosača upotrebite priložene delove.
- Uverite se da je zid stabilan. Televizor može pasti ako je zid slab.
- Korisničko uputstvo i sadržaj priloženog kompleta zidnog nosača se mogu upotrebiti za zidove koji su napravljeni od uobičajenih materijala (drvo ili beton).
- Za montiranje na druge vrste zidova potrebna je primena posebnih delova ili ojačavanje zida. Montiranje obavezno prepustite profesionalcu.
- Obratite pažnju da prilikom montiranja, skidanja ili poravnavanja zidnog nosača ne delujete preteranom silom na ekran televizora.
- Proverite koja je serija vašeg modela televizora. A zatim, pričvrstite na odgovarajući način potporne okvire pomoću zavrtnja. U suprotnom, televizor može pasti sa zida.
- Prilikom montiranja ili skidanja konzole zidnog nosača, uverite se da je televizor isključen i da posao zajedno obavljaju najmanje dve osobe. Ako je veličina televizora 82 inča ili veća, obezbedite da najmanje tri osobe zajedno obavljaju posao.
- Nemojte montirati na previše nagnut zid. Televizor može pasti sa zida.
- Prilikom montiranja/skidanja zidnog nosača, pazite da se kabl ne ošteti. Obratite posebnu pažnju da ne nagazite na kabl.
- Proizvod ili zid se mogu oštetiti ako delujete preteranom silom prilikom dotezanja zavrtnja.
- Mereći od zadnjeg kraja televizora, razmak može da se razlikuje u zavisnosti od uslova instalacije i vrste zida.
- Ako je televizor koji montirate na zid previše blizu zida, zadnja strana televizora i zid mogu biti izgrebani.
- Ako ne možete da podesite horizontalnu stranu pomoću odgovarajuće funkcije, proverite da li je montaža uspešno obavljena.
- Maksimalni ugao za poravnavanje je od 1 do 2 stepena. Ako je neophodno izvršiti poravnavanje za ugao veći od maksimalnog, ponovo montirajte konzolu zidnog nosača.



- Uverite se da je kuka zidnog nosača umetnuta do kraja. Ako to nije slučaj, televizor može pasti sa zida.
- Prilikom skidanja televizora sa zidnog nosača, prvo uklonite kablove kako bi se obezbedila njihova zaštita.
- Kada je televizor montiran na zid, nemojte primenjivati prekomernu silu kada spajate kablove na televizor.
- Nemojte da probijate zid da biste televizor montirali u njegovu unutrašnjost. Televizor može da se pregreje i pokvari.
- Za skidanje televizora sa nosača potrebne su 2 osobe. Nemojte da pritiskate ekran televizora. Ako je veličina televizora 82 inča ili veća, obezbedite da najmanje tri osobe zajedno obavljaju posao.
- Televizor i postolje zidnog nosača ne smeju biti izloženi jakim udarcima nakon montiranja zidnog nosača. Zidni nosač i televizor mogu biti oštećeni, odnosno veza između televizora i uređaja za montiranje na zid može postati nestabilna. U tom slučaju, ponovo montirajte zidni nosač ili tražite pomoć od stručnog lica.
- Pre nego što se televizor montira na zid, povežite i rasporedite sve kablove na televizor, uključujući i kabl za napajanje.
- Pre nego što završite montažu televizora na zid ili nakon što završite montažu, kablove obezbedite i rasporedite na način naveden u priručniku.
- Prilikom instalacije nosača za zid obavezno koristite priložene komponente i delove.
- Da biste montirali televizor blizu zida, koristite rupe za pričvršćivanje kabla na zadnjoj strani televizora kako biste obezbedili kablove.
 - Spadanje kablova prečnika 5,7 mm ili manjeg može da se spreči provlačenjem kroz otvore za obezbeđivanje kablova i pričvršćivanjem **EZ** materijala kako bi kablovi ostali bezbedno pričvršćeni sa zadnje strane TV-a.
- Korišćenje kablova koji su debeli 7,5 mm ili deblji može povećati razmak između televizora i zida.
- Ako koristite zavrtnje koji su duži od standardnih, može da dođe do oštećenja unutrašnjosti televizora.
 - Nemojte da instalirate nosač za zid dok je uključeno napajanje televizora. Postoji rizik od povrede usled strujnog udara.
- Da biste obezbedili optimalne performanse uređaja i sprečili pojavu kvarova, nemojte da montirate televizor na sledećim lokacijama.
 - Na mestima na kojim postoji opasnost od vibracije ili udara: Uređaj može da padne i da se ošteti.
 - U blizini senzora protivpožarnih prskalica: Senzor može da detektuje toplotu koju proizvodi televizor i da aktivira prskalice.
 - U blizini visokonaponskih kablova: Rad televizora mogu da ometaju visokonaponski kablovi, a slika na ekranu možda neće biti pravilno prikazana.
 - U blizini grejnih tela: Televizor može da se pregreje i pokvari.
 - Postavite ga isključivo na vertikalni zid.
 - Deca mogu da progutaju neki deo ili da oštete televizor. Obezbedite da se drži podalje od dece.
 - Nemojte da probijate zid da biste televizor montirali u njegovu unutrašnjost. Televizor može da se pregreje i pokvari.





Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

Modellbezeichnung: Wandhalterung

- Max. zulässiges Gewicht des Fernsehgeräts (kg): 50
- Folgen Sie der Anleitung Schritt für Schritt, beginnend mit **STEP 1**.
- Nach längerem Gebrauch Ihres TV-Geräts kann sich die Tapete um (hinter) dem Gerät herum abhängig von der Installationsumgebung und dem Zustand der Wand verfärben.
- Aufgrund der Magnete in der Wandhalterung kann beim Anbringen oder Abnehmen des TV-Geräts von der Wandhalterung ein Schnappgeräusch zu hören sein. Dies ist kein Produktmangel und beeinträchtigt die Produktleistung nicht.
- Das Produkt kann nicht montiert werden, wenn kein Mindestabstand zwischen der Wand und der Rückseite des Fernsehers vorhanden ist. Die separat erhältliche Wandhalterung wird mit einem Halter geliefert, der den Abstand um bis zu 15 mm vergrößern kann.
- Die Wandmontage ist nicht möglich bei Modellen, bei denen die Kabel vertikal angeschlossen werden. Kontrollieren Sie unbedingt die Rückseite des Fernsehers.
- Verwenden Sie beim Installieren der Wandhalterung die mitgelieferten Komponenten.
- Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Wand stabil ist. Das Fernsehgerät könnte herunterfallen, wenn die Wand zu schwach ist.
- Die Bedienungsanleitung und das mitgelieferte Wandhalterung-Kit gelten für Wände aus üblichem Material (Holz oder Beton).
- Für die Installation an anderen Wandtypen sind die Verwendung spezieller Komponenten oder Wandverstärkungsarbeiten erforderlich. Vertrauen Sie die Montage unbedingt einem Fachmann an.
- Achten Sie beim Installieren, Entfernen oder Nivellieren der Wandhalterung darauf, dass keine übermäßige Kraft auf den Fernsehbildschirm ausgeübt wird.
- Überprüfen Sie die Modellreihe Ihres Fernsehgeräts. Verwenden Sie anschließend die richtigen Verfahren zur Vorbereitung der Trägerrahmen und nehmen Sie geeignete Schrauben zur Hand. Das Fernsehgerät könnte sonst von der Wand fallen.
- Achten Sie beim Installieren oder Entfernen der Wandhalterung darauf, dass das Fernsehgerät ausgeschaltet ist und mindestens zwei Personen zusammen arbeiten. Falls das Fernsehgerät eine Größe von 82" oder mehr hat, achten Sie darauf, dass mindestens drei Personen zusammenarbeiten.
- Installieren Sie nicht an einer zu stark geneigten Wand. Das Fernsehgerät könnte von der Wand fallen.
- Achten Sie bei Installieren/Entfernen der Wandhalterung darauf, dass kein Kabel beschädigt wird. Achten Sie besonders darauf, nicht auf ein Kabel zu treten.
- Das Produkt oder die Wand kann beschädigt werden, wenn Sie beim Festziehen der Schrauben eine übermäßige Kraft anwenden.
- Vom hinteren Teil des Fernsehgeräts aus gemessen kann der Abstand je nach Installationsbedingungen und Art der Wand variieren.
- Wenn das Fernsehgerät bei der Montage der Wandhalterung zu nah an einer Wand ist, können Kratzer auf der Rückseite des Fernsehgeräts oder der Wand auftreten.
- Überprüfen Sie, ob die Installation korrekt durchgeführt wurde, wenn Sie mit der Horizontaleinstellung keine waagerechte Ausrichtung erreichen können.





- Der maximale Nivellierungswinkel ist 1-2 Grad. Wenn mehr als die maximale Nivellierung erforderlich ist, installieren Sie die Wandhalterung erneut.
- Vergewissern Sie sich, dass der Haken an der Wandhalterung bis zum Anschlag eingesetzt ist. Wenn er nicht ganz eingesetzt ist, kann das Fernsehgerät von der Wand fallen.
- Wenn Sie das Fernsehgerät von der Wandhalterung entfernen, entfernen Sie zuerst die Kabel, um den Schutz der Kabel zu gewährleisten.
- Wenn das TV-Gerät an der Wand montiert ist, üben Sie beim Anschließen der Kabel keine übermäßige Kraft auf das TV-Gerät aus.
- Bohren Sie nicht durch die Wand, um im Inneren zu montieren. Das Fernsehgerät kann sich überhitzen und gestört werden.
- Achten Sie darauf, dass immer zwei Personen das Fernsehgerät von der Wand abnehmen. Wenden Sie dabei keine Kraft direkt auf den Bildschirm an. Falls das Fernsehgerät eine Größe von 82" oder mehr hat, achten Sie darauf, dass mindestens drei Personen zusammenarbeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Fernsehgerät und die Wandhalterung keinen übermäßigen Kräften ausgesetzt werden, nachdem Sie die Wandhalterung installiert haben. Die Wandhalterung bzw. das Fernsehgerät können beschädigt und die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und der Wandhalterung kann instabil werden. Installieren Sie die Wandhalterung in diesem Fall erneut oder bitten Sie einen Fachbetrieb um Unterstützung.
- Bevor das TV-Gerät an der Wand montiert wird, schließen Sie alle Kabel, einschließlich des Netzkabels, auf übersichtliche Weise an das TV-Gerät an.
- Lesen Sie vor oder nach der Wandmontage des TV-Geräts die Bedienungsanleitung bezüglich der Befestigung und Verlegung der Kabel.
- Achten Sie bei der Installation der Wandhalterung darauf, dass Sie die mitgelieferten Komponenten und Teile verwenden.
- Bei Montage des TV-Geräts in Wandnähe können Sie mithilfe der Kabelbefestigungslöcher auf der Rückseite des TV-Geräts die Kabel befestigen.
 - Das Ablösen von Kabeln mit einem Durchmesser von 5,7 mm oder weniger kann verhindert werden, indem sie in die Kabelbefestigungslöcher eingesetzt werden und dann E2-Material angebracht wird, um sie an der Rückseite des Fernsehers zu befestigen.
- Die Verwendung von Kabeln mit einem Durchmesser von 7,5 mm oder mehr kann den Abstand zwischen TV-Gerät und Wand vergrößern.
- Wenn Sie Schrauben verwenden, die länger als der Standard sind, kann das Innere des Fernsehers beschädigt werden.
 - Montieren Sie die Wandhalterung nicht, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
- Um die Leistung des Geräts beizubehalten und Fehlfunktionen zu verhindern, darf die Installation an folgenden Stellen nicht erfolgen:
 - Orte, an denen die Gefahr von Vibrationen oder Erschütterungen besteht: Das Gerät könnte hinfallen und beschädigt werden.
 - Neben dem Temperaturfühler einer Sprinkleranlage: Der Temperaturfühler kann die vom Fernsehgerät abgestrahlte Wärme erfassen und die Sprinkleranlagen in Betrieb nehmen.
 - In der Nähe von Hochspannungskabeln: Das Fernsehbild kann durch Hochspannungskabel gestört werden, sodass das Bild nicht richtig angezeigt wird.
 - In der Nähe von Heizungen: Das Fernsehgerät kann sich überhitzen und gestört werden.
 - Installieren Sie die Halterung nur an einer senkrechten Wand.
 - Kinder können ein Bauteil verschlucken oder das Fernsehgerät beschädigen. Stellen Sie sicher, dass es für Kinder unzugänglich aufbewahrt wird.
 - Bohren Sie nicht durch die Wand, um im Inneren zu montieren. Das Fernsehgerät kann sich überhitzen und gestört werden.



Aandachtspunten bij het plaatsen

Modelnaam: Wandmontage

- Maximaal gewicht televisie (kg): 50
- Volg de handleiding stap voor stap, beginnend met **STEP1**.
- Na langdurig gebruik van uw tv kan het behang rondom (achter) de tv verkleuren, afhankelijk van de installatieomgeving en de toestand van de muur.
- Door de magneten in de wandbeugel kan er een klikgeluid hoorbaar zijn bij het bevestigen of losmaken van de tv van de wandbeugel. Dit is geen productdefect en heeft geen invloed op de productprestaties.
- Het product kan niet worden gemonteerd als er geen minimale speling beschikbaar is tussen de muur en de achterkant van de tv. De apart aangeschafte muurbeugel wordt geleverd met een houder, die de afstand tot 15 mm kan verlengen.
- Wandmontage is niet mogelijk bij modellen waarop de kabels verticaal zijn aangesloten. Controleer de achterzijde van de tv.
- Gebruik de meegeleverde onderdelen wanneer u een wandmontagebeugel plaatst.
- Ga na of de wand stabiel is. Als de wand te zwak is, kan de tv vallen.
- De gebruikershandleiding en de meegeleverde wandmontageset zijn bedoeld voor wanden van gewoon materiaal (hout of beton).
- Om te installeren op andere soorten wanden, moeten speciale onderdelen worden gebruikt of moet de wand worden versterkt. Vertrouw de installatie toe aan een professional.
- Wees bij het plaatsen, verwijderen of nivelleren van de wandmontage voorzichtig en oefen geen buitensporige kracht uit op het televisiescherm.
- Controleer de modelserie van uw televisie. Gebruik vervolgens de juiste voorbereidingsmethoden voor de ondersteunende frames met behulp van de juiste schroeven. Anders kan de tv van de wand vallen.
- Zorg er bij het plaatsen of verwijderen van de wandmontagebeugel voor dat de tv uitgeschakeld is en ten minste twee personen samenwerken. Als de tv 82" of groter is, zorg er dan voor dat ten minste drie personen samenwerken.
- Niet plaatsen op een te schuine wand. Dan kan de tv van de wand vallen.
- Zorg er bij het plaatsen/verwijderen van de wandmontage voor dat de kabel niet wordt beschadigd. Let er extra op dat u niet op de kabel trapt.
- Het product of de wand kan beschadigd raken als u buitensporige kracht uitoefent bij het vastdraaien van de schroeven.
- Wanneer gemeten vanaf de achterkant van de tv, kan de afstand variëren, afhankelijk van de installatieomstandigheden en het type wand.
- Als bij het installeren van de wandsteun de televisie te dicht bij de wand komt, kunnen er krassen ontstaan op de achterkant van de televisie of op de wand.
- Als u het horizontale niveau niet kunt aanpassen met behulp van de functie voor horizontaal afstellen, controleert u of de montage goed is uitgevoerd.
- De maximale nivelleringshoek bedraagt 1–2 graden. Als meer dan het maximum moet worden genivelleerd, plaats de wandmontagebeugel dan opnieuw.

- Ga na dat de haak van de wandmontage volledig is ingevoerd. Als dat niet zo is, kan de tv van de wand vallen.
- Wanneer u de tv van de wandmontage haalt, moet u eerst de kabels verwijderen om ze te beschermen.
- Wanneer de tv aan de wand is bevestigd, mag u geen overmatige kracht uitoefenen op de tv tijdens het aansluiten van de kabels.
- Maak geen gat in de muur om de steun helemaal in te plaatsen. de televisie kan oververhit raken en defect raken.
- Til de televisie met 2 personen uit de wandsteun. Oefen geen directe kracht uit op het scherm. Als de tv 82" of groter is, zorg er dan voor dat ten minste drie personen samenwerken.
- Zorg ervoor dat er geen overdreven kracht wordt uitgeoefend op de tv en de wandsteun na het installeren van de wandsteun. De wandsteun of de tv kan dan beschadigd raken of de tv-aansluiting op de wandsteun kan onstabiel worden. Installeer in dit geval de wandsteun opnieuw of raadpleeg een expert voor hulp.
- Voordat de tv aan de wand wordt bevestigd, moet u alle kabels, inclusief de stroomkabel, op de tv aansluiten en ordenen.
- Raadpleeg de handleiding voordat of nadat u de tv aan de wand bevestigd om de kabels vast te zetten en te ordenen.
- Gebruik tijdens installatie van de wandsteun de meegeleverde onderdelen.
- Om de tv dicht tegen de wand te bevestigen, gebruikt u de kabelbevestigingsgaten aan de achterzijde van de tv om de kabels vast te zetten.
 - Het loskomen van kabels met een diameter van 5,7 mm of minder kan worden voorkomen door ze in kabelbevestigingsgaten te bevestigen en er vervolgens **EZ** -materiaal op aan te brengen om ze vast te maken achteraan de tv.
- Het gebruik van kabels met een dikte van 7,5 mm of meer kan de ruimte tussen de tv en de wand vergroten.
- Als u langere dan de standaard bouten gebruikt, dan kan de binnenkant van de tv beschadigd raken.
 - Zorg dat de tv uit staat als u de wandsteun installeert. Er is kans op letsel door elektrische schok.
- Om voor een goede werking van het product te zorgen en defecten te voorkomen, monteert u de steun niet op de volgende plaatsen.
 - Plaatsen waar er kans is op trillingen of schokken: het product kan vallen en beschadigd raken.
 - Naast een sprinklersensor: De sensor kan de warmte van de televisie detecteren en de sprinklers activeren.
 - In de buurt van hoogspanningskabels: de kabels kunnen storingen op de televisie veroorzaken en de weergave van het scherm beïnvloeden.
 - In de buurt van verwarmingstoestellen: de televisie kan oververhit raken en defect raken.
 - Monteer de steun alleen op een verticale wand.
 - Kinderen kunnen een onderdeel inslikken of schade aan de tv toebrengen. Houd het buiten het bereik van kinderen.
 - Maak geen gat in de muur om de steun helemaal in te plaatsen. de televisie kan oververhit raken en defect raken.

Försiktighetsåtgärder vid montering

Modellnamn: Väggfäste

- Max. tillåten tv-vikt (kg): 50
- Följ handboken steg för steg och börja med STEP1.
- Efter långvarig användning av din TV kan tapeten runt (bakom) den missfärgas beroende på omgivningarna och väggens skick.
- På grund av magneterna i väggfästet kan ett ljud som av att något går av höras när TV:n fästs eller tas bort från väggfästet. Det är inget fel på produkten, och det påverkar inte dess funktion.
- Produkten kan inte monteras om det inte finns ett minimiutrymme tillgängligt mellan väggen och baksidan av tv:n. Det separata väggfästet levereras med en hållare, som kan förlänga avståndet upp till 15 mm.
- Det går inte att montera väggfästet med modeller som har kablar som ansluts vertikalt. Se till att kontrollera designen på tv-apparatens baksida.
- Använd de medföljande komponenterna när du installerar väggfästet.
- Kontrollera noggrant att väggen är stabil. Tv:n kan falla ned om väggen är svag.
- Användarhandboken och innehålllet i det medföljande kitet med väggfäste är avsedda för väggar i vanliga material (trä eller betong).
- För att installera på andra väggtyper måste du använda specialkomponenter eller förstärka väggen. Se till att installationen görs av en professionell installatör.
- När du installerar, tar bort eller jämnar ut väggfästet, måste du vara försiktig så att du inte lägger för stor kraft på tv-skärmen.
- Kontrollera tv:ns modellserie. Använd sedan lämpliga förberedningsmetoder för stödramar med hjälp av lämpliga skruvar. Annars kan tv:n falla ned från väggen.
- När du installerar eller tar bort väggmonteringsfästet, måste du se till att tv:n är avstängd och att ni är minst två personer som arbetar tillsammans. Om tv:ns storlek är 82 tum eller större måste minst tre personer arbeta tillsammans.
- Installera inte på en vägg som lutar för mycket. Tv:n kan falla ned från väggen.
- När du installerar/tar bort väggfästet, måste du se till att inga kablar skadas. Var extra försiktig så att du inte kliver på en kabel.
- Produkten eller väggen kan skadas om du drar åt skruvarna för hårt.
- Avståndet mäts från TV:ns bakre kant och kan variera beroende på installationsförhållanden och väggtyp.
- När du monterar väggfästet kan tv:ns baksida eller väggen repas om tv:n sitter för nära väggen.
- Om du inte kan justera den horisontella nivån med hjälp av den horisontella justeringsfunktionen ska du kontrollera om monteringen är korrekt utförd.

- Den maximala utjämningsvinkeln är 1–2 grader. Om det behövs större utjämnning än maximum, måste du installera om väggmonteringsfästet.
- Kontrollera att kroken på väggfästet har satts in hela vägen. Om den inte har satts in hela vägen kan tv:n falla ned från väggen.
- När du tar bort tv:n från väggfästet ska du först ta bort kablarna för att skydda dem.
- Om TV:n är väggmonterad ska du inte ta i för mycket när du ansluter kablarna.
- Bryt inte igenom väggen för att montera inuti. Tv:n kan överhettas och sluta fungera som den ska.
- När du tar bort tv:n från väggfästet ska ni vara två personer som lyfter upp tv:n tillsammans. Utsätt inte skärmen för direkt tryck. Om tv:ns storlek är 82 tum eller större måste minst tre personer arbeta tillsammans.
- Se till att tv:ns och väggfästets stativ inte vidrörs med för mycket kraft efter montering av väggfästet. Väggfästet eller tv:n kan skadas eller så kan tv-anslutningen med väggmonteringsenheten bli instabil. I detta fall ska du montera om väggfästet eller konsultera en expert för att få hjälp.
- Anslut och ordna alla kablar till TV:n, inklusive nätsladden, innan TV:n monteras på väggen.
- Se hur du säkrar och ordnar kablarna i handboken före eller efter att du har väggmonterat TV:n.
- När du monterar väggfästet bör du se till att använda de medföljande komponenterna och delarna.
- Du kan montera TV:n nära väggen genom att säkra kablarna med kabelfästhål på baksidan av TV:n.
 - Kablar med en diameter på 5,7 mm eller mindre kan förhindras från att lossna genom att de passas in i kabelfästhål varpå **EZ**-material fästs för att förankra dem i TV:ns baksida.
- Använder du kablar som är minst 7,5 mm tjocka kan det öka avståndet mellan TV:n och väggen.
- Om längre skruvar än standardstorleken används kan insidan av tv-apparaten skadas.
 - Montera inte väggfästet när tv-apparatens ström är påslagen. Det föreligger risk för skador till följd av elstötar.
- För att bibehålla produktens prestanda och undvika felfunktioner ska enheten inte monteras på följande platser.
 - Platser där det finns risk för vibrationer eller stötar: Produkten kan falla ned och bli skadad.
 - Bredvid en sprinklersensor: Sensorn kan identifiera värmen från tv:n och aktivera sprinklersystemet.
 - Nära högspänningskablar: Högspänningskablar kan störa tv:n så att skärmen inte visas korrekt.
 - Nära element: Tv:n kan överhettas och sluta fungera som den ska.
 - Montera inte någon annanstans än på en lodrät vägg.
 - Barn kan svälja en komponent eller orsaka skador på tv:n. Se till att hålla den utom räckhåll för barn.
 - Bryt inte igenom väggen för att montera inuti. Tv:n kan överhettas och sluta fungera som den ska.

Forholdsregler ved montering

Modelnavn: Vægbeslag

- Maks. tilladte væg af tv (kg): 50

Dansk

- Følg brugervejledningen trin for trin, startende med **STEP1**.
- Efter langvarig brug af dit tv kan tapetet omkring det (bagved) blive misfarvet, afhængigt af installationsmiljøet og væggens tilstand.
- Pga. magneterne i vægbeslaget kan der forekomme en kliklyd, når tv'et monteres eller afmonteres fra vægbeslaget. Dette er ikke en produktfejl og påvirker ikke produktets ydeevne.
- Produktet kan ikke monteres, hvis der ikke er nogen minimumsplads tilgængelig mellem væggen og bagsiden af tv'et. Vægbeslaget, der sælges separat, leveres med en holder, som kan forlænge afstanden med op til 15 mm.
- Vægmontering af modeller, hvor kablerne tilsluttes lodret, er ikke muligt. Sørg for at kontrollere designet på bagsiden af tv'et.
- Brug de medfølgende komponenter til at montere vægbeslaget.
- Sørg for at bekræfte, at væggen er stabil. Tv'et kan falde ned, hvis væggen er svag.
- Brugsanvisningen og det medfølgende indhold af sættet med vægbeslaget gælder for vægge lavet af almindeligt materiale (træ eller beton).
- For at montere det på andre vægtyper, skal der bruges specielle komponenter eller vægforstærkningsarbejde. Sørg for at overlade monteringen til en professionel.
- Når du monterer, fjerner eller nivellerer vægbeslaget, skal du udvise forsigtighed for at sikre, at der ikke påføres for stor kraft på tv-skærmen.
- Tjek tv'ets modelserie. Anvend så de passende metoder til forberedelse for støtterammerne ved hjælp af de passende skruer. Ellers kan tv'et falde ned af væggen.
- Når du monterer eller fjerner vægbeslaget, skal du sikre dig, at tv'et er slukket, og at mindst to personer arbejder sammen. Hvis tv-størrelsen er 82" eller større, skal du sikre dig, at mindst tre personer arbejder sammen.
- Monteringen må ikke ske på en alt for skrå væg. Tv'et kan falde ned af væggen.
- Når du monterer/fjerner vægbeslaget, skal du sørge for, at kablerne ikke beskadiges. Vær ekstra forsigtig med ikke at træde på et kabel.
- Produktet eller væggen kan blive beskadiget, hvis du bruger overdreven kraft, når du spænder skrueerne.
- Målt fra bagsiden af tv'et kan afstanden variere afhængigt af installationsforholdene og vægtype.
- Når vægbeslaget monteres, kan der komme skrammer på bagsiden af tv'et eller på væggen, hvis tv'et er for tæt på væggen.
- Hvis du ikke kan justere det horisontale niveau ved hjælp af den horisontale justeringsfunktion, så tjek, om monteringen er udført korrekt.
- Den maksimale nivelleringsvinkel er 1-2 grader. Hvis der kræves mere nivellering end det maksimale, skal du montere vægbeslaget forfra.



- Sørg for at bekræfte, at kroen på vægbeslaget er sat helt ind. Hvis den ikke er sat helt ind, kan tv'et falde ned fra væggen.
- Når du fjerner tv'et fra vægbeslaget, skal du først fjerne kablerne for at beskytte dem.
- Når tv'et er vægmonteret, må der ikke påføres for stor kraft på tv'et, når kablerne tilsluttes.
- Træng ikke gennem væggen for at montere produkterne på indersiden. Tv'et kan blive overophedet og fungere forkert.
- Når tv'et fjernes fra væggen, skal der være 2 personer til at løfte det sammen. Tryk ikke direkte på skærmen. Hvis tv-størrelsen er 82" eller større, skal du sikre dig, at mindst tre personer arbejder sammen.
- Sørg for ikke at komme til at slå hårdt til tv'et og vægbeslagets sokkel, efter vægbeslaget er installeret. Vægbeslaget eller tv'et kan tage skade, eller tv'ets tilslutning til vægbeslaget kan blive ustabil. Hvis dette sker, skal vægbeslaget installeres igen, eller en ekspert tilkaldes for assistance.
- Før tv'et monteres på væggen, tilsluttes og arrangeres alle kabler til TV'et, inklusive strømkablet.
- Før eller efter vægmontering af tv'et henvises der til brugervejledningen for at fastgøre og arrangere kablerne.
- Sørg for at anvende de medfølgende komponenter og dele til montering af vægbeslaget.
- For at montere tv'et tæt på væggen skal kabelfastgørelseshullerne på bagsiden af tv'et bruges til at fastgøre kablerne.
 - Kabler med en diameter på 5,7 mm eller derunder kan forhindres i at blive frakoblet ved at sætte dem tilbage i kabelfastgørelseshullerne og derefter påsætte **E2**-materialet for at fastgøre dem på bagsiden af tv'et.
- Brug af kabler, der er 7,5 mm tykke eller derover, kan øge afstanden mellem tv'et og væggen.
- Hvis der anvendes skruer, som er længere end standardskruerne, kan der opstå skader inden i tv'et.
 - Vægbeslaget må ikke monteres, mens strømmen til tv'et er tændt. Der er risiko for personskader på grund af elektrisk stød.
- For at bibeholde produkternes ydeevne og forhindre fejl, skal man undgå at montere produkterne følgende steder.
 - Steder hvor der er risiko for vibrationer eller stød: Produktet kan falde ned og blive beskadiget.
 - Ved siden af sensoren til en sprinkler: Sensoren kan opfange varmen fra tv'et, og sprinklerne kan gå i gang.
 - Tæt på højtrykskabler: Tv'et kan blive forstyrret af højtrykskablet, og skærmen vil måske ikke vise billeder korrekt.
 - Nær varmeapparater: Tv'et kan blive overophedet og fungere forkert.
 - Monter ikke produkterne andre steder end på en lodret væg.
 - Børn kan sluge komponenter eller forårsage skade på tv'et. Sørg for, at det holdes utilgængeligt for børn.
 - Træng ikke gennem væggen for at montere produkterne på indersiden. Tv'et kan blive overophedet og fungere forkert.



Forholdsregler ved montering

Modellnavn : Veggfeste

- Maksimal tillatt TV-vekt (kg) : 50

- Følg brukerhåndboken trinn for trinn, og begynn med **STEP1**.
- Etter langvarig bruk av TV-en kan tapetet rundt (bak) den misfarges, avhengig av installasjonsmiljøet og veggens tilstand.
- På grunn av magnetene i veggfestet kan det høres en knekkelyd når TV-en festes eller tas av veggfestet. Dette er ikke en produktfeil og påvirker ikke produktets ytelse.
- Produktet kan ikke monteres hvis det ikke er minimumsplass mellom veggen og TV-ens bakside. Det separat kjøpte veggfestet leveres med en holder, som kan forlenge avstanden opp til 15 mm.
- Veggmontering er ikke mulig med modeller der kablene festes vertikalt. Husk å sjekke hvordan TV-en ser ut på baksiden.
- Bruk de medfølgende komponentene når du installerer veggmonteringsbraketten.
- Sørg for å bekrefte at veggen er stabil. TV-en kan falle hvis veggen er svak.
- Brukerhåndboken og det medfølgende innholdet på veggmonteringssettet gjelder for vegger laget av vanlig materiale (tre eller betong).
- For å installere på andre typer vegger, er det nødvendig med spesielle komponenter eller veggforsterkende arbeid. Sørg for å overlate installasjonen til en profesjonell.
- Når du installerer, fjerner eller utjevner veggfestet, må du være forsiktig for å sikre at det ikke påføres for mye kraft på TV-skjermen.
- Kontroller TV-ens modellserie. Bruk deretter de aktuelle klargjøringsmetodene for støtterammene, med de aktuelle skruene. Ellers kan TV-en falle av veggen.
- Når du installerer eller fjerner veggmonteringsbraketten, må du sørge for at TV-en er av og at minst to personer jobber sammen. Hvis TV-størrelsen er 82" eller større, må du sørge for at minst tre personer jobber sammen.
- Ikke installer på en for skrå vegg. TV-en kan falle av veggen.
- Når du installerer/fjerner veggfestet, må du sørge for at en kabel ikke blir skadet. Vær ekstra forsiktig med å ikke trække på en kabel.
- Produktet eller veggen kan bli skadet hvis du bruker for mye kraft når du strammer til skruene.
- Målt fra bakenden av TV-en, kan avstanden variere avhengig av installasjonsforhold og veggtype.
- Når du monterer veggstativet og TV-en kommer for nær en vegg, kan det oppstå riper på baksiden av TV-en eller på en vegg.
- Hvis du ikke kan justere det vannrette nivået ved hjelp av den vannrette justeringsfunksjonen, må du sjekke om monteringen ble riktig utført.



- Maksimal planeringsvinkel er 1–2 grader. Hvis nivåjustering er påkrevd, må du montere veggfestebraketten på nytt.
- Sørg for å bekrefte at kroken på veggfestet er satt inn helt. Hvis den ikke er satt helt inn, kan TV-en falle av veggen.
- Når du fjerner TV-en fra veggfestet, må du først fjerne kablene for å sikre beskyttelsen av kablene.
- Når TV-en er veggmontert, må du ikke bruke for mye kraft på TV-en når du kobler til kablene.
- Ikke lag hull i veggen for å montere TV-en i veggen,. TV-en kan bli overopphetet og få en funksjonsfeil.
- Når TV-en fjernes fra veggen, må 2 personer løfte den sammen. Bruk ikke stor kraft på skjermen. Hvis TV-størrelsen er 82" eller større, må du sørge for at minst tre personer jobber sammen.
- Kontroller at TV-en og veggfestet ikke utsettes for mye trykk etter at du har montert veggfestet. Veggfestet eller TV-en kan bli skadet eller TV-tilkoblingen med veggfesteenheten kan bli ustabil. I så fall må du montere veggfestet på nytt eller be en fagperson om hjelp.
- Før TV-en monteres på veggen, må du koble til og ordne alle kablene til TV-en, inkludert strømledningen.
- Før eller etter veggmonteringen av TV-en, kan du se brukerhåndboken for å feste og ordne kablene.
- Når veggfestet monteres, må du bruke komponentene og delene som følger med.
- For å montere TV-en nær veggen bruker du kabelfestehullene på baksiden av TV-en til å feste kablene.
 - Kabler med en diameter på 5,7 mm eller mindre kan forhindres i å falle av ved å sette dem inn i kabelfestehullene og deretter feste **E2**- materialet for å feste dem til baksiden av TV-en.
- Bruk av kabler som er 7,5 mm eller tykkere, kan øke avstanden mellom TV-en og veggen.
- Hvis skruene som brukes, er lengre enn standard, kan innsiden av TV-en bli skadet.
 - Ikke monter veggfestet når TV-en er koblet til strøm. Det er fare for skader på grunn av elektrisk sjokk.
- Av hensyn til produktytelsen og for å hindre feilfunksjon, må du ikke montere på følgende steder.
 - Steder med fare for vibrasjon eller støt: Produktet kan falle og skades.
 - Ved siden av en overrissingsensor: Sensoren kan merke varmen fra TV-en og starte overrissing.
 - I nærheten av høytrykkskabler: TV-en kan forstyrres av høytrykkskabler slik at skjermen kanskje ikke vises som den skal.
 - Nær varmeapparater: TV-en kan bli overopphetet og få en funksjonsfeil.
 - Ikke monter på noe annet enn en loddrett vegg.
 - Barn kan svelge en komponent eller forårsake skade på TV-en. Sikre at den holdes utenfor barns rekkevidde.
 - Ikke lag hull i veggen for å montere TV-en i veggen,. TV-en kan bli overopphetet og få en funksjonsfeil.



Varoitukset koskien asennusta

Mallin nimi: Seinäkiinnitin

- TV:n sallittu enimmäispaino (kg): 50

- Noudata käyttöoppaan vaihteittaisia ohjeita, alkaen vaiheesta STEP1.
- Television pitkäaikaisen käytön jälkeen television ympärillä (takana) oleva tapetti saattaa värjäytyä asennusympäristöstä ja seinän kunnosta riippuen.
- Seinätelineen magneettien vuoksi televisiota seinätelineeseen kiinnitettäessä tai siitä irrotettaessa saattaa kuulua napsahtava ääni. Tämä ei ole tuotteen vika eikä se vaikuta tuotteen suorituskykyyn.
- Tuotetta ei voi asentaa, jos seinän ja television takaosan väliin ei jää vähimmäistilaa. Erikseen ostettavassa seinäkiinnikkeessä on pidike, jolla etäisyyttä voidaan pidentää enintään 15 mm.
- Seinätelineen asentaminen ei ole mahdollista malleissa, joihin kaapelit on kytketty pystysuoraan. Tarkasta television takaosan muotoilu.
- Kun asennat seinäkiinnikettä, käytä mukana toimitettuja osia.
- Varmista, että seinä on vakaa. TV saattaa pudota, jos seinä on heikko.
- Käyttöopas ja mukana toimitettavan seinäasennussarjan sisältö koskevat tavallisesta materiaalista (puusta tai betonista) valmistettuja seiniä.
- Muihin seiniin asentamiseen tarvitaan erikoisosia tai seinävahvistustöitä. Anna asennus ammattilaisen tehtäväksi.
- Kun asennat, irrotat tai tasaat seinätelinettä, varmista, että TV:n kuvaruutuun ei kohdistu suurta voimaa.
- Tarkista TV:n mallisarja. Valmistele sitten tukirunko tähän tarkoitukseen sopivia ruuveja käyttäen. Muutoin TV saattaa pudota seinästä.
- Kun asennat tai irrotat seinätelinettä, varmista, että TV on sammutettuna ja että vähintään kaksi henkilöä työskentelee yhdessä. Jos TV:n koko on vähintään 82 tuumaa, varmista, että vähintään kolme henkilöä työskentelee yhdessä.
- Älä asenna laitetta hyvin kaltevaan seinään. Muutoin TV saattaa pudota seinästä.
- Kun asennat tai irrotat seinätelinettä, varmista, että kaapeli ei vaurioiduu. Älä astu kaapelin päälle.
- Tuote tai seinä voi vaurioitua, jos kiristät ruuveja liian voimakkaasti.
- Television takaosasta mitattuna rako voi vaihdella asennusolosuhteiden ja seinätyypin mukaan.
- Jos TV on liian lähellä seinää seinäkiinnikettä asennettaessa, TV:n takaosaan tai seinään saattaa syntyä naarmuja.
- Jos et pysty säätämään vaakatasoa vaakatason säätötoimintoa käyttäen, tarkista, tehtiinkö asennus oikein.



- Suurin tasauskulma on 1–2 astetta. Jos tarvitaan enimmäisarvoa suurempi tasauskulma, asenna seinäteline uudelleen.
- Varmista, että seinätelineen kiinnitin on työnnetty kokonaan sisään. Jos sitä ei ole työnnetty kokonaan sisään, TV saattaa pudota seinästä.
- Kun irrotat TV:n seinätelineestä, irrota ensin kaapelit, jotta varmistat kaapelien suojauksen.
- Kun televisio on asennettu seinälle, älä kohdistu televisioon liikaa voimaa kaapeleita kytkettäessä.
- Älä puhkaise seinää asentaaksesi sen sisälle. TV saattaa lämmetä liikaa ja aiheutuu toimintahäiriö.
- Varmista, että kaksi henkilöä nostaa televisiota yhdessä, kun se irrotetaan seinästä. Älä kohdistu voimaa suoraan näyttöön. Jos TV:n koko on vähintään 82 tuumaa, varmista, että vähintään kolme henkilöä työskentelee yhdessä.
- Varmista, että televisioon ja seinäkiinnitystelineeseen ei kohdistu liiallista voimaa seinäkiinnityksen asentamisen jälkeen. Seinäkiinnitys tai televisio voi vahingoittua tai seinäkiinnityslaitteen televisioliitännästä voi tulla epävakaa. Asenna siinä tapauksessa seinäkiinnitys uudelleen tai pyydä apua asiantuntijalta.
- Ennen kuin asennat television seinälle, kytke ja järjestele kaikki television kaapelit, myös virtajohto.
- Ennen kuin asennat television seinälle tai sen jälkeen, perehdy käyttöoppaan kaapeleiden kiinnittämistä ja järjestämistä koskeviin ohjeisiin.
- Kun asennat seinätelinettä, varmista, että käytät mukana toimitettuja komponentteja ja osia.
- Jos haluat asentaa television lähelle seinää, kiinnitä kaapelit television takana oleviin kaapeleiden kiinnitysreikiin.
 - Halkaisijaltaan enintään 5,7 mm:n kaapeleita voidaan estää irtoamasta asentamalla ne kaapelin kiinnitysreikiin ja kiinnittämällä sitten **EZ**-materiaalia TV:n takaosaan.
- 7,5 mm paksujen tai sitä paksempien kaapeleiden käyttö voi lisätä television ja seinän välistä etäisyyttä.
- Jos käytetään vakiokokoa pidempiä ruuveja, television sisäpuoli voi vaurioitua.
 - Älä asenna seinätelinettä, kun television virta on päällä. On olemassa sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.
- Älä asenna tuotetta seuraaviin paikkoihin sen suorituskyvyn säilyttämiseksi ja toimintahäiriöiden estämiseksi.
 - Paikkoihin, joissa on tärinän tai iskun vaara: Laite voi pudota ja vaurioitua.
 - Lähelle sprinklerin tunnistinta: Tunnistin saattaa huomata TV:n lämmön ja sprinklerit saattavat lauetta.
 - Suurjännitekaapelien lähialue: Suurjännitekaapelit saattavat häiritä televisiota ja näyttö ei ehkä toimi oikein.
 - Lähelle lämmittimiä: TV saattaa lämmetä liikaa ja aiheutuu toimintahäiriö.
 - Ei saa asentaa muualle kuin pystysuoralle seinälle.
 - Lapset voivat niellä osan tai vahingoittaa TV:tä. Varmista, että se ei ole lasten ulottuvilla.
 - Älä puhkaise seinää asentaaksesi sen sisälle. TV saattaa lämmetä liikaa ja aiheutuu toimintahäiriö.



Precauzione durante l'installazione

Nome del modello: Montaggio a parete

- Peso max. TV consentito (kg): 50

- Seguire il manuale passo dopo passo, iniziando dal **STEP1**.
- Dopo un uso prolungato del televisore, la carta da parati attorno (dietro) potrebbe scolorirsi, a seconda dell'ambiente di installazione e delle condizioni della parete.
- A causa dei magneti presenti nel supporto a parete, potrebbe verificarsi uno scatto quando si aggancia o si sgancia la TV dal supporto a parete. Questo non costituisce un difetto del prodotto e non ne compromette le prestazioni.
- Il prodotto non può essere montato se non è disponibile uno spazio minimo tra la parete e il lato posteriore del TV. Il montaggio a parete, venduto separatamente, viene fornito con una staffa, che può essere estesa fino a una lunghezza massima di 15 mm.
- L'installazione a parete non è possibile per i modelli dotati di cavi connessi verticalmente. Verificare l'esatta conformazione del proprio TV.
- Durante l'installazione della staffa del supporto a parete, utilizzare i componenti forniti.
- Assicurarsi che la parete sia stabile. Il TV potrebbe cadere se la parete è debole.
- Il manuale dell'utente e i contenuti del kit di montaggio a parete forniti sono applicabili a pareti in materiali comuni (legno e cemento).
- Per l'installazione su altri tipi di pareti, è richiesto l'utilizzo di componenti speciali o lavori di rafforzamento della parete. Affidarsi a un professionista per l'installazione.
- Durante l'installazione, la rimozione o il livellamento del montaggio a parete, prestare attenzione a non esercitare una forza eccessiva sullo schermo del TV.
- Verificare la serie del modello di TV posseduto. Usare quindi i metodi preparativi appropriati per i telai di supporto usando le viti appropriate. In caso contrario, il TV potrebbe cadere dalla parete.
- Durante l'installazione o la rimozione della staffa del supporto a parete, assicurarsi che il TV sia spento e che almeno due persone se ne occupino. Se la dimensione del TV è di 82" o superiore, assicurarsi che se ne occupino almeno tre persone.
- Non installare su una parete eccessivamente inclinata. Il TV potrebbe cadere dalla parete.
- Durante l'installazione/rimozione del montaggio a parete, fare attenzione a non danneggiare il cavo. Prestare particolare attenzione a non calpestare un cavo.
- L'esercizio di una forza eccessiva durante il fissaggio delle viti potrebbe danneggiare il prodotto o la parete.
- Misurata dalla parte posteriore del televisore, la distanza può variare in base alle condizioni di installazione e al tipo di parete.
- Durante l'installazione della staffa a parete, qualora il TV sia troppo vicino alla parete, la parete o il retro del TV possono graffiarsi.



- Se non è possibile regolare il livello orizzontale mediante la funzione di regolazione orizzontale, verificare che l'installazione sia stata eseguita correttamente.
- L'angolo di livellamento massimo è di 1-2 gradi. Se è richiesto un livellamento maggiore di quello massimo, reinstallare la staffa per il supporto a parete.
- Assicurarsi che il gancio sul montaggio a parete sia stato completamente inserito; in caso contrario, il TV potrebbe cadere dalla parete.
- Durante la rimozione del TV dal montaggio a parete, rimuovere prima i cavi per assicurarne la protezione.
- Quando la TV è montata a parete, non applicare una forza eccessiva sulla TV durante il collegamento dei cavi.
- Non installare in una nicchia nel muro. Il TV può surriscaldarsi e presentare malfunzionamenti.
- Nel rimuovere il TV dalla parete, effettuare il lavoro con l'aiusilio di una seconda persona. Non applicare una forza eccessiva sul display. Se la dimensione del TV è di 82" o superiore, assicurarsi che se ne occupino almeno tre persone.
- Prestare attenzione che il TV e il piedistallo della staffa a parete non vengano urtati con forza eccessiva, una volta installata la staffa a parete. La staffa a parete o il TV potrebbero restare danneggiati o la connessione del TV con la staffa a parete potrebbe allentarsi. In questo caso, reinstallare la staffa a parete o consultare un tecnico specializzato per ricevere assistenza.
- Prima di montare la TV a parete, collegare e disporre tutti i cavi sulla TV, compreso il cavo di alimentazione.
- Prima o dopo aver montato la TV a parete, consultare il manuale per fissare e disporre i cavi.
- Durante l'installazione del kit di montaggio a parete, accertarsi di usare esclusivamente i componenti forniti in dotazione.
- Per montare la TV vicino alla parete, utilizzare i fori di fissaggio dei cavi sul retro della TV per fissare i cavi.
 - Per evitare che i cavi con diametro di 5,7 mm o inferiore si stacchino, inserirli nei fori di fissaggio del cavo e applicare l'elemento **E2** per fissarli al retro del televisore.
- L'utilizzo di cavi con uno spessore minimo di 7,5 mm potrebbe aumentare la distanza tra la TV e la parete.
- Qualora vengano usate viti di lunghezza maggiore, è possibile danneggiare l'interno del TV.
 - Non installare il kit di montaggio a parete quando il TV è acceso. Sussiste il rischio di scariche elettriche ed infortuni.
- Per garantire le prestazioni del prodotto e prevenire eventuali malfunzionamenti, non installare nelle seguenti aree.
 - Luoghi dove sussista il rischio di vibrazioni o urti: Il prodotto può cadere e subire danni.
 - Vicino al sensore di uno spruzzatore: Il sensore potrebbe rilevare il calore proveniente dal TV ed attivare gli spruzzatori.
 - Vicino a cavi ad alta pressione: Il TV potrebbe interferire con il cavo ad alta pressione e lo schermo potrebbe visualizzare immagini irregolari.
 - Vicino a caloriferi: Il TV può surriscaldarsi e presentare malfunzionamenti.
 - Installare solo su pareti verticali.
 - I bambini potrebbero ingoiare un componente o danneggiare il TV. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Non installare in una nicchia nel muro. Il TV può surriscaldarsi e presentare malfunzionamenti.




Piesardzības mēri uzstādīšanas laikā

Modeļa nosaukums: Sienas stiprinājums

- Maks. pieļaujamais televizora svars (kg): 50

- Izpildiet rokasgrāmatu soli pa solim, sākot ar STEP1.
- Pēc ilgstošas televizora lietošanas fona tapetes ap to (aiz tā) var mainīt krāsu atkarībā no uzstādīšanas vietas un sienas stāvokļa.
- Sienas stiprinājumā esošo magnētu dēļ, piestiprinot vai atvienojot televizoru no sienas stiprinājuma, var rasties klikšķoša skaņa. Tas nav produkta defekts un neietekmē produkta veiktspēju.
- Izstrādājumu nevar uzstādīt, ja starp sienu un televizora aizmuguri nav minimālā atstatuma. Atsevišķi iegādājamajam sienas stiprinājumam ir turētājs, kas var pagarināt attālumu līdz 15 mm.
- Uzstādīšana ar sienas montāžas komplektu nav iespējama modeļiem, kuru kabeļi ir pievienoti vertikāli. Apskatiet televizora aizmugures konstrukciju.
- Uzstādot sienas stiprinājuma kronšteinu, izmantojiet komplektācijā iekļautos komponentus.
- Pārlicinieties, vai siena ir stabila. Pretējā gadījumā televizors var nokrist.
- Lietotāja rokasgrāmata un komplektācijā iekļautā sienas stiprinājuma komplekta saturs ir paredzēti sienām, kas izgatavotas no parasta materiāla (koka vai betona).
- Lai uzstādītu televizoru uz cita veida sienām, ir nepieciešami īpaši komponenti vai jāveic sienu stiprināšanas darbi. Uzticiet uzstādīšanu profesionālam uzstādīšanas pakalpojumu veicējam.
- Rīkojoties ar televizoru, lai to uzstādītu, noņemtu no sienas vai līdzsvarotu, nelietojiet pārmērīgu spēku.
- Pārbaudiet televizora modeļa sērijas numuru. Pēc tam uzstādiet atbalsta ietvarus, ievērojot attiecīgās sagatavošanas metodes un izmantojot tam piemērotās skrūves. Pretējā gadījumā televizors var nokrist no sienas.
- Uzstādot vai noņemot sienas stiprinājuma kronšteinu, televizoram ir jābūt izslēgtam, un darbs ir jāveic divām personām. Ja televizora izmērs ir 82 collas vai lielāks, darbs ir jāveic vismaz trim personām.
- Neuzstādiet televizoru uz pārāk sasnēgtas sienas. Televizors var nokrist no sienas.
- Uzstādot/noņemot sienas stiprinājumu, uzmanieties, lai nesabojātu kabeļus. Nekādā gadījumā nekāpiet uz kabeļa.
- Izstrādājums vai siena var tikt sabojāti, ja, pievelkot skrūves, lietojat pārmērīgu spēku.
- Mērot no televizora aizmugures, atstarpe var atšķirties atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem un sienas veida.
- Ja sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas laikā televizors ir pārāk tuvu pie sienas, uz televizora aizmugurējās daļas vai uz sienas var parādīties skrāpējumi.



- Ja nevarat pielāgot televizora līmeni, izmantojot horizontālā līmeņa pielāgošanas funkciju, pārbaudiet, vai uzstādīšana ir veikta pareizi.
- Maksimālais līdzsvarošanas leņķis ir 1–2 grādi. Lai izlīdzinātu vairāk nekā atļauj maksimālais līdzsvarošanas leņķis, uzstādiet sienas stiprinājuma kronšteinu no jauna.
- Pārlicinieties, vai sienas stiprinājuma āķis ir ievietots līdz galam. Pretējā gadījumā televizors var nokrist no sienas.
- Noņemot televizoru no sienas stiprinājuma, vispirms noņemiet kabelus, lai pasargātu tos.
- Ja televizors ir piestiprināts pie sienas, savienojot kabelus, nelietojiet pārmērīgu spēku.
- Neiebūvējiet izstrādājumu sienā. televizors var pārkarst, izraisot tā darbības traucējumus.
- Raugieties, lai televizora noņemšanas darbu laikā piedalās vismaz 2 cilvēki. Nepielietojiet spēku pret izstrādājuma displeju. Ja televizora izmērs ir 82 collas vai lielāks, darbs ir jāveic vismaz trim personām.
- Raugieties, lai pēc sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas pret televizoru un sienas montāžas kronšteinu netiktu pielietos pārmērīgi liels spēks. Sienas montāžas kronšteins vai televizors var tikt bojāts, vai arī var tikt bojāts televizora savienojums ar kronšteinu. Tādā gadījumā uzstādiet sienas montāžas kronšteinu no jauna vai jautājiet palīdzību profesionālim.
- Pirms televizora montāžas pie sienas pievienojiet un sakārtojiet visus kabelus, tostarp strāvas vadu.
- Pirms vai pēc uzstādīšanas pie televizora skatiet rokasgrāmatu, lai nostiprinātu un sakārtotu kabelus.
- Uzstādot sienas montāžas komplektu, izmantojiet komplektācijā iekļautos komponentus un daļas.
- Lai televizoru piestiprinātu tuvu sienai, izmantojiet kabelu stiprināšanas caurumus televizora aizmugurē, lai nostiprinātu kabelus.
 - Kabelus ar diametru 5,7 mm vai mazāku var nostiprināt televizora aizmugurē, ievietojot tos kabelu stiprināšanas atverēs un pēc tam piestiprinot  materiālu.
- Izmantojot kabelus, kuru biezums ir 7,5 mm vai vairāk, var palielināties atstarpe starp televizoru un sienu.
- Izmantojot skrūves, kas ir garākas par standarta izmēru, var tikt bojāta televizora iekšpuse.
 - Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, kad televizors ir ieslēgts. Pastāv elektrošoka radītu traumu risks.
- Lai nodrošinātu izstrādājuma veiktspēju un novērstu tā darbības traucējumus, neuzstādiet to šādās vietās.
 - Vietās, kur pastāv vibrācijas vai trieciena risks: izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts.
 - Ugunsdzēsības sprinklera sensora tuvumā: sensors var uztvert televizora izstaroto karstumu un aktivizēt sprinklerus.
 - Augstsprieguma kabelu tuvumā: augstsprieguma kabeli var izraisīt televizora darbības traucējumus un ekrāns var netikt attēlots pareizi.
 - Sildītāju tuvumā: televizors var pārkarst, izraisot tā darbības traucējumus.
 - Uzstādiet tikai pie vertikālas sienas.
 - Bērni var norīt kādu stiprinājuma sastāvdaļu vai sabojāt televizoru. Tiem ir jāatrodas bērniem nepieejamā vietā.
 - Neiebūvējiet izstrādājumu sienā. televizors var pārkarst, izraisot tā darbības traucējumus.



Atsargumo priemonės montuojant

Modelio pavadinimas: Sieninis laikiklis

- Maks. leistinas televizoriaus svoris (kg): 50
- Atlikite vadove pateiktus veiksmus iš eilės, pradėdami nuo **STEP 1**.
- Naudojant televizorių ilgą laiką, tapetai aplink (už) jo gali išblukti, priklausomai nuo įrengimo aplinkos ir sienos būklės.
- Dėl sieninio laikiklio magnetų, tvirtinant televizorių ant sieninio laikiklio arba nuo jo nuimant, galima išgirsti spragtelėjimo garsą. Tai nėra gaminio defektas ir neturi įtakos gaminio veikimui.
- Gaminio negalima sumontuoti, jei nėra minimalaus tarpo tarp sienos ir užpakalinės televizoriaus dalies. Atskirai įsigyjamas sieninis laikiklis yra su laikikliu, galinčiu padidinti atstumą iki 15 mm.
- Modelių, prie kurių kabeliai prijungiami vertikaliai, montuoti prie sienos negalima. Būtinai patikrinkite televizoriaus galinės pusės konstrukciją.
- Tvirtindami sieninio montavimo laikiklį naudokite pridedamas detales.
- Įsitikinkite, kad siena tvirta. Jei siena netvirta, televizoriaus gali nukristi.
- Naudotojo vadovas ir pridedamos sieninio laikiklio komplekto detalės yra skirtos sienoms iš įprastinių medžiagų (medžio ar betono).
- Jei tvirtinama ant kitokio tipo sienos, naudokite specialias tvirtinimo detales arba atlikite būtinus sienos sustiprinimo darbus. Pasirūpinkite, kad montavimo darbus atliktų specialistas.
- Montuodami, nuimdami ar norėdami išlyginti sieninį laikiklį būkite atsargūs ir stipriai nespauskite televizoriaus ekrano.
- Patikrinkite savo televizoriaus modelio seriją. Po to tinkamai pasiruoškite laikiklį, kad šis atlaikytų reikalingą svorį, naudodami reikalingus varžtus. Kitaip televizorius gali nukristi nuo sienos.
- Tvirtindami arba nuimdami sieninio tvirtinimo laikiklį pasirūpinkite, kad televizorius būtų išjungtas, o darbus atlikite bent dviese. Jei televizorius yra 82" ar didesnės įstrižainės, darbus būtinai atlikite bent trise.
- Nemontuokite ant stipriai pakreiptos sienos. Televizorius gali nukristi nuo sienos.
- Montuodami / nuimdami sieninį laikiklį būkite atsargūs ir saugokite, kad nepažeistumėte laido. Būkite itin atsargūs ir neužlipkite ant laido.
- Jei priverždami varžtus naudosite per daug jėgos, galite pažeisti gaminį ar sieną.
- Matuojant nuo televizoriaus galinės dalies, atstumas gali skirtis priklausomai nuo įrengimo sąlygų ir sienos tipo.
- Jei sumontavus sienos laikiklį televizorius yra per arti sienos, galima subraižyti sieną arba televizoriaus galinę pusę.



- Jei negalite nustatyti horizontalumo su horizontalaus reguliavimo funkcija, įsitikinkite, ar televizorių pritvirtinote teisingai.
- Didžiausias išlyginimo kampas yra 1–2 laipsniai. Jei norint išlyginti būtinas didesnis nei didžiausias leistinas kampas, sieninio montavimo laikiklį reikia sumontuoti iš naujo.
- Būtinai patikrinkite, ar kabeliukas sienos laikiklyje įstatytas iki galo. Jei jo neįstatysite iki galo, televizorius gali nukristi nuo sienos.
- Nuimdami televizorių nuo sieninio laikiklio pirma atjunkite laidus, kad juos apsaugotumėte.
- Kai televizorius pritvirtintas prie sienos, jungdami kabelius, nenaudokite per didelės jėgos.
- Neišgriaukite sienos ir nestatykite televizoriaus į angą sienoje. televizorius gali perkaisti ir nustoti tinkamai veikti.
- Nuo sienos laikiklio televizorių turi nukelti 2 žmonės. Nespauskite ekrano. Jei televizorius yra 82" ar didesnės įstrižainės, darbus būtinai atlikite bent trise.
- Įsitikinkite, kad po pritvirtinimo prie sienos nei televizorius, nei laikiklio stovas nebus stipriai trankomi. Dėl to laikiklis prie sienos arba televizorius gali būti pažeisti, televizorius gali nebebūti tinkamai pritvirtintas ir stabilus. Tokiu atveju pritvirtinkite laikiklį prie sienos iš naujo arba kreipkitės pagalbos į specialistą.
- Prieš montuodami televizorių prie sienos, prijunkite ir sutvarkykite visus laidus, įskaitant maitinimo laidą.
- Žr. vadove pateiktą informaciją apie kabelių tvirtinimą ir tvarkymą prieš tvirtindami televizorių prie sienos arba jį pritvirtinę.
- Montuodami sieninį laikiklį naudokite pridedamus komponentus ir dalis.
- Norėdami pritvirtinti televizorių arti sienos, naudokite kabelių tvirtinimo angas televizoriaus gale, kad pritvirtintumėte kabelius.
 - Kabelius, kurių skersmuo ne didesnis nei 5,7 mm, galima apsaugoti nuo nukritimo pritvirtinant kabelių tvirtinimo angose ir naudojant **EZ** medžiagą, kuri pritvirtina juos prie televizoriaus.
- Naudojant 7,5 mm ar storesnius kabelius, gali padidėti atstumas tarp televizoriaus ir sienos.
- Naudojant ilgesnius nei standartinio dydžio sraigtus gali būti pažeistas televizoriaus vidus.
 - Nemontuokite sieninio laikiklio, kai įjungtas televizoriaus maitinimas. Kyla pavojus patirti elektros smūgį ir susižaloti.
- Kad prietaisas veiktų tinkamai ir be trikdžių, nemontuokite jo tokiose vietose, kur:
 - esama vibracijų ar smūgių pavojaus; prietaisas gali nukristi ir taip būti sugadintas;
 - prie purkštukų jutiklių; jutiklis gali aptikti iš televizoriaus sklindančią šilumą ir įjungti purkštuką;
 - šalia aukštos įtampos laidų: televizoriaus signalui gali trukdyti aukštos įtampos laidai, todėl vaizdas gali būti rodomas netinkamai;
 - prie šildytuvų: televizorius gali perkaisti ir nustoti tinkamai veikti.
 - Nemontuokite televizoriaus prie jokios kitokios sienos, tiktai prie vertikalios.
 - Vaikai gali praryti detales arba sugadinti televizorių. Pasirūpinkite, kad jie būtų nepasiekiami vaikams.
 - Neišgriaukite sienos ir nestatykite televizoriaus į angą sienoje. televizorius gali perkaisti ir nustoti tinkamai veikti.



Ettevaatusabinõud paigaldamisel

Mudel: Seinakinnitus

- Teleri max lubatav kaal (kg): 50
- Järgige juhendit samm-sammult, alustades STEP1.
- Pärast teleri pikaajalist kasutamist võib selle ümber (taga) olev tapeet värvi muuta, olenevalt paigalduskeskkonnast ja seina seisukorrast.
- Seinakinnituse magnetite tõttu võib teleri seinakinnitusele kinnitamisel või sellelt eemaldamisel kõlada klõpsatusheli. Tegu ei ole tootedefektiga ja see ei mõjuta toote toimivust.
- Toodet ei saa paigaldada, kui seina ja teleri tagakülje vahel ei ole minimaalset ruumi. Eraldi ostetava seinakinnitusega on kaasas hoidik, mille abil saab vahemaad pikendada kuni 15 mm.
- Mudelite, mille kaablid on ühendatud vertikaalselt, seinale paigaldamine ei ole võimalik. Kontrollige kindlasti teleri tagaosas ehitust.
- Seinakinnituskronsteini paigaldamisel kasutage kaasasolevaid komponente.
- Veenduge, et sein oleks stabiilne. Nõrga seina korral võib teler maha kukkuda.
- Kasutusjuhendi ja kaasasoleva seinakinnituskomplekti sisu kehtib levinud materjalist (puit või betoon) valmistatud seinte kohta.
- Muud tüüpi seinale paigaldamiseks tuleb kasutada spetsiaalseid komponente või sein tugevdada. Usaldage paigaldustöö kindlasti spetsialisti hoolde.
- Seinakinnituse paigaldamisel, eemaldamisel või loodimisel olge ettevaatlik, et te ei rakendaks teleri ekraanile liigset survet.
- Kontrollige oma telerimudeli seerianumbrit. Seejärel valmistage tugiraamid sobival viisil ette, kasutades sobivaid kruvisid. Muidu võib teler seinalt maha kukkuda.
- Seinakinnituskronsteini paigaldamisel või eemaldamisel veenduge, et teler oleks välja lülitatud, ja kasutage töö tegemiseks vähemalt kaht inimest. 82-tollise või suurema teleri puhul tuleb tööks kasutada vähemalt kolme inimest.
- Ärge paigaldage liiga kaldus seinale. Teler võib seinalt maha kukkuda.
- Seinakinnituse paigaldamisel/eemaldamisel olge ettevaatlik, et kaabel ei saaks kahjustada. Jälgige hoolikalt, et te ei astuks kaablile.
- Kui pingutate kruvisid ülemäära, võib toode või sein kahjustuda.
- Teleri tagaküljelt mõõdetuna võib vahe suurus sõltuda paigaldus tingimustest ja seina tüübist.
- Kui seinakinnituse paigaldamisel on teler seinale liiga lähedal, võib teleri tagakülg või sein kriimustuda.

- Kui horisontaalasendid ei saa horisontaalse reguleerimise funktsiooniga reguleerida, siis kontrollige, kas paigaldamine on tehtud õigesti.
- Maksimaalne loodimisnurk on 1–2 kraadi. Kui vajalik on maksimaalsest suurem loodimisnurk, paigaldage seinakinnituskronstein uuesti.
- Kontrollige kindlasti, kas seinakinnitusel olev konks on lõpuni sisestatud. Kui see on lõpuni sisestamata, võib teler seinalt maha kukkuda.
- Teleri eemaldamisel seinakinnitusest eemaldage esmalt kaablid, et neid kaitsta.
- Kui teler on seinale kinnitatud, ärge rakendage kaablite ühendamisel telerile liigset jõudu.
- Ärge läbistage seinat, et teler selle sisse paigaldada. teler võib üle kuumeneda ja tekkida talitlushäire.
- Teleri seinalt eemaldamisel tuleb seda tõsta kindlasti kahe inimesega. Ärge suruge otse ekraanile. 82-tollise või suurema teleri puhul tuleb tööks kasutada vähemalt kolme inimest.
- Jälgige, et te telerit ega seinakinnituse alust pärast seinakinnituse paigaldamist liiga tugevasti ei tõukaks. Seinakinnitus või teler võivad kahjustuda või teleri ühendus seinakinnitusvahendiga võib muutuda ebastabiilseks. Sellisel juhul paigaldage seinakinnitus uuesti või pöörduge abi saamiseks spetsialisti poole.
- Enne teleri seinale paigaldamist ühendage ja paigutage kõik kaablid teleri külge, sealhulgas toitejuhe.
- Enne või pärast teleri seinale paigaldamist kinnitage ja paigutage kaablid juhendi kohaselt.
- Veenduge seinakinnituse paigaldamisel, et te kasutate kaasas olevaid komponente ja osi.
- Et paigaldada teler seinale lähedale, kasutage kaablite kinnitamiseks teleri tagaküljel paiknevat kaablite kinnitusavasid.
 - Kuni 5,7 mm läbimõõduga kaablite lahtitulemist saab vältida, kui lükata need kaabli kinnitusavadesse ja kinnitada seejärel **E2** materjali, et fikseerida need teleri tagaküljele.
- 7,5 mm või jämedamate kaablite kasutamise korral võib suureneda vahe teleri ja seinavahel.
- Kui te kasutate standardpikkusest pikemaid kruvisid, võib see teleri sisemust kahjustada.
 - Ärge paigaldage seinakinnitust, kui teleril on toide sisse lülitatud. Esineb elektrilöögi oht.
- Toote jõudluse säilitamiseks ja talitlushäirete vältimiseks ärge paigaldage seda järgmistesse kohtadesse.
 - Kohad, kus on vibratsiooni- või põrutusohu: toode võib kukkuda ja kahjustada saada.
 - Sprinkleri anduri kõrval: andur võib tuvastada telerist tulevat kuumust ja käivitada sprinklerid.
 - Kõrgsurvekaablite lähedus: kõrgsurvekaabel võib põhjustada telerile häireid ja pilti ei pruugita õigesti kuvada.
 - Küttekehade lähedus: teler võib üle kuumeneda ja tekkida talitlushäire.
 - Ärge paigaldage mujale kui ainult vertikaalsele seinale.
 - Lapsed võivad komponendid alla neelata või telerit kahjustada. Veenduge, et see oleks laste käeulatuses eemal.
 - Ärge läbistage seinat, et teler selle sisse paigaldada. teler võib üle kuumeneda ja tekkida talitlushäire.

Kujdesi gjatë instalimit

Emri i modelit: Montimi në mur

Shqip

- Pësha maksimale e lejueshme e televizorit (kg): 50
- Ndiqni manualin hap pas hapi, duke filluar me STEP1.
- Pas përdorimit afatgjatë të televizorit, sfondi përreth (pas) tij mund të çngjyroset, në varësi të mjedisit të instalimit dhe gjendjes së murit.
- Për shkak të magnetëve në suportin për mur, mund të dëgjohej një tingull puthitës kur montoni ose çmontoni televizorin nga suporti për mur. Ky nuk është defekt i produktit dhe nuk ndikon në performancën e tij.
- Ky produkt nuk mund të montohet nëse nuk ka hapësirë minimale mes murit dhe anës së pasme të televizorit. Ky suport për mur që blihet veçmas vjen bashkë me një mbajtës, i cili mund të zgjatet në një distancë deri në 15 mm.
- Instalimi i montimit në mur nuk mund të kryhet për modelet në të cilat kabllojt janë lidhur vertikalisht. Sigurohuni të kontrolloni dizajnin e pjesës së pasme të televizorit.
- Gjatë instalimit të suportit për montimin në mur, përdorni komponentët e dhënë.
- Sigurohuni të verifikoni qëndrueshmërinë e murit. Televizori mund të bjerë nëse muri është i paqëndrueshëm.
- Manuali i përdoruesit dhe elementet e kompletit të dhënë për montimin në mur përdoren në mure prej materialesh të zakonshme (druri ose betoni).
- Për instalim në lloje të tjera muresh, nevojitet përdorimi i komponentëve të veçantë ose punime për përforcimin e murit. Sigurohuni që t'ia besoni instalimin një profesionisti.
- Gjatë instalimit, heqjes ose nivelimit të montimit në mur, bëni kujdes që të siguroheni që në ekranin e televizorit të mos ushtrohet forcë e tepërt.
- Kontrolloni serinë e modelit të televizorit. Më pas, përdorni metodat e duhura përgatitore për strukturat mbështetëse duke përdorur vidat e duhura. Në të kundërt, televizori mund të bjerë nga muri.
- Gjatë instalimit ose heqjes së suportit për montimin në mur, sigurohuni që televizori të jetë i fikur dhe puna të kryhet nga të paktën dy persona. Nëse përmasat e televizorit janë 82" ose më të mëdha, sigurohuni që puna të kryhet të paktën nga tre persona.
- Mos instaloni në një mur tepër të anuar. Televizori mund të bjerë nga muri.
- Gjatë instalimit/heqjes së montimit në mur, bëni kujdes që të siguroheni që kablloja të mos jetë e dëmtuar. Bëni shumë kujdes që të mos i shkelni kabllojt.
- Produkti ose muri mund të dëmtohen nëse ushtroni forcë të tepërt gjatë shtrëngimit të vidave.
- Hapësira e matur nga pjesa e pasme e televizorit mund të ndryshojë në varësi të kushteve të instalimit dhe llojit të murit.
- Nëse televizori ndodhet shumë pranë murit gjatë instalimit të bazamentit për mur, mund të shkaktohen gërvishtje në pjesën e pasme të televizorit ose në mur.
- Nëse nuk mund të rregulloni nivelin horizontal me anë të funksionit të rregullimit horizontal, kontrolloni nëse instalimi është kryer siç duhet.

- Këndi maksimal i nivelimit është 1–2 gradë. Nëse kërkohet nivelim më i madh se ai maksimal, riinstaloni suportin për montimin në mur.
- Sigurohuni të verifikoni që kapësja në montimin në mur të jetë futur deri në fund. Nëse nuk është futur e gjitha, televizori mund të bjerë nga muri.
- Gjatë heqjes së televizorit nga montimi në mur, hiqini fillimisht kabllot për të siguruar mbrojtjen e tyre.
- Kur televizori është i montuar në mur, mos ushtroni forcë të tepërt mbi të gjatë lidhjes së kablllove.
- Mos e instaloni në brendësi të murit. Televizori mund të mbinxehet dhe të keqfunksionojë.
- Kur e hiqni televizorin nga muri, sigurohuni që ta ngrënë 2 persona. Mos ushtroni forcë të drejtpërdrejtë në ekran. Nëse përmasat e televizorit janë 82" ose më të mëdha, sigurohuni që puna të kryhet të paktën nga tre persona.
- Sigurohuni që televizori dhe suporti për mur të mos goditen me forcë të tepërt pas instalimit të suportit për mur. Suporti për mur ose televizori mund të dëmtohen ose lidhja e televizorit me suportin për mur mund të bëhet e paqëndrueshme. Në rast të tillë, riinstaloni suportin për mur ose konsultohuni me ekspertin për asistencë.
- Përpara se televizori të montohet në mur, lidhni dhe rregulloni të gjitha kabllot me televizorin, përfshirë kabllon elektrike.
- Përpara ose pas montimit të televizorit në mur, referojuni manualit për të siguruar dhe rregulluar kabllot.
- Gjatë instalimit të montimit në mur, sigurohuni të përdorni komponentët dhe pjesët e ofruara.
- Për ta montuar televizorin afër murit, përdorni vrimat e sigurimit të kablllove në pjesën e pasme të televizorit për të siguruar kabllot.
 - Dalja jashtë e kablllove me diametër 5,7 mm ose më pak mund të parandalohet duke i futur në vrimat e sigurimit të kablllove dhe duke instaluar materialin **(2)** për t'i siguruar në pjesën e pasme të televizorit.
- Përdorimi i kablllove 7,5 mm ose më të trashë mund të rrisë hapësirën midis televizorit dhe murit.
- Nëse përdoren kaçavida më të gjata sesa madhësia standarde, pjesa e brendshme e televizorit mund të dëmtohet.
 - Mos e instaloni montimin në mur kur televizori është i ndezur. Ka rrezik dëmtimi nga goditja elektrike.
- Për të ruajtur performancën dhe për të parandaluar keqfunksionimet e produktit, mos e instaloni atë në vendndodhjet e mëposhtme.
 - Në vende ku ekziston rreziku i dridhjeve ose tronditjeve: Produkti mund të bjerë dhe të dëmtohet.
 - Pranë një sensori spërkatës: Sensori mund të diktojë nxehtësinë nga televizori dhe spërkatësit mund të aktivizohen.
 - Afër kablllove me tension të lartë: Televizori mund të ndikohet nga kabllot me tension të lartë dhe ekrani mund të mos funksionojë siç duhet.
 - Afër ngrohëseve: Televizori mund të mbinxehet dhe të keqfunksionojë.
 - Mos e instaloni në vende të ndryshme nga muri vertikal.
 - Fëmijët mund të gëlltisnin komponentët ose të dëmtojnë televizorin. Sigurohuni që ta mbani atë larg fëmijëve.
 - Mos e instaloni në brendësi të murit. Televizori mund të mbinxehet dhe të keqfunksionojë.



Мерки на претпазливост при монтирањето

Име на моделот: Сиден носач

- Макс. Дозволена тежина на телевизорот (kg): 50
- Следете го упатството чекор по чекор, почнувајќи од STEP1.
- По долготрајното користење на вашиот телевизор, тапетот околу (зад) него може да ја изгуби бојата, во зависност дека средината на монтирањето и состојбата на сидот.
- Поради магнетите во сидниот носач, може да се слушне звук на крцкање при прикачување или откачување на телевизорот од сидниот носач. Ова не е дефект на производот и не влијае врз перформансите на производот.
- Овој производ не може да се монтира ако нема минимално достапно растојание помеѓу сидот и задната страна на телевизорот. Посебно купениот сиден носач доаѓа со држач што може да се издолжи до 15 mm.
- Монтажата на држачот за на сид не е можна со моделите на кои каблите се поврзуваат вертикално. Осигурете се дека ќе го проверите дизајнот на задниот дел од телевизорот.
- Користете ги испорачаните составни делови при инсталирањето на носачот за монтирање на сид.
- Уверете се дека сидот е стабилен. Телевизорот може да падне ако сидот е слаб.
- Содржините во прирачникот и снабдениот комплет со сиден носач се применуваат на сидови направени од вообичаени материјали (дрво или бетон).
- Инсталирањето на други типови на сидови бара употреба на посебни составни делови или активности за зајакнување на сидот. Погрижете се да му ја доверите инсталацијата на професионалец.
- При инсталирање, отстранување или порамнување на сидниот носач обрнете внимание да не се примени прекумерна сила врз телевизискиот екран.
- Проверете ја серијата и моделот на вашиот телевизор. Потоа применете ги соодветните методи за подготовка на потпорната конструкција користејќи соодветни завртки. Во спротивно, телевизорот може да падне од сидот.
- При инсталирање или отстранување на носачот за монтирање на сид проверете дали телевизорот е исклучен и дали најмалку две лица работат заедно. Ако големината на телевизорот е 82" или поголема, осигурете се најмалку три лица да работат заедно.
- Не инсталирајте на премногу навален сид. Телевизорот може да падне од сидот.
- При инсталирање/отстранување на сидниот носач внимавајте да не се оштети кабел. Обрнете посебно внимание да не згзнетете на кабел.
- Може да се оштети производот или сидот ако користите прекумерна сила при зацврстување на завртките.
- Измерено од задниот крај на телевизорот, растојанието може да се разликува во зависност од условите за монтажа и типот на сидот.
- При поставување на сидниот носач, ако телевизорот е премногу блиску до сидот може да предизвикате гребнатини на задната страна на телевизорот или на сидот.
- Ако не можете да го прилагодите хоризонталното ниво со помош на функцијата за прилагодување на хоризонталното ниво, проверете дали монтажата е извршена правилно.



- Максималниот агол на порамнување е 1–2 степени. Доколку се бара порамнувањето да биде над максимумот, повторно инсталирајте го носачот за монтирање на сид.
- Уверете се дека куката на сидниот носач е вметната до крај. Доколку не е вметната до крај, може да падне телевизорот.
- При отстранување на телевизорот од сидниот носач, прво отстранете ги каблите за да ја обезбедите нивната заштита.
- Кога телевизорот е монтиран на сид, не применувајте прекумерна сила врз телевизорот додека ги поврзувате каблите.
- Не го вдлабнувајте сидот за да го поставите телевизорот во внатрешноста на сидот. Телевизорот може да се прегрее и да настане дефект.
- За отстранување на телевизорот од сидот се потребни 2 лица за да го подигнат. Не применувајте сила директно врз екранот. Ако големината на телевизорот е 82” или поголема, осигурете се најмалку три лица да работат заедно.
- Внимавајте да не ги удриле телевизорот и сидниот носач со прекумерна сила откако ќе го инсталирате сидниот носач. Сидниот носач или телевизорот може да се оштетат или, пак, врската помеѓу телевизорот и сидниот носач може да стане нестабилна. Во тој случај, инсталирајте го сидниот носач одново или консултирајте се со професионално лице и побарајте помош.
- Пред да го монтирате телевизорот на сид, поврзете ги и распоредете ги сите кабли со телевизорот, вклучувајќи го и кабелот за напојување.
- Пред или по монтирање на телевизорот на сид, погледнете го упатството за да ги прицврстите и распоредите каблите.
- При монтирањето на држачот за на сид, осигурете се дека ќе ги користите испорачаните компоненти и делови.
- За да го монтирате телевизорот блиску до сидот, користете ги отворите за прицврстување на каблите на задната страна од телевизорот за да ги прицврстите каблите.
 - Може да се спречи испаѓањето на каблите со дијаметар од 5,7 mm или помал така што ќе ги ставите во отворите за прицврстување на каблите, па ќе го поставите материјалот **EZ** за да ги прицврстите на задната страна од телевизорот.
- Користењето кабли со дебелина од 7,5 mm или повеќе може да го зголеми растојанието помеѓу телевизорот и сидот.
- Ако се користат подолги шрафови од стандардната големина, внатрешната страна на телевизорот може да се оштети.
 - Не монтирајте го држачот за на сид кога е вклучено напојувањето на телевизорот. Постои ризик од повреда од струен удар.
- За да не ги намалите перформансите на производот и за да спречите дефекти, не го поставувајте во следните локации.
 - Места каде што постои ризик од вибрации и удари: Производот може да падне и да се оштети.
 - Покрај сензор за прскалка: Сензорот може да ја регистрира топлината што ја испушта телевизорот и да ги активира прскалките.
 - Во близина на кабли под висок притисок: Кај телевизорот може да се појават пречки поради каблите под висок притисок и сликата на екранот може да не се прикажува правилно.
 - Во близина на грејни тела: Телевизорот може да се прегрее и да настане дефект.
 - Не монтирајте на друго место освен на вертикален сид.
 - Децата може да проголтаат составен дел или да го оштетат телевизорот. Внимавајте да се чуваат подалеку од деца.
 - Не го вдлабнувајте сидот за да го поставите телевизорот во внатрешноста на сидот. Телевизорот може да се прегрее и да настане дефект.

Hati-hati saat melakukan pemasangan

Nama model: Dudukan dinding

- Bobot maksimum TV yang diperbolehkan (kg): 50

- Ikuti panduan langkah demi langkah, mulai dengan **STEP1**.
- Setelah penggunaan TV dalam waktu lama, wallpaper di sekitar (di belakang) TV mungkin akan berubah warna, tergantung pada lingkungan pemasangan dan kondisi dinding.
- Karena adanya magnet pada dudukan dinding, bunyi benturan mungkin terdengar saat memasang atau melepaskan TV dari dudukan dinding. Ini bukan cacat produk, dan tidak memengaruhi kinerja produk.
- Produk tidak dapat dipasang jika tidak ada ruang minimum yang tersedia antara dinding dan bagian belakang TV. Dudukan dinding yang dibeli secara terpisah dilengkapi dengan penahan, yang dapat memperluas jarak hingga 15 mm.
- Pemasangan dudukan dinding tidak dapat dilakukan dengan model yang kabelnya tersambung secara vertikal. Pastikan untuk memeriksa desain bagian belakang TV.
- Saat memasang braket dudukan dinding, gunakan komponen yang disediakan.
- Pastikan dinding stabil. TV bisa jatuh jika dinding rapuh.
- Buku petunjuk pengguna dan isi kit dudukan dinding yang disediakan berlaku untuk dinding yang terbuat dari bahan umum (kayu atau beton).
- Untuk memasang di jenis dinding lainnya, diperlukan penggunaan komponen khusus atau pekerjaan penguatan dinding. Pastikan untuk mempercayakan instalasi kepada profesional.
- Saat memasang, melepas, atau meratakan dudukan dinding, berhati-hatilah untuk memastikan tidak ada gaya berlebihan pada layar TV.
- Periksa seri model TV Anda. Selanjutnya, gunakan metode persiapan yang sesuai untuk penyangga layar menggunakan sekrup yang tepat. Jika tidak, TV bisa terlepas dari dinding.
- Saat memasang atau melepas braket dudukan dinding, pastikan TV dalam keadaan mati dan setidaknya dilakukan oleh dua orang. Jika ukuran TV adalah 82" atau lebih besar, pastikan setidaknya dilakukan oleh tiga orang.
- Jangan pasang di dinding yang terlalu miring. TV bisa terlepas dari dinding.
- Saat memasang/melepas dudukan dinding, berhati-hatilah untuk memastikan bahwa kabel tidak rusak. Berhati-hatilah untuk tidak menginjak kabel.
- Produk atau dinding bisa rusak jika terlalu memaksakan saat mengencangkan sekrup.
- Jarak yang diukur dari bagian belakang TV dapat bervariasi tergantung kondisi pemasangan dan jenis dinding.
- Saat memasang kit dinding, TV yang terlalu dekat dengan dinding dapat menggores bagian belakang TV atau dinding.
- Jika Anda tidak dapat mengubah tingkat horizontal menggunakan fungsi pengaturan horizontal, periksa apakah pemasangan telah dilakukan dengan benar.



- Sudut perataan maksimum adalah 1–2 derajat. Jika perataan lebih dari jumlah maksimum diperlukan, pasang kembali braket dudukan dinding.
- Pastikan kait pada dudukan dinding telah dimasukkan seluruhnya. Jika tidak dipasang sama sekali, TV dapat terjatuh dari dinding.
- Saat melepas TV dari dudukan dinding, lepaskan kabel terlebih dahulu untuk memastikan perlindungan kabel.
- Bila TV dipasang di dinding, jangan menekan TV berlebihan saat menyambungkan kabel.
- Jangan lubangi dinding untuk memasang di dalam dinding. TV dapat menjadi terlalu panas dan mengalami kerusakan.
- Saat menurunkan TV dari dinding, pastikan 2 orang mengangkat TV bersama-sama. Jangan tekan layar. Jika ukuran TV adalah 82" atau lebih besar, pastikan setidaknya dilakukan oleh tiga orang.
- Pastikan TV dan dudukan braket dinding tidak terbentur dengan keras setelah memasang braket dinding. Braket dinding atau TV dapat rusak atau sambungan TV dengan perangkat braket dinding mungkin menjadi tidak stabil. Jika demikian, pasang ulang braket dinding atau minta bantuan pakar.
- Sebelum TV dipasang di dinding, sambungkan dan atur semua kabel ke TV, termasuk kabel daya.
- Sebelum atau setelah TV dipasang di dinding, lihat panduan untuk mengamankan dan mengatur kabel.
- Ketika memasang dudukan dinding, pastikan untuk menggunakan komponen dan suku cadang yang disediakan.
- Untuk memasang TV dekat ke dinding, gunakan lubang pengaman kabel di bagian belakang TV untuk mengamankan kabel.
 - Kabel dengan diameter 5,7 mm atau kurang dapat dicegah agar tidak lepas dengan memasukkannya ke dalam lubang pengaman kabel, lalu memasang bahan **E2** untuk mengamankan kabel tersebut ke bagian belakang TV.
- Menggunakan kabel yang tebalnya 7,5 mm atau lebih dapat menambah celah antara TV dan dinding.
- Jika sekrup lebih panjang daripada ukuran standar yang digunakan, bagian dalam TV dapat rusak.
 - Jangan pasang dudukan dinding ketika TV sedang dalam kondisi hidup. Anda berisiko cedera karena sengatan listrik.
- Untuk mempertahankan performa TV dan mencegah kerusakan, jangan pasang di lokasi berikut.
 - Tempat yang berisiko getaran atau sengatan listrik: Produk dapat terjatuh dan rusak.
 - Di sebelah sensor penyiraman: Sensor dapat mendeteksi panas TV, dan penyiraman mungkin akan terpicu.
 - Di dekat kabel bertegangan tinggi: TV dapat terganggu kabel bertegangan tinggi dan layar mungkin tidak ditampilkan dengan benar.
 - Di dekat penghangat: TV dapat menjadi terlalu panas dan mengalami kerusakan.
 - Pasang TV hanya pada dinding vertikal.
 - Anak-anak dapat menelan komponen atau menyebabkan kerusakan pada TV. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak.
 - Jangan lubangi dinding untuk memasang di dalam dinding. TV dapat menjadi terlalu panas dan mengalami kerusakan.




ข้อควรระวังเมื่อติดตั้ง

ชื่อรุ่น: ขาแขวนโทรทัศน์

• นำหนัก TV ที่รองรับได้สูงสุด (กก.) : 50

- ปฏิบัติตามคู่มือที่ละขั้นตอน โดยเริ่มจาก **STEP 1**
- หลังจากใช้งานทีวีเป็นเวลานาน วอลเปเปอร์รอบๆ (ด้านหลัง) ทีวีอาจเปลี่ยนสีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้งและสภาพของผนัง
- เนื่องจากมีแม่เหล็กในตัวยึดติดผนัง อาจมีเสียงหักเมื่อติดหรือถอดที่รื้อออกจากตัวยึดติดผนังนี้ ไม่ใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่สามารถติดตั้งได้หากไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างผนังกับด้านหลังของ TV มากพอ อุปกรณ์ยึดติดผนังที่ซื้อแยกต่างหากจะมาพร้อมกับที่ยึด ซึ่งสามารถเพิ่มระยะห่างได้อีก 15 มม.
- ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังกับรุ่นที่มีการเชื่อมต่อเคเบิลในแนวตั้ง โปรดตรวจสอบการออกแบบด้านหลังของ TV
- เมื่อติดตั้งด้วยขาแขวนโทรทัศน์ ให้ใช้ส่วนประกอบที่จัดเตรียมไว้ให้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังมีความมั่นคงดี เนื่องจากโทรทัศน์อาจตกลงจากผนังได้หากผนังไม่มั่นคงพอ
- คู่มือการใช้งานและชิ้นส่วนสำหรับชุดขาแขวนโทรทัศน์ที่ให้มานั้นสามารถใช้งานร่วมกับผนังที่สร้างจากรีซต์ทั่วไป (ไม่หรือคอนกรีต)
- หากต้องการติดตั้งบนผนังชนิดอื่น โปรดใช้ส่วนประกอบพิเศษหรือการเสริมความแข็งแรงให้กับผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งได้ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ
- โปรดระมัดระวังแรงกดหน้าจอตีโทรทัศน์ที่มากเกินไปเมื่อติดตั้ง ถอดออก หรือปรับระดับขาแขวนโทรทัศน์
- ตรวจสอบซีรีส์รุ่นของ TV จากนั้นใช้วิธีการเตรียมที่เหมาะสมสำหรับโครงรองรับ โดยใช้สกรูที่เหมาะสม มิฉะนั้น โทรทัศน์อาจตกลงจากผนังได้
- โปรดตรวจสอบว่าได้ถอดโทรทัศน์ออกจากขาแขวนโทรทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีผู้ปฏิบัติงานพร้อมกันอย่างน้อยสองคนเมื่อติดตั้งหรือถอดตัวยึดขาแขวนโทรทัศน์ หากเป็นโทรทัศน์ขนาด 82" หรือใหญ่กว่านั้น ให้ตรวจสอบว่ามีผู้ปฏิบัติงานพร้อมกันอย่างน้อยสามคน
- โปรดอย่าติดตั้งโทรทัศน์บนผนังที่ลาดเอียงมากเกินไป เพราะโทรทัศน์อาจตกลงจากผนังได้
- โปรดระมัดระวังไม่ให้สายเคเบิลเสียหายเมื่อติดตั้ง/ถอดขาแขวนโทรทัศน์ โปรดระมัดระวังอย่าปล่อยเหยียบบนสายเคเบิล
- ผลิตภัณฑ์หรือผนังอาจเกิดความเสียหายได้หากคุณใช้แรงมากเกินไปในการขันสกรู
- เมื่อวัดจากด้านหลังของทีวี ช่องว่างอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการติดตั้งและประเภทของผนัง
- เมื่อติดตั้งขาตั้งติดผนัง ถ้า TV อยู่ใกล้ผนังเกินไป อาจทำให้เกิดการขีดข่วนที่ด้านหลังของ TV หรือผนัง



- ถ้าคุณไม่สามารถปรับระดับแนวนอนโดยใช้ฟังก์ชันการปรับแนวนอน ให้ตรวจสอบว่าการติดตั้งถูกต้องหรือไม่
- มุมปรับระดับสูงสุดจะอยู่ที่ 1-2 องศา หากจำเป็นต้องปรับระดับเกินกว่ามุมสูงสุดที่กำหนดไว้ ให้ติดตั้งตัวยึดขาแขวนโทรทัศน์ใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สอดตะขอเกี่ยวขาแขวนโทรทัศน์ไว้จนสุดแล้ว เพราะถ้าหากไม่ได้สอดไว้จนสุดอาจทำให้โทรทัศน์ตกจากผนังได้
- เมื่อถอดโทรทัศน์ออกจากขาแขวนโทรทัศน์ ให้ถอดสายเคเบิลออกก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสายเคเบิล
- เมื่อติดตั้งทีวีบนผนัง อย่าใช้แรงมากเกินไปกับทีวีในขณะที่เชื่อมต่อสายเคเบิล
- อย่าเจาะผนังเพื่อติดตั้งภายใน TV อาจมีความร้อนสูงและทำงานผิดปกติ
- เมื่อนำ TV ออกจากผนัง โปรดให้คน 2 คนพร้อมกัน อย่าใช้แรงกับแผงหน้าจอแสดงผลโดยตรง หากเป็นโทรทัศน์ขนาด 82" หรือใหญ่กว่านั้น ให้ตรวจสอบว่ามีผู้ปฏิบัติงานพร้อมกันอย่างน้อยสามคน
- ตรวจสอบว่า TV และขาตั้งติดตั้งไม่ชนกันแรงเกินไปหลังจากติดตั้งขาตั้งติดตั้งผนัง ขาตั้งติดตั้งผนังหรือ TV อาจเสียหาย หรือการเชื่อมต่อของ TV กับขาตั้งติดตั้งอาจไม่มั่นคง ในกรณีนี้ ให้ติดตั้งขาตั้งติดตั้งผนังใหม่หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ
- ก่อนติดตั้งทีวีบนผนัง ให้ต่อและจัดเรียงสายเคเบิลทั้งหมดเข้ากับทีวี รวมถึงสายไฟด้วย
- ก่อนหรือหลังการติดตั้งทีวีบนผนัง โปรดดูคู่มือเพื่อยึดและจัดเรียงสายเคเบิลให้เรียบร้อย
- เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งผนัง โปรดใช้ของค้ำประกอบและชิ้นส่วนที่ใหม่เท่านั้น
- หากต้องการติดตั้งทีวีให้ชิดผนัง ให้ใช้ยึดสายเคเบิลที่ด้านหลังทีวีเพื่อยึดสายเคเบิล
 - สามารถป้องกันไม่ให้สายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5.7 มม. หรือน้อยกว่าหลุดออกมาได้โดยการใส่เข้าไปในรูยึดสายเคเบิลแล้วตีวัสดุ  เพื่อยึดสายเคเบิลเข้ากับด้านหลังของทีวี
- การใช้สายเคเบิลที่มีความหนา 7.5 มม. ขึ้นไปอาจทำให้ช่องว่างระหว่างทีวีกับผนังเพิ่มมากขึ้น
- ถ้าใช้สกรูยาวกว่าขนาดมาตรฐาน ภายใน TV อาจเสียหายได้
 - ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งผนังในขณะที่ TV เปิดอยู่ มีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
- เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและไม่ทำงานผิดปกติ โปรดอย่าติดตั้งในพื้นที่ต่อไปนี้
 - สถานที่ซึ่งไม่มีความเสี่ยงที่จะสั้นสะท้อนหรือกระแทก: ผลิตภัณฑ์อาจร่วงหล่นเสียหายได้
 - ถัดจากเซนเซอร์ของหัวฉีดน้ำดับเพลิง: เซนเซอร์อาจตรวจพบความร้อนจาก TV และทำให้หัวฉีดดับเพลิงทำงาน
 - ใกล้สายเคเบิลแรงสูง: TV อาจถูกรบกวนจากสายเคเบิลแรงสูง และหน้าจออาจไม่แสดงผลอย่างถูกต้อง
 - ใกล้เครื่องทำความร้อน: TV อาจมีความร้อนสูงและทำงานผิดปกติ
 - ห้ามติดตั้งในที่ซึ่งไม่ใช่ผนังแนวตั้ง
 - เด็กอาจกลืนส่วนประกอบหรือสร้างความเสียหายให้กับโทรทัศน์ได้ โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
 - อย่าเจาะผนังเพื่อติดตั้งภายใน TV อาจมีความร้อนสูงและทำงานผิดปกติ




Các Lưu ý khi lắp đặt

Tên kiểu máy: Lắp tường

- Trọng lượng TV cho phép tối đa (kg): 50
- Thực hiện theo hướng dẫn trong sách, từng bước một, bắt đầu từ **STEP1**.
- Sau một thời gian dài sử dụng TV, giấy dán tường xung quanh (phía sau) có thể bị biến màu, tùy thuộc vào môi trường lắp đặt và tình trạng của tường.
- Do nam châm trong giá treo tường, có thể phát ra tiếng “tách” khi gắn hoặc tháo TV khỏi giá treo tường. Điều này không phải lỗi sản phẩm và không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động.
- Không thể lắp sản phẩm nếu không có không gian tối thiểu giữa tường và mặt sau TV. Giá treo tường mua riêng đi kèm với đĩa giữ, có thể tăng khoảng cách tới 15 mm.
- Không thể lắp đặt giá treo tường với các kiểu máy có cáp được kết nối theo chiều thẳng đứng. Hãy đảm bảo kiểm tra thiết kế phía sau TV.
- Khi lắp đặt giá lắp tường, hãy sử dụng các thành phần đi kèm.
- Đảm bảo xác nhận rằng tường ổn định. TV có thể rơi nếu tường yếu.
- Sách hướng dẫn sử dụng và thành phần bộ giá lắp tường được cung cấp có thể áp dụng cho tường làm bằng vật liệu thông thường (gỗ hoặc bê tông).
- Để lắp đặt trên các loại tường khác, cần sử dụng các thành phần đặc biệt hoặc thực hiện gia cố tường. Đảm bảo giao việc lắp đặt cho chuyên gia.
- Khi lắp đặt, tháo hoặc cân bằng giá lắp tường, hãy thận trọng để đảm bảo không tác dụng lực quá mạnh lên màn hình TV.
- Kiểm tra kiểu dòng TV của bạn. Sau đó sử dụng các phương pháp chuẩn bị và đinh vít thích hợp cho khung hỗ trợ. Nếu không, TV có thể bị rơi khỏi tường.
- Khi lắp đặt hoặc tháo khung giá lắp tường, hãy đảm bảo rằng TV đã tắt và ít nhất hai người cùng làm việc. Nếu kích thước TV là 82” hoặc lớn hơn, hãy đảm bảo rằng ít nhất ba người cùng làm việc.
- Không lắp đặt trên tường quá nghiêng. TV có thể bị rơi khỏi tường.
- Khi lắp đặt/tháo giá lắp tường, hãy cẩn thận để đảm bảo rằng cáp không bị hư hỏng. Cực kỳ thận trọng để không giẫm lên cáp.
- Sản phẩm hoặc tường có thể bị hỏng nếu bạn dùng lực quá mạnh khi siết chặt vít.
- Khoảng cách được đo từ mặt sau TV và có thể thay đổi tùy theo điều kiện lắp đặt và loại tường.
- Khi lắp đặt giá treo tường, có thể xảy ra trầy xước ở mặt sau TV hoặc tường nếu TV quá gần tường.
- Nếu bạn không thể điều chỉnh hướng theo chiều ngang bằng chức năng điều chỉnh theo chiều ngang, hãy kiểm tra xem đã lắp đặt đúng chưa.



- Góc cân bằng tối đa là 1–2 độ. Nếu cần phải cân bằng nhiều hơn mức tối đa, hãy lắp đặt lại giá lắp tường.
- Đảm bảo chắc chắn rằng móc trên giá lắp tường đã được cắm vào hết cỡ. Nếu không cắm hết cỡ, TV có thể rơi khỏi tường.
- Khi tháo TV khỏi giá lắp tường, trước tiên hãy tháo cáp để đảm bảo cáp được bảo vệ.
- Khi TV được treo tường, không tác dụng lực quá mạnh lên TV trong lúc kết nối cáp.
- Không được khoét thủng tường và lắp đặt vào bên trong. TV sẽ trở nên quá nhiệt và bị hư hỏng.
- Hãy đảm bảo có 2 người nâng TV khi gỡ nó ra khỏi tường. Không tác động lực trực tiếp lên màn hình. Nếu kích thước TV là 82” hoặc lớn hơn, hãy đảm bảo rằng ít nhất ba người cùng làm việc.
- Hãy chắc chắn rằng TV và giá treo tường đúng không bị tác động lực quá mạnh sau khi lắp đặt lên giá treo tường. Giá treo tường hoặc TV có thể bị hư hại hoặc kết nối giữa TV và thiết bị treo tường có thể trở nên không ổn định. Trong trường hợp đó, hãy lắp đặt lại giá treo trường hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để được hỗ trợ.
- Trước khi treo TV lên tường, hãy kết nối và sắp xếp tất cả dây cáp vào TV, bao gồm cả dây nguồn.
- Trước hoặc sau khi treo TV lên tường, hãy tham khảo hướng dẫn để cố định và sắp xếp dây cáp.
- Khi lắp đặt giá treo tường, hãy đảm bảo sử dụng các thành phần và bộ phận được cung cấp.
- Để gắn TV sát tường, sử dụng các lỗ cố định cáp ở mặt sau TV để buộc/cố định dây cáp.
 - Có thể bảo đảm các cáp có đường kính từ 5,7 mm trở xuống không bị rơi ra bằng cách: lườn chúng qua lỗ cố định cáp rồi lắp vật liệu  để gắn cáp vào mặt sau của TV.
- Sử dụng cáp dày từ 7,5 mm trở lên có thể làm tăng khoảng cách giữa TV và tường.
- Nếu sử dụng vít dài hơn kích thước tiêu chuẩn, phần bên trong TV có thể bị hỏng.
 - Không lắp đặt giá treo tường khi TV đang bật nguồn. Có nguy cơ bị thương do điện giật.
- Để duy trì hiệu suất sản phẩm và tránh sự cố, không được lắp đặt vào các vị trí sau.
 - Nơi có nguy cơ rung lắc hoặc va chạm: Sản phẩm có thể rơi và bị hỏng.
 - Bên cạnh cảm biến vòi phun: Cảm biến sẽ phát hiện nguồn nhiệt từ TV và khởi động vòi phun.
 - Gần cáp cao áp: TV sẽ bị ảnh hưởng bởi cáp cao áp và màn hình sẽ không hiển thị đúng.
 - Gần thiết bị nung: TV sẽ trở nên quá nhiệt và bị hư hỏng.
 - Không lắp đặt nơi nào khác ngoài tường thẳng đứng.
 - Trẻ em có thể nuốt phải một số bộ phận hoặc làm hỏng TV. Đảm bảo đặt các thành phần xa tầm tay trẻ em.
 - Không được khoét thủng tường và lắp đặt vào bên trong. TV sẽ trở nên quá nhiệt và bị hư hỏng.





တပ်ဆင်သည့်အခါ သတိပြုမှုများ

မော်ဒယ် အမည်: နံရံကပ်

• အများဆုံးခွင့်ပြုထားသည့် TV အလေးချိန် (kg): 50

- STEP1 နှင့် စတင်ခြင်းဖြင့် တပ်ဆင်ချင်းစီ ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်း လိုက်လုပ်ပါ။
- TV ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုပြီးနောက် တပ်ဆင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နံရံ အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ၎င်းအနီးတစ်ဝိုက် (နောက်ကွယ်) ရှိ နံရံကပ် စတူများ အရောင် ပြောင်းသွားနိုင်သည်။
- နံရံကပ်ရှိ သံလိုက်များကြောင့် နံရံကပ်နှင့် TV ကို တပ်စဉ် သို့မဟုတ် ဖြတ်စဉ်တွင် တစ်ခြစ်ခြစ် မြည်သံ ထွက်လာနိုင်သည်။ ၎င်းမှာ ထုတ်ကုန် ပြဿနာမဟုတ်ပါ။ ထုတ်ကုန်၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိပါ။
- နံရံနှင့် TV ၏အနောက်ဘက်ကြားတွင် အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် နေရာလွတ်မရှိပါက ထုတ်ကုန်ကို တပ်ဆင်၍ မရနိုင်ပါ။ သီးခြားဝယ်ယူထားသည့် နံရံကပ်စင်တွင် အကွာအဝေး 15 မီလီမီတာအထိ တိုးချဲ့နိုင်သော ထည့်စရာလက်ကိုင်တစ်ခု ပါရှိပါသည်။
- ကေဘယ်ကြိုးများကို ထောင်လိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော မော်ဒယ်များနှင့်ပတ်သက်၍ နံရံတွင်တပ်သည့်အရာကို တပ်ဆင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ တီဗီ၏ အနောက်ဘက်ဒီဇိုင်းကို စစ်ဆေးရန် သေချာပါစေ။
- နံရံကပ် ကွင်းများတပ်ဆင်စဉ် ပေးထားသည့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါ။
- နံရံသည် တည်ငြိမ်ကြောင်း သေချာအောင် အတည်ပြုပါ။ နံရံပျော့နေလျှင် TV ပြုတ်ကျနိုင်သည်။
- သုံးစွဲသူ၏ လက်စွဲနှင့် ပေးထားသည့် နံရံကပ် ပစ္စည်းများဖြင့် (သစ်သား သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်) စသည့် ပုံမှန်ပစ္စည်းများဖြင့် သုံးထားသည့် နံရံများနှင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
- အခြား နံရံ အမျိုးအစားများတွင် တပ်ဆင်ရန် အထူး ပစ္စည်းများကို သုံးပါ သို့မဟုတ် နံရံ ရိုင်မာအောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ တပ်ဆင်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးကို သေချာစွာ အပ်နှံပါ။
- တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် နံရံကပ်များကို ချိန်ညှိမှု ပြုလုပ်ခြင်း၊ သတိပေးချက်များကို လေ့ကျင့်ခြင်းတို့အတွက် TV စခရင်တွင် ပြင်းထန်သည့်အားကို အသုံးမပြုမိစေကြောင်း သေချာပါစေ။
- သင့် TV မော်ဒယ်အမှတ်စဉ်ကို စစ်ဆေးပါ။ ထို့နောက် သင့်တော်သည့် ဝက်အူများကိုသုံးပြီး အထောက်အခံရန်များအတွက် သင့်တော်စွာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနည်းကိုသုံးပါ။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် နံရံမှ TV ပြုတ်ကျနိုင်သည်။
- နံရံကပ်ကွင်းများ တပ်ဆင်ရာတွင် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရာတွင် TV ပိတ်ထား၍ အနည်းဆုံး လူနှစ်ဦးမှ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာပါစေ။ TV အရွယ်အစားသည် 82" သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုကြီးလျှင် အနည်းဆုံး လူသုံးဦးမှ သေချာစွာ လုပ်ဆောင်ပါ။
- အလွန် စောင်းနေသည့် နံရံတစ်ခုတွင် မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ နံရံမှ TV ပြုတ်ကျနိုင်သည်။
- နံရံကပ် တပ်ဆင်စဉ်/ ဖယ်ရှားစဉ် ကြိုးတစ်ကြိုး မပျက်စီးစေရန် သေချာဂရုစိုက်၍ လုပ်ဆောင်ပါ။ ကြိုးတစ်ကြိုးကို နောက်ထပ်ပို၍ ဂရုတစိုက် လုပ်ဆောင်ပါ။
- ဝက်အူများကို ပြင်းထန်စွာ အားသုံး၍ အလွန်ကျပ်လိုက်လျှင် ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် နံရံပျက်စီးသွားနိုင်သည်။
- တီဗီ၏ အနောက်ဘက် အဆုံးမှ တိုင်းတာထားသည်။ တပ်ဆင်ထားသည့် အခြေအနေများနှင့် နံရံ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကွာဟမှုမှာ ကွဲပြားနေနိုင်သည်။
- နံရံတွယ်ကပ်ကိရိယာကိုတပ်ဆင်သည့်အခါ TV မှာနံရံတွင်နီးကပ်လွန်းနေလျှင် TV နောက်ကျောဘက် သို့မဟုတ် နံရံပေါ်တွင် ခြစ်ရာများ ဖြစ်တတ်သည်။
- အလျားလိုက် ချိန်ညှိသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုလျက် အလျားလိုက်လယ်ဖယ်ကိုမချိန်ညှိနိုင်လျှင် တပ်ဆင်မှုမှာ နည်းလမ်းမှန်မမှန်ကို စစ်ဆေးပါ။

၇၀၀





- အများဆုံး ချိန်ညှိနိုင်သည့်ထောင့်သည် 1-2 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ အများဆုံးလိုအပ်ချက်ထက် ပိုချိန်ညှိရန် လိုအပ်လျှင် နံရံကပ်ကွင်းများကို ဖြုတ်ပါ။
- နံရံကပ်ရုံ ချိတ်ကို သွားရမည့် နှင်းလမ်းအားလုံးအတိုင်း ထည့်သွင်းထားကြောင်း အတည်ပြုပါ။ ထိုသို့မလုပ်လျှင် နံရံမှ TV ပြုတ်ကျနိုင်သည်။
- TV ကို နံရံကပ်မှ ဖယ်လျှင် ကြိုးများကို သေချာစွာ ကာကွယ်ထားကြောင်း သေချာစေရန် ပထမဆုံး ကြိုးများကို ဖယ်ရှားပါ။
- TV အား နံရံနှင့် တပ်ဆင်ထားပြီး ကြိုးများ ချိတ်ဆက်သည့်အခါ TV ကို အား အလွန်အကျွံ မသုံးပါနှင့်။
- နံရံအတွင်း၌ တပ်ဆင်ရန် နံရံကိုမဖောက်ထွင်းပါနှင့်။ TV အပူလွန်ပြီး ချွတ်ယွင်းနိုင်သည်။
- TV ကိုနံရံမှဖြုတ်သည့်အခါ ယင်းကို လျှ 2 ဦးအတူမယူသည်ကို သေချာလုပ်ဆောင်ပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်အားဖြင့် မဖိပါနှင့်။ TV အရွယ်အစားသည် 82" သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုကြီးလျှင် အနည်းဆုံး လူသုံးဦးမှ သေချာစွာ လုပ်ဆောင်ပါ။
- နံရံကပ်အတိုင်အား တပ်ဆင်ပြီးနောက် TV နှင့် နံရံကပ်အတိုင်၏ ထောက်များအား အားများများဖြင့် ထိခိုက်မှုမရှိပါစေနှင့်။ နံရံကပ်အတိုင် သို့မဟုတ် TV သည် ပျက်စီးမှုရှိလာနိုင်သလို နံရံကပ်အတိုင်ပစ္စည်းနှင့် TV ၏ ချိတ်ဆက်မှုများလည်း မတည့်မငြိမ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေများတွင် နံရံကပ်အတိုင်အား ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူ၏ အကူအညီရယူပါ။
- TV အား နံရံနှင့် မတပ်ဆင်မီ ပါဝါကြိုး အပါအဝင် ကြိုးအားလုံးကို ချိတ်ဆက်၍ စီစဉ်ပါ။
- TV အား နံရံနှင့် မတပ်ဆင်မီ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ပြီးနောက် ကြိုးများအား လုံခြုံစိတ်ချ၍ စီစဉ်ရန် လက်စွဲ စာအုပ်ကို ကိုးကားပါ။
- နံရံတွင်တပ်သည့်အရာကို တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ ပေးထားသော အပိုင်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကိုသုံးရန် သေချာပါစေ။
- TV အား နံရံနှင့် နီးကပ်စွာ တပ်ဆင်ရန် ကြိုးများအား လုံခြုံစိတ်ချစေရန် TV အနောက်ရှိ ကြိုးလုံခြုံစိတ်ချရသည့် အပေါက်များကို သုံးပါ။
 - အချင်း 5.7 မီလီမီတာ သို့မဟုတ် ယင်းထက် သေးသည့် ကြိုးများအား ကြိုးချိတ်သည့် အပေါက်များထဲသို့ တပ်ဆင်ပြီးနောက် TV ၏ နောက်ကျောတွင် မြဲမြံစေရန်အတွက် ၉၇ ပစ္စည်းကို တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပြုတ်ထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
- 7.5 mm သို့မဟုတ် ယင်းထက် ထူသည့် ကြိုးများ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် TV နှင့် နံရံအကြား နေရာလွတ် တိုးလာနိုင်သည်။
- စံထားသောအရွယ်အစားထက် ပိုရှည်သည့် ဝက်အူများကို အသုံးပြုထားပါက၊ တီဗီ၏အတွင်းပိုင်း ပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။
 - တီဗီကို ပါဝါဖြင့်ထားချိန်တွင် နံရံတွင်တပ်သည့်အရာကို မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ ဓာတ်လိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သောအန္တရာယ် ရှိပါသည်။
- ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းထားရန်နှင့် ချွတ်ယွင်းမှုမဖြစ်စေရန် အောက်ပါနေရာများတွင် မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
 - တုန်ခါမှုသို့မဟုတ်ရှော့ခဲဘေးရှိသည့်နေရာများ၊ ထုတ်ကုန်ပြုတ်ကျသွားနိုင်ပြီး ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။
 - ရေဖြန်းထုတ်ပေးသည့် ဒီးသတ်ပိုက်ခေါင်းဘေးတွင် - အာရုံခံကိရိယာသည် TV မှအပူပိုင်းကို ရှာသိနိုင်ပြီး ရေဖြန်းလွှတ်ပေးတတ်သည်။
 - ဖိအားမြင့်ကေဘယ်ကြိုးများအနီး - ဖိအားမြင့်ကေဘယ်ကြိုးများကြောင့် TV ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး စရင်ကမုန်ကန်စွာ ပြုသမည်မဟုတ်ပေ။
 - အပူပေးစက်အနီး - TV အပူလွန်ပြီး ချွတ်ယွင်းနိုင်သည်။
 - ဒေါင်လိုက်နံရံမှလွဲ၍ မည်သည့်နေရာတွင်မျှမတပ်ဆင်ရ။
 - ကလေးများမှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို မျိုချနိုင်သည့် သို့မဟုတ် TV ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ၎င်းပစ္စည်းများကို ကလေးများနှင့် ဝေးရာတွင် သိမ်းထားကြောင်း သေချာပါစေ။
 - နံရံအတွင်း၌တပ်ဆင်ရန် နံရံကိုမဖောက်ထွင်းပါနှင့်။ TV အပူလွန်ပြီး ချွတ်ယွင်းနိုင်သည်။



安裝注意事項

型號名稱：牆壁安裝座

• 最大可容許的電視重量（公斤）：50

- 依照手冊說明逐步操作，從 **STEP1** 開始。
- 長期使用電視後，視安裝環境與牆面狀況而定，電視周圍（後方）的壁紙可能會褪色。
- 壁掛架內含有磁鐵，因此在壁掛架上安裝或拆卸電視時，可能會發出喀噠聲。這並非產品瑕疵，也不會影響產品效能。
- 如果牆壁和電視後側之間沒有最小可用空間，則無法安裝該產品。單獨購買的壁掛架配有支架，可將距離延長至 15 毫米。
- 凡是垂直方式連接纜線的型號，均無法進行掛牆安裝。請務必檢查電視機背面的設計結構。
- 安裝牆壁安裝座支架時，請使用隨附的元件。
- 務必確認牆壁穩定。若牆壁很脆弱，電視可能會掉落。
- 使用者手冊和隨附的牆壁安裝座套件內容適用於常見材料（木材或水泥）製成的牆壁。
- 若要安裝在其他類型的牆壁，可能需要使用特殊元件或牆壁強化工作。務必委託專業人員安裝。
- 安裝、拆下或調平牆壁安裝座時，請謹慎進行，以確保不會對電視螢幕過度施力。
- 檢查電視的型號系列。然後對於使用適當螺絲的支撐框架，採用妥善的準備方法。否則，電視可能會從牆壁掉落。
- 安裝或拆下牆壁安裝座支架時，確保電視已關閉，並且至少有兩個人一起處理。若電視尺寸為 82 吋以上，確保至少有三個人一起處理。
- 請勿安裝在過度傾斜的牆壁。電視可能會從牆壁掉落。
- 安裝/拆下牆壁安裝座時，請小心進行，以確保不會損壞纜線。請格外小心，不要踩到纜線。
- 若您在旋緊螺絲時過度施力，產品或牆壁可能會受損。
- 從電視後方測量，間隙大小可能因安裝條件和牆面類型而有所不同。
- 安裝壁掛架時，若電視太靠近牆壁，可能會刮傷電視背面或者牆壁。
- 如果使用水平調整功能時無法調整水平準位，請檢查安裝是否正確。

- 最大調平角度為 1 – 2 度。若需要大於最大角度的調平，請重新安裝牆壁安裝座支架。
- 務必確認牆壁安裝座的鉤子已完全插入，若沒有完全插入，電視可能會從牆壁掉落。
- 從牆壁安裝座拆下電視時，請先拔除纜線，以確保纜線受到保護。
- 完成壁掛式安裝後，請勿在連接纜線時，對電視過度施力。
- 切勿為了安裝穿鑿牆壁。電視可能會過熱和故障。
- 將電視從壁掛架卸下時，務必由兩個人一起抬高。切勿對顯示螢幕直接施力。若電視尺寸為 82 吋以上，確保至少有三個人一起處理。
- 確保安裝壁掛架後，電視和壁掛架不會受到強力碰撞。壁掛架或電視可能受損，或者電視與壁掛架的連接處可能變得不穩。若是此狀況，請重新安裝壁掛架或者向專家尋求協助。
- 進行壁掛式安裝之前，請先連接並整理電視的所有纜線，包括電源線。
- 進行壁掛式安裝之前或完成安裝之後，請參閱手冊中的說明，固定並整理纜線。
- 在安裝壁掛架時，請務必使用所提供的組件和零件。
- 若要將電視安裝在靠近牆壁的位置，請使用電視背面的纜線固定孔來固定纜線。
 - 使用直徑 5.7 mm（含）以下的線材時，可將線材嵌入理線孔，並利用 **E2** 固定於電視背面，以防止線材脫落。
- 使用 7.5 公釐或更粗的纜線，可能會增加電視與牆壁之間間距。
- 如果使用的螺絲比標準規格長，那麼電視機內部可能會受損。
 - 請勿在電視電源開啟的狀態下安裝壁掛架否則會有因觸電而受傷的風險。
- 為了確保產品的性能以及預防故障，請勿安裝在下列位置。
 - 放在有震動或電擊風險的地方：產品可能會掉落而損壞。
 - 撒水器的感應器旁：感應器會偵測到電視的熱氣，而撒水器可能因此啟動。
 - 靠近高壓纜線：電視可能受到高壓纜線的影響，螢幕可能不會正常顯示。
 - 靠近暖氣機或加熱器：電視可能會過熱和故障。
 - 切勿安裝在垂直牆面以外的表面上。
 - 兒童可能會吞食元件或損壞電視。務必避免兒童接觸。
 - 切勿為了安裝穿鑿牆壁。電視可能會過熱和故障。




설치시 주의사항

모델명: Wall mount

- TV 최대허용중량 (kg) : 50

- 설치시 STEP 1 매뉴얼부터 순서대로 확인해주세요.
- 벽 또는 설치 환경에 따라 장 시간 사용 시 TV주변(후면) 벽지가 변색 될 수 있습니다.
- 벽걸이의 자석으로 인해 TV를 벽걸이에 설치하거나 분리할 때 뚝 소리가 납니다. 제품의 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
- TV 후면과 벽 사이에 최소 벽간거리보다 공간이 더 필요한 경우에는 설치가 불가능합니다. 다만, 별도로 벽걸이를 구입한 경우에는 15mm 까지 띄울 수 있는 홀더를 제공하고 있습니다.
- 케이블을 수직으로 연결하는 모델은 설치가 불가능하니 TV 후면 디자인을 확인하세요.
- 벽걸이 지지대 설치 시 제공된 구성품 및 부품을 사용하세요.
- 반드시 벽면의 안정성을 확인해주세요. 약한벽은 낙하의 원인이 됩니다.
- 매뉴얼 소개 및 벽면 체결 부품 제공은 대중적인 벽면(나무, 콘크리트) 기준으로 작성되었습니다.
- 그 외의 벽면의 경우 별도 부품을 사용하거나 벽면공사가 필요합니다. 반드시 전문가에게 설치를 의뢰하세요.
- 벽걸이 설치/분리/수평조정 중 TV 화면에 큰힘이 가해지지 않도록 주의하세요.
- 본인의 TV 모델 시리즈를 반드시 확인하고, TV 모델에 맞추어 벽걸이 지지대 사전 작업 및 나사를 사용하십시오. 그렇지 않을 경우 낙하의 가능성이 있습니다.
- 벽걸이 지지대 설치 또는 해체시에는 TV전원이 꺼진 상태에서 반드시 2명 이상이 작업하세요. 82" 이상은 3명이상이 작업하세요.
- 심하게 기울어진 벽면에 설치하지 마세요. 낙하의 위험이 있습니다.
- 벽걸이 설치/해체중 케이블의 손상에 주의하세요. 특히 케이블을 발로 밟지 않도록 주의하세요.
- 너무 강한 힘으로 나사를 체결할 경우 제품,벽면 손상이 발생할 수 있습니다.
- TV 뒷면에서 측정한 간격은 설치 환경 및 벽 종류에 따라 달라질 수 있습니다.
- 벽걸이 설치시 TV를 벽에 밀착시키는 경우 벽면 또는 TV뒷면 외관에 스크래치가 발생 할 수 있습니다.
- 수평조정 기능 사용시 수평 조절이 안될 경우 설치가 올바르게 되었는지 다시 한번 확인하십시오.
- 최대 수평조정 가능 각도는 1~2도 수준입니다. 그 이상 수평 조작이 필요할 경우 벽면 지지대를 다시 설치하십시오.



- 벽걸이의 고리가 끝까지 들어갔는지 반드시 확인해주세요. 끝까지 안들어간 경우 낙하의 위험이 있습니다.
- TV를 벽걸이에서 분리할 때는 케이블 보호를 위해 케이블을 먼저 분리해주세요.
- 벽걸이 상태에서 케이블 연결시 무리하게 TV에 힘을 주지 마세요.
- 벽을 뚫고 그 안에 설치하지 마세요. 제품이 과열되어 고장 날 수 있습니다.
- TV를 벽에서 분리할 때에는 2명이 동시에 힘을 주어 위로 당기십시오. 화면에 직접적으로 큰힘이 가해지지 않도록 주의하세요. 82" 이상은 3명이상이 작업하세요.
- 월마운트 설치 후 TV 또는 월마운트 지지대에 외부의 충격이 가해지지 않도록 주의하십시오. 월마운트 또는 TV의 손상 또는 벽걸이 장치와 TV의 연결상태가 불안정해질 수 있습니다. 이 경우 벽걸이를 다시 설치하거나, 전문가의 도움을 받으십시오.
- 벽걸이 설치 전 TV에 전원 코드 등 케이블류를 먼저 연결하여 정형해주세요.
- 벽걸이 설치 전/후 케이블 정형시 매뉴얼을 참고하여 진행해주세요.
- 벽걸이 설치시 반드시 제공된 구성품 및 부품을 사용하세요.
- TV를 벽에 밀착시키려면 후면의 케이블 정형 홈을 이용하여 케이블을 정형하세요.
 - 5.7mm 이하 케이블은 케이블 정형홈에 정형 후  자재를 케이블 위에 붙이면 이탈을 방지할 수 있습니다.
- 직경 7.5mm 이상 케이블 사용시에는 벽간거리가 늘어날 수 있습니다.
- 표준 규격보다 긴 나사를 사용하면 제품 내부에 손상이 발생할 수 있습니다.
 - 전원이 켜진 상태에서는 벽걸이를 설치하지 마세요. 감전에 의해 상해를 입을 수 있습니다.
- 제품의 성능 보호와 고장 예방을 위해 다음 장소에는 설치하지 마세요.
 - 진동이나 충격이 가해질 염려가 있는 곳: 제품이 떨어져서 파손될 수 있습니다.
 - 스프링클러 감지기 옆: 제품의 열을 감지하고 스프링클러가 작동할 수 있습니다.
 - 고압 케이블 근처: 제품이 고압 케이블의 간섭을 받아 화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다.
 - 난방기기 주변: 제품이 과열되어 고장 날 수 있습니다.
 - 수직 벽면 이외의 장소에는 설치하지 마세요.
 - 아이는 부품을 삼키거나 TV에 충격을 가할 수가 있습니다. 아이의 손이 닿지 않도록 주의해주세요.
 - 벽을 뚫고 그 안에 설치하지 마세요. 제품이 과열되어 고장날 수 있습니다.

Avertissements concernant l'installation

Nom de modèle: Support mural

- Poids maximal admis du téléviseur (lb): 50
- Suivez le manuel étape par étape, en commençant par l'**STEP1**.
- Après une utilisation prolongée de votre téléviseur, le papier peint autour (derrière) celui-ci peut se décolorer, en fonction de l'environnement d'installation et de l'état du mur.
- En raison des aimants présents dans le support mural, un claquement peut se produire lors de la fixation ou du retrait du téléviseur du support mural. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit et cela n'affecte pas ses performances.
- Le produit ne peut pas être fixé s'il n'y a pas suffisamment d'espace entre le mur et l'arrière du téléviseur. Le support mural acheté séparément comprend un support pouvant augmenter cette distance jusqu'à 15mm.
- L'installation d'un support mural est impossible pour les modèles équipés de câbles branchés verticalement. Veuillez à vérifier la conception de l'arrière de votre téléviseur.
- Lors de l'installation du support de montage mural, utilisez les composants fournis.
- Assurez-vous que le mur est stable. Le téléviseur peut tomber si le mur est instable.
- Le manuel de l'utilisateur et le contenu du kit de montage mural fourni s'appliquent aux murs composés d'un matériau courant (bois ou béton).
- Pour effectuer l'installation sur d'autres types de murs, l'utilisation de composants spéciaux ou des travaux de renforcement des murs sont nécessaires. Assurez-vous de confier l'installation à un professionnel.
- Lors de l'installation, du retrait ou de la mise à niveau du support mural, veillez à ne pas appliquer une force excessive sur l'écran du téléviseur.
- Vérifiez le numéro de modèle de votre téléviseur. Puis, utilisez les procédés de préparation indiqués pour les cadres d'appui à l'aide des vis appropriées. Dans le cas contraire, le téléviseur pourrait tomber du mur.
- Lors de l'installation ou du retrait du support de montage mural, assurez-vous que le téléviseur est éteint et qu'au moins deux personnes effectuent l'opération. Si la taille du téléviseur est supérieure ou égale à 82 pouces (208 cm), assurez-vous qu'au moins trois personnes effectuent l'opération.
- N'installez pas le produit sur un mur excessivement incliné. Le téléviseur pourrait tomber du mur.
- Lors de l'installation ou du retrait du support mural, veillez à ce qu'aucun câble ne soit endommagé. Faites très attention de ne pas marcher sur un câble.
- Le produit ou le mur peuvent être endommagés si vous utilisez une force excessive lors du serrage des vis.
- L'espace mesuré à l'extrémité arrière de votre téléviseur peut varier en fonction des conditions d'installation et du type de mur.
- Si vous placez le téléviseur trop près du mur lors de l'installation du support mural, vous risquez d'égratigner l'arrière du téléviseur ou le mur.

- Si vous ne pouvez pas ajuster le niveau horizontal en utilisant la fonction d'ajustement horizontal, vérifiez si l'installation a été effectuée correctement.
- L'angle de mise à niveau maximal est de 1–2 degrés. Si une mise à niveau plus élevée est requise, réinstallez le support de montage mural.
- Assurez-vous que le crochet du support mural a été inséré jusqu'au bout. S'il n'est pas complètement inséré, le téléviseur peut tomber du mur.
- Lorsque vous retirez le téléviseur du support mural, retirez d'abord les câbles pour vous assurer qu'ils restent protégés.
- Lorsque le téléviseur est fixé au mur, n'exercez pas une force excessive sur celui-ci lors du branchement des câbles.
- À l'intérieur d'un mur perforé, le téléviseur peut surchauffer et devenir défectueux.
- Assurez-vous d'être deux personnes pour retirer le téléviseur du mur. N'exercez aucune pression directe sur l'écran. Si la taille du téléviseur est supérieure ou égale à 82 pouces (208 cm), assurez-vous qu'au moins trois personnes effectuent l'opération.
- Assurez-vous que le téléviseur et le socle ne sont pas soumis à des forces excessives après avoir installé le support mural. Le support mural ou le téléviseur peuvent être endommagés ou la connexion du téléviseur avec le dispositif de support mural peuvent manquer de stabilité. Dans un tel cas, réinstallez le support mural ou consultez un expert pour avoir de l'assistance.
- Avant de fixer le téléviseur au mur, branchez et disposez tous les câbles, y compris le cordon d'alimentation.
- Avant ou après avoir fixé le téléviseur au mur, reportez-vous au manuel pour fixer et organiser les câbles.
- Lors de l'installation du support mural, veillez à utiliser les composants et pièces fournis.
- Pour fixer le téléviseur près du mur, utilisez les trous de fixation des câbles situés à l'arrière du téléviseur.
 - Il est possible d'empêcher les câbles d'un diamètre de 5,7 mm ou moins de se détacher en les insérant dans les trous de fixation des câbles, puis en les fixant à l'arrière du téléviseur à l'aide du matériau **EZ**.
- L'utilisation de câbles de 7,5 mm ou plus peut augmenter l'espace entre le téléviseur et le mur.
- Si des vis plus longues que la taille standard sont utilisées, vous risquez d'endommager l'intérieur du téléviseur.
 - N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Il existe un risque de blessure par choc électrique.
- N'installez pas le téléviseur dans l'un des endroits ci-dessous si vous souhaitez maintenir son bon fonctionnement et éviter qu'il soit défectueux.
 - Endroit où il y a un risque de vibration ou de choc : le produit pourrait tomber et être endommagé.
 - À côté d'un capteur d'extincteur automatique : Le capteur peut détecter la chaleur du téléviseur et activer l'extincteur automatique.
 - Près de câbles à haute pression : les câbles à haute pression peuvent créer de l'interférence et l'écran du téléviseur peut s'afficher incorrectement.
 - Près d'éléments chauffants : le téléviseur peut surchauffer et devenir défectueux.
 - L'appareil doit impérativement être installé sur un mur vertical.
 - Les enfants peuvent avaler un composant ou endommager le téléviseur. Assurez-vous que le produit est hors de portée des enfants.
 - À l'intérieur d'un mur perforé, le téléviseur peut surchauffer et devenir défectueux.

Precauciones de instalación

Nombre del modelo: Soporte para pared

- Máximo peso del televisor permitido (kg): 50
- Siga el manual paso a paso, comenzando por el **STEP1**.
- Después de un uso prolongado de su televisor, el papel tapiz que lo rodea (detrás de él) puede decolorarse, dependiendo del entorno de instalación y del estado de la pared.
- Debido a los imanes en el soporte de pared, puede producirse un chasquido al colocar o quitar el televisor del soporte de pared. Esto no es un defecto del producto y no afecta su rendimiento.
- El producto no se puede montar si no se encuentra disponible el espacio mínimo entre la pared y el lado posterior del televisor. El soporte de pared comprado por separado viene con un soporte que puede ampliar la distancia hasta 15 mm.
- Los modelos cuyos cables se conectan verticalmente no admiten el montaje de pared. Asegúrese de verificar el diseño posterior del televisor.
- Al instalar el soporte para el montaje en la pared, utilice las piezas proporcionadas.
- Asegúrese de que la pared sea estable. El televisor puede caerse si la pared es débil.
- Los contenidos del manual del usuario y el kit de soporte para pared proporcionados son aplicables a las paredes hechas con materiales comunes (madera u hormigón).
- Para las instalaciones en otros tipos de paredes, se requiere utilizar piezas especiales o realizar obras para fortificar las paredes. Asegúrese de encargarle la instalación a un profesional.
- Al instalar, quitar o nivelar el soporte para pared, tenga precaución para garantizar que no se aplique una fuerza excesiva a la pantalla del televisor.
- Verifique la serie de su modelo de televisor. Luego siga los métodos de preparación adecuados para los marcos de soporte utilizando los tornillos apropiados. De lo contrario, el televisor puede caerse de la pared.
- Al instalar o quitar el soporte para el montaje en la pared, asegúrese de que el televisor esté apagado y de que el trabajo se realice entre al menos dos personas en conjunto. Si el tamaño del televisor es de 82" o más, asegúrese de que el trabajo se realice entre al menos tres personas en conjunto.
- No instalar en una pared excesivamente inclinada, ya que el televisor puede caerse de la pared.
- Al instalar o quitar el soporte para pared, tenga la precaución de asegurarse de que no haya cables dañados. Tenga mucho cuidado de no pisar los cables.
- El producto o la pared pueden dañarse si utiliza fuerza excesiva al ajustar los tornillos.
- Medido desde la parte posterior del televisor, el espacio puede variar en función de las condiciones de instalación y el tipo de pared.
- Cuando instale el soporte de pared, si el televisor está demasiado cerca de la pared, pueden producirse rayaduras en la parte posterior del televisor o en la pared.
- Si no puede ajustar el nivel horizontal mediante la función de ajuste horizontal, revise si la instalación se realizó correctamente.

- El ángulo de nivelación máximo es de 1 a 2 grados. Si se necesita nivelar más del máximo, reinstale el soporte para el montaje en la pared.
- Asegúrese de que el gancho del soporte para pared se haya insertado por completo; caso contrario, el televisor puede caerse de la pared.
- Al retirar el televisor del soporte para pared, primero quite los cables para garantizar la protección de estos.
- Si el televisor está montado en la pared, no aplique una fuerza excesiva sobre este al conectar los cables.
- No rebaje la pared para instalar el producto en su interior. El televisor puede sobrecalentarse y causar un mal funcionamiento.
- Para retirar el televisor de la pared, asegúrese de que 2 personas lo levanten al mismo tiempo. No aplique fuerza directamente sobre la pantalla. Si el tamaño del televisor es de 82" o más, asegúrese de que el trabajo se realice entre al menos tres personas en conjunto.
- Asegúrese de que el televisor y el soporte de pared no reciban impactos excesivos después de la instalación. El soporte de pared o el televisor pueden resultar dañados o la conexión del televisor con el dispositivo del soporte puede volverse inestable. En este caso, vuelva a instalar el soporte de pared o consulte a un experto.
- Antes de montar el televisor en la pared, sitúe todos los cables que van al televisor y conéctelos, incluido el cable de alimentación.
- Antes de montar el televisor en la pared, o después de esto, consulte el manual para asegurar y organizar los cables.
- Asegúrese de utilizar los componentes y las piezas suministradas al instalar el montaje de pared.
- Para montar el televisor cerca de la pared, asegure los cables usando los orificios de sujeción de cables ubicados en la parte posterior del televisor.
 - Los cables con un diámetro de 5,7 mm o menos pueden evitar que se salga colocándolos en los orificios de sujeción del cable y fijándolos con material **EZ** a la parte posterior del televisor.
- El uso de cables de 7.5 mm o más de grosor puede aumentar la distancia entre el televisor y la pared.
- Si se utilizan tornillos más largos que el tamaño estándar, es posible que el interior del televisor se dañe.
 - No instale el montaje de pared con el televisor encendido. Podría sufrir lesiones por una descarga eléctrica.
- Para mantener el desempeño del producto y evitar un funcionamiento incorrecto, no lo instale en las siguientes ubicaciones.
 - Lugares con riesgo de vibraciones o impactos. El producto podría caer y resultar dañado.
 - Junto a un sensor de aspersor. El sensor puede detectar el calor del televisor y comenzar la aspersión.
 - Cerca de cables de alto voltaje. El televisor puede recibir interferencias del cable de alto voltaje y la pantalla puede no verse correctamente.
 - Cerca de calentadores. El televisor puede sobrecalentarse y causar un mal funcionamiento.
 - Solo puede instalarse en una pared vertical, en ningún otro lado.
 - Los niños pueden tragarse una pieza o dañar el televisor. Asegúrese de mantener el producto fuera del alcance de los niños.
 - No rebaje la pared para instalar el producto en su interior. El televisor puede sobrecalentarse y causar un mal funcionamiento.


Cuidados ao instalar

Nome do modelo: Suporte de parede

- Peso máx. permitido da TV (kg): 50

Português

- Siga o manual passo a passo, começando com o STEP 1.
- Após uso prolongado da TV, o papel de parede ao redor (atrás) dela pode descolorir, dependendo do ambiente de instalação e das condições da parede.
- Em razão dos ímãs no suporte de parede, um estalo pode ocorrer ao conectar ou desconectar a TV do suporte. Isso não é um defeito do produto e não afeta seu desempenho.
- O produto não pode ser montado se não houver espaço mínimo disponível entre a parede e a parte traseira da TV. O suporte de parede adquirido separadamente vem com um apoio que pode estender a distância em até 15 mm.
- Não é possível instalar o suporte de parede com modelos cujos cabos são conectados verticalmente. Certifique-se de verificar o design da parte de trás da TV.
- Ao instalar o suporte de parede, utilize os componentes fornecidos.
- Certifique-se de que a parede esteja estável. A TV pode cair se a parede estiver enfraquecida.
- O manual do usuário e o conteúdo do kit de suporte de parede fornecido se aplicam a paredes feitas de material comum (madeira ou concreto).
- Para instalar em outros tipos de parede, é necessária a utilização de componentes especiais ou um trabalho de fortalecimento da parede. Certifique-se de que este trabalho seja realizado por um profissional.
- Ao instalar, remover ou nivelar o suporte de parede, tenha cuidado e certifique-se de não aplicar força excessiva à tela da TV.
- Verifique a série do modelo de sua TV. Em seguida, use os métodos de preparação apropriados para as armações de apoio usando os parafusos apropriados. Caso contrário, a TV pode cair da parede.
- Ao instalar ou remover o suporte de parede, certifique-se de que a TV esteja desligada e de que haja pelo menos duas pessoas para este trabalho. Se o tamanho da TV for de 82 pol. ou mais, certifique-se de que haja pelo menos três pessoas para este trabalho.
- Não instale em uma parede excessivamente inclinada. A TV pode cair da parede.
- Ao instalar/remover o suporte de parede, tenha cuidado para não danificar um dos cabos. Tome cuidado extra para não pisar em um cabo.
- O produto ou a parede pode ser danificado se você usar força excessiva ao apertar os parafusos.
- O espaçamento, medido a partir da extremidade traseira da TV, pode variar conforme as condições de instalação e o tipo de parede.
- Se a TV estiver muito próxima da parede ao instalar o suporte de parede, podem ocorrer arranhões na parte traseira da TV ou na parede.
- Se não for possível ajustar o nível horizontal usando a função de ajuste horizontal, verifique se a instalação foi adequadamente realizada.


- O ângulo máximo de nivelamento é de 1 a 2 graus. Se um nivelamento maior do que o máximo for necessário, reinstale o suporte de parede.
- Certifique-se de que o gancho do suporte de parede tenha sido completamente inserido. Caso contrário, a TV pode cair da parede.
- Ao remover a TV do suporte de parede, primeiro remova os cabos para garantir a proteção desses.
- Ao instalar a TV na parede, não aplique força excessiva ao conectar os cabos.
- Não integre o produto na parede para fazer uma instalação interna. A TV pode superaquecer e deixar de funcionar corretamente.
- Ao remover a TV do suporte de parede, assegure-se de ela é levantada por 2 pessoas. Não aplique força diretamente sobre a tela. Se o tamanho da TV for de 82 pol. ou mais, certifique-se de que haja pelo menos três pessoas para este trabalho.
- Certifique-se de que a TV e a proteção de suporte de parede não são atingidas com força excessiva após instalar o suporte de parede. O suporte de parede ou a TV podem sofrer danos ou a conexão da TV com o dispositivo de suporte de parede pode se tornar instável. Neste caso, reinstalar o suporte de parede ou consultar um especialista para assistência.
- Antes de fixar a TV na parede, conecte e organize todos os cabos, incluindo o cabo de alimentação.
- Antes ou depois de fixar a TV na parede, consulte o manual para prender e organizar os cabos.
- Ao instalar o suporte de parede, use os componentes e peças fornecidos.
- Para montar a TV perto da parede, use os orifícios de fixação de cabos na parte traseira da TV para prender os cabos.
 - Cabos com diâmetro de 5,7 mm ou menos podem ser impedidos de se soltarem encaixando-os nos orifícios de fixação de cabos e, em seguida, fixando o material  para prendê-los na parte traseira da TV.
- Utilizar cabos com 7,5 mm ou mais de espessura pode aumentar a distância entre a TV e a parede.
- Se forem usados parafusos mais compridos do que o tamanho padrão, o interior da TV pode ser danificado.
 - Não instale o suporte de parede com a TV ligada. Há um risco de ferimento por choque elétrico.
- Para manter o desempenho do produto e evitar um mau funcionamento, não o instale nos locais a seguir.
 - Locais onde há risco de vibração ou choque: o produto pode cair e ser danificado.
 - Perto de um sensor de incêndio com aspersores: o sensor pode detectar o calor da TV e ativar os aspersores.
 - Perto de cabos de alta pressão: a TV pode sofrer interferência dos cabos de alta pressão e a tela pode não exibir corretamente.
 - Perto de aquecedores: a TV pode superaquecer e deixar de funcionar corretamente.
 - Não instale o produto em outro local a não ser em uma parede vertical.
 - Crianças podem engolir um componente ou causar danos à TV. Certifique-se de manter os componentes fora do alcance de crianças.
 - Não integre o produto na parede para fazer uma instalação interna. a TV pode superaquecer e deixar de funcionar corretamente.

Меры предосторожности при установке

Название модели: Настенное крепление

- Максимально допустимая масса телевизора (кг): 50
- Следуйте пошаговому руководству, начиная с шага STEP 1.
- После длительного использования телевизора обои рядом с ним (за ним) могут потерять цвет в зависимости от окружающих условий и состояния стен.
- В настенном креплении находятся магниты, поэтому при установке телевизора на настенное крепление или отсоединении от него может быть слышен характерный щелчок. Это не является дефектом изделия и не влияет на его производительность.
- Нельзя устанавливать телевизор вплотную к стене. Между задней панелью и стеной должен оставаться зазор. Можно дополнительно приобрести кронштейн с креплением, который увеличит зазор на 15 мм.
- Установка на стену телевизоров, к которым кабели подключаются вертикально, не предусмотрена. Обязательно обращайтесь внимание, как устроена задняя панель телевизора.
- При установке кронштейна для настенного крепления используйте компоненты, которые входят в комплект поставки.
- Убедитесь в устойчивости стены. Телевизор может упасть, если стена не способна выдержать его вес.
- Руководство пользователя и содержимое поставляемого комплекта для настенного крепления предназначены для использования на стенах, изготовленных из обычного материала (дерева или бетона).
- Для установки изделия на стенах, изготовленных из другого материала, требуется использование специальных компонентов или проведение работ по укреплению стен. Убедитесь, что установка устройства выполняется специалистом.
- При установке, снятии или регулировке положения настенного крепления не применяйте чрезмерную силу к экрану телевизора.
- Проверьте серию модели своего телевизора. Затем подготовьте опорные рамы соответствующим способом с использованием подходящих винтов. В противном случае телевизор может упасть со стены.
- При установке или снятии кронштейна для настенного крепления убедитесь, что телевизор выключен и не менее двух человек задействованы в работе с изделием. Если диагональ телевизора составляет 82 дюйма или больше, убедитесь, что не менее трех человек задействованы в работе с изделием.
- Не устанавливайте изделие на чрезмерно наклоненную стену. Телевизор может упасть со стены.
- При установке/снятии настенного крепления убедитесь, что кабель не поврежден. Будьте осторожны, не наступайте на кабель.
- Изделие или стена могут быть повреждены, если при затягивании винтов применяется чрезмерная сила.
- Зазор, измеренный от задней панели телевизора, может отличаться в зависимости от условий установки и типа стены.
- Если при настенном монтаже расположить телевизор слишком близко к стене, на его тыльной поверхности и на стене могут образоваться царапины.



- Если вам не удается отрегулировать расположение телевизора по горизонтали с помощью соответствующей функции, проверьте, правильно ли вы установили его.
- Максимальный угол для регулировки положения крепления составляет 1-2 градуса. Если угол положения крепления превышает максимально допустимое значение, выполните повторную установку кронштейна для настенного крепления.
- Убедитесь, что крючок на настенном креплении вставлен до упора. В противном случае, телевизор может упасть со стены.
- В целях безопасности при снятии телевизора с настенного крепления в первую очередь отсоедините все кабели.
- Когда телевизор закреплен на стене, не прилагайте к нему чрезмерных усилий при подключении кабелей.
- Не проделывайте выемки и отверстия для установки внутри стены. телевизор может перегреться и выйти из строя.
- Снимать телевизор должны два человека. Не прикладывайте силу непосредственно к дисплею. Если диагональ телевизора составляет 82 дюйма или больше, убедитесь, что не менее трех человек задействованы в работе с изделием.
- Избегайте сильных ударов по телевизору и настенному креплению после их установки. Настенное крепление или телевизор могут повредиться, а крепление телевизора к подставке может стать ненадежным. В таком случае установите настенное крепление заново или обратитесь за помощью к специалисту.
- Перед тем как закрепить телевизор на стене, подключите и уложите все кабели, идущие к телевизору, включая кабель питания.
- Перед тем как закрепить телевизор на стене или после этого, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы закрепить и уложить кабели.
- При установке настенного крепления обязательно используйте компоненты и детали, которые входят в комплект поставки.
- Чтобы установить телевизор близко к стене, закрепите кабели в крепежных отверстиях для кабелей на задней панели телевизора.
 - Чтобы исключить отсоединение кабелей диаметром 5,7 мм или менее, их можно вставить в отверстия для крепления кабеля, а затем прикрепить их к задней панели телевизора с помощью материала .
- Использование кабелей толщиной 7,5 мм и более может привести к увеличению зазора между телевизором и стеной.
- Если для установки используются винты длиннее стандартного размера, это может привести к повреждению внутренней части телевизора.
 - Не устанавливайте настенное крепление, когда телевизор подключен к розетке. Это может привести к поражению электрическим током.
- Чтобы изделие работало оптимальным образом и без неполадок, не выполняйте установку в перечисленных ниже местах.
 - Места, где могут возникать вибрация и ударные воздействия: изделие может упасть и получить повреждения.
 - Рядом с противопожарным датчиком: он может среагировать на исходящее от телевизора тепло и запустить оросители.
 - Рядом с кабелями высокого давления: на работу телевизора и изображение на экране могут влиять помехи от такого кабеля.
 - Рядом с нагревательными приборами: телевизор может перегреться и выйти из строя.
 - Выполняйте установку только на вертикальную стену.
 - Дети могут проглотить компоненты изделия или повредить телевизор. Убедись, что телевизор находится в недоступном для детей месте.
 - Не проделывайте выемки и отверстия для установки внутри стены. телевизор может перегреться и выйти из строя.



Застереження щодо встановлення

Назва моделі: Настінне кріплення

- Макс. допустима вага телевізора (кг): 50
- Виконайте інструкцію крок за кроком, почавши з пункту **STEP1**.
- Після тривалого використання телевізора шпалери навколо (позаду) нього можуть знебарвитися, залежно від середовища встановлення та стану стін.
- Магніти в настінному кріпленні можуть видавати звук клацання, коли ви прикріплюєте телевізор до настінного кріплення або від'єднуєте його від нього. Це не є дефектом і не впливає на роботу виробу.
- Виріб не можна встановити, якщо між стіною та задньою панеллю телевізора немає мінімально потрібної відстані. Настінне кріплення, що продається окремо, постачається з тримачем, який дозволяє збільшити відстань до 15 мм.
- Установлення на стіну телевізора, до якого кабелі підключаються вертикально, не передбачене. Обов'язково звертайте увагу на конструкцію задньої панелі телевізора.
- У разі встановлення кронштейна для настінного кріплення використовуйте компоненти, які входять до комплекту постачання.
- Обов'язково перевірте надійність стіни. Якщо стіна слабка, телевізор може впасти.
- Зміст посібника користувача і зміст комплекту для настінного кріплення, що надається, призначено для стін зі звичайних матеріалів (дерева або бетону).
- Для встановлення на стіні інших типів потрібно використовувати спеціальні компоненти або виконати роботи з укріплення стіни. Встановленням має займатися лише кваліфікований спеціаліст.
- Під час встановлення, знімання або вирівнювання настінного кріплення будьте обережні та не докладайте надмірної сили до екрана телевізора.
- Перевірте серію моделі телевізора. Тоді підготуйте рамку і відповідні гвинти. Інакше телевізор може впасти зі стіни.
- Під час встановлення або знімання кронштейна для настінного кріплення обов'язково зніміть телевізор. Такі роботи мають виконувати щонайменше двоє осіб. Якщо діагональ телевізора становить 82 дюйма чи більше, потрібно щонайменше три особи.
- Не встановлюйте телевізор на надто нахилену стіну. Телевізор може впасти зі стіни.
- Під час встановлення/знімання настінного кріплення стежте за тим, щоб не пошкодити кабель. Слід бути особливо обережним, щоб не наступити на кабель.
- Якщо під час вкручування гвинтів докладати надмірну силу, це може призвести до пошкодження виробу або стіни.
- Відстань від задньої панелі телевізора до стіни залежить від умов встановлення та типу стіни.
- У разі встановлення настінного кріплення, якщо телевізор розташований надто близько до стіни, на тильній панелі телевізора або стіні можуть з'явитись подряпини.
- Якщо не вдається відрегулювати рівень по горизонталі за допомогою відповідної функції регулювання, перевірте, чи належним чином виконано встановлення.



- Максимальний кут вирівнювання становить 1–2 градуси. Якщо потрібен більший кут вирівнювання, слід перевстановити кронштейн настінного кріплення.
- Обов'язково впевніться, що гачок на настінному кріпленні вставлено до упору. Якщо його вставлено не повністю, телевізор може впасти зі стіни.
- У разі знімання телевізора з настінного кріплення спочатку потрібно зняти кабелі, щоб запобігти їх пошкодженню.
- Якщо телевізор встановлено на стіні, не докладайте до нього надмірних зусиль під час підключення кабелів.
- Не робіть отворів у стіні, щоб установити виріб усередині. телевізор може перегрітися і не працювати належним чином.
- Щоб зняти телевізор зі стіни, потрібно 2 людей. Намагайтеся не застосовувати силу до дисплея. Якщо діагональ телевізора становить 82 дюйма чи більше, потрібно щонайменше три особи.
- Після встановлення настінного кріплення слідкуйте, щоб не вдарити телевізор і кріплення із надмірною силою. Можна пошкодити настінне кріплення або телевізор, або з'єднання телевізора з настінним кріпленням може бути нестабільним. У такому разі перевстановіть настінне кріплення або зверніться до спеціаліста по допомогу.
- Перш ніж кріпити телевізор на стіну, під'єднайте всі кабелі до нього, зокрема шнур живлення, і укладіть їх.
- До або після встановлення телевізора на стіну закріпіть і укладіть кабелі, як зазначено в інструкції.
- Під час встановлення настінного кріплення обов'язково використовуйте компоненти й деталі, що постачаються разом із виробом.
- Щоб установити телевізор близько до стіни, скористайтеся отворами для кріплення кабелів на задній панелі телевізора.
 - Кабелі діаметром 5,7 мм або менше можна зафіксувати, вставивши їх в отвори для кріплення кабелів, а потім закріпивши на задній панелі телевізора матеріалом **E2**.
- Якщо використовуються кабелі діаметром 7,5 мм або більше, відстань між телевізором і стіною може збільшитися.
- Якщо для встановлення виробу використовуються гвинти, довші за стандартні, це може призвести до пошкодження внутрішньої частини телевізора.
 - Не встановлюйте настінне кріплення, якщо телевізор підключено до розетки. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Щоб забезпечити належну роботу виробу та уникнути несправностей, не встановлюйте виріб у вказаних нижче місцях.
 - Місця, де існує ризик вібрації чи ударів: виріб може впасти і зазнати пошкоджень.
 - Поруч із датчиком розбризкування: датчик може виявити тепло від телевізора, і активуються розбризкувачі.
 - Поруч із кабелями високого тиску: кабелі високого тиску можуть перешкоджати роботі телевізора, і зображення на екрані може не відображатися належним чином.
 - Поруч із обігрівачами: телевізор може перегрітися і не працювати належним чином.
 - Установлюйте виріб лише на вертикальній стіні.
 - Діти можуть проковтнути певні деталі або пошкодити телевізор. Стежте за тим, щоб вони зберігалися у місці, недоступному для дітей.
 - Не робіть отворів у стіні, щоб установити виріб усередині. телевізор може перегрітися і не працювати належним чином.



Орнату кезіндегі сақтық шаралары

Үлгі атауы: Қабырғаға бекіту құралы

- Теледидардың макс. рұқсат етілетін салмағы (кг): 50
- STEP1 бастап нұсқауларды қадам бойынша орындаңыз.
- Теледидарды ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін, орнату ортасы мен қабырғаның жағдайына байланысты оның айналасындағы (артындағы) тұсқағаздың түсі өзгеріп кетуі мүмкін.
- Қабырғалық аспа құрылғыдағы магниттерге байланысты теледидарды қабырға аспасына жалғағанда немесе ажыратқанда тарсылдаған дыбыс шығуы мүмкін. Бұл өнім ақауы емес және өнімнің жұмысына әсер етпейді.
- Қабырға мен теледидардың артқы жағы арасында ең аз бос орын болмаса, өнімді орнатуға болмайды. Бөлек сатып алынған қабырға аспасы қашықтықты 15 мм-ге дейін ұзартатын ұстағышпен бірге жеткізіледі.
- Кабельдері тігінен жалғанған үлгілерде қабырғаға орнату мүмкін емес. Теледидардың артқы құрылымын міндетті түрде тексеріңіз.
- Қабырғаға бекіту кронштейнін орнатқан кезде теледидармен бірге берілген компоненттерді пайдалану керек.
- Қабырғаның берік екенін тексеріңіз. Қабырға орнықсыз болса, теледидар құлап кетуі мүмкін.
- Пайдаланушы нұсқаулығы және қабырғаға бекіту жинағының компоненттері қарапайым материалдан (ағаштан немесе бетоннан) жасалған қабырғаларға арналған.
- Басқа қабырға түріне орнату үшін арнайы компоненттерді пайдалану немесе қабырғаны нығайту қажет. Орнату жұмысын білікті маманға тапсырыңыз.
- Қабырғаға бекіту құралын орнату, алып тастау немесе туралау кезінде теледидар экранына шамадан тыс күш түсірмеңіз.
- Теледидар үлгісінің сериясын тексеріңіз. Содан кейін тиісті бұрандаларды пайдаланып, тірек жақтауларына қатысты дайындық жасау тәсілдерін пайдаланыңыз. Әйтпесе теледидар қабырғадан құлап кетуі мүмкін.
- Қабырғаға бекіту кронштейнін орнатқан немесе алып тастаған кезде теледидар өшірулі болуы және кем дегенде екі адам бірігіп жұмыс істеуі керек. Теледидардың өлшемі 82 дюйм немесе одан көп болса, кем дегенде үш адам бірігіп жұмыс істеуі керек.
- Құрылғыны шамадан тыс көлбеу қабырғаға орнатпаңыз. Теледидар қабырғадан құлап кетуі мүмкін.
- Қабырғаға бекіту құралын орнату/алып тастау кезінде кабельдің зақымдалуына жол бермеңіз. Кабельді басып кетпес үшін абай болыңыз.
- Бұрандаларды қатайту кезінде шамадан тыс күш қолданылса, өнім немесе қабырға зақымдалуы мүмкін.
- Теледидардың артқы жағынан өлшеген кезде, алшақтық орнату тәсіліне және қабырғаның түріне байланысты өзгеруі мүмкін.
- Қабырғалық аспа жинақты орнатқанда, теледидар қабырғаға өте жақындап кетсе, теледидардың артына немесе қабырғаға сызат түсуі мүмкін.
- Көлденең реттеу функциясын пайдаланып, көлденең деңгейді реттей алмасаңыз, орнату жұмыстарының дұрыс-терісін тексеріңіз.



- Максималды туралау бұрышы — 1-2 градус. Максималды мәннен артық туралау қажет болса, қабырғаға бекіту кронштейнін қайта орнатыңыз.
- Қабырғаға бекіту құралының ілмегі толығымен салынғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе теледидар қабырғадан құлап кетуі мүмкін.
- Теледидарды қабырғаға бекіту құралынан алған кезде кабельдер бүлінбеуі үшін, алдымен кабельдерді ажыратыңыз.
- Теледидар қабырғаға орнатылған кезде, кабельдерді жалғау кезінде теледидарға артық күш қолданбаңыз.
- Қабырғаны теледидарды кіріктіріп орнату үшін теспеніз. Теледидар қатты қызып, дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Қабырғаны теледидардан алғанда, міндетті түрде 2 адам көтеруі керек. Дисплейге тура күш салмаңыз. Теледидардың өлшемі 82 дюйм немесе одан көп болса, кем дегенде үш адам бірігіп жұмыс істеуі керек.
- Қабырғалық аспа жинақты орнатқаннан кейін теледидарға немесе қабырғалық аспа жинаққа көп салмақ түсірмеңіз. Қабырғалық аспа жинаққа немесе теледидарға немесе теледидардың қосылымына нұқсан келіп, босап қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда қабырғалық аспа жинақты қайта орнатыңыз немесе білікті маманнан кеңес алыңыз.
- Теледидарды қабырғаға орнатпас бұрын, барлық кабельді, соның ішінде қуат сымын теледидарға жалғаңыз да реттеп алыңыз.
- Теледидарды қабырғаға орнатпас бұрын немесе орнатқаннан кейін, кабельдерді бекіту және реттеу үшін нұсқаулықты қараңыз.
- Қабырғалық аспаны орнатқан кезде, берілген құрамдас бөліктер мен бөлшектерді пайдалануды ұмытпаңыз.
- Теледидарды қабырғаға жақын орнату үшін теледидардың артқы жағындағы кабель бекіту саңылауларын пайдаланып, кабельдерді бекітіңіз.
 - Кабель бекітетін тесіктерге диаметрі 5,7 мм не одан кіші кабельдерді салып, **E2** материалын бекітіп, оларды ажырап кетуге жол бермей, теледидардың артқы жағына бекітуге болады.
- 7,5 мм не одан қалың кабельдерді пайдалану теледидар мен қабырға арасындағы алшақтықты арттыруы мүмкін.
- Стандартты өлшемнен ұзын бұрандалар пайдаланылса, теледидардың ішкі жағы зақымдалуы мүмкін.
 - Теледидардың қуаты қосулы кезде қабырға аспасын орнатпаңыз. Электр тоғының соғуынан жарақат алу қаупі бар.
- Құрылғының жұмысын қамтамасыз ету және ақаулықтарға жол бермеу үшін, оны келесі жерлерге орнатпаңыз.
 - Дірілдеуі немесе соққы алуы мүмкін жерлерге: Құрылғы құлауы және оған зақым келуі мүмкін.
 - Спринклер сенсорының қасына: Сенсор теледидардың қызуын анықтап, спринклер іске қосыла бастауы мүмкін.
 - Жоғары қысым кабельдердің қасына: Теледидарға жоғары қысым кабелі әсер етіп, экран дұрыс көрсетпеуі мүмкін.
 - Қыздырғыштардың қасына: Теледидар қатты қызып, дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
 - Тік қабырғадан басқа ешбір жерге орнатпаңыз.
 - Балалар компоненттерді жұтып қоюы немесе теледидарды зақымдауы мүмкін. Оны балалардың қолы жетпейтін жерге орнатыңыз.
 - Қабырғаны теледидарды кіріктіріп орнату үшін теспеніз. Теледидар қатты қызып, дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.




O'rnatishdagi ehtiyot choralari

Model nomi: Devor kronshteyni

- Maks. ruxsat berilgan TV vazni (kg): 50

- STEP1 dan boshlab qo'llanmaga qadamma-qadam amal qiling.
- TVdan uzoq muddat foydalanilgandan keyin o'rnatish muhiti va devor holatiga qarab uning atrofidagi (orqa tomondagi) gulqog'oz rangini o'zgartirishi mumkin.
- Kronshteyndagi magnitlar tufayli TVni kronshteynga biriktirish yoki ajratish paytida chiqillash tovushi eshutilishi mumkin. Bu mahsulot nuqsoni emas va mahsulot unumdorligiga ta'sir qilmaydi.
- Agar devor va TV orqa tomoni orasida minimal bo'sh joy bo'lmasa, mahsulotni o'rnatish imkonsiz. Alohida xarid qilinadigan kronshteyn tutqich bilan birga keladi, uni 15 mm masofagacha uzaytirish mumkin.
- Kabellari vertikal tarzda ulanadigan modellarni devorga o'rnatib bo'lmaydi. Televizorning orqa tomonining dizaynini tekshiring.
- Devor kronshteynini o'rnatishda mavjud komponentlardan foydalaning.
- Devor barqarorligiga amin bo'ling. Devor kuchsiz bo'lsa, TV tushib ketishi mumkin.
- Foydalanuvchi qo'llanmasi va devor kronshteyni bilan kelgan anjomlar odatdagi materialdan (taxta yoki beton) qilingan devorga mo'ljallangan.
- Boshqa turdagi devorlarga o'rnatish uchun maxsus komponentlar ishlatish yoki devorni mustahkamlash kerak bo'ladi. O'rnatishni mutaxassisga topshiring.
- Devor kronshteynini o'rnatish, olib tashlash yoki tekislashda ehtiyot bo'ling, TV ekraniga ortiqcha kuch ishlatmang.
- TV modeli seriyasini tekshiring. Keyin mos vintlar yordamida tayanch ramalarini tayyorlash usullaridan foydalaning. Aks holda TV devordan tushib ketishi mumkin.
- Devor kronshteynini o'rnatish yoki olib tashlashda TV o'chiqligiga amin bo'ling hamda buni kamida ikki kishi bajarishi kerak. Agar TV o'lchami 82" yoki undan katta bo'lsa, kamida uch kishi ishlashi kerak.
- Ortiqcha egilgan devorga o'rnatmang. TV devordan tushib ketishi mumkin.
- Devor kronshteynini o'rnatish/olib tashlashda kabelga ziyon yetkazmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Kabelni bosmaslikka harakat qiling.
- Vintlarni qotirayotganda ortiqcha kuch ishlatsangiz, jihoz yoki devorga shikast yetishi mumkin.
- Televizorning orqa tomonidan o'lchanganda, oraliq masofa o'rnatish sharoitlari va devor turiga qarab farq qilishi mumkin.
- Kronshteynini o'rnatayotganda agar televizor devorga juda yaqin bo'lsa, televizorning orqasi yoki devor tirnalishi mumkin.
- Gorizontal rostdash funksiyasi yordamida gorizontal tekislikni rostlay olmasangiz, to'g'ri o'rnatilganini tekshiring.



- Maksimal tekislash burchagi 1–2 daraja. Agar maksimaldan kattaroq tekislash kerak bo'lsa, devor kronshteynini qayta o'rnatning.
- Devor kronshteynidagi ilmoq oxirigacha kirgizilganiga amin bo'ling. Agar oxirigacha kirgizilmasa, TV devordan tushib ketishi mumkin.
- Televizorni devor kronshteynidan yechib olishda kabellarni ehtiyot qilish uchun avval kabellarni yechib oling.
- TV devorga o'rnatilganida kabellarni ulash paytida TVga ortiqcha kuch ishlatmang.
- Devorni teshib, ichiga o'rnatmang. Televizor qizib ketib, yaxshi ishlamasligi mumkin.
- Televizorni devordan olayotdan 2 kishi birga ko'tarsin. Ekranga bevosita kuch ishlatmang. Agar TV o'lchami 82" yoki undan katta bo'lsa, kamida uch kishi ishlashi kerak.
- Kronshteyn o'rnatilganidan keyin televizor va taglikka ortiqcha zarba tegmasin. Kronshteyn yoki televizor shikastlanishi yoki televizor bilan kronshteyn orasi bo'shab qolishi mumkin. Bu holda kronshteynni qayta o'rnatning yoki mutaxassisdan yordam oling.
- TV devorga o'rnatilishidan oldin barcha kabellarni, jumladan, quvvat shnurini TVga ulang va tartiblang.
- TVni devorga o'rnatishdan oldin yoki keyin kabellarni mahkamlash va tartiblash uchun qo'llanmaga qarang.
- Devorga o'rnatishda birga berilgan komponentlar va qismlardan foydalaning.
- TVni devorga yaqin o'rnatish maqsadida kabellarni mahkamlash uchun TVning orqa tomonidagi kabelni mahkamlash teshiklaridan foydalaning.
 - 5,7 mm yoki undan kam diametrli kabellarni kabel mahkamlash tirqishlariga joylashtirish, keyin  materialini o'rnatib, bunday kabellarni TV orqa qismiga mahkamlash.
- 7,5 mm yoki undan qalinroq kabellardan foydalanish TV va devor orasidagi masofani oshirishi mumkin.
- Agar standart o'lchamdagiga qaraganda uzunroq burama mixlardan foydalanilsa, televizorning ich tomoni shikastlanishi mumkin.
 - Televizor yoqilgan holda uni devorga o'rnatmang. Elektr toki urishi natijasida jarohatlanish xavfi mavjud.
- Mahsulot bir maromda ishlashi va buzilib qolmasligi uchun quyidagi joylarga o'rnatmang.
 - Tebranish yoki zarb tegish xavfi mavjud joylar: Mahsulot tushib ketishi va shikastlanishi mumkin.
 - Suv sepkichli datchik yaqiniga: Datchik televizordan chiqqan issiqlikni aniqlab, sepkichlarni ishga tushirishi mumkin.
 - Yuqori kuchlanishli kabellar yaqinida: Yuqori kuchlanishli kabel televizorga xalaqit berishi va ekran yaxshi ko'rsatmasligi mumkin.
 - Isitkichlar yaqinida: Televizor qizib ketib, yaxshi ishlamasligi mumkin.
 - Faqat vertikal devorga o'rnatning.
 - Bolalar birorta detalni yutib yuborishi yoki televizorga ziyon yetkazishi mumkin. Bolalar tegmasligini ta'minlang.
 - Devorni teshib, ichiga o'rnatmang. Televizor qizib ketib, yaxshi ishlamasligi mumkin.






安装注意事项

电视型号：壁挂支架

- 最大承重量 (kg)：50

- 请从 STEP1 开始，按照手册逐步操作。
- 电视机长期使用后，其周围（后面）的墙纸可能会变色，具体情况取决于安装环境和墙面状况。
- 由于壁挂支架内有磁铁，将电视安装到壁挂支架上或从壁挂支架上取下时可能会发出咔嗒声。这不是产品缺陷，也不会影响产品性能。
- 如果墙壁和电视背板之间不具备最小的可用空间，则无法安装本产品。单独购买的壁挂式支架配有固定器，可将距离延长至15 mm。
- 线缆采用垂直连接设计的电视型号不支持壁挂式安装。请务必检查电视背面的设计。
- 安装壁挂式支架时，请使用提供的组件。
- 务必确认墙壁稳定。如果墙壁脆弱，则电视可能掉落。
- 用户手册和提供的壁挂式套件内容适用于普通材料（木材或混凝土）制成的墙。
- 要安装在其他类型的墙壁上，需要使用特殊部件或进行墙壁加固。务必委托专业人员进行安装。
- 安装、拆卸或调平壁挂支架时请小心，确保不会对电视屏幕施加过大的力。
- 检查电视的型号。然后，使用合适的螺钉适当准备好支架。否则，电视可能从墙壁上掉下。
- 安装或拆卸壁挂式支架时，请确保电视已关闭，并且至少有两个人一起工作。如果电视尺寸为 82” 或更大，请确保至少有两个人一起工作。
- 请勿在过度倾斜的墙壁上安装。电视可能从墙壁上掉下。
- 安装/拆卸壁挂支架时，请小心确保线缆没有损坏。特别小心，不要踩踏线缆。
- 如果拧紧螺钉时用力过大，可能会损坏产品或墙壁。
- 从电视机后端开始测量，间隔距离随安装条件和墙壁类型而不同。
- 在安装壁挂式电视时，如果电视离墙壁过近，电视背面或墙壁上可能会被刮伤。
- 如果您无法使用水平调整功能来调整水平位置，请检查安装方式是否正确。



- 最大调平角度为 1-2 度。如果需要超过最大值的调平，则重新安装壁挂支架。
- 确保壁挂支架上的挂钩已完全插入。如果没有完全插入，电视可能会从墙上掉下来。
- 从壁挂支架上卸下电视时，首先卸下电缆，以确保电缆得到保护。
- 电视安装到墙上后，在连接线缆时请勿对电视施加过大压力。
- 切勿凿穿墙体将电视安装在墙壁内。可能会导致电视温度过高，无法正常工作。
- 从墙上拆下电视时，应由两个人协作抬起电视。切勿对显示屏直接施力。如果电视尺寸为 82” 或更大，请确保至少有三个人一起工作。
- 壁挂支架安装后，请避免让电视和壁挂支架受到大力撞击。壁挂支架或电视可能会因此受损，或者连接电视和壁挂支架的装置可能会丧失稳定性。在这种情况下，请重新安装壁挂支架或咨询专业人士寻求帮助。
- 在将电视安装到墙上之前，请连接并整理好电视的所有线缆，包括电源线。
- 在将电视安装到墙上之前或之后，请参考手册固定和整理电线。
- 安装壁挂支架时，请务必使用随附的组件和零件。
- 要将电视安装在靠近墙壁的位置，请使用电视背面的线缆固定孔来固定线缆。
 - 为防止直径小于等于 5.7 mm 的线缆脱落，可将其卡入线缆固定孔，并使用  材料将其固定于电视背面。
- 使用 7.5 毫米或更粗的线缆可能会增加电视与墙壁之间的缝隙。
- 如果使用比标准尺寸更长的螺钉，则可能会损坏电视内部。
 - 请勿在电视电源打开时安装壁挂支架，否则可能因触电而受伤。
- 为了确保产品性能并防止发生故障，请勿将其安装在下述位置。
 - 安装在有震动风险的位置：产品可能会掉落并受损。
 - 洒水器感应器旁边：感应器可能会检测到电视的热量，然后自动开始洒水。
 - 高压电缆附近：电视可能会受高压电缆影响，屏幕可能无法正常显示。
 - 取暖器附近：可能会导致电视温度过高，无法正常工作。
 - 仅可安装在垂直墙面上。
 - 儿童可能吞咽部件或损坏电视。务必放置在儿童够不到的地方。
 - 切勿凿穿墙体将电视安装在墙壁内。可能会导致电视温度过高，无法正常工作。

安裝注意事項

型號名稱：掛牆支架

- 最大可容許的電視重量（公斤）：50
- 請按照手冊說明逐步操作，從 **STEP1** 開始。
- 在長期使用電視之後，其周圍（後面）的牆紙可能會褪色，具體情況取決於安裝環境和牆面狀況。
- 由於壁掛架內有磁鐵，因此在壁掛架上安裝或拆卸電視時，可能會發出啪啪聲。這並非產品瑕疵，亦不會影響產品效能。
- 如果牆壁和電視背面之間沒有最小可用空間，則無法安裝該產品。另外購買的壁掛架附帶一個支架，可將距離延長至 15 毫米。
- 垂直連接纜線的機型，無法進行掛牆安裝。請確實檢查電視機背面的設計結構。
- 安裝掛牆支架時，請使用隨附的組件。
- 請務必確認牆身是否穩固。若牆身太脆弱，電視有可能掉落。
- 使用者手冊的內容和隨附的牆上掛架組零件，適用於以一般常見物料建成的牆壁（木製或混凝土）。
- 如要安裝在其他類型的牆壁上，必須採用特殊組件或加固牆壁。確保由專業人士負責安裝。
- 安裝、移除或調平掛牆支架時須份外小心，確保沒有對電視螢幕施加過大力度。
- 檢查電視的型號系列。然後對於需要使用適當螺絲的支撐框架，採行妥善的準備方法。否則，電視有可能從牆上掉落。
- 安裝或移除壁掛架托架時，請確保電視已經關閉，並且應最少由兩個人合力拆除。如電視尺寸大於 82 英吋，則應確保最少有三個人合力作業。
- 請勿安裝在過度傾斜的牆面上。電視有可能從牆上掉落。
- 安裝/移除掛牆支架時應份外小心，避免損毀電線。尤其應留心避免踩到電線。
- 如果扭緊螺絲時過度用力，產品或牆壁或會受損。
- 從電視機尾端量度的隙縫，此寬窄距離或因設備安裝狀況及牆體類型而有所差異。
- 安裝壁掛架時，若電視太靠近牆壁，可能會刮傷電視背面或者牆壁。
- 如果使用水平調整功能時無法調整水平準位，請檢查安裝是否正確。

- 調平角度最大為 1-2 度。如調平幅度必須超出上限，請重新安裝掛牆支架。
- 請務必確保掛牆支架的勾已完全插入。如果未有完全插入，電視有可能從牆上掉落。
- 把電視從掛牆支架拆下時，應先移除纜線，以免纜線受損。
- 壁掛好電視之後，請勿在連接纜線時，對電視過度施力。
- 切勿為了安裝穿鑿牆壁。電視可能會過熱和故障。
- 將電視從壁掛架卸下時，務必由兩個人一起抬高。切勿對顯示螢幕直接施力。如電視尺寸大於 82 英吋，則應確保最少有三個人合力作業。
- 確保安裝壁掛架後，電視和壁掛架不會受到強力碰撞。壁掛架或電視可能受損，或者電視與壁掛架的連接處可能變得不穩。若是此狀況，請重新安裝壁掛架或者向專家求助。
- 將電視安裝到牆上之前，請連接並整理電視的所有纜線，包括電源線。
- 將電視安裝到牆上之前或之後，請參閱手冊來固定並整理纜線。
- 在安裝牆掛架時，一定要使用供應的組件和零件。
- 如要將電視安裝在靠近牆壁的位置，請使用電視背面的纜線固定孔來固定纜線。
 - 直徑為 5.7 毫米或以下的纜線，可將其裝入纜線固定孔，再貼上 **E2** 物料將其固定在電視背面，以防纜線脫落。
- 使用 7.5 毫米或更粗的纜線，可能會增加電視與牆壁之間的間距。
- 如果使用的螺釘比標準尺寸長，電視機內部有可能會損壞。
 - 不要在電視電源開啟時安裝牆掛架。否則會有觸電受傷的危險。
- 為了確保產品的性能以及預防故障，請勿安裝在下列位置。
 - 放在有震動或電擊風險的地方：產品可能會掉落而損壞。
 - 撒水器的感應器旁：感應器會偵測到電視的熱氣，而撒水器可能因此啟動。
 - 靠近高壓纜繩：電視可能受到高壓纜繩的影響，螢幕可能不會正常顯示。
 - 靠近暖氣機或加熱器：電視可能會過熱和故障。
 - 不要安裝在垂直牆面以外的地方。
 - 兒童有可能吞下零件，或是對電視造成損傷。請避免讓兒童觸及。
 - 切勿為了安裝穿鑿牆壁。電視可能會過熱和故障。



- حداکثر زاویه تراز کردن 1-2 درجه است. اگر نیاز به تراز کردن بیشتر از میزان حداکثر دارید، بست نصب روی دیوار را مجدداً نصب کنید.
- حتماً مطمئن شوید که قلاب روی پایه نصب روی دیوار کاملاً در جای خود قرار گرفته است. اگر این قلاب کاملاً در جای خود قرار نگیرد، ممکن است تلویزیون از دیوار بیفتد.
- هنگام برداشتن تلویزیون از پایه نصب روی دیوار، ابتدا کابل‌ها را خارج کنید تا از محافظت از آنها اطمینان حاصل شود.
- وقتی تلویزیون به دیوار نصب شده است، هنگام اتصال کابل‌ها، نیروی بیش از حد به تلویزیون وارد نکنید.
- دیوار را برای نصب کردن سوراخ نکنید. تلویزیون ممکن است زیادی گرم شده و درست کار نکند.
- هنگام جدا کردن تلویزیون از دیوار، مطمئن شوید که 2 نفر با هم آنرا بلند کنند. به صفحه نمایش فشار مستقیم وارد نکنید. اگر اندازه تلویزیون 82 اینچ یا بزرگتر است، مطمئن شوید که حداقل سه نفر با هم این کار را انجام می‌دهند.
- مطمئن شوید که به تلویزیون و پایه جایگاه دیوار بعد از نصب جایگاه دیوار فشار بیش از حد وارد نشود. به جایگاه دیوار یا تلویزیون ممکن است آسیب وارد شود یا اتصال تلویزیون با جایگاه دیوار ممکن است ناهنجار شود. در این صورت، جایگاه دیوار را مجدداً نصب کرده یا برای دریافت کمک و راهنمایی با یک متخصص مشورت کنید.
- قبل از نصب تلویزیون روی دیوار، تمام کابل‌ها، از جمله سیم برق، را به تلویزیون وصل و مرتب کنید.
- قبل یا بعد از نصب تلویزیون روی دیوار، برای ایمن‌سازی و مرتب کردن کابل‌ها به دفترچه راهنما مراجعه کنید.
- هنگام نصب کردن روی دیوار، حتماً از اجزاء و قطعات ارائه شده استفاده کنید.
- برای نصب تلویزیون نزدیک به دیوار، از سوراخ‌های نگهدارنده کابل در پشت تلویزیون برای محکم کردن کابل‌ها استفاده کنید.
- برای جلوگیری از جدا شدن کابل‌هایی با قطر ۵,۷ میلی‌متر یا کمتر، می‌توان آن‌ها را در سوراخ‌های نگهدارنده کابل قرار داد و سپس با استفاده از قطعه (E2) به پشت تلویزیون محکم کرد.
- استفاده از کابل‌هایی که ۷,۵ میلی‌متر یا ضخیم‌تر هستند، ممکن است فاصله بین تلویزیون و دیوار را افزایش دهد.
- اگر از پیچ‌هایی استفاده شود که از اندازه استاندارد بلندتر باشند، ممکن است که داخل تلویزیون آسیب ببیند.
- هنگامیکه تلویزیون روشن است روی دیوار نصب نکنید. خطر مصدومیت یا برق‌گرفتگی وجود دارد.
- برای اینکه طرز کار صحیح محصول حفظ شده و از درست کار نکردن جلوگیری شود، آنرا در محل‌های زیر نصب نکنید.
- محل‌هایی که خطر لرزش یا برق‌گرفتگی وجود دارد: محصول ممکن است افتاده و صدمه ببیند.
- در نزدیکی سنسور آب پاش: سنسور ممکن است گرمای تلویزیون را شناسایی شده و آب پاش ممکن است شروع به کار کند.
- نزدیک کابل‌های ولتاژ قوی: تلویزیون ممکن است در معرض کابل فشار قوی قرار گرفته و صفحه نمایش ممکن است درست نمایش داده نشود.
- نزدیک دستگاه‌های تولید گرما: تلویزیون ممکن است زیادی گرم شده و درست کار نکند.
- روی هیچگونه سطحی به غیر از دیوار عمودی نصب نکنید.
- کودکان ممکن است اجزا را ببلعند یا به تلویزیون آسیب بزنند. حتماً آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- دیوار را برای نصب کردن سوراخ نکنید. تلویزیون ممکن است زیادی گرم شده و درست کار نکند.





احتیاط‌ها در هنگام نصب

نام مدل : نصب روی دیوار

• حداکثر وزن اجازه داده شده برای تلویزیون (کیلوگرم) : 50

- گام به گام از مرحله STEP1 طبق دفترچه راهنما عمل کنید.
- پس از استفاده طولانی‌مدت از تلویزیون، ممکن است کاغذ دیواری اطراف (پشت) آن، بسته به محیط نصب و شرایط دیوار، تغییر رنگ دهد.
- به دلیل وجود آهن‌ریا در پایه دیواری، ممکن است هنگام متصل کردن تلویزیون به پایه دیواری یا جدا کردن آن، صدای چفت شدن شنیده شود. این مورد نقص محصول محسوب نمی‌شود و بر عملکرد محصول تأثیری ندارد.
- اگر حداقل فضای لازم بین دیوار و قسمت پشتی تلویزیون وجود نداشته باشد، محصول قابل نصب نیست. کیت نصب روی دیوار، که جداگانه خریداری می‌شود، دارای یک نگه‌دارنده است که می‌تواند فاصله را تا 15 میلی‌متر افزایش دهد.
- نصب روی دیوار با مدل‌هایی که کابل‌ها به طور عمودی وصل می‌شوند ممکن نمی‌باشد. حتماً طراحی پشت تلویزیون را کنترل کنید.
- هنگام نصب کردن بست نصب روی دیوار، از اجزای ارائه‌شده استفاده کنید.
- حتماً از محکم بودن دیوار مطمئن شوید. اگر دیوار سست باشد، ممکن است موجب افتادن تلویزیون شود.
- دفترچه راهنمای کاربر و محتویات کیت ارائه‌شده برای نصب روی دیوار برای دیوارهایی کاربرد دارند که از مصالح رایج (چوب یا بتن) ساخته شده‌اند.
- برای نصب روی دیگر انواع دیوار، از اجزای مخصوص استفاده کنید یا استحکام دیوار را تقویت کنید. کار نصب را حتماً به افراد متخصص بسپارید.
- هنگام نصب، برداشتن یا تراز کردن پایه نصب روی دیوار، احتیاط کنید تا مطمئن شوید نیروی بیش از حد به صفحه‌نمایش تلویزیون وارد نشود.
- سری مدل تلویزیون را کنترل کنید. سپس از روش‌های آماده سازی مربوطه برای حمایت از قاب‌ها با استفاده از پیچ‌های مربوطه استفاده کنید. در غیر این صورت، ممکن است تلویزیون از دیوار بیفتد.
- هنگام نصب یا برداشتن بست نصب روی دیوار، مطمئن شوید که تلویزیون خاموش است و حداقل دو نفر با هم این کار را انجام می‌دهند. اگر اندازه تلویزیون 82 اینچ یا بزرگتر است، مطمئن شوید که حداقل سه نفر با هم این کار را انجام می‌دهند.
- روی دیواری که بیش از حد کج شده است نصب نکنید. ممکن است تلویزیون از دیوار بیفتد.
- هنگام نصب/برداشتن پایه نصب روی دیوار، احتیاط کنید تا اطمینان حاصل شود که آسیبی به کابل نمی‌رسد. احتیاط بیشتری کنید تا روی کابل‌ها نگذارید.
- اگر هنگام سفت کردن پیچ‌ها از نیروی بیش از حد استفاده کنید، ممکن است محصول یا دیوار آسیب ببیند.
- فاصله، در صورت اندازه‌گیری از انتهای پشتی تلویزیون، بسته به شرایط نصب و نوع دیوار ممکن است متفاوت باشد.
- هنگام نصب جایگاه دیوار، اگر تلویزیون زیادی به دیوار نزدیک باشد، ممکن است پشت تلویزیون یا دیوار خراشیده شوند.
- اگر نمی‌توانید سطح افقی را با استفاده از قابلیت تنظیم افقی تنظیم کنید، کنترل کنید که نصب به طور صحیح انجام شده باشد.





- זווית הפילוס המרבית היא 1-2 מעלות. אם הפילוס הוא בזווית גדולה מהמקסימום הנדרש, יש להתקין מחדש את מסגרת תושבת הקיר.
- יש לוודא שהקרוס שעל תושבת הקיר הוכנס עד סופו. אם הוא אינו מוכנס עד הסוף, הטלויזיה עלולה ליפול מהקיר.
- בעת הסרת הטלויזיה מתושבת הקיר, יש להסיר תחילה את הכבלים כדי לוודא שהם מוגנים.
- כאשר הטלויזיה מותקנת על הקיר, אין להפעיל כוח מופרז על הטלויזיה בעת חיבור הכבלים.
- אל תחדור לתוך הקיר כדי להתקין אותה בפנים. הטלויזיה עלולה להתחמם יתר על המידה ועלולות להיגרם תקלות עקב כך.
- בעת הסרת הטלויזיה מהקיר, הקפד ששני אנשים מרימים אותה יחד. אל תפעיל כוח ישירות על הצג. אם גודל הטלויזיה הוא 82 אינץ' או יותר, יש להקפיד ששלושה אנשים לפחות יבצעו פעולה זו.
- שים לב שלא מופעל כוח רב על הטלויזיה ומתקן המתלה לאחר התקנת המתלה. המתלה או הטלויזיה עלולים להינזק או שחיבור הטלויזיה עם התקן התליה על הקיר יהפוך ללא יציב. במקרה זה, התקן מחדש את המתלה או היוועץ עם מומחה לקבלת סיוע.
- לפני התקנת הטלויזיה על הקיר, חבר וסדר את כל הכבלים אליה, כולל כבל החשמל.
- לפני או אחרי תליית הטלויזיה על הקיר, עיינו במדריך למשתמש כדי לאבטח ולסדר את הכבלים.
- בעת התקנת תושבת הקיר, הקפד להשתמש ברכיבים ובחלקים המצורפים.
- כדי להתקין את הטלויזיה קרוב לקיר, השתמשו בחורי אבטחת הכבלים בחלק האחורי של הטלויזיה כדי לאבטח את הכבלים.
- ניתן למנוע התנתקות של כבלים בקוטר של 5.7 מ"מ או פחות על ידי הכנסתם לחורי אבטחת הכבלים ולאחר מכן חיבור חומר E2 כדי לאבטח אותם לגב הטלויזיה.
- שימוש בכבלים בעובי של 7.5 מ"מ או יותר עלול להגדיל את הפער בין הטלויזיה לקיר.
- אם ייעשה שימוש בברגים ארוכים יותר מהגודל הסטנדרטי, חלקה הפנימי של הטלויזיה עלול להינזק.
- אין להתקין את תושבת הקיר כאשר הטלויזיה פועלת. קיימת סכנת פציעה כתוצאה מהתחשמלות.
- כדי לשמור על רמת הביצועים של המוצר וכדי למנוע תקלות, אל תתקין אותו במקומות הבאים.
 - מקומות שבהם קיימת סכנה לרטט או לטלטלה: המוצר עלול ליפול ולהינזק.
 - בסמוך לחיישן של מתז אש: החיישן עשוי לזהות את החום המוקרן מהטלויזיה והמתזים עלולים לפעול.
 - בסמוך לכבלים בלחץ גבוה: כבלים בלחץ גבוה עלולים להפריע לטלויזיה והמסך עלול להופיע בצורה משובשת.
 - בסמוך לגופי חימום: הטלויזיה עלולה להתחמם יתר על המידה ועלולות להיגרם תקלות עקב כך.
- אין להתקין את הטלויזיה במקום שאינו קיר אנכי.
- ילדים עלולים לבלוע רכיב או לגרום נזק לטלויזיה. יש להקפיד ולהרחיק מהישג ידם של ילדים.
- אל תחדור לתוך הקיר כדי להתקין אותה בפנים. הטלויזיה עלולה להתחמם יתר על המידה ועלולות להיגרם תקלות עקב כך.





אמצעי זהירות בעת ההתקנה

שם הדגם : תושבת קיר

• משקל הטלוויזיה המרבי המותר (ק"ג) : 50

- בצע את ההוראות במדריך שלב אחר שלב, החל מ-STEP 1.
- לאחר שימוש ממושך בטלוויזיה, הטפט סביבה (מאחוריה) עלול לדהות, בהתאם לסביבת ההתקנה ולמצב הקיר.
- עקב המגנטים במתקן הקיר, ייתכן שישמע צליל נקישה בעת חיבור או ניתוק הטלוויזיה ממתקן הקיר. זה לא פגם במוצר ואינו משפיע על ביצועי המוצר.
- לא ניתן להרכיב את המוצר אם אין מקום פנוי מינימלי בין הקיר לצידה האחורי של הטלוויזיה. תושבת הקיר הנרכשת בנפרד מגיעה עם מחזיק שיכול להאריך את המרחק עד 15 מ"מ.
- התקנת תושבת קיר אינה אפשרית עם דגמים שאליהם הכבלים מחוברים באופן אנכי. הקפד לבדוק את מבנה חלקה האחורי של הטלוויזיה.
- בעת התקנת המסגרת של תושבת הקיר, יש להשתמש ברכיבים שסופקו.
- יש לוודא שהקיר יציב. הטלוויזיה עלולה ליפול אם הקיר חלש.
- המדריך למשתמש ותכולת ערכת תושבת הקיר המצורפת מתאימים לקירות הבנויים מחומרים נפוצים (עץ או בטון).
- להתקנה על סוגים אחרים של קירות, יש להשתמש ברכיבים מיוחדים, וייתכן שיידרש חיזוק של הקיר. יש להקפיד שההתקנה תבוצע על ידי בעל מקצוע.
- בעת התקנה, הסרה או פילוס של תושבת הקיר, יש לנקוט זהירות כדי לוודא שאין מפעילים כוח מוגזם על מסך הטלוויזיה.
- בדוק את סדרת הטלוויזיה שברשותך. לאחר מכן השתמש בשיטות ההכנה המתאימות למסגרות התמיכה באמצעות הברגים המתאימים. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול מהקיר.
- בעת התקנה או הסרה של מסגרת תושבת הקיר, יש לוודא שהטלוויזיה כבויה וששני אנשים לפחות מבצעים פעולה זו. אם גודל הטלוויזיה הוא 82 אינץ' או יותר, יש להקפיד ששלושה אנשים לפחות יבצעו פעולה זו.
- אין להתקין על קיר בעל שיפוע חריג. הטלוויזיה עלולה ליפול מהקיר.
- בעת התקנה או הסרה של תושבת הקיר, יש לנקוט זהירות כדי לוודא שהכבל אינו ניזוק. יש להיזהר במיוחד שלא לדרוך על הכבל.
- אם מופעל כוח מוגזם בעת חיזוק הברגים, עלול להיגרם נזק למוצר או לקיר.
- נמנע מהחלק האחורי של הטלוויזיה, המרווח עשוי להשתנות בהתאם לתנאי ההתקנה וסוג הקיר.
- בעת התקנת המתלה, אם הטלוויזיה קרובה מדי לקיר, גב הטלוויזיה או הקיר עלולים להישרט.
- אם לא תוכל להתאים את המפלס האופקי באמצעות פונקציית ההתאמה האופקית, בדוק אם ההתקנה בוצעה כהלכה.

עברית





- إذا تعذر عليك ضبط المستوى الأفقي باستخدام وظيفة الضبط الأفقي، تحقق من أنه تم التركيب بشكل صحيح.
- إن الحد الأقصى لزاوية الاستواء هي 1-2 درجة. في حالة الحاجة إلى استواء أكثر من الحد الأقصى، قم بإعادة تثبيت دعامة التثبيت بالحائط.
- تأكد من إدخال الحائط الموجود على وحدة التثبيت بالحائط بالكامل. إذا لم يتم إدخاله بالكامل، فقد يسقط التلفزيون من الحائط.
- عند إزالة التلفزيون من وحدة التثبيت بالحائط، قم بإزالة الكبلات أولاً لضمان حمايتها.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، لا تستخدم قوة مفرطة على التلفزيون أثناء توصيل الكابلات.
- لا تقم بحرق الحائط للتركيب بداخله. قد ترتفع درجة حرارة التلفزيون ويحدث خلل بوظائفه.
- عند إزالة التلفزيون من على الحائط تأكد من قيام شخصان برفعه معاً. لا تضغط بقوة على شاشة العرض. إذا كان حجم التلفزيون 82 بوصة أو أكبر، تأكد من أن ثلاثة أشخاص على الأقل يعملون معاً.
- تأكد من عدم اصطدام أي شيء بالتلفزيون أو طقم التثبيت بالحائط بقوة مفرطة بعد تركيب طقم التثبيت بالحائط. فقد يتلف طقم التثبيت بالحائط أو التلفزيون أو يصبح اتصال التلفزيون بجهاز طقم التثبيت بالحائط غير مستقر. وفي هذه الحالة، قم بإعادة تركيب طقم التثبيت بالحائط أو اطلب المساعدة من فني.
- قبل تثبيت التلفزيون على الحائط، قم بتوصيل جميع الكابلات بالتلفزيون وترتيبها، بما في ذلك سلك الطاقة.
- قبل تثبيت التلفزيون على الحائط أو بعد التثبيت، راجع الدليل لتأمين الكابلات وترتيبها.
- عند تركيب طقم التثبيت بالحائط، احرص على استخدام المكونات والأجزاء المرفقة.
- لتثبيت التلفزيون بالقرب من الحائط، استخدم فتحات تأمين الكابلات الموجودة في الجزء الخلفي من التلفزيون لتأمين الكابلات.
- يمكن حماية الكابلات التي يبلغ قطرها 5.7 مم أو أقل من الانفصال عن طريق تركيبها في فتحات تثبيت الكابلات ثم ربط مادة E2 لتثبيتها في الجزء الخلفي من التلفزيون.
- قد يؤدي استخدام الكابلات التي يبلغ سمكها 7.5 ملم أو أكثر إلى زيادة الفجوة بين التلفزيون والحائط.
- إذا تم استخدام براغي أطول من الحجم القياسي، فقد يتلف الجزء الداخلي للتلفزيون.
- احرص على عدم تركيب طقم التثبيت بالحائط أثناء تشغيل التلفزيون. فقد تتعرض للإصابة بصدمة كهربائية.
- للحفاظ على أداء المنتج ومنع حدوث خلل بوظائفه، لا تقم بالتركيب في المواقع التالية.
- الأماكن التي تؤدي إلى خطر حدوث اهتزازات أو صدمة: قد يسقط المنتج ويعترض للتلف.
- بجانب مستشعر رشاش مياه: قد يكشف المستشعر الحرارة المنبعثة من التلفزيون ثم يبدأ بالرش.
- بالقرب من كبلات الضغط العالي: قد يتأثر التلفزيون بكبل الضغط العالي ولا يتم العرض على الشاشة بشكل سليم.
- بالقرب من المدافئ: قد ترتفع درجة حرارة التلفزيون ويحدث خلل بوظائفه.
- لا تقم بالتركيب في أي مكان آخر بخلاف جدار عمودي.
- قد تبتلع الأطفال مكوناتاً أو تتسبب في تلف التلفزيون. تأكد من أنه بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تقم بحرق الحائط للتركيب بداخله. قد ترتفع درجة حرارة التلفزيون ويحدث خلل بوظائفه.



تنبيهات عند التركيب

اسم الطراز: وحدة التثبيت بالحائط

• الحد الأقصى المسموح لوزن التلفزيون (كجم) : 50

- اتبع الدليل خطوة بخطوة، بدءًا من الخطوة STEP1.
- بعد استخدام التلفزيون لفترة طويلة، قد يتغير لون ورق الحائط المحيط به (خلفه)، وذلك بحسب بيئة التركيب وحالة الجدار.
- بسبب المغناطيسات الموجودة في حامل الحائط، قد يحدث صوت فرقة عند تركيب التلفزيون أو فصله عن حامل الحائط. هذا ليس عيبًا في المنتج ولا يؤثر على أداء المنتج.
- لا يمكن تركيب المنتج إذا لم يكن هناك حد أدنى من المساحة المتاحة بين الجدار والجانب الخلفي للتلفزيون. يأتي حامل الحائط الذي يتم شراؤه بشكل منفصل مزودًا بحامل يمكنه تمديد المسافة حتى 15 ملم.
- لا يمكن تركيب طقم التثبيت بالحائط مع الطرز التي يتم توصيل الكبلات فيها رأسياً. تأكد من فحص التصميم الخلفي للتلفزيون.
- عند تركيب دعامة التثبيت بالحائط، استخدم المكونات المتوفرة.
- تأكد من أن ثبات الحائط. قد يسقط التلفزيون إذا كان الحائط ضعيفًا.
- ينطبق دليل المستخدم ومحتويات طقم التثبيت بالحائط المتوفر على الحوائط المصنوعة من مادة شائعة (الخشب أو الخرسانة).
- للتثبيت على أنواع مختلفة من الحوائط، يلزم استخدام مكونات مخصصة أو أعمال تقوية للحوائط. تأكد من إجراء التركيب من قِبل متخصص.
- عند تثبيت وحدة التثبيت بالحائط أو إزالتها أو استوائها، توخ الحذر لضمان عدم تطبيق قوة مفرطة على شاشة التلفزيون.
- تحقق من سلسلة طراز التلفزيون الخاص بك. ثم استخدم طرق التجهيز الملائمة لإطارات الدعم باستخدام البراغي المناسبة. وإلا سيسقط التلفزيون من الحائط.
- عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط أو إزالتها، تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون وأن شخصين على الأقل يعملان معًا. إذا كان حجم التلفزيون 82 بوصة أو أكبر، تأكد من أن ثلاثة أشخاص على الأقل يعملون معًا.
- لا تقم بالتثبيت على حائط مائل بشكل مفرط. فقد يسقط التلفزيون من الحائط.
- عند تثبيت/إزالة وحدة التثبيت بالحائط، توخ الحذر لضمان عدم تلف الكبل. توخ الحذر أكثر حتى لا تخطو على الكبل.
- قد يتلف المنتج أو الحائط إذا قمت باستخدام قوة مفرطة أثناء إحكام ربط المسامير.
- ثقاس الفجوة من الجهة الخلفية للتلفاز، وقد تختلف حسب لظروف التركيب ونوع الجدار.
- عند تركيب حامل التثبيت بالحائط، إذا كان التلفزيون قريبًا جدًا من الحائط، قد تحدث خدوشًا على الجزء الخلفي للتلفزيون أو على الحائط.

العربية



SAMSUNG

Wall mount

تنبيهات عند التركيب
امצעى זהירות בעת ההתקנה
احتیاط ها در هنگام نصب

www.samsung.com

