




PMX900HD  
User Manual  
Manuel de l'utilisateur  
Manual del usuario



FULL MOTION TV MOUNT  
SUPPORT ARTICULANT POUR TÉLÉVISEUR  
MONTAJE ARTICULADO PARA TELEVISOR



200 x 100  
1000 x 700  
VESA  
COMPLIANT



# Thank you for choosing Kanto

Read these instructions fully before assembly and installation. If you do not understand these directions, or have any doubts about the safety of the installation, please consult a qualified installation contractor. Make sure there are no defective or missing parts. Do not use defective parts. Kanto cannot be liable for property damage or injury caused by incorrect mounting, incorrect assembly, lifting or incorrect use of this product. If there is hardware missing, or if you are uncertain whether a part is defective, please contact Kanto directly using one of the methods below.

## CAUTION

The maximum loading weight is 275 lb (125 kg). This mount is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury. The wall you plan to affix the Kanto mount to must be able to support more than 5 times the weight of the television and the mount combined. Do not use this product for any purpose other than to mount a VESA compliant TV on a vertical surface as outlined in this manual. Improper installation may cause damage to your TV or serious injury. This product should not be mounted on steel stud walls or cinder block walls. Consult a qualified installation contractor if you are unsure about the type of wall you may have.

# Merci d'avoir choisi Kanto

Lisez entièrement ces instructions avant le montage et l'installation. Si vous ne comprenez pas ces instructions, ou vous avez des doutes concernant la sécurité de l'installation, s'il vous plaît consulter un installateur qualifié. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces défectueuses ou manquantes. N'utilisez pas les pièces défectueuses. Kanto ne peut pas être tenu responsable des dommages matériels ou des blessures causés par un montage incorrect, l'assemblage incorrecte, ou une manipulation ou utilisation incorrecte de ce produit. S'il y a des matériaux qui vous manquent, ou si vous n'êtes pas certain si un matériel est défectueux, s'il vous plaît contactez Kanto directement par une des méthodes ci-dessous.

## ATTENTION

Le poids de chargement maximale est de 275 lb (125 kg). Ce système de fixation est destiné à être utilisé uniquement avec les poids maximaux indiqués. Utilisation avec les produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut causer une instabilité et des blessures. Le mur que vous prévoyez d'installer le support de Kanto doit pouvoir soutenir plus de 5 fois le poids de la téléviseur et le support combiné. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que de monter une téléviseur VESA-convenable sur une surface verticale comme indiqué dans ce manuel. Une mauvaise installation peut causer des dommages à votre téléviseur ou des blessures graves. Ce produit ne doit pas être monté sur les murs à montants d'acier ou des murs en blocs de béton. Consultez un installateur qualifié si vous n'êtes pas sûr du type de mur que vous pourriez avoir.

# Gracias por elegir Kanto

Lea completamente estas instrucciones antes del montaje y la instalación. Si no entiende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, favor de consultar a un contratista calificado para la instalación. Asegúrese de que no haya piezas defectuosas o faltantes. No utilice piezas defectuosas. Kanto no puede ser responsable por daños a la propiedad o lesiones causadas por un montaje incorrecto, ensamblaje incorrecto, levantamiento o el uso incorrecto de este producto. Si falta hardware o si no está seguro de si la pieza está defectuosa, póngase en contacto directamente con Kanto utilizando uno de los métodos siguientes.

## PRECAUCIÓN

El peso máximo de carga es de 125 kg (275 lb). Este montaje ha sido pensado únicamente para instalaciones que no excedan el peso máximo indicado. Si el peso del producto excediera el especificado, podría dar como resultado una instalación inestable, lo que podría causar lesiones. La pared en la que planea asegurar el montaje Kanto debe ser capaz de soportar más de 5 veces el peso de la televisión y el montaje combinados. No utilice este producto con ningún otro propósito que no sea montar un televisor compatible con VESA en una superficie vertical como se describe en este manual. Una instalación incorrecta puede causar daños al televisor o lesiones graves. Este producto no deberá ser montado en paredes con travesaños de acero o paredes de hormigón. Consulte a un contratista de instalaciones calificado si no estuviera seguro de su tipo de pared.



1-888-848-2643



[www.kantomounts.com](http://www.kantomounts.com)




[support@kantoliving.com](mailto:support@kantoliving.com)

# Supplied Parts and Hardware

## Pièces et matériels fournis

## Piezas y hardware suministrados




x2

x2


x12




x4




x4




x4



x4



x4



x4

A: M6 x 10 mm


B: M6 x 14 mm

C: M6 x 20 mm


D: M6 x 35 mm

E: M8 x 10 mm


F: M8 x 14 mm




x4



x4



x4



x4



x8



x8

G: M8 x 20 mm

H: M8 x 30 mm

I: M8 x 35 mm

J: M8 x 50 mm

K: 2.5 mm


L: 5 mm



x4



x4




x6



x6



x6



M: M6

N: M8

O: M10 x 80 mm

P: M10


Q: Concrete Anchor  
Ancrage de béton  
Anclaje para concreto

R: 3 mm

S: 5 mm

T: 8 mm

Required Tools  
Outils nécessaires  
Herramientas necesarias



Socket Set  
Jeu de douilles  
Juego de carraca

Phillips Screwdriver  
Tournevis Phillips  
Destornillador Phillips

Pencil  
Crayon  
Lápiz

Level  
Niveau  
Nivel


Measuring Tape  
Mètre ruban  
Cinta métrica

Drill  
Perceuse  
Taladro

Wood stud wall  
Mur de montant en bois  
Pared de vigas de madera




Stud Finder  
Détecteur de montant  
Detector de vigas



Wood Bit  
Forets à bois  
Broca para madera

Concrete wall  
Mur en béton  
Muro de concreto



Hammer  
Marteau  
Martillo



Masonry Bit  
Forets de maçonnerie  
Broca para mampostería

# Project Overview

## Le projet, en bref

### Descripción del proyecto

1. Select TV Screws and Spacers  
Choisissez les écrous et entretoises de téléviseur  
Seleccione tornillos y espaciadores para el televisor
2. Select Spacers for Irregular TVs  
Choisissez les entretoises pour téléviseurs irrégulières  
Seleccione los espaciadores para televisores irregulares
3. Attach TV Brackets  
Attachez les équerres de téléviseur  
Fije los soportes de televisor
4. Remove Covers  
Enlevez les couvercles  
Remueve las cubiertas
5. Remove Arm Plate Screws  
Attachez les équerres de téléviseur  
Fije los soportes de televisor
6. Mount Wall Plate Assembly  
Montez l'ensemble de plaque murale  
Monte el ensamblaje de la placa de pared
7. Mount Arms  
Attachez les équerres de téléviseur  
Fije los soportes de televisor
8. Install Covers  
Installez les couvercles  
Instale las cubiertas
9. Hang and Secure TV  
Attachez et sécurisez le téléviseur  
Cuelgue y asegure el televisor
10. Level TV  
Nivellez le téléviseur  
Nivelar el televisor
11. Adjust TV Height  
Réglez la hauteur du téléviseur  
Ajuste la altura del televisor
12. Finalize Adjustments  
Finalisez les ajustements  
Finalice los ajustes
13. Manage Cables  
Gérez les câbles  
Organice los cables



**IMPORTANT!** Please read this entire document before attempting assembly.



**IMPORTANT!** Veuillez lire ce document avant de procéder à assembler.

**IMPORTANTE!** Lea por favor este documento antes de intentar la adjuntar.

# 1. Select TV Screws and Spacers

Choisissez les vis et les entretoises de téléviseur

Seleccione tornillos y espaciadores para el televisor



## 1.1 A–J Select Screws

The back of your TV has 4 screw holes in a square or rectangular pattern. This is where the mount will attach to your TV. Kanto provides several sizes and lengths of screws. This guide will help you select the right screws for your TV. You will only use 4 of the provided screws to attach your TV – the rest are not needed.

## 1.1 A–J Choisissez les vis

L'arrière de votre téléviseur possède 4 trous de vis en forme d'un carré ou d'un rectangle. Ce support s'attachera à votre téléviseur en utilisant ces trous. Kanto fournit plusieurs tailles et longueurs de vis. Ce guide vous aidera de choisir les bons vis pour votre téléviseur. Vous utiliserez seulement 4 des vis fournis pour attacher le téléviseur au support. Le restant des vis ne seront pas utilisés.

## 1.1 A–J Seleccione tornillos

La parte posterior de su televisor cuenta con 4 orificios en un patrón cuadrado o rectangular. Aquí es donde el montaje se conectará a su televisor. Kanto proporciona varios tamaños y longitudes de tornillos. Esta guía le ayudará a seleccionar los tornillos adecuados para su televisor. Sólo se usará 4 de los tornillos suministrados para conectar el televisor – el resto no son necesarios.

## 1.2 K–L Select Spacers

A plastic spacer is provided to allow the mount to work with curved TVs, and TVs that have recessed mount holes, protrusions, or inputs in the way. It can also be used to prevent the TV screws from going too deep and damaging your TV. You may not need a spacer for your TV.

## 1.2 K–L Choisissez les entretoises

Une entretoise en plastique est fournie pour permettre au support de fonctionner avec les téléviseurs incurvés ou ceux dont les entrées gênent l'installation, ainsi que les téléviseurs dont les trous de fixation sont encastrés ou en saillies. L'entretoise peut également être utilisée pour empêcher les vis de téléviseur de s'enfoncer trop profondément et d'endommager votre téléviseur. Il se peut que vous n'avez pas besoin d'entretoise pour votre installation.


## 1.2 K–L Seleccione espaciadores

Se incluye un espaciador de plástico para que el soporte funcione con televisores curvos y televisores con orificios de montaje empotrados, salientes o entradas que interfieran. También se puede usar para evitar que los tornillos del televisor se introduzcan demasiado y dañen el televisor. Es posible que no necesite un espaciador para su televisor.

## 2. Select Spacers for Irregular TVs

Choisissez les entretoises pour téléviseurs irréguliers

Seleccione los espaciadores para televisores irregulares



Spacers can be used to provide clearance around protrusions on the back of your TV, or to accommodate a curved TV. You may need to use longer screws.

Les entretoises peuvent être utilisées pour créer l'espace autour des saillies à l'arrière de votre téléviseur ou pour accueillir un téléviseur incurvé. Vous devriez peut-être utiliser des vis plus longues.

Los espaciadores se pueden usar para dejar espacio libre alrededor de las protuberancias en la parte posterior de su televisor, o para acomodar un televisor curvo. Es posible que necesite usar tornillos más largos.

### 3a. Attach TV Brackets

#### Attachez les équerres de téléviseur

#### Fije los soportes de televisor



WARNING / AVERTISSEMENT / PRECAUCIÓN

Do not lay the TV face down on its front. Use a wall or TV stand.


Ne posez pas la téléviseur sur son front. Utilisez un mur ou un support de téléviseur.

No deje el televisor posado sobre la pantalla. Utilice una pared o un soporte de televisor.


Use whichever holes and slots work with your TV's VESA pattern.

Utilisez les trous et les fentes qui conviennent avec le modèle VESA de votre téléviseur.


Use los agujeros y ranuras que funcionen con el patrón VESA de su televisor.




3b. Attach TV Brackets  
Attachez les équerres de téléviseur  
Fije los soportes de televisor



4. Remove Covers  
Enlevez les couvercles  
Remueve las cubiertas




## 5. Remove Arm Plate Screws Attachez les équerres de téléviseur Fije los soportes de televisor




# 6a. Mount Wall Plate Assembly (Wood Stud Wall)

## Montez l'ensemble de plaque murale (montant en bois)

## Monte el ensamblaje de la placa de pared (muro de madera)



Mount height depends on TV size, viewing position, and personal preference.  
 La hauteur du support varie selon la taille du téléviseur, la position de visualisation et de préférence personnelle.  
 La altura a la que se instala el montaje depende del tamaño del televisor, la posición de visualización, y preferencias personales.



**WARNING**  
 Do not use concrete anchors in drywall or wood stud walls.

**AVERTISSEMENT**  
 N'utilisez pas les ancrages de béton dans la cloison sèche ou les murs à montants de bois.

**PRECAUCIÓN**  
 No use anclajes de concreto en paneles de yeso, tabla roca omuros de madera.

**CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN**  
 Make sure the supporting surface will support the load limits outlined in the caution on page two. Tighten lag bolts (O) until the wall plate is snug against the wall. Do not over tighten the lag bolts (O). Each lag bolt must be located in the middle of a wood stud.


Assurez-vous que la surface porteuse supporte la limite de poids mentionnée dans les avertissements de précaution en bas de la page deux. Serrez les vis tire-fond (O) jusqu'à ce que la plaque murale soit bien fixée contre le mur. Ne serrez pas excessivement les vis tire fond (O). Chaque vis tire fond doit être située au centre d'un montant en bois.

Asegúrese de que la superficie de apoyo soportará los límites de carga descritos en la precaución de la parte inferior de la pagina dos. Apriete los tirafondos (O) hasta que la placa de pared quede plana y ajustada contra la pared. No apriete en exceso los tirafondos (O). Cada tirafondo deberá estar atornillado a un travesaño de madera. No use anclajes de concreto en paneles de yeso, tabla roca o muros de madera.


# 6b. Mount Wall Plate Assembly (Concrete Wall)

## Montez l'ensemble de plaque murale (mur en béton)

## Monte el ensamblaje de la placa de pared (muro de concreto)



Mount height depends on TV size, viewing position, and personal preference.  
 La hauteur du support varie selon la taille du téléviseur, la position de visualisation et de préférence personnelle.  
 La altura a la que se instala el montaje depende del tamaño del televisor, la posición de visualización, y preferencias personales.



**WARNING**  
 Do not use concrete anchors in drywall or wood stud walls.

**AVERTISSEMENT**  
 N'utilisez pas les ancrages de béton dans la cloison sèche ou les murs à montants de bois.

**PRECAUCIÓN**  
 No use anclajes de concreto en paneles de yeso, tabla roca o muros de madera.

**CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN**  
 Make sure the concrete wall is at least 4" thick. Make sure the anchor is seated completely flush with the concrete surface even if there is another layer of material, such as drywall. If drywall is over 5/8" thick, custom lag bolts must be used. Concrete must be a minimum of 2000 psi in density.

Assurez-vous que le mur en béton est d'au moins 4 po d'épaisseur. Assurez-vous que l'ancrage est complètement ras avec la surface du béton, même s'il y a une autre couche de matériel, comme la cloison sèche. Si la cloison sèche est plus de 5/8" d'épaisseur, des tire-fonds personnalisés doivent être utilisés. La densité du béton doit être au moins à 2000 psi.

Asegúrese de que el hormigón sea de al menos 4" de espesor. Asegúrese de que el ancla esté asentado completamente y enrasada con la superficie de hormigón, inclusive si hay otra capa de material, tales como paneles de yeso. Si la tabla roca tiene un grosor de más de 5/8" se deberán usar pernos personalizados. El concreto debe ser de un mínimo de 2000 psi de densidad.

## 7. Mount Arms


### Attachez les équerres de téléviseur Fije los soportes de televisor




**WARNING**  
Do not offset the arm assembly beyond the outer-most studs.

**AVERTISSEMENT**  
Ne pas compenser l'ensemble de bras au-delà du montant en bois plus à l'extérieur.

**PRECAUCIÓN**  
No compensar el conjunto del brazo más allá del montante de madera exterior.




7.3




7.1


7.2



7.4




5mm



7.5


7.6



## 8. Install Covers

Attachez les équerres de téléviseur

Fije los soportes de televisor




8.2



3mm



# 9. Hang and Secure TV

Attachez et sécurisez le téléviseur  
Cuelgue y asegure el televisor



10. Level TV  
Nivellez le téléviseur  
Nivelar el televisor

10.2




10.3






13mm


11. Adjust TV Height  
Réglez la hauteur du téléviseur  
Ajuste la altura del televisor



## 12. Finalize Adjustments Finalisez les ajustements Finalice los ajustes



# 13. Manage Cables Gérez les câbles Organice los cables



## LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Kanto Living Inc. (Kanto) warrants the equipment it manufactures to be free from defects in material for the limited warranty period of 10 years.

If equipment fails because of such defects and Kanto is notified within 10 years from the date of shipment with proof of original invoice from an authorized reseller, Kanto will, at its option, provide replacement parts or replace the equipment, provided that the equipment has not been subjected to mechanical, electrical, or other abuse or modifications. Any replacement parts or replacement units are warranted for 90 days from the day of reshipment to the original purchaser.

Customers will be responsible for obtaining a Return Authorization Number and paying shipping costs to return product to a Kanto location or authorized depot. If the equipment is covered under the warranty provisions above, Kanto will replace parts or provide a replacement unit, and be responsible for shipping costs to the customer. Please keep the original packaging to prevent damage to the product during shipping. Insuring your shipment is also recommended.

The information in the manual has been carefully checked and is believed to be accurate. However, Kanto assumes no responsibility for any inaccuracies that may be contained in the manual. In no event will Kanto be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages resulting from any defect in the equipment, even if advised of the possibility of such damages. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied, including without limitation, any implied warranty, including any warranty of merchantability and fitness for any particular purpose, all of which are expressly disclaimed.

## GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Kanto Living Inc. (Kanto) garantit l'ensemble des produits qu'il fabrique contre tout défaut matériel pendant toute la période de garantie limitée de 10 ans.

En cas de panne du matériel résultant de tels défauts et si Kanto en est informé avant 10 ans suivant la date d'envoi avec présentation de la facture originale délivrée par un revendeur agréé, Kanto s'engage, à sa discrétion, à fournir des pièces de remplacement ou à substituer le matériel, à condition que le système mécanique ou électrique du matériel en question n'ait été soumis à aucune modification et aucun abus. Toute pièce de remplacement ou tout appareil de substitution sera garanti pendant 90 jours à partir de la date d'envoi vers l'acheteur d'origine.

Les clients seront chargés d'obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et de payer les frais de retour du produit à un entrepôt de Kanto ou un centre agréé. Si le matériel est couvert en vertu de la garantie énoncée précédemment, Kanto s'engage à fournir des pièces de remplacement ou substituer le matériel et à assumer les frais d'envoi vers le client. Veuillez à conserver l'emballage d'origine afin d'éviter tout dommage au cours du transport. Il est également recommandé d'assurer votre colis.

Les renseignements du manuel ont été soigneusement contrôlés et sont considérés comme exacts. Kanto décline toutefois toute responsabilité pour toute erreur contenue dans le manuel. Kanto ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accidentel ou consécutif résultant d'un défaut quelconque de l'équipement, même si l'éventualité de tels dommages a été prévenu. Cette garantie remplace toutes les autres garanties explicites ou implicites, y compris, sans limitation, toute garantie implicite, y compris toute garantie de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, toutes expressément exclues.

## GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL

Kanto Living Inc. (Kanto) garantiza que el equipo que fabrica está libre de defectos en materiales el período de garantía limitada de 10 años.

Si el equipo falla debido a tales defectos y se notifica a Kanto dentro de los 10 años a partir de la fecha de envío con un comprobante de la factura original de un distribuidor autorizado, Kanto proporcionará, a su elección, piezas de repuesto o reemplazará el equipo, siempre y cuando el equipo no haya sido sometido a abuso o modificaciones mecánicas, eléctricas u otras. Cualquier pieza de repuesto o unidad de reemplazo está garantizada por 90 días a partir del día de reenvío al comprador original.

Los compradores serán responsables de obtener un número de autorización de devolución y pagar los costos de envío para devolver el producto a una ubicación o depósito autorizado de Kanto. Si el equipo está cubierto por las disposiciones de garantía anteriores, Kanto reemplazará las piezas o proporcionará una unidad de reemplazo y será responsable de los costos de envío al cliente. Guarde el empaque original para evitar daños al producto durante el envío. También se recomienda asegurar su envío.

La información en el manual ha sido cuidadosamente revisada y se considera precisa. Sin embargo, Kanto no asume ninguna responsabilidad por cualquier inexactitud que pueda contener el manual. En ningún caso Kanto será responsable de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten de cualquier defecto en el equipo, incluso si se informa de la posibilidad de dichos daños. Esta garantía sustituye a todas las demás garantías explícitas o implícitas, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita incluida cualquier garantía de comercialización y adecuación para cualquier propósito particular, todo lo cual está expresamente excluido.



1-888-848-2643



[www.kantomounts.com](http://www.kantomounts.com)



[support@kantoliving.com](mailto:support@kantoliving.com)

# KANTO