

**Register Now**   
[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

---

EC685

## COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions  
Visit [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) for a list of service centers  
near you.

ELECTRIC CHARACTERISTICS

120 V~ 60 Hz 1300 W



## MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice  
Visitez [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) pour y voir une liste des  
centres de réparation proches de chez vous.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

120 V~ 60 Hz 1300 W

## CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.  
Lea cuidadosamente este instructivo antes de usar  
su aparato.

Visite [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) para ver la lista de  
centros de servicios cercanos a usted.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

120 V~ 60 Hz 1300 W

---

**DeLonghi**

**EN**

6

**FR**

17

**ES**

28







