

IMPORTANT!
READ ME.

SCREW INSTALLATION

8001174144 (000420)






Single Oven
Fours simples
Hornos simples
= 2x

Double Oven
Fours doubles
Hornos dobles
= 4x

Triple Oven
Fours triples
Hornos triples
= 4x



en-us

Failure to install the screws at the indicated locations may affect the preheat times and baking performance. Proper caution should be taken to prevent porcelain damage. The manufacturer is not responsible for improper installation, maintenance related issues, or improper use of this appliance. See the appliance's Use and Care Guide for the Statement of Limited Product Warranty.



fr-ca

Le fait de ne pas installer les vis aux emplacements indiqués peut affecter les temps de préchauffage et les performances de cuisson. Des précautions doivent être prises pour éviter d'endommager la porcelaine. Le fabricant n'est pas responsable d'une mauvaise installation, des problèmes liés à la maintenance ou d'une mauvaise utilisation de cet appareil. Consultez le guide d'utilisation et d'entretien de l'appareil pour la déclaration de garantie limitée du produit.



Single Oven
Fours simples
Hornos simples
= 2x

Double Oven
Fours doubles
Hornos dobles
= 4x



es-mx

Si no se instalan los tornillos en las ubicaciones indicadas, esto podría afectar al tiempo de precalentamiento y al rendimiento de cocción. Deben tomarse las precauciones adecuadas para evitar dañar la porcelana. El fabricante no se hace responsable de instalación incorrecta, problemas relacionados con el mantenimiento, ni del uso indebido del aparato. Consultar la «Declaración de garantía limitada del producto» en la Guía de uso y cuidado.

8001174144 (000420)

