




Seestar S30 Series



Seestar 安全概要
Seestar Safety Guidelines
Resumen de seguridad
Résumé de sécurité
安全概要 (あんぜんがいよう)
Sicherheitsübersicht

苏州振旺光电有限公司

官网: <https://www.seestar.com>

Suzhou ZWO Co.,Ltd.

Web: <https://www.seestar.com>

V1.0

⚠ 安全须知

使用本产品前,请您仔细阅读本安全概要、访问 <https://www.seestar.com> 阅读《用户手册》和相关文档。请仔细阅读本声明,一旦使用本产品,即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前,请仔细检查产品,若出现破损、变形,请勿使用。使用本产品,就意味着您认可并同意,您将对使用本产品的行为和可能产生的后果负全部责任。您承诺仅会出于正当合法的目的使用本产品。您理解并同意,对于直接或间接使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或者其他法律后果,苏州振旺光电有限公司(以下简称“振旺”)将不承担任何责任。用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内,本承诺解释权、修改权归振旺所有。

警告

1. 禁止将产品放在靠近热源之处(火炉或加热器等),以及将产品置于高温的汽车内。
2. 禁止机械撞击、碾压、或抛掷产品。
3. 请勿在大风、下雪、下雨、雷电、有露等恶劣天气下于室外使用。
4. 请勿在 -10°C 以下或 40°C 以上环境中使用。
5. 请勿靠近心脏起搏器等设备,由于 S30 系列含有磁铁,需避免磁化影响。
6. 请勿在产品上放置其他物品。
7. 请勿对其使用任何带清洁功能的液体,建议使用柔软的干布清洁。

注意

1. 摔落或碰撞 S30 系列产品可能会损坏产品,导致工作异常。
2. 使用 S30 系列产品时,请注意防尘防沙。
3. 请将三脚架完全打开,避免 S30 系列产品本体工作中重心偏离导致倾倒。
4. 架设完成 S30 系列产品后,需将三脚架放置在平坦的硬质、或可相对稳固的水平面。
5. 搬运 S30 系列产品时可以用双手托扶住本体底部,请勿直接用手握持三角架的支撑腿,可能损坏三角架或者夹伤手指。

电池安全须知

1. 电池严禁接触液体。切勿在雨中或潮湿环境使用电池,否则可能引发电池自燃甚至爆炸。
2. 严禁使用非官方提供的电池。推荐使用 Seestar 官方提供的充电设备。
3. 严禁使用鼓包、漏液、包装破损的电池。遇此情况请联系 Seestar 或指定代理。
4. 在 -10°C 至 40°C 的温度内使用电池。温度过高可能引起着火、爆炸。温度过低会降低电池性能。
5. 禁止以任何方式插接或用尖锐物体刺破电池。
6. 电池内液体有强腐蚀性,如泄露,请远离。若接触皮肤或眼睛,立即用大量清水冲洗并就医。
7. 请将电池存放在儿童接触不到的地方。若儿童不小心吞咽零部件,请立即就医。
8. 电池若坠落或受外力撞击,不得再次使用。
9. 若电池起火,请按以下顺序使用灭火器材:水或水雾、沙、灭火毯、干粉、二氧化碳灭火器。

10. 长时间拍摄结束后，电池处于高温状态，建议待电池降至室温后再进行充电，否则可能出现禁止充电的情况。电池的可充电环境温度 为0℃至 40℃，理想的充电环境温度 22℃至28℃，可大幅延长电池的使用寿命。
11. 禁止将电池放在靠近热源的地方，比如阳光直射或热天的车内、火源或加热炉。
12. 切勿将电池彻底放充电后长时间存储，以避免电池进入过放状态，造成电芯损坏，将无法恢复使用。
13. 若电池电量严重不足时闲置时间过长，则电池将进入深度睡眠模式。若需要将电池从深度睡眠中唤醒，需对电池充电。

规格

概览

产品名称	智能天文望远镜
产品类型号	Seestar S30系列
标准输入	5V@2A
推荐工作环境温度	-10°C 至 40°C
充电环境温度	0°C 至 40°C

S30 系列本体

蓝牙	工作频率: 2402 MHz ~ 2480 MHz
	输出 (E.I.R.P.) : < 10dbm

Wi-Fi	工作频率: 2.4Ghz Wi-Fi: 2.400 GHz ~2.4835 GHz (2.4GHz ISM Band) 5Ghz Wi-Fi: 5.15~5.35GHz、 5.47~5.725GHz、 5.725~5.85GHz (5GHz UNII Band)
	输出 (E.I.R.P.) : 2.4Ghz Wi-Fi: 14Dbm; 5.2Ghz Wi-Fi: 13Dbm; 5.8Ghz Wi-Fi: 12Dbm;
电池	型号: CH-18650/1S2P/3.7V/6.0AH(671A-SZZW)
	电池容量: 6000mAh
	能量: 22.2WH (0.2C)

三脚架

产品名称	三角架
工作高度	52mm
脚架自重	0.148Kg
安全承重	5Kg
脚架材质	铝合金

Safety Instructions

Please read the User Manual and related documents at <http://www.seestar.com>. Please carefully read this statement. Once you use this product, it shall be deemed that you have fully acknowledged and accepted all terms of this statement. Before each use, please carefully inspect the product. If any damage or deformation is found, do not use it. By using this product, you acknowledge and agree that you will bear full responsibility for your actions and any consequences resulting from the use of this product. You have to use this product only for legitimate and lawful purposes. You understand and agree that Suzhou Zhenwang Optoelectronics Co., Ltd. (hereinafter referred to as "ZWO") shall not be held liable for any abuse, adverse effects, damages, injuries, penalties, or other legal consequences directly or indirectly resulting from the use of this product. Users should comply with the usage precautions mentioned in this document, among others. Within the scope of national laws and regulations, ZWO reserves the right to interpret and modify this commitment.

Warnings

1. Do not place the product near heat sources (such as stoves or heaters), or leave it in a high-temperature environment such as inside a car.
2. Do not subject the product to mechanical impact, crushing, or throwing.

3. Do not use the product outdoors in severe weather conditions such as strong wind, snow, rain, lightning, or dew.
4. Do not operate the product in environments below -10°C or above 40°C.
5. Keep the product away from pacemakers or similar devices. The S30 series contains magnets which may interfere with such equipment.
6. Do not place other items on top of the product.
7. Do not use any cleaning liquids with active chemical agents. Use a soft dry cloth for cleaning instead.

Caution

1. Dropping or colliding with the S30 series product may cause damage and lead to malfunction.
2. When using the S30 series product, avoid dust and sand exposure.
3. Fully unfold the tripod legs before use to ensure the center of gravity remains stable and prevent the device from tipping over.
4. After setting up the S30 series product, place the tripod on a flat, hard, and stable surface.
5. When lifting or moving the Seestar S30 Pro, support it from the base with both hands. Avoid lifting it by the tripod legs, which may cause structural damage or injury.

Battery Safety Information

1. Do not expose the battery to liquids. Avoid using the battery in the rain or in humid environments, as this may lead to fire or explosion.

2. Only use batteries provided by Seestar. Do not use third-party or unofficial batteries.
3. Do not use swollen, leaking, or damaged batteries. If such conditions occur, contact Seestar or an authorized distributor.
4. Use the battery within a temperature range of -10°C to 40°C. High temperatures may cause fire or explosion, while low temperatures may reduce battery performance.
5. Do not puncture or damage the battery in any way.
6. Battery fluid is highly corrosive. In case of leakage and contact with skin or eyes, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately.
7. Keep batteries out of reach of children. If swallowed, seek medical attention immediately.
8. Do not reuse a battery that has been dropped or subjected to impact.
9. If the battery catches fire, use the following extinguishing methods in order: water or water mist, sand, fire blanket, dry powder, or CO₂ extinguisher.
10. After long-term storage or exposure to high temperatures, allow the battery to return to room temperature before charging. Charging in inappropriate temperatures may cause failure. The charging temperature range is 0°C to 40°C, with an ideal range of 22°C to 28°C for optimal battery life.
11. Do not place the battery near heat sources, such as direct sunlight, inside a hot car, or near fire or heating devices.
12. Do not store the battery for extended periods after fully discharging it, as this may lead to over-discharge and irreversible damage to the battery cells.
13. If the battery is left unused for a long time in a deeply discharged state, it may enter deep sleep mode and require prolonged charging to recover.

Specification

Overview

Product Name	Smart Astronomical Telescope
Model	Seestar S30 series
Rated Input	5V@2A
Recommended Operating Temperature	-10°C to 40°C
Charging Temperature Range	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

S30 Series Main Unit

Bluetooth	Operating Frequency: 2402 MHz ~ 2480 MHz
	Output (E.I.R.P.): < 10dbm
Wi-Fi	Operating Frequency: 2.4Ghz Wi-Fi: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4GHz ISM Band) 5Ghz Wi-Fi: 5.15~5.35GHz, 5.47~5.725GHz, 5.725~5.85GHz (5GHz UNII Band)
	Output Power (E.I.R.P.): 2.4Ghz Wi-Fi: 14Dbm; 5.2Ghz Wi-Fi: 13Dbm; 5.8Ghz Wi-Fi: 12Dbm;

Battery	Model: CH-18650/1S2P/3.7V/6.0AH(671A-SZZW)
	Capacity: 6000mAh
	Energy: 22.2WH (0.2C)

Tripod Specifications

Product Name	Tripod
Working Height	52mm
Net Weight	0.148Kg (0.326lb)
MaximumLoadCapacity	5Kg (11lb)
Material	Aluminum Alloy

Español



Instrucciones de seguridad

Lea el Manual del usuario y los documentos relacionados en <http://www.seestar.com> . Lea atentamente esta declaración. Una vez que use este producto, se considerará que ha reconocido y aceptado plenamente todos los términos de esta declaración. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente el producto. Si se encuentra algún daño o deformación, no lo use. Al utilizar este producto, reconoce y acepta que asumirá toda la responsabilidad por sus acciones y cualquier consecuencia derivada del uso de este producto. Tiene que utilizar este producto solo para fines legítimos y lícitos. Entiende y acepta que Suzhou Zhenwang Optoelectronics Co., Ltd. (en adelante, "ZWO") no será responsable de ningún , efectos adversos, daños, lesiones, sanciones u otras consecuencias legales que resulten directa o indirectamente del uso de este producto. Los usuarios deben cumplir con las precauciones de uso mencionadas en este documento, entre otras. Dentro del alcance de las leyes y regulaciones nacionales, ZWO se reserva el derecho de interpretar y modificar este compromiso.

Advertencia

1. No coloque el producto cerca de fuentes de calor (estufas o calentadores, etc.), y deje el producto en un automóvil en un día caluroso.
2. No golpee, aplaste ni arroje mecánicamente el producto.
3. No lo use al aire libre con clima severo, como viento fuerte , nieve, lluvia, relámpagos y rocío.
4. No lo use en ambientes por debajo de -20°C o por encima de 40°C.

5. No lo coloque cerca de dispositivos como marcapasos cardíacos. Dado que el S50 contiene imanes, es necesario evitar la influencia de la magnetización.
6. No coloque objetos pesados sobre el producto.
7. No utilice ningún líquido de limpieza en él. Se recomienda limpiar con un paño suave y seco.

Aviso

1. Dejar caer o golpear el Serie S30 Producto puede dañar el producto y provocar un mal funcionamiento.
2. Cuando utilice el Serie S30 Producto, preste atención a la protección contra el polvo y la arena.
3. Abra completamente el trípode para evitar la desviación del centro de gravedad del cuerpo del Serie S30 Producto durante el trabajo y provocar su caída.
4. Después de configurar el Serie S30 Producto, coloque el trípode sobre una superficie plana, dura o nivelada relativamente estable.

Instrucciones de seguridad de la batería

1. No permita que las baterías entren en contacto con líquidos. No use la batería bajo la lluvia o en un ambiente húmedo, de lo contrario, la batería podría encenderse espontáneamente o incluso explotar.
2. No utilice baterías no oficiales. Se recomienda utilizar el equipo de carga oficial proporcionado por Seestar.
3. No utilice pilas abultadas, con fugas o dañadas. En este caso, comuníquese con Seestar o el agente designado.
4. Use la batería dentro de un rango de temperatura de -20°C a 40°C. Una temperatura excesiva puede provocar un incendio y una explosión. Las temperaturas excesivamente bajas pueden degradar el rendimiento de la batería.

5. No inserte ni perforo la batería con objetos afilados de ninguna manera.

6. El líquido de la batería es altamente corrosivo, si se filtra, manténgalo alejado. En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese inmediatamente y abundantemente con agua y busque atención médica.

7. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Si un niño se traga accidentalmente una pieza, busque atención médica de inmediato.

8. No reutilice la batería si se ha caído o ha sido sometida a golpes externos.

9. Si la batería se incendia, utilice extintores en el siguiente orden: agua o nube de agua, arena, manta ignífuga, polvo seco, extintor de dióxido de carbono.

10. Después de disparar durante mucho tiempo, la batería se encuentra en un estado de temperatura alta. Se recomienda esperar a que la batería se enfríe a temperatura ambiente antes de cargarla, de lo contrario, es posible que se prohíba la carga. ¿Cuál es la temperatura ambiente para cargar la batería? °C a 40 °C, la temperatura ambiente de carga ideal es de 22 °C a 28 °C, lo que puede prolongar en gran medida la vida útil de la batería.

11. No coloque la batería cerca de una fuente de calor, como un automóvil expuesto a la luz solar directa o en un día caluroso, un fuego o una estufa.

12. No almacene la batería durante mucho tiempo después de que se haya descargado por completo, para evitar que la batería entre en un estado de descarga excesiva, dañando las celdas de la batería e imposibilitando su uso.

13. Si la batería se deja inactiva durante un período de tiempo prolongado en un día crítico de batería baja, la batería entrará en modo de suspensión profunda. Si necesita despertar la batería del modo de suspensión profunda, debe cargar la batería.

Especificación

descripción general

nombre del producto	El telescopio inteligente todo en uno
Número de producto	Serie Seestar S30
entrada estándar	5V@2A
Temperatura de trabajo	-10°C a 40°C
Temperatura ambiente de carga	0°C a 40°C

Cuerpo principal de la serie S30

Bluetooth	Frecuencia de trabajo: 2402 MHz~2480 MHz
	Producción (E.I.R.P.) : < 10dbm
Wi-Fi	Frecuencia de trabajo 2.4Ghz Wi-Fi: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4GHz ISM Band) 5Ghz Wi-Fi: 5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz、 5.725~5.85GHz (5GHz UNII Band)
	Producción (E.I.R.P.) : 2.4Ghz Wi-Fi: 14Dbm; 5.2Ghz Wi-Fi: 13Dbm; 5.8Ghz Wi-Fi: 12Dbm;

Batería	modelo: CH-18650/1S2P/3.7V/6.0AH(671A-SZZW)
	capacidad: 6000mAh
	energía: 22.2WH (0.2C)

trípode

Nombre del producto	Trípode
Altura de trabajo	52mm
Peso del trípode	0.148Kg
Capacidad de carga segura	5Kg
Material del trípode	Aleación de aluminio

Consignes de sécurité

Veuillez lire le manuel d' utilisation ainsi que les documents connexes disponibles à l' adresse <http://www.seestar.com>. Veuillez également lire attentivement la présente déclaration. L' utilisation de ce produit vaut reconnaissance et acceptation intégrale de toutes les conditions énoncées dans cette déclaration.

Avant chaque utilisation, veuillez inspecter attentivement le produit. En cas de dommage ou de déformation, n' utilisez pas le produit.

En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez être pleinement responsable de vos actions et de toutes les conséquences découlant de son utilisation. Vous devez utiliser ce produit uniquement à des fins légitimes et licites.

Vous comprenez et acceptez que Suzhou Zhenwang Optoelectronics Co., Ltd. (ci-après « ZWO ») ne pourra être tenu responsable des abus, effets indésirables, dommages, blessures, sanctions ou autres conséquences juridiques résultant directement ou indirectement de l' utilisation de ce produit.

Les utilisateurs doivent se conformer aux précautions d' utilisation mentionnées dans ce document, entre autres. Dans le respect des lois et réglementations nationales, ZWO se réserve le droit d' interpréter et de modifier le présent engagement.

Avertissement

1. Ne placez pas le produit à proximité d' une source de chaleur (cuisinière, radiateur, cheminée, etc.). Ne laissez pas le produit dans une voiture en plein Soleil ou par temps très chaud.
2. Ne pas cogner, écraser ou jeter le produit.
3. Ne l'utilisez pas à l'extérieur dans des conditions extrêmes.

4. Ne pas utiliser sous des températures inférieures à -20°C ou supérieures à 40°C.

5. Ne le placez pas à proximité d'appareils tels que des stimulateurs cardiaques. Le S30 génère des champs magnétiques susceptibles de provoquer des défaillances sur ces appareils.

6. Ne posez pas ou n' installez pas d'objets sur le produit.

7. N'utilisez aucun liquide de nettoyage particulier. Un nettoyage avec un chiffon doux et sec est recommandé.

Avis

1. Une chute ou un choc peut endommager le Série S30 Produit et entraîner un dysfonctionnement.

2. Evitez d' utiliser le Série S30 Produit dans un environnement très poussiéreux ou sablonneux.

3. Ecartez totalement les jambes du trépied pour éviter un déport du centre de gravité, ce qui pourrait entraîner la chute du Série S30 Produit pendant son utilisation.

4. Après avoir installé le Série S30 Produit, placez l' appareil sur une surface plane, dure et stable.

5. Lorsque vous déplacez le Série S30 Produit, portez l' appareil des deux mains. Ne le transportez pas par son trépied, cela pourrait endommager le trépied et vous pourriez vous pincer les doigts.

Consignes de sécurité relatives à la batterie

1. Ne laissez pas la batterie entrer en contact avec des liquides. N'utilisez pas la batterie sous la pluie ou dans un environnement humide, sinon la batterie pourrait s'enflammer spontanément ou même exploser.

2. N'utilisez pas de batterie non homologuée par le fabricant. Il est recommandé d'utiliser l'équipement de charge officiellement fourni par Seestar.

3. N'utilisez pas de batterie montrant des signes de déformation, qui fuit ou qui vous paraît endommagée. Dans ce cas, veuillez contacter Seestar ou votre distributeur.

4. Utilisez la batterie dans une plage de température comprise entre -20°C à 40°C. Une température excessive peut provoquer un incendie et une explosion. Des températures excessivement basses peuvent dégrader les performances de la batterie.

5. Ne pas insérer ou percer la batterie avec des objets pointus de quelque manière que ce soit.

6. Le liquide dans la batterie est hautement corrosif. Si la batterie fuit, évitez tout contact avec le liquide. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.

7. Conservez la batterie hors de portée des enfants. Si un enfant avale accidentellement une pièce, consultez immédiatement un médecin.

8. Ne réutilisez pas la batterie si elle est tombée ou a été soumise à des chocs externes.

9. Si la batterie prend feu, veuillez utiliser les extincteurs dans l'ordre suivant : eau ou nuage d'eau, sable, couverture anti-feu, poudre sèche, extincteur à dioxyde de carbone.

10. Après une prise de vue prolongée, la batterie deviendra très chaude. Il est recommandé d'attendre que la batterie refroidisse à température ambiante avant de la recharger, sinon la recharge pourrait s'avérer impossible. La température idéale de l'environnement de charge de la batterie est de 22 °C à 28 °C, ce qui peut considérablement prolonger sa durée de vie. Toutefois, vous pouvez la charger dans une plage de température comprise entre 0°C et 40°C.

11. Ne placez pas la batterie près d'une source de chaleur, comme une voiture en plein soleil, près d'un feu ou près d'un chauffage.

12. Ne stockez pas la batterie pendant une longue période après qu'elle a été complètement déchargée. Vous éviterez que la batterie entre dans un état de décharge excessive, causant des dommages aux cellules de la batterie et rendant impossible la reprise de l'utilisation.

13. Si la batterie est laissée inactive pendant une période prolongée et que le niveau de batterie est critique, la batterie entrera en mode de veille prolongée. Si vous avez besoin de réveiller la batterie d'un sommeil profond, vous devez charger la batterie.

Caractéristiques

Aperçu

NOM DU PRODUIT	Télescope astronomique intelligent
NUMÉRO DE PRODUIT	Gamme Seestar S30
ENTRÉE STANDARD	5V@2A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C à 40°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE CHARGE	0°C à 40°C

L'appareil principal de la série S30

BLUETOOTH	Bande de fréquence: 2402 MHz ~ 2480 MHz
	Puissance rayonnée (E.I.R.P.) : < 10dbm
Wi-Fi	Bandes de fréquence 2.4Ghz Wi-Fi: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4GHz ISM Band) 5Ghz Wi-Fi: 5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz、 5.725~5.85GHz (5GHz UNII Band)

	Puissance rayonnée (E.I.R.P.) : 2.4Ghz Wi-Fi: 14Dbm; 5.2Ghz Wi-Fi: 13Dbm; 5.8Ghz Wi-Fi: 12Dbm;
BATTERIE	Modèle: CH-18650/1S2P/3.7V/6.0AH(671A-SZZW)
	Capacitance: 6000mAh
	Énergie: 22.2WH (0.2C)

TRÉPIED

Nom du produit	Trépied
Hauteur de travail	52mm
Poids du trépied	0.148Kg (0.326lb)
Capacité de charge sécurisée	5Kg (11lb)
Matériau du trépied	Alliage d'aluminium

日本語

⚠ 安全上の注意事項

免責事項

ユーザーマニュアルおよび関連文書は、
<http://www.seestar.com> でご覧いただけます。この内容をよくお読みください。

本製品を使用すると、本声明のすべての条件を完全に承認し、同意したものとみなされます。

ご使用の前に、必ず製品をよく点検し、損傷または変形が見つかった場合は使用しないでください。

本製品を使用することにより、お客様は、お客様の行動および本製品の使用に起因するあらゆる結果について、全責任を負うことを認め、同意するものとします。

本製品は、合法かつ合法的な目的にのみ使用してください。

蘇州ZWO株式会社（以下「ZWO」といいます）は、本製品の使用から直接的または間接的に生じるいかなる乱用、悪影響、損害、傷害、罰金、またはその他の法的結果についても、一切責任を負わないことを理解し、同意するものとします。

ユーザーは、本書に記載されている使用上の注意事項などを遵守する必要があります。

ZWOは、国の法律および規制の範囲内で、この誓約を解釈および変更する権利を留保します。

警告

1. 本製品を熱源（ストーブやヒーターなど）の近くに置いたり、暑い日の車内に放置したりしないでください。
2. 製品に機械的な衝撃を与えたり、押しつぶしたり、投げたりしないでください。

3. 強風、雪、雨、雷、露などの悪天候の屋外では使用しないでください。
4. -10℃以下または40℃以上の環境では使用しないでください。
5. 心臓ペースメーカーなどの機器には近づけないでください。
S30には磁石が使用されているため、磁気の影響を避ける必要があります。
6. 製品の上に他のものを置かないでください。
7. すべての洗浄機能付きの液体は使用しないでください。乾いた柔らかい布で洗浄することをお勧めします。

注意

1. S30 シリーズ製品を落としたり、ぶつけたりすると製品が破損し、故障の原因となることがあります。
2. S30 シリーズ製品をご使用の際は、防塵・防砂にご注意ください。
3. 使用する時にS30シリーズ製品本体の重心がずれて落下するのを避けるために、三脚は全開にしてください。
4. S30 シリーズ製品をセットアップした後、三脚を平らで硬い、または比較的安定した水平面に置いてください。
5. S30 シリーズ製品を運ぶ際は、両手で本体の底部を支えてください。直接手で三脚の支え脚を持たないようにしてください。三脚が破損したり、指を傷つけたりする恐れがあります。

電池の安全注意事項

1. バッテリーを液体と接触させることは厳禁です。雨や湿気の高い環境ではバッテリーを使用しないでください。そうでなければ、バッテリーが自然発火したり、爆発する可能性があります。
2. 非公式に提供された電池の使用は禁じられています。
SEESTAR公式に提供される正規の充電機器を使用することをお勧めします。

3. 膨張、漏れ、損傷した電池の使用は禁じられています。この場合はSEESTARまたは指定代理店までご連絡ください。
4. バッテリーは-10℃～40℃の温度範囲でご使用ください。温度が高すぎると、火災や爆発が発生する可能性があります。温度が低すぎると、バッテリーの性能が低下する可能性があります。
5. いかなる方法であっても、バッテリーに鋭利な物体を挿入したり突き刺したりしないでください。
6. バッテリー内の液体は腐食性が高いため、漏れた場合は近づかないでください。皮膚や目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
7. バッテリーは子供の手の届かないところに保管してください。子供が誤って部品を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
8. バッテリーを落としたり、外力による衝撃を与えたりする場合、再度使用することはできません。
9. バッテリーが発火した場合は、水または霧、砂、防火毛布、乾燥粉末、二酸化炭素消火器の順序で消火設備を使用してください。
10. 長時間の撮影後はバッテリーが高温になっており、バッテリーが室温まで下がってから充電することをお勧めします。そうでなければ、充電禁止の場合があります。バッテリーの充電可能な環境温度は0℃～40℃で、理想的な充電環境温度は22℃～28℃で、バッテリーの寿命を大幅に延ばすことができます。
11. バッテリーを直射日光の当たる車内、或いは暑い日の車内、火やストーブなどの熱源の近くに置かないでください。
12. 完全に放電したバッテリーを長期間保管しないでください。バッテリーが過放電状態になると、バッテリーセルが損傷し、再使用できなくなる可能性があります。
13. バッテリーの電力が極度に不足な場合、バッテリーはディープスリープモードに入ります。バッテリーをディープスリープから復帰させたい場合は、バッテリーを充電する必要があります。

仕様

概要

製品名	スマート天体望遠鏡
製品型番	Seestar S30 シリーズ
標準入力	5V@2A
適応温度（使用時）	-10℃～40℃がおすすめ
適応温度（充電時）	0℃～40℃

S30シリーズ本体

Bluetooth	動作周波数: 2402 MHz～2480 MHz
	出力 (E.I.R.P.) : < 10dbm
Wi-Fi	動作周波数 2.4Ghz Wi-Fi: 2.400 GHz～2.4835 GHz (2.4GHz ISM Band) 5Ghz Wi-Fi: 5.15～5.35GHz、 5.47～5.725GHz、5.725～5.85GHz (5GHz UNII Band)
	出力 (E.I.R.P.) : 2.4Ghz Wi-Fi: 14Dbm; 5.2Ghz Wi-Fi: 13Dbm; 5.8Ghz Wi-Fi: 12Dbm;

電池	型番 CH-18650/1S2P/3.7V/6.0AH(671A-SZZW)
	バッテリー容量: 6000mAh
	電力容量: 22.2WH (0.2C)

三脚

製品名	三脚
使用時の高さ	52mm
三脚重量	0.148Kg
安全積載重量	5Kg
三脚材質	アルミニウム合金

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sowie die zugehörigen Dokumente unter <http://www.seestar.com> aufmerksam durch. Mit der Verwendung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie alle Bedingungen dieser Erklärung vollständig zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben.

Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung sorgfältig auf mögliche Schäden oder Verformungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, falls Sie Beschädigungen feststellen.

Durch die Nutzung dieses Produkts erklären Sie sich damit einverstanden, die volle Verantwortung für Ihre Handlungen sowie alle daraus resultierenden Folgen zu übernehmen. Das Produkt darf ausschließlich für legitime und rechtmäßige Zwecke eingesetzt werden.

Sie nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass die Suzhou ZWO Co., Ltd. (im Folgenden „ZWO“ genannt) nicht für Missbrauch, nachteilige Auswirkungen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder sonstige rechtliche Folgen haftet, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Als Benutzer sind Sie verpflichtet, die in diesem Dokument sowie in weiteren Unterlagen aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Im Rahmen der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften behält sich ZWO das Recht vor, diese Erklärung auszulegen und zu ändern.

Warnung

1. Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen (wie Öfen oder Heizungen) und lassen Sie es an heißen Tagen nicht im Auto.
2. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen oder Werfen des Produkts.

3. Benutzen Sie es nicht bei extremem Wetter, wie starkem Wind oder bei Schnee, Regen, Blitz und Tau.
4. Verwenden Sie es bitte nicht bei Umgebungstemperaturen unter -10°C oder über +40°C.
5. Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Herzschrittmachern, da der S30 Magnete enthält und dies zu einer Magnetisierung führen kann!
6. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf das Produkt.
7. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten. Eine Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch wird empfohlen.

Hinweise

1. Durch Herunterfallen oder Stoßen des S30-Serie Produkt kann das Produkt beschädigt werden und eine Fehlfunktion verursachen.
2. Achten Sie bei der Verwendung des S30-Serie Produkt auf Staub- und Sandschutz.
3. Öffnen Sie das Stativ vollständig, um zu vermeiden, dass das Produkt während des Gebrauchs kippt.
4. Stellen Sie das Stativ auf einer flachen, harten und relativ stabilen Oberfläche auf.
5. Tragen Sie das S30-Serie Produkt mit beiden Händen von unten, statt die Stativbeine zu halten, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitsanweisungen für die Batterie

1. Batterien nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten bringen. Verwenden Sie die Batterie nicht in feuchter Umgebung, um Selbstentzündung oder Explosion zu vermeiden.
2. Verwenden Sie nur offizielle Batterien und Ladegeräte von Seestar.
3. Verwenden Sie keine aufgeblähten, auslaufenden oder beschädigten Batterien.

4. Verwenden Sie die Batterie nur bei einer Außentemperatur zwischen -10°C und 40 °C. Zu hohe Temperaturen können Feuer und Explosionen verursachen, während zu niedrige Temperaturen die Leistung der Batterie beeinträchtigen können.
5. Setzen Sie die Batterie nicht mit scharfen Gegenständen ein oder durchstechen Sie sie nicht.
6. Die Flüssigkeit in der Batterie ist stark ätzend. Falls die Batterie undicht ist, halten Sie Abstand. Bei Kontakt mit Haut oder Augen sofort mit viel Wasser spülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
7. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn ein Kind Teile verschluckt, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
8. Verwenden Sie die Batterie nicht erneut, wenn sie heruntergefallen ist oder äußeren Stößen ausgesetzt war.
9. Falls die Batterie Feuer fängt, verwenden Sie folgende Löschmittel in dieser Reihenfolge: Wasser oder Wassernebel, Sand, Löschdecke, Trockenpulver und Kohlendioxid-Feuerlöscher.
10. Nach längerer Nutzung ist die Batterie heiß. Warten Sie, bis die Batterie auf Zimmertemperatur abgekühlt ist, bevor Sie sie aufladen. Andernfalls könnte das Laden verhindert werden. Die Umgebungstemperatur für das Laden der Batterie beträgt 0°C bis 40°C, wobei die ideale Ladetemperatur zwischen 22°C und 28°C liegt, was die Lebensdauer der Batterie deutlich verlängern kann.
11. Platzieren Sie die Batterie nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. ein Auto in direktem Sonnenlicht, ein Feuer oder ein Ofen.
12. Lagern Sie die Batterie nach vollständiger Entladung nicht über eine längere Zeit, um einen Überentladungszustand zu vermeiden, der die Batteriezellen beschädigen und eine Wiederverwendung unmöglich machen kann.
13. Wenn die Batterie über längere Zeit mit einem sehr niedrigen Ladezustand gelagert wird, wechselt sie in den vollständigen Ruhe-Modus. Um die Batterie aus diesem Ruhebetrieb zu holen, müssen Sie sie neu aufladen.

ÜBERSICHT

Aperçu

PRODUKTNAME	Das All-in-One Smart Teleskop
MODELL	Seestar S30-Reihe
EINGANG	5V@2A
BETRIEBSTEMPERATUR	Empfohlen -10°C bis 40°C
LADETEMPERATUR	0°C bis 40°C

Hauptgerät der Serie S30

BLUETOOTH	Frequenz: 2402 MHz ~ 2480 MHz
	Ausgangsleistung (E.I.R.P.): <10dbm
Wi-Fi	Frequenz: 2.4Ghz Wi-Fi: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4Ghz ISM Band) 5Ghz Wi-Fi: 5.15~5.35GHz, 5.47~5.725GHz, 5.725~5.85GHz (5GHz UNII Band)
	Ausgangsleistung (E.I.R.P.): 2.4Ghz Wi-Fi: 14Dbm 5.2Ghz Wi-Fi: 13Dbm 5.8Ghz Wi-Fi: 12Dbm

BATTERIE	Modell: CH-18650/1S2P/3.7V/6.0AH(671A-SZZW)
	Kapazität: 6000mAh
	Energie: 22,2WH (0,2C)

STATIV

PRODUKTNAME	Stativ
ARBEITSHÖHE	52mm
STATIVGEWICHT	0.148Kg (0.326lb)
SICHERE TRAGLAST	5Kg (11lb)
MATERIAL	Aluminiumlegierung