




راهنمای استفاده ساعت های کوارتز

Hamilton از شما به خاطر انتخاب یکی از ساعت های کلکسیون خود سپاسگزار است. شما یکی از شگفتی های کوچک فن آوری را خریداری نموده اید که سال های متمادی به شما خدمت خواهد کرد. در ساخت آن، از پیشرفته ترین فن آوری ها استفاده شده و قبل از عرضه شدن به بازار آزمایش های سختی را پشت سر گذاشته است.

موقعیت های سردهسته

- p0** سردهسته پیچ شده*
 - p1** موقعیت فشار داده شده (سردهسته پیچ نشده)
 - p2** تنظیم تاریخ و روز*
 - p3** تنظیم وقت
- توجه: در موقعیت p3، عقربه ثانیه شمار متوقف می شود.
* برحسب مدل



تنظیم تاریخ و روز *

1. سردهسته را تا موقعیت **p2** بیرون بکشید.
 2. سردهسته را برای تنظیم تاریخ یا روز در جهت عقربه ساعت یا خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید.
 3. سردهسته را به موقعیت فشار داده شده بازگردانید.
- * برحسب مدل

تنظیم وقت

1. سردهسته را به طور کامل تا موقعیت **p3** بیرون بکشید.
2. وقت را با چرخاندن سردهسته در جهت دلخواه، تنظیم کنید.
3. سردهسته را به موقعیت فشار داده شده بازگردانید.

تنظیمات

توجه: در برخی مدل ها سردهسته به داخل پیچ شده است. برای انجام تنظیمات، پیچ آن باید باز شود. برای تضمین خاصیت ضدآب بودن ساعت خود، سردهسته را همیشه به وضعیت فشار داده شده بازگردانید (**p1** برای سردهسته فشار داده شده یا **p0** برای سردهسته پیچ شده).



راهنمای استفاده ساعت های کوارتز

باتری ها

طول عمر باتری های ساعت معمولاً بسته به نوع موتور و میزان انرژی مورد نیاز برای عملکردهای مختلف، بین دو تا پنج سال است. اگر عقربه ثانیه شمار در فواصل 4 ثانیه ای شروع به پریدن کند، نشان دهنده این است که باتری به پایان عمر خود نزدیک می شود. توصیه می کنیم برای تعویض باتری به مرکز خدمات مجاز Hamilton یا فروشگاه رسمی Hamilton مراجعه کنید، زیرا آنها ابزار و تجهیزات تخصصی مورد نیاز برای انجام خدمات منطبق با استانداردهای Hamilton را در اختیار دارند. باتری خالی شده باید جهت پیشگیری از خطر نشت که موجب صدمه زدن به موتور ساعت می شود، بی درنگ تعویض گردد.

جمع آوری و اقدامات مربوط به ساعت های مچی کوارتزی که به پایان عمر مفید خود رسیده اند*



این نماد نشان می دهد که این محصول را نباید به همراه زیاله های خانگی دور انداخت. این محصول باید به سیستم محلی مجاز جمع آوری باز گردانده شود. با پیروی از این رویه، به حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان کمک خواهید نمود. بازیافت این مواد به حفظ منابع طبیعی کمک می کند.

* معتبر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هر کشوری که دارای قوانین مشابه است.

نوع باتری**

باتری دکمه ای از جنس اکسید نقره و روی

باتری دکمه ای اکسید منگنز لیتیموم

** برحسب مدل

سرویس و نگهداری

لطفاً توجه داشته باشید که ساعت های Hamilton مانند هر وسیله میکرومکانیکی دقیق، نیاز به سرویس و نگهداری منظم دارند تا عملکرد بهینه و عمر طولانی آنها تضمین شود. تناوب سرویس و نگهداری به ویژگی مدل، عوامل محیطی و میزان مراقبت انجام شده توسط مالک بستگی دارد. بنابراین، نمی توان بازه زمانی دقیقی برای سرویس تعیین کرد. لطفاً برای اطمینان از انجام صحیح سرویس، ساعت خود را به مرکز خدمات مجاز Hamilton یا فروشگاه رسمی Hamilton ببرید.

مقاومت در برابر آب

مقاومت ساعت های Hamilton در برابر آب، مطابق مشخصات درج شده بر روی قاب پشت ساعت، طی بررسی نهایی به طور کامل کنترل شده است. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که مقاومت در برابر آب یک ویژگی دائمی نیست. با گذشت زمان، مقاومت در برابر آب ممکن است به دلیل فرسودگی طبیعی واشرها (مانند واشر قاب پشت ساعت، واشر سرده، واشر دور شیشه) یا در اثر ضربات تصادفی به قاب ساعت، کاهش یابد. علاوه بر این، عوامل خارجی مانند عرق بدن، کلر یا آب شور، اشعه ماوراء بنفش، و محصولات آرایشی می تواند بر روی آب بندی ساعت اثر منفی داشته باشد و بر مقاومت در برابر آب تأثیر بگذارد.

برای حفظ خاصیت ضد آب بودن، همیشه ساعت خود را پس از تماس با آب شور یا کلر، با آب تمیز بشویید. توصیه می شود خاصیت ضد آب بودن ساعت را سالی یکبار توسط یکی از مراکز خدمات مجاز Hamilton مورد بررسی قرار دهید.

اگر مدلی با سرده پیچی در اختیار دارید، مطمئن شوید سرده به موقعیت **p1** بازگشته و کاملاً در موقعیت **p0** پیچ شده است، تا از ورود آب به داخل مکانیزم ساعت جلوگیری شود.

⚠ عملکردهای سرده یا دکمه فشاری را زیر آب مورد استفاده قرار ندهید.

چیدمان صفحه و کالیر

F03.111 / F04.111 / F04.115 / F05.111 / F05.115 / F06.111 / F06.115 / F06.161 / F07.111 / F07.115 / 955.112 / 955.412 / 956.112 / 956.412



F03.105 / F04.101 / F05.105 / F06.105 / 956.102



F03.101 / 280.002 / 901.001



980.153 / 980.163



955.132



955.122 / 955.422

