


# OVEN CIRCUIT//CIRCUITO DE HORNO//CIRCUIT FOUR



**CAUTION:**DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.

LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.

WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.

VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

**ATENCION:**CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.

ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.

ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.

VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

**ATTENTION:**COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.

IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.

LES ERREURS DE CONNEXION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL.

VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

| CONNECTOR/<br>CONECTOR/<br>CONNECTEUR<br>A | CONNECTOR/<br>CONECTOR/<br>CONNECTEUR<br>B |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9                    | 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>10 11 12        |


COLORS/CODIGOS DE COLORES/CODE COULEUR

BK. - BLACK/NEGRO/NOIR  
G. - GREEN/VERDE/VERT  
W. - WHITE/BLANCO/BLANC  
R. - RED/ROJO/ROUGE  
O. - ORANGE/NARANJA/ORANGE  
Y. - YELLOW/AMARILLO/JAUNE  
BR. - BROWN/CAFE/BRUN  
BL. - BLUE/AZUL/BLEU  
GY. - GRAY/GRIS/GRIS

| CODE<br>CODIGO<br>CODE | GAUGE<br>MEDIDA<br>CALIBRE | TEMP.°C | CSA     | UL    |
|------------------------|----------------------------|---------|---------|-------|
| 1                      | 18                         | 125     | CL1251  | 3173  |
| 2                      | 16                         | 125     | CL1251  | 3173  |
| 3                      | 14                         | 125     | CL1251  | 3173  |
| 4                      | 12                         | 125     | CL1251  | 3173  |
| 5                      | 18                         | 150     | EXL-150 | 3321  |
| 6                      | 16                         | 150     | EXL-150 | 3321  |
| 7                      | 14                         | 150     | EXL-150 | 3321  |
| 8                      | 12                         | 150     | EXL-150 | 3321  |
| 9                      | 10                         | 150     | EXL-150 | 3321  |
| 10                     | 18                         | 200     | SEW-1   | 3122  |
| 11                     | 16                         | 200     | SEW-1   | 3122  |
| 12                     | 12                         | 250     |         | 3252  |
| 13                     | 16                         | 250     |         | 3252  |
| 14                     | 20                         | 150     | EXL-150 | 3321  |
| 15                     | 8                          | 150     | EXL-150 | 3321  |
| 16                     | 8                          | 60      |         |       |
| 17                     | 10                         | 60      |         |       |
| 18                     | 10                         | 200     | SEW-1   | 3122  |
| 19                     | 20                         | 125     | CL1251  | 3173  |
| 20                     | 20                         | 200     | SEW-1   | 3122  |
| 21                     | 22                         | 125     |         | 3266  |
| 22                     | 22                         | 150     |         | 10109 |
| 23                     | 18                         | 200     |         | 3573  |
| 34                     | 16                         | 200     |         | 3512  |
| 35                     | 18                         | 200     |         | 3512  |
| 37                     | 14                         | 200     |         | 3512  |
| 41                     | 20                         | 200     |         | 3512  |

318271968 REV:B  
PAGE:1/2

# COOKTOP CIRCUIT // CIRCUITO DE PLANCHA DE COCINAR // CIRCUIT TABLE CUISSON



| CODE   | GAUGE   | TEMP. °C | CSA     | UL    |
|--------|---------|----------|---------|-------|
| CODIGO | MEDIDA  |          |         |       |
| CODE   | CALIBRE |          |         |       |
| 1      | 18      | 125      | CL1251  | 3173  |
| 2      | 16      | 125      | CL1251  | 3173  |
| 3      | 14      | 125      | CL1251  | 3173  |
| 4      | 12      | 125      | CL1251  | 3173  |
| 5      | 18      | 150      | EXL-150 | 3321  |
| 6      | 16      | 150      | EXL-150 | 3321  |
| 7      | 14      | 150      | EXL-150 | 3321  |
| 8      | 12      | 150      | EXL-150 | 3321  |
| 9      | 10      | 150      | EXL-150 | 3321  |
| 10     | 18      | 200      | SEW-1   | 3122  |
| 11     | 16      | 200      | SEW-1   | 3122  |
| 12     | 12      | 250      |         | 3252  |
| 13     | 16      | 250      |         | 3252  |
| 14     | 20      | 150      | EXL-150 | 3321  |
| 15     | 8       | 150      | EXL-150 | 3321  |
| 16     | 8       | 60       |         |       |
| 17     | 10      | 60       |         |       |
| 18     | 10      | 200      | SEW-1   | 3122  |
| 19     | 20      | 125      | CL1251  | 3173  |
| 20     | 20      | 200      | SEW-1   | 3122  |
| 21     | 22      | 125      |         | 3266  |
| 22     | 22      | 150      |         | 10109 |
| 23     | 18      | 200      |         | 3573  |
| 34     | 16      | 200      |         | 3512  |
| 35     | 18      | 200      |         | 3512  |
| 37     | 14      | 200      |         | 3512  |
| 41     | 20      | 200      |         | 3512  |