
使用手冊
石英錶

漢米爾頓誠摯感謝您選擇了本品牌腕錶。您擁有的不僅是一款精密時計，更是一項技術傑作，將會多年如一日地為您提供可靠的服務。我們採用了最先進的製造工藝，並在上市前進行了嚴格的品質監控，以確保每一支腕錶的卓越品質。



錶冠位置

p0 錶冠鎖緊 *

p1 推入（鬆開錶冠後）

p2 設定日期和星期 *

p3 設定時間

注意：當錶冠處於 P3 位置 時，秒針將會暫停運行。

* 視錶款而定

設定

請注意：某些錶款配備旋入式錶冠。調整前必須先將錶冠鬆開。為確保腕錶的防水性能，完成任何調整後，請務必將錶冠推回或鎖回原位（推入式錶冠為 **p1**，旋入式錶冠為 **p0**）。

設定日期和星期 *

1. 將錶冠拉出至 **p2** 位置。
2. 順時針或逆時針轉動錶冠設定日期或星期。
3. 將錶冠推回原位。

* 視錶款而定

設定時間

1. 將錶冠完全拉出至 **p3** 位置。
2. 順時針或逆時針轉動錶冠設定時間。
3. 將錶冠推回原位。

HAMILTON

使用手冊
石英錶

保養服務
請注意，漢米爾頓腕錶與所有微型機械精密儀器一樣，需定期保養以確保最佳性能與長久壽命。保養頻率取決於腕錶型號、使用環境，以及持有者的使用及維護情況。 因此，無法規定固定的保養週期。 為確保服務正確執行，請將腕錶送至漢米爾頓授權服務中心或漢米爾頓特約零售商進行檢修。

防水性能
漢米爾頓腕錶在最終品質檢驗時均通過嚴格的防水測試，並於錶背標示防水等級。 然而，需要特別注意的是，防水性能並非永久不變。 隨著時間推移，墊圈（如錶背墊圈、錶冠墊圈、鏡面墊圈）的自然老化或錶殼遭受意外撞擊，均可能影響防水效果。此外，外部因素如汗水、氯水或海水、紫外線及化妝品等，皆可能導致密封件劣化，降低防水性能。

為維持防水性能的完整性，腕錶接觸氯水或鹽水後，請務必以清水沖洗乾淨。建議每年將腕錶送至漢米爾頓授權服務中心檢查防水性能。

如果您的腕錶配備旋入式錶冠，請確認將錶冠完全壓回至 **p1** 位置並鎖緊至 **p0** 位置，以防止水進入機芯。

⚠ 切勿在腕錶浸入水中時操作錶冠或按鈕功能。

電池
腕錶電池的壽命一般約為二至五年，主要取決於機芯類型及各功能的耗電情況。如果秒針開始每 4 秒跳動一次，表示電池即將耗盡。我們建議您前往漢米爾頓授權服務中心或特約零售商更換電池，因為他們擁有符合漢米爾頓標準的專業工具和設備。請務必及時更換電池，以避免因電池漏液而造成機芯損壞。

收集及處理達到使用壽命的石英錶 *

本標識意味著本產品不能和家庭垃圾一起處理，而應交給當地授權的回收機構。通過遵守這一程序，您將為環境保護和人類健康作出貢獻。回收使用有關材料將有助於保護自然資源。

* 適用于歐盟成員國和其他有相應法律規定的國家。

電池類型 **
銀鋅鈕扣電池

鋰 - 二氧化錳鈕扣電池

** 視錶款而定

錶盤配置與機芯型號


F03.101 / 280.002 / 901.001


F03.105 / F04.101 / F05.105 / F06.105 / 956.102


F03.111 / F04.111 / F04.115 / F05.111 / F05.115 / F06.111 / F06.115 / F06.161 / F07.111 / F07.115 / 955.112 / 955.412 / 956.112 / 956.412


955.122 / 955.422


955.132


980.153 / 980.163